Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
U00 SISTEMA REFRIGERANTE e DIAGNOSI				
RICARICA DEL CONDIZIONATORE		U0004XRX	0.7	◆Perdita, Controllo
LETTURA DTC CON STRUMENTO DIAGNOSTICO Il codice per l'utilizzo degli STRUMENTI DIAGNOSTICI (U9999*–*–*) può essere imputato solo quando la diagnosi richiede la lettura dei codici di guasto relativi ai componenti del sistema di climatizzatore automatico.		U9999XDX	0.2	
U01 SISTEMA DI VENTILAZIONE				
CONDOTTO ANTIAPPANNANTE, R&R	Un lato,Senza i-stop	U0103ARX	2.4	◆Gruppo quadro strumenti, R&R
CONDOTTO ANTIAPPANNANTE, R&R	Un lato,Con i-stop	U0103BRX	2.5	◆Gruppo quadro strumenti, R&R
CONDOTTO ANTIAPPANNANTE, R&R	Entrambi i lati	U0103CRX	2.5	◆Gruppo quadro strumenti, R&R
BOCCHETTA VENTILATORE, R&R	Laterale,Lato guida	U0105ARX	0.2	
BOCCHETTA VENTILATORE, R&R	Laterale,Lato passeggero	U0105BRX	0.2	
BOCCHETTA VENTILATORE, R&R	Centrale,Lato guida	U0105CRX	0.2	
BOCCHETTA VENTILATORE, R&R	Centrale,Lato passeggero	U0105DRX	0.3	
CONDOTTO VENTILATORE, R&R		U0110XRX	2.9	◆Gruppo quadro strumenti, R&R
CONDOTTO SBRINATORE, R&R	Senza i-stop	U0114ARX	2.4	◆Gruppo quadro strumenti, R&R
CONDOTTO SBRINATORE, R&R	Con i-stop	U0114BRX	2.5	◆Gruppo quadro strumenti, R&R
U02 CONTROLLO CLIMATIZZAZIONE				
CAVO CONTROLLO CLIMATIZZAZIONE, R&R	Uno o tutti	U0204XRX	0.7	◆Gruppo controllo climatizzazione (U0207), R&R
INTERRUTTORE VENTOLA, R&R		U0205XRX	0.7	◆Gruppo controllo climatizzazione (U0207), R&R
GRUPPO CONTROLLO CLIMATIZZAZIONE, R&R	***Auto condizionatore d'aria***	U0207ARX	0.6	◆Consolle posteriore (S0803), R&R
GRUPPO CONTROLLO CLIMATIZZAZIONE, R&R	Manuale del condizionatore d'aria,Senza i-stop	U0207BRX	0.6	◆Consolle posteriore (S0803), R&R
GRUPPO CONTROLLO CLIMATIZZAZIONE, R&R	Manuale del condizionatore d'aria,Con i-stop	U0207CRX	0.7	◆Consolle posteriore (S0803), R&R

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
MANOPOLA INTERRUTTORE VENTILATORE e/o MANOPOLA INTERRUTTORE A/C, R&R		U0208XRX	0.2	
SENSORE RADIAZIONE SOLARE, R&R	Senza i-stop	U0209ARX	0.2	
SENSORE RADIAZIONE SOLARE, R&R	Con i-stop	U0209BRX	0.3	
SENSORE TEMPERATURA ABITACOLO, R&R		U0210XRX	0.3	◆Pannello inferiore (S0710), R&R
SENSORE TEMPERATURA AMBIENTE, R&R	***Senza sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop***	U0211ARX	0.5	◆Gruppo paraurti anteriore, R&R
SENSORE TEMPERATURA AMBIENTE, R&R	***[Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop]/[Senza sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop]***	U0211BRX	0.6	◆Gruppo paraurti anteriore, R&R
SENSORE TEMPERATURA AMBIENTE, R&R	***[Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop]/[Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop]***	***U0211CRX***	***0.7***	***◆Gruppo paraurti anteriore, R&R***
SENSORE TEMPERATURA AMBIENTE, R&R	***Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop***	***U0211DRX***	***0.8***	***◆Gruppo paraurti anteriore, R&R***

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
U03 VENTILATORE				
VENTILATORE, R&R	Senza i-stop	U0301ARX	0.3	◆Pannello inferiore (S0710), R&R
VENTILATORE, R&R	Con i-stop	U0301BRX	0.4	◆Pannello inferiore (S0710), R&R
RELÈ VENTILATORE, R&R		U0302XRX	0.2	
ATTUATORE RICIRCOLO ARIA e ARIA FRESCA, R&R	Senza i-stop	U0303ARX	0.2	◆Gruppo vano portaoggetti (S0716), R&R
ATTUATORE RICIRCOLO ARIA e ARIA FRESCA, R&R	Con i-stop	U0303BRX	0.3	◆Gruppo vano portaoggetti (S0716), R&R
MOTORE VENTILATORE, R&R	Senza i-stop	U0304ARX	0.2	
MOTORE VENTILATORE, R&R	Con i-stop	U0304BRX	0.3	
RESISTORE VENTILATORE, R&R	Senza i-stop	U0305ARX	0.2	◆Gruppo vano portaoggetti (S0716), R&R
RESISTORE VENTILATORE, R&R	Con i-stop	U0305BRX	0.3	◆Gruppo vano portaoggetti (S0716), R&R
TRANSISTOR, R&R	Regolatore del ventilatore Blower,Senza i-stop	U0306ARX	0.2	◆Gruppo vano portaoggetti (S0716), R&R
TRANSISTOR, R&R	Regolatore del ventilatore Blower,Con i-stop	U0306BRX	0.3	◆Gruppo vano portaoggetti (S0716), R&R
FILTRO DELL'ARIA, R&R		U0307XRX	0.2	◆Gruppo vano portaoggetti (S0716), R&R
U04 UNITÀ DI RISCALDAMENTO				
UNITÀ DI RISCALDAMENTO, R&R	Senza i-stop	U0401ARX	3.0	◆Gruppo quadro strumenti, R&R◆ Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
UNITÀ DI RISCALDAMENTO, R&R	Con i-stop	U0401BRX	3.1	◆Gruppo quadro strumenti, R&R◆ Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
TUBO FLESSIBILE ACQUA, R&R	[SKYACTIV-G 1.3,Un lato]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Un lato]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Un lato]	U0402ARX	0.6	◆Motore, Riscaldamento

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
TUBO FLESSIBILE ACQUA, R&R	[SKYACTIV-G 1.3,Entrambi i lati]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Entrambi i lati]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Entrambi i lati]	U0402BRX	0.7	◆Motore, Riscaldamento
TUBO FLESSIBILE ACQUA, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Un lato	U0402CRX	0.9	
TUBO FLESSIBILE ACQUA, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Entrambi i lati	U0402DRX	0.9	
ATTUATORE REGOLAZIONE TEMPERATURA, R&R	Senza i-stop	U0403ARX	0.2	
ATTUATORE REGOLAZIONE TEMPERATURA, R&R	Con i-stop	U0403BRX	0.3	
ATTUATORE CONVOGLIATORE FLUSSO ARIA, R&R	Senza i-stop	U0404ARX	0.2	
ATTUATORE CONVOGLIATORE FLUSSO ARIA, R&R	Con i-stop	U0404BRX	0.3	
MASSA RADIANTE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]	U0405ARX	3.0	◆Unità di riscaldamento (U0401), R&R◆ Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
MASSA RADIANTE, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]	U0405BRX	3.1	◆Unità di riscaldamento (U0401), R&R◆ Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
MASSA RADIANTE, R&R	SKYACTIV-D 1.5	U0405CRX	3.2	◆Unità di riscaldamento (U0401), R&R◆ Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
GRUPPO ARTICOLAZIONE REGOLATORE TEMPERATURA, R&R	Auto condizionatore d'aria,Senza i-stop	U0408ARX	0.3	
GRUPPO ARTICOLAZIONE REGOLATORE TEMPERATURA, R&R	Auto condizionatore d'aria,Con i-stop	U0408BRX	0.3	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
GRUPPO ARTICOLAZIONE REGOLATORE TEMPERATURA, R&R	Manuale del condizionatore d'aria,Senza i-stop	U0408CRX	0.2	
GRUPPO ARTICOLAZIONE REGOLATORE TEMPERATURA, R&R	Manuale del condizionatore d'aria,Con i-stop	U0408DRX	0.3	
GRUPPO ARTICOLAZIONE CONVOGLIATORE FLUSSO ARIA, R&R	Senza i-stop	U0409ARX	0.3	
GRUPPO ARTICOLAZIONE CONVOGLIATORE FLUSSO ARIA, R&R	Con i-stop	U0409BRX	0.4	
RISCALDAMENTO PTC, R&R	Guida a sinistra,Senza sistema i-ELOOP,Senza i-stop	U0412ARX	0.8	
RISCALDAMENTO PTC, R&R	Guida a sinistra,Senza sistema i-ELOOP,Con i-stop	U0412BRX	0.9	
RISCALDAMENTO PTC, R&R	Guida a sinistra,Con sistema i-ELOOP,Senza i-stop	U0412ERX	0.9	
RISCALDAMENTO PTC, R&R	Guida a sinistra,Con sistema i-ELOOP,Con i-stop	U0412FRX	1.0	
RISCALDAMENTO PTC, R&R	Guida a destra,Senza sistema i-ELOOP,Senza i-stop	U0412CRX	0.6	
RISCALDAMENTO PTC, R&R	Guida a destra,Senza sistema i-ELOOP,Con i-stop	U0412DRX	0.6	
RISCALDAMENTO PTC, R&R	Guida a destra,Con sistema i-ELOOP,Senza i-stop	U0412GRX	0.7	
RISCALDAMENTO PTC, R&R	Guida a destra,Con sistema i-ELOOP,Con i-stop	U0412HRX	0.8	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
U05 KIT COMPRESSORE e MOTORE				
GRUPPO COMPRESSORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]	U0505ARX	0.6	◆Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
GRUPPO COMPRESSORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]	U0505BRX	0.7	◆Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
GRUPPO COMPRESSORE, R&R	SKYACTIV-D 1.5	U0505CRX	1.0	◆Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
COMPRESSORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento]	U0506ARX	0.8	◆Gruppo compressore (U0505), R&R◆ Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
COMPRESSORE, R&R	SKYACTIV-D 1.5	U0506BRX	1.2	◆Gruppo compressore (U0505), R&R◆ Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
GRUPPO FRIZIONE MAGNETICA, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]	U0509ARX	0.7	◆Gruppo compressore (U0505), R&R◆ Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
GRUPPO FRIZIONE MAGNETICA, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]	U0509BRX	0.8	◆Gruppo compressore (U0505), R&R◆ Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
GRUPPO FRIZIONE MAGNETICA, R&R	SKYACTIV-D 1.5	U0509CRX	1.1	◆Gruppo compressore (U0505), R&R◆ Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
U06 CONDIZIONATORE ARIA e PARTI ELETTRICHE				
RELÈ CONDIZIONATORE ARIA, R&R		U0601XRX	0.2	
TERMOSTATO (Antigelo), R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]	U0603ARX	3.1	◆Unità di riscaldamento (U0401), R&R◆ Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
TERMOSTATO (Antigelo), R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]	U0603BRX	3.2	◆Unità di riscaldamento (U0401), R&R◆ Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
TERMOSTATO (Antigelo), R&R	SKYACTIV-D 1.5	U0603CRX	3.3	◆Unità di riscaldamento (U0401), R&R◆ Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
SERPENTINA EVAPORATORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]	U0604ARX	3.2	◆Unità di riscaldamento (U0401), R&R◆ Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
SERPENTINA EVAPORATORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]	U0604BRX	3.3	◆Unità di riscaldamento (U0401), R&R◆ Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
SERPENTINA EVAPORATORE, R&R	SKYACTIV-D 1.5	U0604CRX	3.4	◆Unità di riscaldamento (U0401), R&R◆ Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
VALVOLA D'ESPANSIONE, R&R		U0605XRX	0.3	◆Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
TUBO FLESSIBILE DI DRENAGGIO, R&R		U0606XRX	0.2	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
U07 CONDENSATORE, TUBI FLESSIBILI, SERBATOIO DEL FLUIDO ALLO STATO LIQUIDO, ALTRI COMPONENTI				
PRESSOSTATO, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]	U0703ARX	0.2	◆Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
PRESSOSTATO, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]	U0703BRX	0.3	◆Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
PRESSOSTATO, R&R	SKYACTIV-D 1.5	U0703CRX	0.4	◆Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
O-RING, R&R	Uno o due	U0704ARX	0.3	◆Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
O-RING, R&R	TUTTO	U0704BRX	1.0	◆Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
TUBO FLESSIBILE, R&R	[Tubo di aspirazione,SKYACTIV-G 1.3]/[Tubo di aspirazione,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento]/[Tubo di aspirazione,SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento]	U0705ARX	0.4	◆Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
TUBO FLESSIBILE, R&R	Tubo di aspirazione,SKYACTIV-D 1.5	U0705BRX	0.6	◆Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
TUBO FLESSIBILE, R&R	[Tubo di scarico,SKYACTIV-G 1.3]/[Tubo di scarico,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento]/[Tubo di scarico,SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento]	U0705CRX	0.2	◆Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
TUBO FLESSIBILE, R&R	Tubo di scarico,SKYACTIV-D 1.5	U0705DRX	0.3	◆Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
TUBO, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]	U0706ARX	0.4	◆Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
TUBO, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]	U0706BRX	0.5	◆Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
TUBO, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Compressore a condensatore	U0706CRX	0.6	◆Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
TUBO, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Condensatore al serbatoio ricevente	U0706DRX	0.6	◆Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
TUBO, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Serbatoio ricevitore all'unità di raffreddamento	U0706ERX	0.8	◆Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
CONDENSATORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento]	U0707ARX	1.3	◆Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
CONDENSATORE, R&R	SKYACTIV-D 1.5	U0707BRX	1.9	◆Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
FILTRO/ESSICCATORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento]	U0708ARX	0.6	◆Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
FILTRO/ESSICCATORE, R&R	SKYACTIV-D 1.5	U0708BRX	0.5	◆Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)