Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
K00 DIAGNOSTICO				
LECTURA DTC MEDIANTE HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO Las operaciones de mano de obra para la utilización de herramientas de diagnóstico (K9999*–*–*) pueden aplicarse solo cuando el diagnóstico necesita la utilización del comprobador NGS/WDS/PDS/IDS para la lectura del código de avería para los componentes del sistema EC-AT.		K9999XDX	0.2	
K01 CONJUNTO CAMBIO (CAMBIO AUTOMATICO)				
CONJUNTO CAMBIO, REVISAR	SKYACTIV-G 1.3,Sin sistema i-ELOOP	K0101AHX	10.6	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO CAMBIO, REVISAR	SKYACTIV-G 1.3,Con sistema i-ELOOP	K0101BHX	10.7	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO CAMBIO, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar	K0101CHX	10.6	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO CAMBIO, REVISAR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	K0101DHX	10.7	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO CAMBIO, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Con sistema i-ELOOP	K0101EHX	10.9	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CONJUNTO CAMBIO, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	K0101FHX	10.8	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO CAMBIO, REVISAR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte***	***K0101KHX***	***11.0***	***◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar***
CONJUNTO CAMBIO, REVISAR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop***	K0101JHX	11.1	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO CAMBIO, REVISAR	SKYACTIV-D 1.5,Sin sistema i-ELOOP	K0101GHX	11.4	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO CAMBIO, REVISAR	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0101HHX	11.6	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO CAMBIO, REVISAR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***K0101LHX***	***11.0***	***◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar***
CONJUNTO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.3,Sin sistema i-ELOOP	K0101ARX	4.4	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar
CONJUNTO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.3,Con sistema i-ELOOP	K0101HRX	4.5	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar
CONJUNTO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar	K0101BRX	4.4	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CONJUNTO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	K0101CRX	4.5	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar
CONJUNTO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Con sistema i-ELOOP	K0101GRX	4.7	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar
CONJUNTO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	K0101DRX	4.6	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar
CONJUNTO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop	K0101KRX	4.6	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar
CONJUNTO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop	K0101JRX	4.7	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar
CONJUNTO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Sin sistema i-ELOOP	K0101ERX	5.1	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar
CONJUNTO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0101FRX	5.3	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar
K02 CAJA DE CAMBIO (CAMBIO AUTOMATICO)				
ALOJAMIENTO CONVERTIDOR DE PAR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.3,Sin sistema i-ELOOP	K0201ARX	6.4	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
ALOJAMIENTO CONVERTIDOR DE PAR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.3,Con sistema i-ELOOP	K0201BRX	6.5	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
ALOJAMIENTO CONVERTIDOR DE PAR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar	K0201CRX	6.4	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
ALOJAMIENTO CONVERTIDOR DE PAR, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	K0201DRX	6.5	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
ALOJAMIENTO CONVERTIDOR DE PAR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Con sistema i-ELOOP	K0201ERX	6.7	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
ALOJAMIENTO CONVERTIDOR DE PAR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	K0201FRX	6.6	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
ALOJAMIENTO CONVERTIDOR DE PAR, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop***	***K0201KRX***	***6.8***	***◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar***
ALOJAMIENTO CONVERTIDOR DE PAR, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop***	K0201JRX	6.9	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
ALOJAMIENTO CONVERTIDOR DE PAR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Sin sistema i-ELOOP	K0201GRX	7.4	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
ALOJAMIENTO CONVERTIDOR DE PAR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0201HRX	7.7	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
SELLO DE ACEITE (parte delantera bomba del aceite), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.3	K0202ARX	5.2	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir

carmagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
SELLO DE ACEITE (parte delantera bomba del aceite), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar	K0202BRX	5.1	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE (parte delantera bomba del aceite), QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	K0202CRX	5.2	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE (parte delantera bomba del aceite), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Con sistema i-ELOOP	K0202DRX	5.4	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE (parte delantera bomba del aceite), QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	K0202ERX	5.3	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE (parte delantera bomba del aceite), QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***K0202KRX***	***5.5***	***◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir***
SELLO DE ACEITE (parte delantera bomba del aceite), QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar]***	K0202HRX	5.6	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE (parte delantera bomba del aceite), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	K0202JRX	5.7	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
SELLO DE ACEITE (parte delantera bomba del aceite), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Sin sistema i-ELOOP	K0202FRX	6.1	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir
SELLO DE ACEITE (parte delantera bomba del aceite), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0202GRX	6.3	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir
CONJUNTO BOMBA DEL ACEITE y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.3,Sin sistema i-ELOOP	K0203ARX	7.6	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO BOMBA DEL ACEITE y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.3,Con sistema i-ELOOP	K0203BRX	7.7	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO BOMBA DEL ACEITE y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar	K0203CRX	7.6	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO BOMBA DEL ACEITE y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	K0203DRX	7.7	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO BOMBA DEL ACEITE y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Con sistema i-ELOOP	K0203ERX	7.9	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO BOMBA DEL ACEITE y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	K0203FRX	7.8	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO BOMBA DEL ACEITE y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop	K0203KRX	8.0	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO BOMBA DEL ACEITE y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop	K0203JRX	8.1	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CONJUNTO BOMBA DEL ACEITE y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Sin sistema i-ELOOP	K0203GRX	8.5	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO BOMBA DEL ACEITE y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0203HRX	8.7	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CARTER DEL ACEITE y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR		K0205XRX	0.8	
CUBIERTA LATERAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.3	K0215ARX	5.9	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir
CUBIERTA LATERAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar	K0215BRX	5.8	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir
CUBIERTA LATERAL, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin v álvula de control de refrigerante,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	K0215CRX	6.0	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir
CUBIERTA LATERAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Con sistema i-ELOOP	K0215DRX	6.1	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir
CUBIERTA LATERAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar	K0215ERX	5.9	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir
CUBIERTA LATERAL, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***K0215KRX***	***6.2***	***◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir***

carsign.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CUBIERTA LATERAL, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar]***	K0215HRX	6.3	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir
CUBIERTA LATERAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	K0215JRX	6.4	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir
CUBIERTA LATERAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Sin sistema i-ELOOP	K0215FRX	6.7	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir
CUBIERTA LATERAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0215GRX	6.9	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir
K03 COMPONENTES RELACIONADOS AL CAMBIO AUTOMATICO				
CONJUNTO DE BOMBA DE ACEITE, REVISAR	SKYACTIV-G 1.3	K0301AHX	5.4	◆Conjunto bomba del aceite y/o junta (K0301), quitar y sustituir
CONJUNTO DE BOMBA DE ACEITE, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar	K0301BHX	5.3	◆Conjunto bomba del aceite y/o junta (K0301), quitar y sustituir
CONJUNTO DE BOMBA DE ACEITE, REVISAR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	K0301CHX	5.4	◆Conjunto bomba del aceite y/o junta (K0301), quitar y sustituir
CONJUNTO DE BOMBA DE ACEITE, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Con sistema i-ELOOP	K0301DHX	5.6	◆Conjunto bomba del aceite y/o junta (K0301), quitar y sustituir

carriagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CONJUNTO DE BOMBA DE ACEITE, REVISAR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	K0301EHX	5.5	◆Conjunto bomba del aceite y/o junta (K0301), quitar y sustituir
CONJUNTO DE BOMBA DE ACEITE, REVISAR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***K0301KHX***	***5.7***	***◆Conjunto bomba del aceite y/o junta (K0301), quitar y sustituir***
CONJUNTO DE BOMBA DE ACEITE, REVISAR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar]***	K0301HHX	5.8	◆Conjunto bomba del aceite y/o junta (K0301), quitar y sustituir
CONJUNTO DE BOMBA DE ACEITE, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	K0301JHX	5.9	◆Conjunto bomba del aceite y/o junta (K0301), quitar y sustituir
CONJUNTO DE BOMBA DE ACEITE, REVISAR	SKYACTIV-D 1.5,Sin sistema i-ELOOP	K0301FHX	6.3	◆Conjunto bomba del aceite y/o junta (K0301), quitar y sustituir
CONJUNTO DE BOMBA DE ACEITE, REVISAR	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0301GHX	6.5	◆Conjunto bomba del aceite y/o junta (K0301), quitar y sustituir
CONJUNTO BOMBA DEL ACEITE y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.3,Sin sistema i-ELOOP	K0301ARX	5.1	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir
CONJUNTO BOMBA DEL ACEITE y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.3,Con sistema i-ELOOP	K0301BRX	5.2	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir
CONJUNTO BOMBA DEL ACEITE y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar	K0301CRX	5.1	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir

carsiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CONJUNTO BOMBA DEL ACEITE y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	K0301DRX	5.2	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir
CONJUNTO BOMBA DEL ACEITE y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Con sistema i-ELOOP	K0301ERX	5.4	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir
CONJUNTO BOMBA DEL ACEITE y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	K0301FRX	5.3	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir
CONJUNTO BOMBA DEL ACEITE y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar***	***K0301KRX***	***5.5***	***◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir***
CONJUNTO BOMBA DEL ACEITE y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte***	K0301JRX	5.6	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir
CONJUNTO BOMBA DEL ACEITE y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Sin sistema i-ELOOP	K0301GRX	6.0	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir
CONJUNTO BOMBA DEL ACEITE y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0301HRX	6.3	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir
CONVERTIDOR DE PAR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.3	K0302ARX	4.5	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
CONVERTIDOR DE PAR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar	K0302BRX	4.4	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir

carmagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CONVERTIDOR DE PAR, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	K0302CRX	4.5	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
CONVERTIDOR DE PAR, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	K0302DRX	4.6	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
CONVERTIDOR DE PAR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Con sistema i-ELOOP	K0302GRX	4.7	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
CONVERTIDOR DE PAR, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***K0302KRX***	***4.8***	***◆Conjunto cambio, quitar y sustituir***
CONVERTIDOR DE PAR, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar]***	K0302HRX	4.9	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
CONVERTIDOR DE PAR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	K0302JRX	5.0	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
CONVERTIDOR DE PAR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Sin sistema i-ELOOP	K0302ERX	5.3	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir

carcragn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CONVERTIDOR DE PAR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0302FRX	5.6	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
CONJUNTO CUERPO VALVULA REGULADORA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante]	K0306ARX	2.2	◆Cárter del aceite y/o junta (K0205), quitar y sustituir
CONJUNTO CUERPO VALVULA REGULADORA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	K0306BRX	2.4	◆Cárter del aceite y/o junta (K0205), quitar y sustituir
INDICADOR NIVEL DE ACEITE, QUITAR Y SUSTITUIR		K0311XRX	0.3	
DISCO CONDUCTOR, ADAPTADOR y/o PLACA DE SOPORTE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.3	K0317ARX	4.0	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
DISCO CONDUCTOR, ADAPTADOR y/o PLACA DE SOPORTE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar	K0317BRX	3.9	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
DISCO CONDUCTOR, ADAPTADOR y/o PLACA DE SOPORTE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar	K0317CRX	4.0	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
DISCO CONDUCTOR, ADAPTADOR y/o PLACA DE SOPORTE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	K0317DRX	4.1	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
DISCO CONDUCTOR, ADAPTADOR y/o PLACA DE SOPORTE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Con sistema i-ELOOP	K0317GRX	4.2	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir

carmagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
DISCO CONDUCTOR, ADAPTADOR y/o PLACA DE SOPORTE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***K0317KRX***	***4.3***	***◆Conjunto cambio, quitar y sustituir***
DISCO CONDUCTOR, ADAPTADOR y/o PLACA DE SOPORTE, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar]***	K0317HRX	4.4	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
DISCO CONDUCTOR, ADAPTADOR y/o PLACA DE SOPORTE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	K0317JRX	4.5	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
DISCO CONDUCTOR, ADAPTADOR y/o PLACA DE SOPORTE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Sin sistema i-ELOOP	K0317ERX	4.8	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
DISCO CONDUCTOR, ADAPTADOR y/o PLACA DE SOPORTE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0317FRX	5.1	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
ENFRIADOR DEL ACEITE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante]	K0318XRX	0.9	
ENFRIADOR DEL ACEITE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	K0318ARX	1.0	
ELÉCTRICO EN BOMBA DE ACEITE, QUITAR Y SUSTITUIR		K0323XRX	0.6	
K04 INTERRUPTORES Y RELES (CAMBIO AUTOMATICO)				
INDICADOR SELECTOR y/o BOMBILLA, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin i-stop	K0409ARX	0.2	
INDICADOR SELECTOR y/o BOMBILLA, QUITAR Y SUSTITUIR	Con i-stop	K0409BRX	0.3	

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
SENSOR DE TEMPERATURA FLUIDO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante]	K0412ARX	2.1	◆Cárter del aceite y/o junta (K0205), quitar y sustituir
SENSOR DE TEMPERATURA FLUIDO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	K0412BRX	2.3	◆Cárter del aceite y/o junta (K0205), quitar y sustituir
VÁLVULA SOLENOIDE DE CONTROL DE PRESIÓN HIDRÁULICA (VÁLVULA SOLENOIDE DE CAMBIO AT) (VÁLVULA DE CONTROL PRIMARIA), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.3,Interruptor A de presión de aceite	K0421ARX	1.8	◆Cárter del aceite y/o junta (K0205), quitar y sustituir
VÁLVULA SOLENOIDE DE CONTROL DE PRESIÓN HIDRÁULICA (VÁLVULA SOLENOIDE DE CAMBIO AT) (VÁLVULA DE CONTROL PRIMARIA), QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Interruptor A de presión de aceite,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Interruptor A de presión de aceite,Sin i-stop]	K0421BRX	1.7	◆Cárter del aceite y/o junta (K0205), quitar y sustituir
VÁLVULA SOLENOIDE DE CONTROL DE PRESIÓN HIDRÁULICA (VÁLVULA SOLENOIDE DE CAMBIO AT) (VÁLVULA DE CONTROL PRIMARIA), QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Interruptor A de presión de aceite,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Interruptor A de presión de aceite,Con i-stop]	K0421CRX	1.8	◆Cárter del aceite y/o junta (K0205), quitar y sustituir
VÁLVULA SOLENOIDE DE CONTROL DE PRESIÓN HIDRÁULICA (VÁLVULA SOLENOIDE DE CAMBIO AT) (VÁLVULA DE CONTROL PRIMARIA), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Interruptor A de presión de aceite	K0421DRX	***1.7***	◆Cárter del aceite y/o junta (K0205), quitar y sustituir
VÁLVULA SOLENOIDE DE CONTROL DE PRESIÓN HIDRÁULICA (VÁLVULA SOLENOIDE DE CAMBIO AT) (VÁLVULA DE CONTROL PRIMARIA), QUITAR Y SUSTITUIR	Interruptor B de presión de aceite	K0421ERX	1.7	◆Cárter del aceite y/o junta (K0205), quitar y sustituir

Carmagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
VÁLVULA SOLENOIDE DE CONTROL DE PRESIÓN HIDRÁULICA (VÁLVULA SOLENOIDE DE CAMBIO AT) (VÁ LVULA DE CONTROL PRIMARIA), QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3,Encendido/apagado del solenoide]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin vá lvula de control de refrigerante,Encendido/apagado del solenoide]/[SKYACTIV-G 1.5,Con vá lvula de control de refrigerante,Encendido/apagado del solenoide]	K0421FRX	1.6	◆Cárter del aceite y/o junta (K0205), quitar y sustituir
VÁLVULA SOLENOIDE DE CONTROL DE PRESIÓN HIDRÁULICA (VÁLVULA SOLENOIDE DE CAMBIO AT) (VÁ LVULA DE CONTROL PRIMARIA), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Encendido/apagado del solenoide	K0421GRX	1.7	◆Cárter del aceite y/o junta (K0205), quitar y sustituir
VÁLVULA SOLENOIDE DE CONTROL DE PRESIÓN HIDRÁULICA (VÁLVULA SOLENOIDE DE CAMBIO AT) (VÁ LVULA DE CONTROL PRIMARIA), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.3,TODOS	K0421HRX	1.9	◆Cárter del aceite y/o junta (K0205), quitar y sustituir
VÁLVULA SOLENOIDE DE CONTROL DE PRESIÓN HIDRÁULICA (VÁLVULA SOLENOIDE DE CAMBIO AT) (VÁ LVULA DE CONTROL PRIMARIA), QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,TODOS,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,TODOS,Sin i-stop]	K0421JRX	1.8	◆Cárter del aceite y/o junta (K0205), quitar y sustituir
VÁLVULA SOLENOIDE DE CONTROL DE PRESIÓN HIDRÁULICA (VÁLVULA SOLENOIDE DE CAMBIO AT) (VÁ LVULA DE CONTROL PRIMARIA), QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,TODOS,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,TODOS,Con i-stop]	K0421KRX	1.9	◆Cárter del aceite y/o junta (K0205), quitar y sustituir
VÁLVULA SOLENOIDE DE CONTROL DE PRESIÓN HIDRÁULICA (VÁLVULA SOLENOIDE DE CAMBIO AT) (VÁ LVULA DE CONTROL PRIMARIA), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,TODOS	K0421LRX	***1.8***	◆Cárter del aceite y/o junta (K0205), quitar y sustituir

carmagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
K05 MANDOS CAMBIO (CAMBIO AUTOMATICO)				
PALANCA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	Interruptor de cambio direccional	K0501ARX	0.3	
PALANCA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	Palanca de cambio,Sin i-stop	K0501BRX	0.5	
PALANCA DE CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	Palanca de cambio,Con i-stop	K0501CRX	0.6	
PERILLA CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR		K0502XRX	0.2	
CABLE (VARILLA) DE MANDO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.3	K0503ARX	1.1	◆Consola trasera (S0803), quitar y sustituir
CABLE (VARILLA) DE MANDO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	K0503BRX	1.0	◆Consola trasera (S0803), quitar y sustituir
CABLE (VARILLA) DE MANDO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con vá lvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar]***	K0503CRX	1.1	◆Consola trasera (S0803), quitar y sustituir

carfiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CABLE (VARILLA) DE MANDO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte,Con sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar,Con sistema i-ELOOP]***	K0503GRX	1.3	◆Consola trasera (S0803), quitar y sustituir
CABLE (VARILLA) DE MANDO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]	K0503DRX	1.2	◆Consola trasera (S0803), quitar y sustituir
CABLE (VARILLA) DE MANDO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Sin sistema i-ELOOP	K0503ERX	1.1	◆Consola trasera (S0803), quitar y sustituir
CABLE (VARILLA) DE MANDO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0503FRX	1.2	◆Consola trasera (S0803), quitar y sustituir
CABLE (VARILLA) DE MANDO CAMBIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin sistema i-ELOOP***	***K0503HRX***	***1.0***	***◆Consola trasera (S0803), quitar y sustituir***
K07 DIFERENCIAL DELANTERO (CAMBIO AUTOMATICO)				
CONJUNTO DIFERENCIAL, REVISAR	SKYACTIV-G 1.3,Sin sistema i-ELOOP	K0701AHX	7.0	◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, REVISAR	SKYACTIV-G 1.3,Con sistema i-ELOOP	K0701BHX	7.1	◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar	K0701CHX	7.0	◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar

autodiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CONJUNTO DIFERENCIAL, REVISAR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	K0701DHX	7.1	◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Con sistema i-ELOOP	K0701EHX	7.3	◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	K0701FHX	7.2	◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, REVISAR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop***	***K0701KHX***	***7.4***	***◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar***
CONJUNTO DIFERENCIAL, REVISAR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop***	K0701JHX	7.5	◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, REVISAR	SKYACTIV-D 1.5,Sin sistema i-ELOOP	K0701GHX	7.9	◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, REVISAR	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0701HHX	8.1	◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.3	K0701ARX	6.6	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar	K0701BRX	6.5	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar

carmagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CONJUNTO DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	K0701CRX	6.6	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Con sistema i-ELOOP	K0701DRX	6.8	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	K0701ERX	6.7	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop***	***K0701JRX***	***6.9***	***◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar***
CONJUNTO DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop***	K0701HRX	7.0	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Sin sistema i-ELOOP	K0701FRX	7.4	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
CONJUNTO DIFERENCIAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0701GRX	7.7	◆Conjunto cambio (K0101), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
SELLO DE ACEITE ALOJAMIENTO LATERAL, QUITAR Y SUSTITUIR	Lado derecho	K0702ARX	0.9	◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar
SELLO DE ACEITE ALOJAMIENTO LATERAL, QUITAR Y SUSTITUIR	Lado izquierdo	K0702BRX	1.0	◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar
SELLO DE ACEITE ALOJAMIENTO LATERAL, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados	K0702CRX	1.4	◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar
COJINETE DE CAJA DE ENGRANAJES (diferencial) (todos), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.3	K0703ARX	6.6	◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar

carsign.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
COJINETE DE CAJA DE ENGRANAJES (diferencial) (todos), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar	K0703BRX	6.5	◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
COJINETE DE CAJA DE ENGRANAJES (diferencial) (todos), quitar y sustituir	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	K0703CRX	6.7	◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
COJINETE DE CAJA DE ENGRANAJES (diferencial) (todos), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Con sistema i-ELOOP	K0703DRX	6.8	◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
COJINETE DE CAJA DE ENGRANAJES (diferencial) (todos), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar	K0703ERX	6.6	◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
COJINETE DE CAJA DE ENGRANAJES (diferencial) (todos), quitar y sustituir	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***K0703KRX***	***6.9***	***◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar***
COJINETE DE CAJA DE ENGRANAJES (diferencial) (todos), quitar y sustituir	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte***	K0703JRX	7.0	◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
COJINETE DE CAJA DE ENGRANAJES (diferencial) (todos), quitar y sustituir	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop	K0703HRX	7.1	◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
COJINETE DE CAJA DE ENGRANAJES (diferencial) (todos), quitar y sustituir	SKYACTIV-D 1.5,Sin sistema i-ELOOP	K0703FRX	7.4	◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
COJINETE DE CAJA DE ENGRANAJES (diferencial) (todos), quitar y sustituir	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0703GRX	7.7	◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar

carmagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
PINON SATELITE, ENGRANAJE PLANETARIO, EJE DEL PINON Y DIFERENCIAL y/o CAJA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.3,Sin sistema i-ELOOP	K0709ARX	7.0	◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
PINON SATELITE, ENGRANAJE PLANETARIO, EJE DEL PINON Y DIFERENCIAL y/o CAJA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.3,Con sistema i-ELOOP	K0709BRX	7.1	◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
PINON SATELITE, ENGRANAJE PLANETARIO, EJE DEL PINON Y DIFERENCIAL y/o CAJA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar	K0709CRX	7.0	◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
PINON SATELITE, ENGRANAJE PLANETARIO, EJE DEL PINON Y DIFERENCIAL y/o CAJA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	K0709DRX	7.1	◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
PINON SATELITE, ENGRANAJE PLANETARIO, EJE DEL PINON Y DIFERENCIAL y/o CAJA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Con sistema i-ELOOP	K0709ERX	7.3	◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
PINON SATELITE, ENGRANAJE PLANETARIO, EJE DEL PINON Y DIFERENCIAL y/o CAJA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop***	***K0709KRX***	***7.4***	***◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar***
PINON SATELITE, ENGRANAJE PLANETARIO, EJE DEL PINON Y DIFERENCIAL y/o CAJA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	K0709FRX	7.2	◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
PINON SATELITE, ENGRANAJE PLANETARIO, EJE DEL PINON Y DIFERENCIAL y/o CAJA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop***	K0709JRX	7.5	◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
PINON SATELITE, ENGRANAJE PLANETARIO, EJE DEL PINON Y DIFERENCIAL y/o CAJA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Sin sistema i-ELOOP	K0709GRX	7.9	◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar
PINON SATELITE, ENGRANAJE PLANETARIO, EJE DEL PINON Y DIFERENCIAL y/o CAJA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0709HRX	8.1	◆Conjunto diferencial (K0701), quitar y sustituir◆Precarga cojinete, Ajustar

cardiagn.com