Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
M01 ANTRIEBSWELLEN				
VORDERRADANTRIEBS- WELLE aus- und einbauen	[5MT,Rechte Seite]/[6MT,Rechte Seite]	M0101ARX	0.8	
VORDERRADANTRIEBS- WELLE aus- und einbauen	[5MT,Linke Seite]/[6MT,Linke Seite]	M0101BRX	0.9	
VORDERRADANTRIEBS- WELLE aus- und einbauen	[5MT,Beide Seiten]/[6MT,Beide Seiten]	M0101CRX	1.3	
VORDERRADANTRIEBS- WELLE aus- und einbauen	6AT,Eine Seite	M0101DRX	1.0	
VORDERRADANTRIEBS- WELLE aus- und einbauen	6AT,Beide Seiten	M0101ERX	1.5	
VORDERRADANTRIEBS- WELLE, AUSSEN aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Rechte Seite]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Rechte Seite]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,Rechte Seite]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Rechte Seite]***	M0103ARX	1.5	◆Vorderradantriebswelle aus- und einbauen (M0101)
VORDERRADANTRIEBS- WELLE, AUSSEN aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Linke Seite]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Linke Seite]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,Linke Seite]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Linke Seite]***	M0103BRX	1.6	◆Vorderradantriebswelle aus- und einbauen (M0101)

carorgn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
VORDERRADANTRIEBS- WELLE, AUSSEN aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Beide Seiten]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Beide Seiten]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,Beide Seiten]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Beide Seiten]***	M0103CRX	2.5	◆Vorderradantriebswelle aus- und einbauen (M0101)
VORDERRADANTRIEBS- WELLE, AUSSEN aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Rechte Seite	M0103DRX	1.6	◆Vorderradantriebswelle aus- und einbauen (M0101)
VORDERRADANTRIEBS- WELLE, AUSSEN aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Linke Seite	M0103ERX	1.7	◆Vorderradantriebswelle aus- und einbauen (M0101)
VORDERRADANTRIEBS- WELLE, AUSSEN aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Beide Seiten	M0103FRX	2.6	◆Vorderradantriebswelle aus- und einbauen (M0101)
VORDERRADANTRIEBS- WELLE, AUSSEN aus- und einbauen	6AT,Rechte Seite	M0103GRX	1.7	◆Vorderradantriebswelle aus- und einbauen (M0101)
VORDERRADANTRIEBS- WELLE, AUSSEN aus- und einbauen	6AT,Linke Seite	M0103HRX	1.8	◆Vorderradantriebswelle aus- und einbauen (M0101)
VORDERRADANTRIEBS- WELLE, AUSSEN aus- und einbauen	6AT,Beide Seiten	M0103JRX	2.6	◆Vorderradantriebswelle aus- und einbauen (M0101)
VORDERRADANTRIEBS- WELLE, INNEN aus- und einbauen	[5MT,Rechte Seite]/[6MT,Rechte Seite]	M0105ARX	1.1	◆Vorderradantriebswelle aus- und einbauen (M0101)
VORDERRADANTRIEBS- WELLE, INNEN aus- und einbauen	[5MT,Linke Seite]/[6MT,Linke Seite]	M0105BRX	1.2	◆Vorderradantriebswelle aus- und einbauen (M0101)
VORDERRADANTRIEBS- WELLE, INNEN aus- und einbauen	[5MT,Beide Seiten]/[6MT,Beide Seiten]	M0105CRX	1.9	◆Vorderradantriebswelle aus- und einbauen (M0101)
VORDERRADANTRIEBS- WELLE, INNEN aus- und einbauen	6AT,Rechte Seite	M0105DRX	1.3	◆Vorderradantriebswelle aus- und einbauen (M0101)
VORDERRADANTRIEBS- WELLE, INNEN aus- und einbauen	6AT,Linke Seite	M0105ERX	1.4	◆Vorderradantriebswelle aus- und einbauen (M0101)

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
VORDERRADANTRIEBS- WELLE, INNEN aus- und einbauen	6AT,Beide Seiten	M0105FRX	2.0	◆Vorderradantriebswelle aus- und einbauen (M0101)
ZWISCHENLAGER aus- und einbauen	[5MT]/[6MT]	M0107ARX	1.2	◆Vordere Antriebswelle [rechts] aus- und einbauen (M0101)
ZWISCHENLAGER aus- und einbauen	6AT	M0107BRX	1.4	◆Vordere Antriebswelle [rechts] aus- und einbauen (M0101)
STAUBBÄLGE (vorne) aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Standardausführung,Rechte Seite]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Standardausführung,Rechte Seite]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,Standardausführung,Rechte Seite]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Standardausführung,Rechte Seite]***	M0108ARX	1.5	◆Vorderradantriebswelle aus- und einbauen (M0101)
STAUBBÄLGE (vorne) aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Standardausführung,Linke Seite]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Standardausführung,Linke Seite]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,Standardausführung,Linke Seite]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Standardausführung,Linke Seite]***	M0108BRX	1.6	◆Vorderradantriebswelle aus- und einbauen (M0101)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
STAUBBÄLGE (vorne) aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Standardausführung,Beide Seiten]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Standardausführung,Beide Seiten]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,Standardausführung,Beide Seiten]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Standardausführung,Beide Seiten]***	M0108CRX	2.5	◆Vorderradantriebswelle aus- und einbauen (M0101)
STAUBBÄLGE (vorne) aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Standardausführung,Rechte Seite	M0108DRX	1.6	◆Vorderradantriebswelle aus- und einbauen (M0101)
STAUBBÄLGE (vorne) aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Standardausführung,Linke Seite	M0108ERX	1.7	◆Vorderradantriebswelle aus- und einbauen (M0101)
STAUBBÄLGE (vorne) aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Standardausführung,Beide Seiten	M0108FRX	2.6	◆Vorderradantriebswelle aus- und einbauen (M0101)
STAUBBÄLGE (vorne) aus- und einbauen	6AT,Standardausführung,Rechte Seite	M0108GRX	1.7	◆Vorderradantriebswelle aus- und einbauen (M0101)
STAUBBÄLGE (vorne) aus- und einbauen	6AT,Standardausführung,Linke Seite	M0108HRX	1.8	◆Vorderradantriebswelle aus- und einbauen (M0101)
STAUBBÄLGE (vorne) aus- und einbauen	6AT,Standardausführung,Beide Seiten	M0108JRX	2.6	◆Vorderradantriebswelle aus- und einbauen (M0101)
STAUBBÄLGE (vorne) aus- und einbauen	Split-Typ,Eine Seite	M0108KRX	0.6	
STAUBBÄLGE (vorne) aus- und einbauen	Split-Typ,Beide Seiten	M0108LRX	0.8	
KLAMMERN aus- und einbauen	[5MT]/[6MT]	M0111ARX	0.8	◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)
KLAMMERN aus- und einbauen	6AT	M0111BRX	1.0	◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
M02 VORDERACHSE				
ACHSSCHENKEL aus- und einbauen	Eine Seite	M0201ARX	0.7	◆Vorderradnabe aus- und einbauen (M0203)
ACHSSCHENKEL aus- und einbauen	Beide Seiten	M0201BRX	1.1	◆Vorderradnabe aus- und einbauen (M0203)
VORDERRADNABE aus- und einbauen	Eine Seite	M0203ARX	0.7	◆Achsschenkelanordnung aus- und einbauen
VORDERRADNABE aus- und einbauen	Beide Seiten	M0203BRX	1.1	◆Achsschenkelanordnung aus- und einbauen
VORDERRADBOLZEN aus- und einbauen	Eine Seite	M0204ARX	0.5	◆Bremsscheibe aus- und einbauen (P0102)
VORDERRADBOLZEN aus- und einbauen	Beide Seiten	M0204BRX	0.8	◆Bremsscheibe aus- und einbauen (P0102)
SICHERUNGSMUTTER oder SICHERUNGSSCHRAUBE aus- und einbauen	Eine Seite	M0206ARX	0.3	
SICHERUNGSMUTTER oder SICHERUNGSSCHRAUBE aus- und einbauen	Beide Seiten	M0206BRX	0.3	
M03 HINTERACHSE				
HINTERRADBOLZEN aus- und einbauen	Eine Seite,Trommelbremse hinten Typ	M0303ARX	0.5	◆Bremstrommel aus- und einbauen (P0201)
HINTERRADBOLZEN aus- und einbauen	Beide Seiten,Trommelbremse hinten Typ	M0303BRX	0.8	◆Bremstrommel aus- und einbauen (P0201)
HINTERRADBOLZEN aus- und einbauen	Eine Seite,Hintere Scheibenbremse Typ	M0303CRX	0.5	◆Bremsscheibe aus- und einbauen (P0208)
HINTERRADBOLZEN aus- und einbauen	Beide Seiten,Hintere Scheibenbremse Typ	M0303DRX	0.9	◆Bremsscheibe aus- und einbauen (P0208)
HINTERRADNABE aus- und einbauen	Eine Seite,Trommelbremse hinten Typ	M0314ARX	0.4	◆Bremstrommel aus- und einbauen (P0201)

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
HINTERRADNABE aus- und einbauen	Beide Seiten,Trommelbremse hinten Typ	M0314BRX	0.6	◆Bremstrommel aus- und einbauen (P0201)
HINTERRADNABE aus- und einbauen	Eine Seite,Hintere Scheibenbremse Typ	M0314CRX	0.4	◆Bremsscheibe aus- und einbauen (P0208)
HINTERRADNABE aus- und einbauen	Beide Seiten,Hintere Scheibenbremse Typ	M0314DRX	0.7	◆Bremsscheibe aus- und einbauen (P0208)

cardiagn.com