Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
S01 TÜRSCHLÖSSER				
TÜRSCHLIESSZYLINDER aus- und einbauen		S0102XRX	0.2	
S02 STOSSSTANGEN				
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Ohne Obere seite,Ohne Nebelscheinwerfer,Ohne Scheinwerferwascher,Ohne Ultraschallsensor***	S0201ARX	0.8	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Ohne Obere seite,Ohne Nebelscheinwerfer,Ohne Scheinwerferwascher,Mit Ultraschallsensor,Ohne i-stop***	S0201BRX	0.9	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Ohne Obere seite,Ohne Nebelscheinwerfer,Ohne Scheinwerferwascher,Mit Ultraschallsensor,Mit i-stop***	S0201CRX	1.0	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Ohne Obere seite,Ohne Nebelscheinwerfer,Mit Scheinwerferwascher,Ohne Ultraschallsensor***	S0201DRX	0.9	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Ohne Obere seite,Ohne Nebelscheinwerfer,Mit Scheinwerferwascher,Mit Ultraschallsensor***	S0201ERX	1.0	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Ohne Obere seite,Mit Nebelscheinwerfern,Ohne Scheinwerferwascher,Ohne Ultraschallsensor,Ohne i-stop***	S0201FRX	0.9	***◆Nebelschenwerfer ausrichten***
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Ohne Obere seite,Mit Nebelscheinwerfern,Ohne Scheinwerferwascher,Ohne Ultraschallsensor,Mit i-stop***	S0201GRX	1.0	***◆Nebelschenwerfer ausrichten***

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Ohne Obere seite,Mit Nebelscheinwerfern,Ohne Scheinwerferwascher,Mit Ultraschallsensor,Ohne i-stop***	S0201HRX	1.0	***◆Nebelschenwerfer ausrichten***
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Ohne Obere seite,Mit Nebelscheinwerfern,Ohne Scheinwerferwascher,Mit Ultraschallsensor,Mit i-stop***	S0201JRX	1.1	***◆Nebelschenwerfer ausrichten***
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Ohne Obere seite,Mit Nebelscheinwerfern,Mit Scheinwerferwascher,Ohne Ultraschallsensor,Ohne i-stop***	S0201KRX	1.0	***◆Nebelschenwerfer ausrichten***
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Ohne Obere seite,Mit Nebelscheinwerfern,Mit Scheinwerferwascher,Ohne Ultraschallsensor,Mit i-stop***	S0201LRX	1.1	***◆Nebelschenwerfer ausrichten***
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Ohne Obere seite,Mit Nebelscheinwerfern,Mit Scheinwerferwascher,Mit Ultraschallsensor,Ohne i-stop***	S0201MRX	1.1	***◆Nebelschenwerfer ausrichten***
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Ohne Obere seite,Mit Nebelscheinwerfern,Mit Scheinwerferwascher,Mit Ultraschallsensor,Mit i-stop***	S0201NRX	1.2	***◆Nebelschenwerfer ausrichten***
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Mit Obere seite,Mit Scheinwerferwascher,Mit Ultraschallsensor,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prü fen,Ohne i-stop***	***S0201TRX***	***1.1***	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Mit Obere seite,Mit Scheinwerferwascher,Mit Ultraschallsensor,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Ohne i-stop***	***S0201URX***	***1.2***	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Mit Obere seite,Mit Scheinwerferwascher,Mit Ultraschallsensor,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Mit i-stop***	***S0201VRX***	***1.2***	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Mit Obere seite,Mit Scheinwerferwascher,Mit Ultraschallsensor,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Mit i-stop***	***S0201WRX***	***1.3***	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Mit Obere seite,Mit Scheinwerferwascher,Mit Ultraschallsensor,Ohne Rundumsichtmonitor-System***	***S0201XRX***	***1.0***	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Mit Obere seite,Mit Scheinwerferwascher,Ohne Ultraschallsensor,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prü fen,Ohne i-stop***	***S0201YRX***	***1.0***	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Mit Obere seite,Mit Scheinwerferwascher,Ohne Ultraschallsensor,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Ohne i-stop***	***S0201ZRX***	***1.1***	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Mit Obere seite,Mit Scheinwerferwascher,Ohne Ultraschallsensor,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Mit i-stop***	***S02011RX***	***1.1***	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Mit Obere seite,Mit Scheinwerferwascher,Ohne Ultraschallsensor,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Mit i-stop***	***S02012RX***	***1.2***	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Mit Obere seite,Mit Scheinwerferwascher,Ohne Ultraschallsensor,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit i-stop***	***S02013RX***	***0.9***	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Mit Obere seite,Mit Scheinwerferwascher,Ohne Ultraschallsensor,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne i-stop***	***S02014RX***	***1.0***	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Mit Obere seite,Ohne Scheinwerferwascher,Mit Ultraschallsensor,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prü fen,Ohne i-stop***	***S02015RX***	***1.0***	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Mit Obere seite,Ohne Scheinwerferwascher,Mit Ultraschallsensor,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Ohne i-stop***	***S02016RX***	***1.1***	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Mit Obere seite,Ohne Scheinwerferwascher,Mit Ultraschallsensor,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Mit i-stop***	***S02017RX***	***1.1***	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Mit Obere seite,Ohne Scheinwerferwascher,Mit Ultraschallsensor,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Mit i-stop***	***S02018RX***	***1.2***	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Mit Obere seite,Ohne Scheinwerferwascher,Mit Ultraschallsensor,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit i-stop***	***S02019RX***	***0.9***	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Mit Obere seite,Ohne Scheinwerferwascher,Mit Ultraschallsensor,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne i-stop***	***S0201AR1***	***1.0***	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Mit Obere seite,Ohne Scheinwerferwascher,Ohne Ultraschallsensor,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prü fen,Ohne i-stop***	***S0201BR1***	***0.9***	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Mit Obere seite,Ohne Scheinwerferwascher,Ohne Ultraschallsensor,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Ohne i-stop***	***S0201CR1***	***1.0***	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Mit Obere seite,Ohne Scheinwerferwascher,Ohne Ultraschallsensor,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Mit i-stop***	***S0201DR1***	***1.0***	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Mit Obere seite,Ohne Scheinwerferwascher,Ohne Ultraschallsensor,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Mit i-stop***	***S0201ER1***	***1.1***	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Mit Obere seite,Ohne Scheinwerferwascher,Ohne Ultraschallsensor,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne i-stop***	***S0201FR1***	***0.8***	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfänger,Mit Obere seite,Ohne Scheinwerferwascher,Ohne Ultraschallsensor,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit i-stop***	***S0201GR1***	***0.9***	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfängerverstärkung,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC),Ohne i-stop***	S0201PRX	1.3	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfängerverstärkung,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC),Mit i-stop***	S0201QRX	1.4	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfängerverstärkung,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC),Ohne i-stop***	S0201RRX	1.5	◆Radareinheit ausrichten
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfängerverstärkung,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC),Mit i-stop***	S0201SRX	1.6	◆Radareinheit ausrichten
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfängerverstärkung,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Mit Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC),Mit i-stop***	***S0201HR1***	***1.7***	***◆Radareinheit ausrichten***

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfängerverstärkung,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Mit Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC),Ohne i-stop***	***S0201JR1***	***1.6***	***◆Radareinheit ausrichten***
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfängerverstärkung,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Ohne Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC),Mit i-stop***	***S0201KR1***	***1.6***	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfängerverstärkung,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Ohne Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC),Ohne i-stop***	***S0201LR1***	***1.5***	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfängerverstärkung,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Mit Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC),Mit i-stop***	***S0201MR1***	***1.7***	***◆Radareinheit ausrichten***

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfängerverstärkung,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Mit Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC),Ohne i-stop***	***S0201NR1***	***1.6***	***◆Radareinheit ausrichten***
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfängerverstärkung,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prü fen,Ohne Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC),Mit i-stop***	***S0201PR1***	***1.5***	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Frontstoßfängerverstärkung,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prü fen,Ohne Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC),Ohne i-stop***	***S0201QR1***	***1.4***	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Obere seite,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten***	***S0201RR1***	***0.8***	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Obere seite,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen***	***S0201SR1***	***0.7***	
VORDERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Obere seite,Ohne Rundumsichtmonitor-System***	***S0201TR1***	***0.6***	
KÜHLERGRILL aus- und einbauen	***Ohne Obere seite,Ohne Nebelscheinwerfer***	S0204ARX	0.7	◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen
KÜHLERGRILL aus- und einbauen	***Ohne Obere seite,Mit Nebelscheinwerfern,Ohne i-stop***	S0204BRX	0.7	◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KÜHLERGRILL aus- und einbauen	***[Mit Obere seite,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne i-stop]/[Ohne Obere seite,Mit Nebelscheinwerfern,Mit i-stop]***	S0204CRX	0.8	◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen
KÜHLERGRILL aus- und einbauen	***Mit Obere seite,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit i-stop***	***S0204DRX***	***0.9***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
KÜHLERGRILL aus- und einbauen	***Mit Obere seite,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen***	***S0204ERX***	***1.0***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
KÜHLERGRILL aus- und einbauen	***Mit Obere seite,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten***	***S0204FRX***	***1.1***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfänger,Hatchback 5-türig,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne Ultraschallsensor,Ohne System zur Überwachung des toten Winkels (BSM),Ohne i-stop***	S0206ARX	0.5	
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfänger,Hatchback 5-türig,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne Ultraschallsensor,Ohne System zur Überwachung des toten Winkels (BSM),Mit i-stop***	S0206BRX	0.6	
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfänger,Stufenheck 4-türig,Ohne Ultraschallsensor,Ohne System zur Überwachung des toten Winkels (BSM),Ohne i-stop***	S0206CRX	0.6	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfänger,Stufenheck 4-türig,Ohne Ultraschallsensor,Ohne System zur Überwachung des toten Winkels (BSM),Mit i-stop***	S0206DRX	0.7	
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfänger,Hatchback 5-türig,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne Ultraschallsensor,Mit System zur Überwachung des toten Winkels (BSM),Ohne i-stop***	S0206ERX	0.7	***◆BSM-Radarsensor ausrichten***
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfänger,Hatchback 5-türig,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne Ultraschallsensor,Mit System zur Überwachung des toten Winkels (BSM),Mit i-stop***	S0206FRX	0.8	***◆BSM-Radarsensor ausrichten***
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfänger,Stufenheck 4-türig,Ohne Ultraschallsensor,Mit System zur Überwachung des toten Winkels (BSM),Ohne i-stop***	S0206GRX	0.8	***◆BSM-Radarsensor ausrichten***
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfänger,Stufenheck 4-türig,Ohne Ultraschallsensor,Mit System zur Überwachung des toten Winkels (BSM),Mit i-stop***	S0206HRX	0.9	***◆BSM-Radarsensor ausrichten***
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfänger,Hatchback 5-türig,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit Ultraschallsensor,Ohne System zur Überwachung des toten Winkels (BSM),Ohne i-stop***	S0206JRX	0.6	
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfänger,Hatchback 5-türig,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit Ultraschallsensor,Ohne System zur Überwachung des toten Winkels (BSM),Mit i-stop***	S0206KRX	0.7	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfänger,Stufenheck 4-türig,Mit Ultraschallsensor,Ohne System zur Überwachung des toten Winkels (BSM)***	S0206LRX	0.7	
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfänger,Hatchback 5-türig,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit Ultraschallsensor,Mit System zur Überwachung des toten Winkels (BSM),Ohne i-stop***	S0206MRX	0.8	***◆BSM-Radarsensor ausrichten***
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfänger,Hatchback 5-türig,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit Ultraschallsensor,Mit System zur Überwachung des toten Winkels (BSM),Mit i-stop***	S0206NRX	0.9	***◆BSM-Radarsensor ausrichten***
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfänger,Stufenheck 4-türig,Mit Ultraschallsensor,Mit System zur Überwachung des toten Winkels (BSM),Ohne i-stop***	S0206PRX	0.9	***◆BSM-Radarsensor ausrichten***
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfänger,Stufenheck 4-türig,Mit Ultraschallsensor,Mit System zur Überwachung des toten Winkels (BSM),Mit i-stop***	S0206QRX	1.0	***◆BSM-Radarsensor ausrichten***
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfänger,Hatchback 5-türig,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Mit Ultraschallsensor,Ohne System zur Überwachung des toten Winkels (BSM)***	***S0206VRX***	***0.9***	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfänger,Hatchback 5-türig,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Mit Ultraschallsensor,Mit System zur Überwachung des toten Winkels (BSM)***	***S0206WRX***	***1.0***	***◆BSM-Radarsensor ausrichten***
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfänger,Hatchback 5-türig,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Ohne Ultraschallsensor,Ohne System zur Überwachung des toten Winkels (BSM)***	***S0206XRX***	***0.8***	
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfänger,Hatchback 5-türig,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Ohne Ultraschallsensor,Mit System zur Überwachung des toten Winkels (BSM)***	***S0206YRX***	***0.9***	***◆BSM-Radarsensor ausrichten***
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfänger,Hatchback 5-türig,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Mit Ultraschallsensor,Ohne System zur Überwachung des toten Winkels (BSM)***	***S0206ZRX***	***0.8***	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfänger,Hatchback 5-türig,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Mit Ultraschallsensor,Mit System zur Ü berwachung des toten Winkels (BSM),Ohne i-stop***	***S02061RX***	***0.9***	***◆BSM-Radarsensor ausrichten***
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfänger,Hatchback 5-türig,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Mit Ultraschallsensor,Mit System zur Ü berwachung des toten Winkels (BSM),Mit i-stop***	***S02062RX***	***1.0***	***◆BSM-Radarsensor ausrichten***
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfänger,Hatchback 5-türig,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prü fen,Ohne Ultraschallsensor,Ohne System zur Überwachung des toten Winkels (BSM),Ohne i-stop***	***S02063RX***	***0.7***	
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfänger,Hatchback 5-türig,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prü fen,Ohne Ultraschallsensor,Mit System zur Überwachung des toten Winkels (BSM),Ohne i-stop***	***S02064RX***	***0.8***	***◆BSM-Radarsensor ausrichten***

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfänger,Hatchback 5-türig,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prü fen,Ohne Ultraschallsensor,Ohne System zur Überwachung des toten Winkels (BSM),Mit i-stop***	***S02065RX***	***0.8***	
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfänger,Hatchback 5-türig,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prü fen,Ohne Ultraschallsensor,Mit System zur Überwachung des toten Winkels (BSM),Mit i-stop***	***S02066RX***	***0.9***	***◆BSM-Radarsensor ausrichten***
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfängerverstä rkung,Hatchback 5-türig,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne i-stop***	S0206RRX	0.6	
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfängerverstä rkung,Hatchback 5-türig,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit i-stop***	S0206SRX	0.7	
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfängerverstä rkung,Stufenheck 4-türig,Ohne i-stop***	S0206TRX	0.6	
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfängerverstä rkung,Stufenheck 4-türig,Mit i-stop***	S0206URX	0.7	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfängerverstärkung,Hatchback 5-türig,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Mit i-stop***	***S02067RX***	***0.9***	
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfängerverstärkung,Hatchback 5-türig,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Ohne i-stop***	***S02068RX***	***0.8***	
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfängerverstärkung,Hatchback 5-türig,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Mit i-stop***	***S02069RX***	***0.8***	
HINTERE STOSSSTANGE aus- und einbauen	***Heckstoßfängerverstärkung,Hatchback 5-türig,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Ohne i-stop***	***S0206AR1***	***0.7***	
S03 SCHEINWERFERWASCHER				
WASCHERDÜSE aus- und einbauen	Stellglied,Eine oder beide Seiten,Ohne i-stop	S0301ARX	0.5	
WASCHERDÜSE aus- und einbauen	Stellglied,Eine oder beide Seiten,Mit i-stop	S0301BRX	0.6	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
S04 VERZIERUNGEN und SCHUTZLEISTEN				
WINDSCHUTZSCHEIBEN- ZIERLEISTE aus- und einbauen	Ohne FSC-Kamera,Ohne i-stop	S0401ARX	2.6	◆Windschutzscheibe aus- und einbauen (S1401)◆Auf Wassereintritt prüfen
WINDSCHUTZSCHEIBEN- ZIERLEISTE aus- und einbauen	Ohne FSC-Kamera,Mit i-stop	S0401BRX	2.7	◆Windschutzscheibe aus- und einbauen (S1401)◆Auf Wassereintritt prüfen
WINDSCHUTZSCHEIBEN- ZIERLEISTE aus- und einbauen	Mit FSC-Kamera,Ohne i-stop	S0401CRX	2.9	◆Windschutzscheibe aus- und einbauen (S1401)◆Auf Wassereintritt prüfen◆FSC-Kamera ausrichten
WINDSCHUTZSCHEIBEN- ZIERLEISTE aus- und einbauen	Mit FSC-Kamera,Mit i-stop	S0401DRX	3.0	◆Windschutzscheibe aus- und einbauen (S1401)◆Auf Wassereintritt prüfen◆FSC-Kamera ausrichten
UNTERE ZIERLEISTE (Vordertür) aus- und einbauen	Eine Seite	S0405ARX	0.2	
UNTERE ZIERLEISTE (Vordertür) aus- und einbauen	Beide Seiten	S0405BRX	0.2	
LUFTLEITBLECH aus- und einbauen		S0412XRX	0.3	
ENTLÜFTUNGSGEHÄUSE aus- und einbauen	***[Stufenheck 4-türig,Eine Seite,Ohne i-stop]/[Hatchback 5-türig,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Eine Seite,Ohne i-stop]***	S0416ARX	0.5	◆Hintere Stoßfängereinheit aus- und einbauen
ENTLÜFTUNGSGEHÄUSE aus- und einbauen	***[Stufenheck 4-türig,Eine Seite,Mit i-stop]/[Hatchback 5-türig,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Eine Seite,Mit i-stop]***	S0416BRX	0.6	◆Hintere Stoßfängereinheit aus- und einbauen
ENTLÜFTUNGSGEHÄUSE aus- und einbauen	***[Stufenheck 4-türig,Beide Seiten,Ohne i-stop]/[Hatchback 5-türig,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Beide Seiten,Ohne i-stop]***	S0416CRX	0.5	◆Hintere Stoßfängereinheit aus- und einbauen
ENTLÜFTUNGSGEHÄUSE aus- und einbauen	***[Stufenheck 4-türig,Beide Seiten,Mit i-stop]/[Hatchback 5-türig,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Beide Seiten,Mit i-stop]***	S0416DRX	0.6	◆Hintere Stoßfängereinheit aus- und einbauen

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
ENTLÜFTUNGSGEHÄUSE aus- und einbauen	***[Hatchback 5-türig,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Beide Seiten,Ohne i-stop]/[Hatchback 5-türig,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Eine Seite]***	***S0416ERX***	***0.7***	***◆Hintere Stoßfängereinheit aus- und einbauen***
ENTLÜFTUNGSGEHÄUSE aus- und einbauen	***[Hatchback 5-türig,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten]/[Hatchback 5-türig,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Beide Seiten,Mit i-stop]***	***S0416FRX***	***0.8***	***◆Hintere Stoßfängereinheit aus- und einbauen***
EMBLEM (hinten) aus- und einbauen		S0417XRX	0.2	
EMBLEM (Kühlergrill) aus- und einbauen	Ohne Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC)	S0419XRX	0.2	
EMBLEM (Kühlergrill) aus- und einbauen	***Mit Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC),Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne i-stop***	S0419ARX	0.5	◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen
EMBLEM (Kühlergrill) aus- und einbauen	***Mit Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC),Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit i-stop***	S0419BRX	0.6	◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
EMBLEM (Kühlergrill) aus- und einbauen	***Mit Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC),Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Ohne i-stop***	***S0419CRX***	***0.7***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
EMBLEM (Kühlergrill) aus- und einbauen	***Mit Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC),Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen***	***S0419DRX***	***0.7***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
EMBLEM (Kühlergrill) aus- und einbauen	***Mit Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC),Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Mit i-stop***	***S0419ERX***	***0.8***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
UNTERE ZIERLEISTE (Hintertür) aus- und einbauen	Eine Seite	S0425ARX	0.2	
UNTERE ZIERLEISTE (Hintertür) aus- und einbauen	Beide Seiten	S0425BRX	0.2	
DACHZIERLEISTE aus- und einbauen	Eine Seite	S0431ARX	0.2	
DACHZIERLEISTE aus- und einbauen	Beide Seiten	S0431BRX	0.2	
S05 MOTORHAUBE und KOFFERRAUMDECKEL				
MOTORHAUBE aus- und einbauen		S0503XRX	0.5	◆Motorhaube einstellen
MOTORHAUBENSCHARNIERE aus- und einbauen	Eine Seite	S0504ARX	0.5	◆Motorhaube einstellen
MOTORHAUBENSCHARNIERE aus- und einbauen	Beide Seiten	S0504BRX	0.6	◆Motorhaube einstellen

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KOFFERRAUMDECKEL aus- und einbauen	***Ohne Heckspoiler,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne i-stop***	S0505ARX	0.7	
KOFFERRAUMDECKEL aus- und einbauen	***Ohne Heckspoiler,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit i-stop***	S0505BRX	0.8	
KOFFERRAUMDECKEL aus- und einbauen	***Mit Heckspoiler,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne i-stop***	S0505CRX	0.9	
KOFFERRAUMDECKEL aus- und einbauen	***Mit Heckspoiler,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit i-stop***	S0505DRX	1.0	
KOFFERRAUMDECKEL aus- und einbauen	***Ohne Heckspoiler,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen***	***S0505ERX***	***0.9***	
KOFFERRAUMDECKEL aus- und einbauen	***Ohne Heckspoiler,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Ohne i-stop***	***S0505FRX***	***0.9***	
KOFFERRAUMDECKEL aus- und einbauen	***Ohne Heckspoiler,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Mit i-stop***	***S0505GRX***	***1.0***	
KOFFERRAUMDECKEL aus- und einbauen	***Mit Heckspoiler,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen***	***S0505HRX***	***1.1***	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KOFFERRAUMDECKEL aus- und einbauen	***Mit Heckspoiler,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten***	***S0505JRX***	***1.2***	
KOFFERRAUMDECKEL- SCHARNIERE aus- und einbauen	***Ohne Rundumsichtmonitor-System,Eine Seite***	S0506ARX	0.8	
KOFFERRAUMDECKEL- SCHARNIERE aus- und einbauen	***Ohne Rundumsichtmonitor-System,Beide Seiten***	S0506BRX	0.9	
KOFFERRAUMDECKEL-SCHARNIERE aus- und einbauen	***Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prü fen,Eine Seite,Ohne i-stop***	***S0506CRX***	***1.0***	
KOFFERRAUMDECKEL-SCHARNIERE aus- und einbauen	***Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prü fen,Eine Seite,Mit i-stop***	***S0506DRX***	***1.1***	
KOFFERRAUMDECKEL-SCHARNIERE aus- und einbauen	***Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prü fen,Beide Seiten***	***S0506ERX***	***1.0***	
KOFFERRAUMDECKEL-SCHARNIERE aus- und einbauen	***Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Eine Seite,Ohne i-stop***	***S0506FRX***	***1.0***	
KOFFERRAUMDECKEL-SCHARNIERE aus- und einbauen	***Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Eine Seite,Mit i-stop***	***S0506GRX***	***1.1***	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KOFFERRAUMDECKEL-SCHARNIERE aus- und einbauen	***Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Beide Seiten***	***S0506HRX***	***1.1***	
DREHSTABFEDERN aus- und einbauen		S0507XRX	0.2	
MOTORHAUBENSCHLOSS aus- und einbauen	***Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne i-stop***	S0508ARX	0.7	◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen
MOTORHAUBENSCHLOSS aus- und einbauen	***[Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prü fen,Ohne i-stop]/[Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit i-stop]***	S0508BRX	0.8	◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen
MOTORHAUBENSCHLOSS aus- und einbauen	***[Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Ohne i-stop]/[Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Mit i-stop]***	***S0508CRX***	***0.9***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
MOTORHAUBENSCHLOSS aus- und einbauen	***Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Mit i-stop***	***S0508DRX***	***1.0***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
ENTRIEGELUNGSZUG (Motorhaube) aus- und einbauen	***Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne i-stop***	S0509ARX	0.8	◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
ENTRIEGELUNGSZUG (Motorhaube) aus- und einbauen	***[Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Ohne i-stop]/[Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit i-stop]***	S0509BRX	0.9	◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen
ENTRIEGELUNGSZUG (Motorhaube) aus- und einbauen	***[Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Ohne i-stop]/[Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Mit i-stop]***	***S0509CRX***	***1.0***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
ENTRIEGELUNGSZUG (Motorhaube) aus- und einbauen	***Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Mit i-stop***	***S0509DRX***	***1.1***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
ANSCHLAGGUMMI (Motorhaube) (einen oder alle) aus- und einbauen		S0510XRX	0.2	
KOFFERRAUMSCHLOSS aus- und einbauen	Ohne i-stop	S0511ARX	0.2	
KOFFERRAUMSCHLOSS aus- und einbauen	Mit i-stop	S0511BRX	0.3	
KOFFERRAUMDECKELENT-RIEGELUNGSHEBEL aus- und einbauen	Kofferraumdeckelöffnerschalter	S0512XRX	0.2	
SCHLIESSPLATTE (Kofferraumschloss) aus- und einbauen		S0514XRX	0.2	
KOFFERRAUMGUMMI aus- und einbauen		S0515XRX	0.3	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
MOTORRAUMDICHTUNGEN (eine oder alle) aus- und einbauen		S0518XRX	0.2	
MOTORHAUBENDÄMPFER aus- und einbauen		S0519XRX	0.2	
S06 KAROSSERIE und BODENVERKLEIDUNG				
KOTFLÜGEL aus- und einbauen	***Ohne Rundumsichtmonitor-System,Eine Seite,Ohne i-stop***	S0601ARX	0.7	◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen
KOTFLÜGEL aus- und einbauen	***Ohne Rundumsichtmonitor-System,Eine Seite,Mit i-stop***	S0601BRX	0.8	◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen
KOTFLÜGEL aus- und einbauen	***Ohne Rundumsichtmonitor-System,Beide Seiten,Ohne i-stop***	S0601CRX	0.9	◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen
KOTFLÜGEL aus- und einbauen	***Ohne Rundumsichtmonitor-System,Beide Seiten,Mit i-stop***	S0601DRX	1.0	◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen
KOTFLÜGEL aus- und einbauen	***Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Eine Seite,Ohne i-stop***	***S0601ERX***	***0.8***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
KOTFLÜGEL aus- und einbauen	***Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Eine Seite,Mit i-stop***	***S0601FRX***	***0.9***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
KOTFLÜGEL aus- und einbauen	***Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Beide Seiten,Ohne i-stop***	***S0601GRX***	***1.0***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
KOTFLÜGEL aus- und einbauen	***Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Beide Seiten,Mit i-stop***	***S0601HRX***	***1.1***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
KOTFLÜGEL aus- und einbauen	***Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Eine Seite,Ohne i-stop***	**S0601JRX**	**0.9**	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KOTFLÜGEL aus- und einbauen	***Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Eine Seite,Mit i-stop***	***S0601KRX***	***1.0***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
KOTFLÜGEL aus- und einbauen	***Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Beide Seiten,Ohne i-stop***	***S0601LRX***	***1.1***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
KOTFLÜGEL aus- und einbauen	***Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Beide Seiten,Mit i-stop***	***S0601MRX***	***1.2***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
INNENKOTFLÜGEL (vorne) aus- und einbauen	Eine Seite	S0603ARX	0.4	
INNENKOTFLÜGEL (vorne) aus- und einbauen	Beide Seiten	S0603BRX	0.6	
UNTERE ABDECKUNG (Motorraum) aus- und einbauen		S0604XRX	0.3	
HINTERER SCHMUTZFÄNGER aus- und einbauen	Eine Seite	S0610ARX	0.3	
HINTERER SCHMUTZFÄNGER aus- und einbauen	Beide Seiten	S0610BRX	0.4	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KÜHLERHUTZE aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.3,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC)]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC)]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC)]***	S0612ARX	1.8	◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen
KÜHLERHUTZE aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.3,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC)]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC)]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC)]***	S0612CRX	2.1	◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen◆Radareinheit ausrichten
KÜHLERHUTZE aus- und einbauen	***SKYACTIV-D 1.5,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC)***	S0612BRX	1.9	◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen◆A/C Rohr aus- und einbauen [Kondensator zum Sammelbehälterr]◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
KÜHLERHUTZE aus- und einbauen	***SKYACTIV-D 1.5,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC)***	S0612DRX	2.2	◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen◆A/C Rohr aus- und einbauen [Kondensator zum Sammelbehälterr]◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)◆Radareinheit ausrichten

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KÜHLERHUTZE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Mit Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC)***	***S0612ERX***	***2.2***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen◆Radareinheit ausrichten***
KÜHLERHUTZE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Ohne Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC)***	***S0612FRX***	***2.0***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
KÜHLERHUTZE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Mit Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC)***	***S0612GRX***	***2.1***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen◆Radareinheit ausrichten***
KÜHLERHUTZE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Ohne Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC),Ohne i-stop***	***S0612HRX***	***1.9***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KÜHLERHUTZE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Ohne Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC),Mit i-stop***	***S0612JRX***	***2.0***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
KÜHLERHUTZE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.3,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Mit Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC)***	***S0612KRX***	***2.2***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen◆Radareinheit ausrichten***
KÜHLERHUTZE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.3,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Ohne Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC)***	***S0612LRX***	***2.0***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
KÜHLERHUTZE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.3,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Mit Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC)***	***S0612MRX***	***2.1***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen◆Radareinheit ausrichten***

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KÜHLERHUTZE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.3,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prü fen,Ohne Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC),Mit i-stop***	***S0612NRX***	***2.0***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
KÜHLERHUTZE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.3,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prü fen,Ohne Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC),Ohne i-stop***	***S0612PRX***	***1.9***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
KÜHLERHUTZE aus- und einbauen	***SKYACTIV-D 1.5,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Mit Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC)***	***S0612QRX***	***2.3***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen◆A/C Rohr aus- und einbauen [Kondensator zum Sammelbehälterr]◆Kältemittel einfü llen nicht eingeschlossen (U0004)◆ Radareinheit ausrichten***
KÜHLERHUTZE aus- und einbauen	***SKYACTIV-D 1.5,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Ohne Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC)***	***S0612RRX***	***2.1***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen◆A/C Rohr aus- und einbauen [Kondensator zum Sammelbehälterr]◆Kältemittel einfü llen nicht eingeschlossen (U0004)***

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KÜHLERHUTZE aus- und einbauen	***SKYACTIV-D 1.5,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Mit Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC)***	***S0612SRX***	***2.2***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen◆A/C Rohr aus- und einbauen [Kondensator zum Sammelbehälterr]◆Kältemittel einfü llen nicht eingeschlossen (U0004)◆ Radareinheit ausrichten***
KÜHLERHUTZE aus- und einbauen	***SKYACTIV-D 1.5,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prü fen,Ohne Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC)***	***S0612TRX***	***2.0***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen◆A/C Rohr aus- und einbauen [Kondensator zum Sammelbehälterr]◆Kältemittel einfü llen nicht eingeschlossen (U0004)***
S07 ARMATURENBRETT				
BLENDE (Mittelkonsole) aus- und einbauen		S0702XRX	0.2	
SCHALTERABDECKUNG aus- und einbauen	Ohne i-stop	S0703ARX	0.2	
SCHALTERABDECKUNG aus- und einbauen	Mit i-stop	S0703BRX	0.3	
LENKSÄULENABDECKUNG aus- und einbauen	Oberes Blech	S0706ARX	0.2	
LENKSÄULENABDECKUNG aus- und einbauen	Unteres Blech	S0706BRX	0.2	
POLSTER aus- und einbauen	Ohne i-stop	S0708ARX	3.0	◆Armaturenbrett aus- und einbauen
POLSTER aus- und einbauen	Mit i-stop	S0708BRX	3.1	◆Armaturenbrett aus- und einbauen
ARMATURENBRETTRAHMEN aus- und einbauen	Ohne i-stop	S0709ARX	3.1	◆Armaturenbrett aus- und einbauen
ARMATURENBRETTRAHMEN aus- und einbauen	Mit i-stop	S0709BRX	3.2	◆Armaturenbrett aus- und einbauen
UNTERE BLENDE aus- und einbauen	Fahrerseite,Ohne i-stop	S0710ARX	0.3	
UNTERE BLENDE aus- und einbauen	Fahrerseite,Mit i-stop	S0710BRX	0.3	
UNTERE BLENDE aus- und einbauen	Beifahrerseite,Ohne Beifahrer-Airbag Deaktivierungsschalter	S0710CRX	0.2	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
UNTERE BLENDE aus- und einbauen	Beifahrerseite,Mit Beifahrer-Airbag Deaktivierungsschalter	S0710DRX	0.3	
UNTERE BLENDE aus- und einbauen	Mitte	S0710ERX	0.7	◆Hintere Konsole aus- und einbauen (S0803)
HANDSCHUHFACHSCHLIESSPLATTE aus- und einbauen		S0715XRX	0.2	
HANDSCHUHFACH aus- und einbauen		S0716XRX	0.2	
UNTERE ABDECKUNG aus- und einbauen		S0717XRX	0.2	
S08 KONSOLEN				
KONSOLE (vorne) aus- und einbauen	Ohne i-stop	S0802ARX	0.3	
KONSOLE (vorne) aus- und einbauen	Mit i-stop	S0802BRX	0.4	
KONSOLE (hinten) aus- und einbauen	Ohne i-stop	S0803ARX	0.4	
KONSOLE (hinten) aus- und einbauen	Mit i-stop	S0803BRX	0.5	
KONSOLENFACH aus- und einbauen	Frontkonsolenkasten	S0804ARX	0.3	
KONSOLENFACH aus- und einbauen	Mittelkonsole Fach	S0804BRX	0.2	
S09 SITZE und SICHERHEITSGURTE				
VORDERSITZE aus- und einbauen	Eine Seite	S0901ARX	0.3	
VORDERSITZE aus- und einbauen	Beide Seiten	S0901BRX	0.4	
VORDERSITZPOLSTER aus- und einbauen	Eine Seite,Ohne i-stop	S0902ARX	0.8	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
VORDERSITZPOLSTER aus- und einbauen	Eine Seite,Mit i-stop	S0902BRX	0.9	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
VORDERSITZPOLSTER aus- und einbauen	Beide Seiten,Ohne i-stop	S0902CRX	1.5	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
VORDERSITZPOLSTER aus- und einbauen	Beide Seiten,Mit i-stop	S0902DRX	1.6	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
VORDERSITZPOLSTERBEZUG aus- und einbauen	Eine Seite,Ohne i-stop	S0903ARX	0.8	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
VORDERSITZPOLSTERBEZUG aus- und einbauen	Eine Seite,Mit i-stop	S0903BRX	0.9	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
VORDERSITZPOLSTERBEZUG aus- und einbauen	Beide Seiten,Ohne i-stop	S0903CRX	1.5	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
VORDERSITZPOLSTERBEZUG aus- und einbauen	Beide Seiten,Mit i-stop	S0903DRX	1.6	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
VORDERSITZLEHNENBEZUG aus- und einbauen	Eine Seite,Ohne i-stop	S0905ARX	0.9	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
VORDERSITZLEHNENBEZUG aus- und einbauen	Eine Seite,Mit i-stop	S0905BRX	1.0	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
VORDERSITZLEHNENBEZUG aus- und einbauen	Beide Seiten,Ohne i-stop	S0905CRX	1.6	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
VORDERSITZLEHNENBEZUG aus- und einbauen	Beide Seiten,Mit i-stop	S0905DRX	1.7	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
HINTERSITZPOLSTER aus- und einbauen		S0906XRX	0.2	
HINTERSITZPOLSTERBEZUG aus- und einbauen		S0907XRX	1.2	◆Hintersitzpolster aus- und einbauen (S0906)
HINTERSITZLEHNEN aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,6:4 geteilte Ausfü hrung,Rechte Seite	S0908ARX	0.2	
HINTERSITZLEHNEN aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,6:4 geteilte Ausfü hrung,Linke Seite	S0908BRX	0.3	
HINTERSITZLEHNEN aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,6:4 geteilte Ausfü hrung,Beide Seiten	S0908CRX	0.3	
HINTERSITZLEHNEN aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Einfache Ausführung	S0908DRX	0.3	
HINTERSITZLEHNEN aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,6:4 geteilte Ausfü hrung,Eine Seite	S0908ERX	0.2	
HINTERSITZLEHNEN aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,6:4 geteilte Ausfü hrung,Beide Seiten	S0908FRX	0.2	
HINTERSITZLEHNEN aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,Einfache Ausführung	S0908GRX	0.2	
HINTERSITZLEHNENBEZUG aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,6:4 geteilte Ausfü hrung,Rechte Seite	S0909ARX	0.6	◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
HINTERSITZLEHNENBEZUG aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,6:4 geteilte Ausfü hrung,Linke Seite	S0909BRX	0.7	◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
HINTERSITZLEHNENBEZUG aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,6:4 geteilte Ausfü hrung,Beide Seiten	S0909CRX	1.2	◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
HINTERSITZLEHNENBEZUG aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Einfache Ausführung	S0909DRX	1.0	◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
HINTERSITZLEHNENBEZUG aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,6:4 geteilte Ausfü hrung,Rechte Seite	S0909ERX	0.6	◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
HINTERSITZLEHNENBEZUG aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,6:4 geteilte Ausfü hrung,Linke Seite	S0909FRX	0.6	◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
HINTERSITZLEHNENBEZUG aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,6:4 geteilte Ausfü hrung,Beide Seiten	S0909GRX	1.0	◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
HINTERSITZLEHNENBEZUG aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,Einfache Ausführung	S0909HRX	0.8	◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
KOPFSTÜTZE aus- und einbauen	Eine oder beide Seiten	S0910XRX	0.2	
SITZSCHIENE (Vordersitz) aus- und einbauen	Eine Seite,Ohne i-stop	S0913ARX	0.8	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
SITZSCHIENE (Vordersitz) aus- und einbauen	Eine Seite,Mit i-stop	S0913BRX	0.9	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
SITZSCHIENE (Vordersitz) aus- und einbauen	Beide Seiten,Ohne i-stop	S0913CRX	1.4	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
SITZSCHIENE (Vordersitz) aus- und einbauen	Beide Seiten,Mit i-stop	S0913DRX	1.5	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
HEBEL (Sitzhöhenverstellung) aus- und einbauen		S0915XRX	0.2	
SITZSCHARNIERE (Hintersitze) aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,6:4 geteilte Ausfü hrung,Seitlich,Rechte Seite	S0916ARX	0.4	◆Hintersitzpolster aus- und einbauen (S0906)◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
SITZSCHARNIERE (Hintersitze) aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,6:4 geteilte Ausfü hrung,Seitlich,Linke Seite,Ohne i-stop	S0916BRX	0.4	◆Hintersitzpolster aus- und einbauen (S0906)◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
SITZSCHARNIERE (Hintersitze) aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,6:4 geteilte Ausfü hrung,Seitlich,Linke Seite,Mit i-stop	S0916CRX	0.5	◆Hintersitzpolster aus- und einbauen (S0906)◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
SITZSCHARNIERE (Hintersitze) aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,6:4 geteilte Ausfü hrung,Seitlich,Beide Seiten,Ohne i-stop	S0916DRX	0.5	◆Hintersitzpolster aus- und einbauen (S0906)◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
SITZSCHARNIERE (Hintersitze) aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,6:4 geteilte Ausfü hrung,Seitlich,Beide Seiten,Mit i-stop	S0916ERX	0.6	◆Hintersitzpolster aus- und einbauen (S0906)◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
SITZSCHARNIERE (Hintersitze) aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,6:4 geteilte Ausfü hrung,Mitte	S0916FRX	0.3	◆Hintersitzpolster aus- und einbauen (S0906)◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
SITZSCHARNIERE (Hintersitze) aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Einfache Ausfü hrung,Rechte Seite	S0916GRX	0.4	◆Hintersitzpolster aus- und einbauen (S0906)◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
SITZSCHARNIERE (Hintersitze) aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Einfache Ausfü hrung,Linke Seite,Ohne i-stop	S0916HRX	0.4	◆Hintersitzpolster aus- und einbauen (S0906)◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
SITZSCHARNIERE (Hintersitze) aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Einfache Ausfü hrung,Linke Seite,Mit i-stop	S0916JRX	0.5	◆Hintersitzpolster aus- und einbauen (S0906)◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
SITZSCHARNIERE (Hintersitze) aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Einfache Ausfü hrung,Beide Seiten,Ohne i-stop	S0916KRX	0.5	◆Hintersitzpolster aus- und einbauen (S0906)◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
SITZSCHARNIERE (Hintersitze) aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Einfache Ausfü hrung,Beide Seiten,Mit i-stop	S0916LRX	0.5	◆Hintersitzpolster aus- und einbauen (S0906)◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
SITZSCHARNIERE (Hintersitze) aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,6:4 geteilte Ausfü hrung,Seitlich,Eine Seite	S0916MRX	0.3	◆Hintersitzpolster aus- und einbauen (S0906)◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
SITZSCHARNIERE (Hintersitze) aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,6:4 geteilte Ausfü hrung,Seitlich,Beide Seiten	S0916NRX	0.4	◆Hintersitzpolster aus- und einbauen (S0906)◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
SITZSCHARNIERE (Hintersitze) aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,6:4 geteilte Ausfü hrung,Mitte	S0916PRX	0.3	◆Hintersitzpolster aus- und einbauen (S0906)◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
SITZSCHARNIERE (Hintersitze) aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,Einfache Ausfü hrung,Seitlich,Eine Seite	S0916QRX	0.3	◆Hintersitzpolster aus- und einbauen (S0906)◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
SITZSCHARNIERE (Hintersitze) aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,Einfache Ausfü hrung,Seitlich,Beide Seiten	S0916RRX	0.4	◆Hintersitzpolster aus- und einbauen (S0906)◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
SITZHEIZUNG aus- und einbauen	Sitzkissen Seiten,Eine Seite,Ohne i-stop	S0918ARX	0.8	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
SITZHEIZUNG aus- und einbauen	Sitzkissen Seiten,Eine Seite,Mit i-stop	S0918BRX	0.9	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
SITZHEIZUNG aus- und einbauen	Sitzkissen Seiten,Beide Seiten,Ohne i-stop	S0918CRX	1.5	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
SITZHEIZUNG aus- und einbauen	Sitzkissen Seiten,Beide Seiten,Mit i-stop	S0918DRX	1.6	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
SITZHEIZUNG aus- und einbauen	Sitzrückseite,Eine Seite,Ohne i-stop	S0918ERX	0.9	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
SITZHEIZUNG aus- und einbauen	Sitzrückseite,Eine Seite,Mit i-stop	S0918FRX	1.0	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
SITZHEIZUNG aus- und einbauen	Sitzrückseite,Beide Seiten,Ohne i-stop	S0918GRX	1.6	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
SITZHEIZUNG aus- und einbauen	Sitzrückseite,Beide Seiten,Mit i-stop	S0918HRX	1.7	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
SITZHEIZUNG aus- und einbauen	Sitzheizung Steuereinheit,Ohne i-stop	S0918JRX	0.3	
SITZHEIZUNG aus- und einbauen	Sitzheizung Steuereinheit,Mit i-stop	S0918KRX	0.4	
VORDERER SICHERHEITSGURT aus- und einbauen	Eine Seite,Ohne Rap Gurtstraffer,Ohne i-stop	S0919ARX	0.3	◆B-Säulenverkleidung aus- und einbauen (S1703)
VORDERER SICHERHEITSGURT aus- und einbauen	Eine Seite,Ohne Rap Gurtstraffer,Mit i-stop	S0919BRX	0.4	◆B-Säulenverkleidung aus- und einbauen (S1703)
VORDERER SICHERHEITSGURT aus- und einbauen	Beide Seiten,Ohne Rap Gurtstraffer,Ohne i-stop	S0919CRX	0.5	◆B-Säulenverkleidung aus- und einbauen (S1703)
VORDERER SICHERHEITSGURT aus- und einbauen	Beide Seiten,Ohne Rap Gurtstraffer,Mit i-stop	S0919DRX	0.5	◆B-Säulenverkleidung aus- und einbauen (S1703)
VORDERER SICHERHEITSGURT aus- und einbauen	Eine Seite,Mit Rap Gurtstraffer,Ohne i-stop	S0919ERX	0.3	◆B-Säulenverkleidung aus- und einbauen (S1703)
VORDERER SICHERHEITSGURT aus- und einbauen	Eine Seite,Mit Rap Gurtstraffer,Mit i-stop	S0919FRX	0.4	◆B-Säulenverkleidung aus- und einbauen (S1703)
VORDERER SICHERHEITSGURT aus- und einbauen	Beide Seiten,Mit Rap Gurtstraffer,Ohne i-stop	S0919GRX	0.5	◆B-Säulenverkleidung aus- und einbauen (S1703)
VORDERER SICHERHEITSGURT aus- und einbauen	Beide Seiten,Mit Rap Gurtstraffer,Mit i-stop	S0919HRX	0.6	◆B-Säulenverkleidung aus- und einbauen (S1703)
HINTERER SICHERHEITSGURT aus- und einbauen	Gurtsperre,Seitengurt,Hatchback 5-türig,Ohne i-stop,Eine Seite	S0920ARX	0.4	◆C-Säulenverkleidung aus- und einbauen (S1704)
HINTERER SICHERHEITSGURT aus- und einbauen	Gurtsperre,Seitengurt,Hatchback 5-türig,Ohne i-stop,Beide Seiten	S0920BRX	0.6	◆C-Säulenverkleidung aus- und einbauen (S1704)
HINTERER SICHERHEITSGURT aus- und einbauen	Gurtsperre,Seitengurt,Hatchback 5-türig,Mit i-stop,Rechte Seite	S0920CRX	0.4	◆C-Säulenverkleidung aus- und einbauen (S1704)
HINTERER SICHERHEITSGURT aus- und einbauen	Gurtsperre,Seitengurt,Hatchback 5-türig,Mit i-stop,Linke Seite	S0920DRX	0.5	◆C-Säulenverkleidung aus- und einbauen (S1704)
HINTERER SICHERHEITSGURT aus- und einbauen	Gurtsperre,Seitengurt,Hatchback 5-türig,Mit i-stop,Beide Seiten	S0920ERX	0.7	◆C-Säulenverkleidung aus- und einbauen (S1704)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
HINTERER SICHERHEITSGURT aus- und einbauen	Gurtsperre,Seitengurt,Stufenheck 4-türig,Ohne i-stop,Eine oder beide Seiten	S0920FRX	0.5	◆Hutablage aus- und einbauen (S1710)
HINTERER SICHERHEITSGURT aus- und einbauen	Gurtsperre,Seitengurt,Stufenheck 4-türig,Mit i-stop,Eine oder beide Seiten	S0920GRX	0.6	◆Hutablage aus- und einbauen (S1710)
HINTERER SICHERHEITSGURT aus- und einbauen	Gurtsperre,Mittlerer Gurt,Hatchback 5-türig	S0920HRX	0.5	◆Hintersitzpolster aus- und einbauen (S0906)◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
HINTERER SICHERHEITSGURT aus- und einbauen	Gurtsperre,Mittlerer Gurt,Stufenheck 4-türig,Ohne i-stop	S0920JRX	0.5	◆Hutablage aus- und einbauen (S1710)
HINTERER SICHERHEITSGURT aus- und einbauen	Gurtsperre,Mittlerer Gurt,Stufenheck 4-türig,Mit i-stop	S0920KRX	0.6	◆Hutablage aus- und einbauen (S1710)
HINTERER SICHERHEITSGURT aus- und einbauen	Schnalle,Ohne Gurtschloßschalter,Eines oder alle	S0920LRX	0.2	◆Hintersitzpolster aus- und einbauen (S0906)
HINTERER SICHERHEITSGURT aus- und einbauen	Schnalle,Mit Gurtschloßschalter,Eines oder alle,Ohne i-stop	S0920MRX	0.2	◆Hintersitzpolster aus- und einbauen (S0906)
HINTERER SICHERHEITSGURT aus- und einbauen	Schnalle,Mit Gurtschloßschalter,Eines oder alle,Mit i-stop	S0920NRX	0.3	◆Hintersitzpolster aus- und einbauen (S0906)
VORDERSITZSEITENWAND aus- und einbauen	Eine Seite	S0927ARX	0.3	
VORDERSITZSEITENWAND aus- und einbauen	Beide Seiten	S0927BRX	0.4	
VORDERSITZRAHMEN aus- und einbauen	Rückenlehnenrahmen,Eine Seite,Ohne i-stop	S0928ARX	0.8	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
VORDERSITZRAHMEN aus- und einbauen	Rückenlehnenrahmen,Eine Seite,Mit i-stop	S0928BRX	0.9	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
VORDERSITZRAHMEN aus- und einbauen	Rückenlehnenrahmen,Beide Seiten,Ohne i-stop	S0928CRX	1.4	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
VORDERSITZRAHMEN aus- und einbauen	Rückenlehnenrahmen,Beide Seiten,Mit i-stop	S0928DRX	1.5	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
SITZVERRIEGELUNG aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,Eine Seite,Ohne i-stop	S0929ARX	0.4	◆Hutablage aus- und einbauen (S1710)
SITZVERRIEGELUNG aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,Eine Seite,Mit i-stop	S0929BRX	0.5	◆Hutablage aus- und einbauen (S1710)
SITZVERRIEGELUNG aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,Beide Seiten	S0929CRX	0.5	◆Hutablage aus- und einbauen (S1710)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
SITZVERRIEGELUNG aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,6:4 geteilte Ausfü hrung,Rechte Seite	S0929DRX	0.4	◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
SITZVERRIEGELUNG aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,6:4 geteilte Ausfü hrung,Linke Seite	S0929ERX	0.5	◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
SITZVERRIEGELUNG aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,6:4 geteilte Ausfü hrung,Beide Seiten	S0929FRX	0.7	◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
SITZVERRIEGELUNG aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Einfache Ausfü hrung,Eine oder beide Seiten	S0929GRX	0.5	◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
RÜCKSITZLEHNENRAHMEN aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,6:4 geteilte Ausfü hrung,Rechte Seite	S0939ARX	0.4	◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
RÜCKSITZLEHNENRAHMEN aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,6:4 geteilte Ausfü hrung,Linke Seite	S0939BRX	0.5	◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
RÜCKSITZLEHNENRAHMEN aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,6:4 geteilte Ausfü hrung,Beide Seiten	S0939CRX	0.7	◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
RÜCKSITZLEHNENRAHMEN aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Einfache Ausführung	S0939DRX	0.6	◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
RÜCKSITZLEHNENRAHMEN aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,6:4 geteilte Ausfü hrung,Eine Seite	S0939ERX	0.3	◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
RÜCKSITZLEHNENRAHMEN aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,6:4 geteilte Ausfü hrung,Beide Seiten	S0939FRX	0.5	◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
RÜCKSITZLEHNENRAHMEN aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,Einfache Ausführung	S0939GRX	0.4	◆Hintersitzlehne aus- und einbauen (S0908)
HINTERE KOPFSTÜTZE aus- und einbauen	Eines oder alle	S0940XRX	0.2	
VORDERSITZSICHERHEITSGURT (Schnalle) aus- und einbauen	Eine Seite,Ohne i-stop	S0944ARX	0.3	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
VORDERSITZSICHERHEITSGURT (Schnalle) aus- und einbauen	Eine Seite,Mit i-stop	S0944BRX	0.4	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
VORDERSITZSICHERHEITSGURT (Schnalle) aus- und einbauen	Beide Seiten	S0944CRX	0.5	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
S10 VORDERTÜREN				
TÜR ersetzen	***Eine Seite,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne i-stop***	S1001ARX	1.5	◆Tür einstellen◆Auf Wassereintritt prü fen
TÜR ersetzen	***Eine Seite,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit i-stop***	S1001BRX	1.6	◆Tür einstellen◆Auf Wassereintritt prü fen
TÜR ersetzen	***Beide Seiten,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne i-stop***	S1001CRX	2.9	◆Tür einstellen◆Auf Wassereintritt prü fen
TÜR ersetzen	***Beide Seiten,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit i-stop***	S1001DRX	3.0	◆Tür einstellen◆Auf Wassereintritt prü fen
TÜR ersetzen	***Eine Seite,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen***	***S1001ERX***	***1.7***	***◆Tür einstellen◆Auf Wassereintritt prüfen***
TÜR ersetzen	***Eine Seite,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten***	***S1001FRX***	***1.9***	***◆Tür einstellen◆Auf Wassereintritt prüfen***
TÜR ersetzen	***Beide Seiten,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prü fen,Ohne i-stop***	***S1001GRX***	***3.1***	***◆Tür einstellen◆Auf Wassereintritt prüfen***
TÜR ersetzen	***Beide Seiten,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Mit i-stop***	***S1001HRX***	***3.2***	***◆Tür einstellen◆Auf Wassereintritt prüfen***

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
TÜR ersetzen	***Beide Seiten,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Ohne i-stop***	***S1001JRX***	***3.4***	***◆Tür einstellen◆Auf Wassereintritt prüfen***
TÜR ersetzen	***Beide Seiten,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Mit i-stop***	***S1001KRX***	***3.5***	***◆Tür einstellen◆Auf Wassereintritt prüfen***
TÜRSCHARNIER aus- und einbauen	***Eine Seite,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne i-stop***	S1002ARX	1.1	◆Kotflügel aus- und einbauen (S0601)◆Tür einstellen◆Auf Wassereintritt prüfen
TÜRSCHARNIER aus- und einbauen	***Eine Seite,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit i-stop***	S1002BRX	1.2	◆Kotflügel aus- und einbauen (S0601)◆Tür einstellen◆Auf Wassereintritt prüfen
TÜRSCHARNIER aus- und einbauen	***Beide Seiten,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne i-stop***	S1002CRX	1.8	◆Kotflügel aus- und einbauen (S0601)◆Tür einstellen◆Auf Wassereintritt prüfen
TÜRSCHARNIER aus- und einbauen	***Beide Seiten,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit i-stop***	S1002DRX	1.9	◆Kotflügel aus- und einbauen (S0601)◆Tür einstellen◆Auf Wassereintritt prüfen
TÜRSCHARNIER aus- und einbauen	***Eine Seite,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen***	***S1002ERX***	***1.3***	***◆Kotflügel aus- und einbauen (S0601)◆Tür einstellen◆Auf Wassereintritt prüfen***
TÜRSCHARNIER aus- und einbauen	***Eine Seite,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten***	***S1002FRX***	***1.5***	***◆Kotflügel aus- und einbauen (S0601)◆Tür einstellen◆Auf Wassereintritt prüfen***

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
TÜRSCHARNIER aus- und einbauen	***Beide Seiten,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen***	***S1002GRX***	***2.0***	***◆Kotflügel aus- und einbauen (S0601)◆Tür einstellen◆Auf Wassereintritt prüfen***
TÜRSCHARNIER aus- und einbauen	***Beide Seiten,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten***	***S1002HRX***	***2.3***	***◆Kotflügel aus- und einbauen (S0601)◆Tür einstellen◆Auf Wassereintritt prüfen***
TÜRSCHEIBE aus- und einbauen	Eine Seite,Ohne i-stop	S1003ARX	0.4	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
TÜRSCHEIBE aus- und einbauen	Eine Seite,Mit i-stop	S1003BRX	0.5	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
TÜRSCHEIBE aus- und einbauen	Beide Seiten,Ohne i-stop	S1003CRX	0.6	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
TÜRSCHEIBE aus- und einbauen	Beide Seiten,Mit i-stop	S1003DRX	0.7	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
FENSTERFÜHRUNG aus- und einbauen	Eine Seite,Ohne i-stop	S1005ARX	0.4	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)◆Türscheibe und Scheibenhalter aus- und einbauen (S1003)
FENSTERFÜHRUNG aus- und einbauen	Eine Seite,Mit i-stop	S1005BRX	0.5	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)◆Türscheibe und Scheibenhalter aus- und einbauen (S1003)
FENSTERFÜHRUNG aus- und einbauen	Beide Seiten,Ohne i-stop	S1005CRX	0.7	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)◆Türscheibe und Scheibenhalter aus- und einbauen (S1003)
FENSTERFÜHRUNG aus- und einbauen	Beide Seiten,Mit i-stop	S1005DRX	0.8	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)◆Türscheibe und Scheibenhalter aus- und einbauen (S1003)
TÜRANSCHLAG aus- und einbauen	Eine Seite	S1006ARX	0.4	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
TÜRANSCHLAG aus- und einbauen	Beide Seiten,Ohne i-stop	S1006BRX	0.6	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
TÜRANSCHLAG aus- und einbauen	Beide Seiten,Mit i-stop	S1006CRX	0.7	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
TÜRSCHLOSS aus- und einbauen	Eine Seite	S1007ARX	0.6	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
TÜRSCHLOSS aus- und einbauen	Beide Seiten,Ohne i-stop	S1007BRX	0.9	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
TÜRSCHLOSS aus- und einbauen	Beide Seiten,Mit i-stop	S1007CRX	1.0	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
TÜRINNENGRIFF aus- und einbauen	Eine Seite,Ohne i-stop	S1009ARX	0.3	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
TÜRINNENGRIFF aus- und einbauen	Eine Seite,Mit i-stop	S1009BRX	0.4	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
TÜRINNENGRIFF aus- und einbauen	Beide Seiten	S1009CRX	0.5	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
TÜRINNENGRIFFSCHALEN aus- und einbauen	Eine oder beide Seiten	S1010XRX	0.2	
TÜRAUSSENGRIFF aus- und einbauen	Griff,Eine Seite,Ohne i-stop	S1013ARX	0.5	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
TÜRAUSSENGRIFF aus- und einbauen	Griff,Eine Seite,Mit i-stop	S1013BRX	0.6	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
TÜRAUSSENGRIFF aus- und einbauen	Griff,Beide Seiten,Ohne i-stop	S1013CRX	0.9	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
TÜRAUSSENGRIFF aus- und einbauen	Griff,Beide Seiten,Mit i-stop	S1013DRX	1.0	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
TÜRAUSSENGRIFF aus- und einbauen	Griffhalterung,Eine Seite	S1013ERX	0.6	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
TÜRAUSSENGRIFF aus- und einbauen	Griffhalterung,Beide Seiten	S1013FRX	1.0	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
FENSTERHEBERMOTOR aus- und einbauen	Motor,Eine Seite	S1015ARX	0.4	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
FENSTERHEBERMOTOR aus- und einbauen	Motor,Beide Seiten	S1015BRX	0.6	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
FENSTERHEBERMOTOR aus- und einbauen	Rahmen oder Regler,Eine Seite	S1015CRX	0.6	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
FENSTERHEBERMOTOR aus- und einbauen	Rahmen oder Regler,Beide Seiten,Ohne i-stop	S1015DRX	1.0	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
FENSTERHEBERMOTOR aus- und einbauen	Rahmen oder Regler,Beide Seiten,Mit i-stop	S1015ERX	1.1	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
TÜRKEDER aus- und einbauen	Eine Seite	S1020ARX	0.2	
TÜRKEDER aus- und einbauen	Beide Seiten	S1020BRX	0.3	
TÜRGUMMI aus- und einbauen	Eine Seite	S1021ARX	0.4	◆Auf Wassereintritt prüfen
TÜRGUMMI aus- und einbauen	Beide Seiten	S1021BRX	0.6	◆Auf Wassereintritt prüfen
TÜRSCHACHTLEISTE (innen) aus- und einbauen	Eine Seite,Ohne i-stop	S1023ARX	0.3	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
TÜRSCHACHTLEISTE (innen) aus- und einbauen	Eine Seite,Mit i-stop	S1023BRX	0.4	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
TÜRSCHACHTLEISTE (innen) aus- und einbauen	Beide Seiten,Ohne i-stop	S1023CRX	0.4	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
TÜRSCHACHTLEISTE (innen) aus- und einbauen	Beide Seiten,Mit i-stop	S1023DRX	0.5	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
TÜRVERKLEIDUNG aus- und einbauen	Eine Seite,Ohne i-stop	S1026ARX	0.3	
TÜRVERKLEIDUNG aus- und einbauen	Eine Seite,Mit i-stop	S1026BRX	0.4	
TÜRVERKLEIDUNG aus- und einbauen	Beide Seiten,Ohne i-stop	S1026CRX	0.4	
TÜRVERKLEIDUNG aus- und einbauen	Beide Seiten,Mit i-stop	S1026DRX	0.5	
TÜRSCHLIESSPLATTE aus- und einbauen	Eine oder beide Seiten	S1032XRX	0.2	
TÜRFERNBEDIENUNGSBATTERIE aus- und einbauen		S1038XRX	0.2	
VERRIEGELUNGSFERN-BEDIENUNGSEMPFÄNGER aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Ohne i-stop	S1041ARX	0.3	
VERRIEGELUNGSFERN-BEDIENUNGSEMPFÄNGER aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Mit i-stop	S1041BRX	0.4	
VERRIEGELUNGSFERN-BEDIENUNGSEMPFÄNGER aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,Ohne i-stop	S1041CRX	0.2	◆C-Säulenverkleidung aus- und einbauen (S1704)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
VERRIEGELUNGSFERN-BEDIENUNGSEMPFÄNGER aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,Mit i-stop	S1041DRX	0.3	◆C-Säulenverkleidung aus- und einbauen (S1704)
VERRIEGELUNGSFERN-BEDIENUNGSSENDER aus- und einbauen		S1042XRX	0.2	
VERRIEGELUNGSFERN-BEDIENUNGSANTENNE (Vordertür) aus- und einbauen	Eine Seite,Ohne i-stop	S1044ARX	0.5	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
VERRIEGELUNGSFERN-BEDIENUNGSANTENNE (Vordertür) aus- und einbauen	Eine Seite,Mit i-stop	S1044BRX	0.6	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
VERRIEGELUNGSFERN-BEDIENUNGSANTENNE (Vordertür) aus- und einbauen	Beide Seiten,Ohne i-stop	S1044CRX	0.9	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
VERRIEGELUNGSFERN-BEDIENUNGSANTENNE (Vordertür) aus- und einbauen	Beide Seiten,Mit i-stop	S1044DRX	1.0	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
VERRIEGELUNGSFERN-BEDIENUNGSANTENNE (innen, vorne) aus- und einbauen	Ohne i-stop	S1045ARX	0.2	
VERRIEGELUNGSFERN-BEDIENUNGSANTENNE (innen, vorne) aus- und einbauen	Mit i-stop	S1045BRX	0.3	
VERRIEGELUNGSFERN-BEDIENUNGSANTENNE (innen, mitte) aus- und einbauen	Ohne i-stop	S1046ARX	0.4	◆Hintere Konsole aus- und einbauen (S0803)
VERRIEGELUNGSFERN-BEDIENUNGSANTENNE (innen, mitte) aus- und einbauen	Mit i-stop	S1046BRX	0.5	◆Hintere Konsole aus- und einbauen (S0803)
VERRIEGELUNGSFERN-BEDIENUNGSANTENNE (innen, hinten) aus- und einbauen	Ohne i-stop	S1047ARX	0.2	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
VERRIEGELUNGSFERN-BEDIENUNGSANTENNE (innen, hinten) aus- und einbauen	Mit i-stop	S1047BRX	0.3	
VERRIEGELUNGSFERN-BEDIENUNGSANTENNE (außen, hinten) aus- und einbauen		S1048XRX	0.2	
TÜRGRIFFSCHALTER (Vordertür) aus- und einbauen	Eine Seite,Ohne i-stop	S1050ARX	0.5	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
TÜRGRIFFSCHALTER (Vordertür) aus- und einbauen	Eine Seite,Mit i-stop	S1050BRX	0.6	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
TÜRGRIFFSCHALTER (Vordertür) aus- und einbauen	Beide Seiten,Ohne i-stop	S1050CRX	0.9	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
TÜRGRIFFSCHALTER (Vordertür) aus- und einbauen	Beide Seiten,Mit i-stop	S1050DRX	1.0	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
TÜRGRIFFSCHALTER oder Ö FFNERSCHALTER (Kofferraumdeckel) aus- und einbauen	Ohne i-stop	S1051ARX	0.2	
TÜRGRIFFSCHALTER oder Ö FFNERSCHALTER (Kofferraumdeckel) aus- und einbauen	Mit i-stop	S1051BRX	0.3	
TÜRGRIFFSCHALTER oder Ö FFNERSCHALTER (Heckklappe) aus- und einbauen	Ohne i-stop	S1052ARX	0.2	◆Heckklappen- Verkleidung aus- und einbauen (S1218) [niedriger]
TÜRGRIFFSCHALTER oder Ö FFNERSCHALTER (Heckklappe) aus- und einbauen	Mit i-stop	S1052BRX	0.3	◆Heckklappen- Verkleidung aus- und einbauen (S1218) [niedriger]
VERRIEGELUNGSFERN-BEDIENUNGSSIGNAL aus- und einbauen	Ohne i-stop	S1053ARX	0.3	◆Windlaufgitter aus- und einbauen (S0412)
VERRIEGELUNGSFERN-BEDIENUNGSSIGNAL aus- und einbauen	Mit i-stop	S1053BRX	0.4	◆Windlaufgitter aus- und einbauen (S0412)
START-STOP-EINHEIT aus- und einbauen	Ohne i-stop	S1054ARX	0.6	◆Start-Stopp-Gerätekonfiguration

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
START-STOP-EINHEIT aus- und einbauen	Mit i-stop	S1054BRX	0.7	◆Start-Stopp-Gerätekonfiguration
LF-STEUERGERÄT aus- und einbauen	Ohne i-stop	S1055ARX	0.2	
LF-STEUERGERÄT aus- und einbauen	Mit i-stop	S1055BRX	0.3	
S11 HINTERTÜREN				
TÜR aus- und einbauen	Eine Seite,Ohne i-stop	S1101ARX	1.4	◆Tür einstellen◆Auf Wassereintritt prü fen
TÜR aus- und einbauen	Eine Seite,Mit i-stop	S1101BRX	1.5	◆Tür einstellen◆Auf Wassereintritt prü fen
TÜR aus- und einbauen	Beide Seiten,Ohne i-stop	S1101CRX	2.7	◆Tür einstellen◆Auf Wassereintritt prü fen
TÜR aus- und einbauen	Beide Seiten,Mit i-stop	S1101DRX	2.8	◆Tür einstellen◆Auf Wassereintritt prü fen
TÜRSCHARNIER aus- und einbauen	Eine Seite	S1102ARX	0.6	◆Tür einstellen◆Auf Wassereintritt prü fen
TÜRSCHARNIER aus- und einbauen	Beide Seiten,Ohne i-stop	S1102BRX	1.0	◆Tür einstellen◆Auf Wassereintritt prü fen
TÜRSCHARNIER aus- und einbauen	Beide Seiten,Mit i-stop	S1102CRX	1.1	◆Tür einstellen◆Auf Wassereintritt prü fen
TÜRSCHEIBE aus- und einbauen	Eine Seite,Ohne i-stop	S1103ARX	0.5	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
TÜRSCHEIBE aus- und einbauen	Eine Seite,Mit i-stop	S1103BRX	0.6	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
TÜRSCHEIBE aus- und einbauen	Beide Seiten,Ohne i-stop	S1103CRX	0.8	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
TÜRSCHEIBE aus- und einbauen	Beide Seiten,Mit i-stop	S1103DRX	0.9	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
SCHEIBENFÜHRUNGS- SCHIENE aus- und einbauen	Eine Seite,Ohne i-stop	S1104ARX	0.4	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
SCHEIBENFÜHRUNGS- SCHIENE aus- und einbauen	Eine Seite,Mit i-stop	S1104BRX	0.5	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
SCHEIBENFÜHRUNGS- SCHIENE aus- und einbauen	Beide Seiten	S1104CRX	0.7	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
FENSTERFÜHRUNG aus- und einbauen	Eine Seite,Ohne i-stop	S1105ARX	0.5	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)◆Türscheibe aus- und einbauen (S1103)
FENSTERFÜHRUNG aus- und einbauen	Eine Seite,Mit i-stop	S1105DRX	0.6	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)◆Türscheibe aus- und einbauen (S1103)
FENSTERFÜHRUNG aus- und einbauen	Beide Seiten,Ohne i-stop	S1105BRX	0.9	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)◆Türscheibe aus- und einbauen (S1103)
FENSTERFÜHRUNG aus- und einbauen	Beide Seiten,Mit i-stop	S1105CRX	1.0	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)◆Türscheibe aus- und einbauen (S1103)
TÜRANSCHLAG aus- und einbauen	Eine Seite	S1107ARX	0.4	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
TÜRANSCHLAG aus- und einbauen	Beide Seiten	S1107BRX	0.6	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
TÜRSCHLOSS aus- und einbauen	Eine Seite	S1108ARX	0.4	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
TÜRSCHLOSS aus- und einbauen	Beide Seiten	S1108BRX	0.6	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
TÜRINNENGRIFF aus- und einbauen	Eine Seite,Ohne i-stop	S1109ARX	0.3	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
TÜRINNENGRIFF aus- und einbauen	Eine Seite,Mit i-stop	S1109BRX	0.4	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
TÜRINNENGRIFF aus- und einbauen	Beide Seiten,Ohne i-stop	S1109CRX	0.4	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
TÜRINNENGRIFF aus- und einbauen	Beide Seiten,Mit i-stop	S1109DRX	0.5	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
TÜRINNENGRIFFSCHALEN aus- und einbauen	Eine oder beide Seiten	S1110XRX	0.2	
FENSTERKURBEL aus- und einbauen	Eine oder beide Seiten	S1112XRX	0.2	
TÜRAUSSENGRIFF aus- und einbauen	Griff,Eine Seite,Ohne i-stop	S1113ARX	0.3	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
TÜRAUSSENGRIFF aus- und einbauen	Griff,Eine Seite,Mit i-stop	S1113BRX	0.4	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
TÜRAUSSENGRIFF aus- und einbauen	Griff,Beide Seiten,Ohne i-stop	S1113CRX	0.5	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
TÜRAUSSENGRIFF aus- und einbauen	Griff,Beide Seiten,Mit i-stop	S1113DRX	0.6	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
TÜRAUSSENGRIFF aus- und einbauen	Griffhalterung,Eine Seite,Ohne i-stop	S1113ERX	0.4	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
TÜRAUSSENGRIFF aus- und einbauen	Griffhalterung,Eine Seite,Mit i-stop	S1113FRX	0.5	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
TÜRAUSSENGRIFF aus- und einbauen	Griffhalterung,Beide Seiten,Ohne i-stop	S1113GRX	0.6	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
TÜRAUSSENGRIFF aus- und einbauen	Griffhalterung,Beide Seiten,Mit i-stop	S1113HRX	0.7	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
FENSTERHEBER aus- und einbauen	Eine Seite,Ohne i-stop	S1114ARX	0.6	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
FENSTERHEBER aus- und einbauen	Eine Seite,Mit i-stop	S1114BRX	0.7	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
FENSTERHEBER aus- und einbauen	Beide Seiten	S1114CRX	1.1	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
FENSTERHEBERMOTOR aus- und einbauen	Motor,Eine Seite	S1115ARX	0.4	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
FENSTERHEBERMOTOR aus- und einbauen	Motor,Beide Seiten	S1115BRX	0.6	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
FENSTERHEBERMOTOR aus- und einbauen	Rahmen oder Regler,Eine Seite	S1115CRX	0.6	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
FENSTERHEBERMOTOR aus- und einbauen	Rahmen oder Regler,Beide Seiten,Ohne i-stop	S1115DRX	1.0	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
FENSTERHEBERMOTOR aus- und einbauen	Rahmen oder Regler,Beide Seiten,Mit i-stop	S1115ERX	1.1	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
TÜRKEDER aus- und einbauen	Eine Seite	S1119ARX	0.2	
TÜRKEDER aus- und einbauen	Beide Seiten	S1119BRX	0.3	
TÜRGUMMI aus- und einbauen	Eine Seite	S1120ARX	0.3	◆Auf Wassereintritt prüfen
TÜRGUMMI aus- und einbauen	Beide Seiten	S1120BRX	0.5	◆Auf Wassereintritt prüfen
TÜRSCHACHTLEISTE (innen) aus- und einbauen	Eine Seite	S1122ARX	0.3	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
TÜRSCHACHTLEISTE (innen) aus- und einbauen	Beide Seiten,Ohne i-stop	S1122BRX	0.4	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
TÜRSCHACHTLEISTE (innen) aus- und einbauen	Beide Seiten,Mit i-stop	S1122CRX	0.5	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
TÜRVERKLEIDUNG aus- und einbauen	Eine Seite	S1125ARX	0.3	
TÜRVERKLEIDUNG aus- und einbauen	Beide Seiten,Ohne i-stop	S1125BRX	0.4	
TÜRVERKLEIDUNG aus- und einbauen	Beide Seiten,Mit i-stop	S1125CRX	0.5	
TÜRSCHLIESSPLATTE aus- und einbauen	Eine oder beide Seiten	S1129XRX	0.2	◆Türanschlag, einstellen
S12 HECKKLAPPE				
HECKKLAPPE aus- und einbauen	Ohne i-stop	S1201ARX	2.8	◆Heckscheibe (geklebt) aus- und einbauen (S1402)◆Heckklappe einstellen◆Auf Wassereintritt prüfen
HECKKLAPPE aus- und einbauen	Mit i-stop	S1201BRX	2.9	◆Heckscheibe (geklebt) aus- und einbauen (S1402)◆Heckklappe einstellen◆Auf Wassereintritt prüfen
SCHARNIER aus- und einbauen	Eine Seite,Ohne i-stop	S1203ARX	1.2	◆Heckklappen-Antriebsanordnung aus- und einbauen◆Heckklappe einstellen◆Auf Wassereintritt prüfen
SCHARNIER aus- und einbauen	Eine Seite,Mit i-stop	S1203BRX	1.3	◆Heckklappen-Antriebsanordnung aus- und einbauen◆Heckklappe einstellen◆Auf Wassereintritt prüfen
SCHARNIER aus- und einbauen	Beide Seiten	S1203CRX	1.3	◆Heckklappen-Antriebsanordnung aus- und einbauen◆Heckklappe einstellen◆Auf Wassereintritt prüfen
SCHLOSS aus- und einbauen	Ohne i-stop	S1204ARX	0.2	◆Heckklappen- Verkleidung aus- und einbauen (S1218) [niedriger]
SCHLOSS aus- und einbauen	Mit i-stop	S1204BRX	0.3	◆Heckklappen- Verkleidung aus- und einbauen (S1218) [niedriger]
SCHLIESSPLATTE aus- und einbauen		S1207XRX	0.2	◆Heckklappe Stürmer einstellen
HECKKLAPPENDÄMPFER aus- und einbauen	Eine Seite	S1212ARX	0.2	
HECKKLAPPENDÄMPFER aus- und einbauen	Beide Seiten	S1212BRX	0.3	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
HECKKLAPPENDICHTGUMMI aus- und einbauen		S1217XRX	0.3	
HECKKLAPPEN- VERKLEIDUNG aus- und einbauen	Oberes Blech	S1218ARX	0.2	
HECKKLAPPEN- VERKLEIDUNG aus- und einbauen	Unteres Blech	S1218BRX	0.2	
S14 SCHEIBEN				
WINDSCHUTZSCHEIBE aus- und einbauen	Ohne FSC-Kamera,Ohne i-stop	S1401ARX	2.6	◆Windschutzscheibenzierleisten aus- und einbauen (S0401)◆Auf Wassereintritt prüfen
WINDSCHUTZSCHEIBE aus- und einbauen	Ohne FSC-Kamera,Mit i-stop	S1401BRX	2.7	◆Windschutzscheibenzierleisten aus- und einbauen (S0401)◆Auf Wassereintritt prüfen
WINDSCHUTZSCHEIBE aus- und einbauen	Mit FSC-Kamera,Ohne i-stop	S1401CRX	2.9	◆Windschutzscheibenzierleisten aus- und einbauen (S0401)◆Auf Wassereintritt prüfen
WINDSCHUTZSCHEIBE aus- und einbauen	Mit FSC-Kamera,Mit i-stop	S1401DRX	3.0	◆Windschutzscheibenzierleisten aus- und einbauen (S0401)◆Auf Wassereintritt prüfen
HECKSCHEIBE (geklebt) aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Ohne i-stop	S1402ARX	1.6	◆Auf Wassereintritt prüfen
HECKSCHEIBE (geklebt) aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Mit i-stop	S1402BRX	1.7	◆Auf Wassereintritt prüfen
HECKSCHEIBE (geklebt) aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig	S1402CRX	2.0	◆Auf Wassereintritt prüfen
S16 SCHEIBENWISCHER und -WASCHER				
VORDERER WASCHERTANK und/oder -PUMPE aus- und einbauen	***Heckscheibenwaschermotor,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne i-stop***	S1601ARX	0.5	◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen
VORDERER WASCHERTANK und/oder -PUMPE aus- und einbauen	***Heckscheibenwaschermotor,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit i-stop***	S1601BRX	0.6	◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
VORDERER WASCHERTANK und/oder -PUMPE aus- und einbauen	***Heckscheibenwaschermotor,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Ohne i-stop***	***S1601ERX***	***0.6***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
VORDERER WASCHERTANK und/oder -PUMPE aus- und einbauen	***Heckscheibenwaschermotor,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Mit i-stop***	***S1601FRX***	***0.7***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
VORDERER WASCHERTANK und/oder -PUMPE aus- und einbauen	***Heckscheibenwaschermotor,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Ohne i-stop***	***S1601GRX***	***0.7***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
VORDERER WASCHERTANK und/oder -PUMPE aus- und einbauen	***Heckscheibenwaschermotor,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Mit i-stop***	***S1601HRX***	***0.8***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
VORDERER WASCHERTANK und/oder -PUMPE aus- und einbauen	***Wascherbehälter,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne i-stop***	S1601CRX	0.6	◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen
VORDERER WASCHERTANK und/oder -PUMPE aus- und einbauen	***Wascherbehälter,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit i-stop***	S1601DRX	0.7	◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen
VORDERER WASCHERTANK und/oder -PUMPE aus- und einbauen	***Wascherbehälter,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Ohne i-stop***	***S1601JRX***	***0.7***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
VORDERER WASCHERTANK und/oder -PUMPE aus- und einbauen	***Wascherbehälter,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Mit i-stop***	***S1601KRX***	***0.8***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
VORDERER WASCHERTANK und/oder -PUMPE aus- und einbauen	***Wascherbehälter,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Ohne i-stop***	***S1601LRX***	***0.8***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
VORDERER WASCHERTANK und/oder -PUMPE aus- und einbauen	***Wascherbehälter,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Mit i-stop***	***S1601MRX***	***0.9***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
WASCHERLEITUNGEN und/oder -SCHLÄUCHE alle aus- und einbauen	Windschutzscheibenwascherschlauch,Windlaufgitter zu Wascherdüse	S1602ARX	0.3	◆Windlaufgitter aus- und einbauen (S0412)
WASCHERLEITUNGEN und/oder -SCHLÄUCHE alle aus- und einbauen	Windschutzscheibenwascherschlauch,Waschmaschine Tank Motorhaube Grill	S1602BRX	0.4	
WASCHERLEITUNGEN und/oder -SCHLÄUCHE alle aus- und einbauen	Heckscheibenwascherschlauch,Waschmaschine Tank zum vorderen Kotflügel	S1602CRX	0.4	
WASCHERLEITUNGEN und/oder -SCHLÄUCHE alle aus- und einbauen	Heckscheibenwascherschlauch,Kotflügel vorne an einer Säule	S1602DRX	0.5	
WASCHERLEITUNGEN und/oder -SCHLÄUCHE alle aus- und einbauen	Heckscheibenwascherschlauch,von A-Säule zur C-Säule	S1602ERX	1.4	◆Himmel aus- und einbauen (S1701)
WASCHERLEITUNGEN und/oder -SCHLÄUCHE alle aus- und einbauen	Heckscheibenwascherschlauch,C-Säule nach hinten Waschdüse,C-Säule Seiten,Ohne i-stop	S1602FRX	0.9	
WASCHERLEITUNGEN und/oder -SCHLÄUCHE alle aus- und einbauen	Heckscheibenwascherschlauch,C-Säule nach hinten Waschdüse,C-Säule Seiten,Mit i-stop	S1602GRX	1.0	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
WASCHERLEITUNGEN und/oder -SCHLÄUCHE alle aus- und einbauen	Heckscheibenwascherschlauch,C-Säule nach hinten Waschdüse,Wascherdü senseite	S1602HRX	0.2	
VORDERE WASCHERDÜSEN (eine oder alle) aus- und einbauen		S1603XRX	0.4	◆Windlaufgitter aus- und einbauen (S0412)
BEHÄLTERDECKEL aus- und einbauen		S1604XRX	0.2	
WISCHERBLÄTTER oder ARME (eines bzw. einer oder alle) aus- und einbauen		S1605XRX	0.2	
WISCHERGESTÄNGE und/oder RAHMEN aus- und einbauen		S1606XRX	0.5	◆Windlaufgitter aus- und einbauen (S0412)◆Wischermotor aus- und einbauen (S1607)
WISCHERMOTOR aus- und einbauen		S1607XRX	0.5	◆Windlaufgitter aus- und einbauen (S0412)
DICHTKAPPEN alle aus- und einbauen	Außenbuchse	S1608XRX	0.3	◆Wischermotor aus- und einbauen (S1613)
WISCHERARMABDECKUNGEN (vorne und hinten) alle aus- und einbauen		S1609XRX	0.2	
HINTERE WASCHERDÜSE aus- und einbauen		S1611XRX	0.2	
WISCHERBLATT und/oder -ARM (hinten) aus- und einbauen		S1612XRX	0.2	
WISCHERMOTOR (hinten) aus- und einbauen	Ohne i-stop	S1613ARX	0.2	◆Heckklappen- Verkleidung aus- und einbauen (S1218)
WISCHERMOTOR (hinten) aus- und einbauen	Mit i-stop	S1613BRX	0.3	◆Heckklappen- Verkleidung aus- und einbauen (S1218)
WISCHERSCHALTER aus- und einbauen	Ohne i-stop	S1614ARX	0.2	◆Lenksäulenabdeckung aus- und einbauen (S0706)
WISCHERSCHALTER aus- und einbauen	Mit i-stop	S1614BRX	0.3	◆Lenksäulenabdeckung aus- und einbauen (S0706)
WISCHERRELAIS aus- und einbauen		S1616XRX	0.2	
REGENSENSOR aus- und einbauen	Ohne i-stop	S1618ARX	0.2	
REGENSENSOR aus- und einbauen	Mit i-stop	S1618BRX	0.3	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
S17 VERKLEIDUNGEN und MATTEN				
HIMMEL aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Ohne i-stop	S1701ARX	1.3	
HIMMEL aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Mit i-stop	S1701BRX	1.4	
HIMMEL aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,Ohne i-stop	S1701CRX	1.2	
HIMMEL aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,Mit i-stop	S1701DRX	1.3	
A-SÄULENVERKLEIDUNG aus- und einbauen	Eine Seite	S1702ARX	0.2	
A-SÄULENVERKLEIDUNG aus- und einbauen	Beide Seiten	S1702BRX	0.2	
B-SÄULENVERKLEIDUNG aus- und einbauen	Oberes Blech,Eine Seite	S1703ARX	0.2	
B-SÄULENVERKLEIDUNG aus- und einbauen	Oberes Blech,Beide Seiten	S1703BRX	0.3	
B-SÄULENVERKLEIDUNG aus- und einbauen	Unteres Blech,Eine Seite	S1703CRX	0.2	
B-SÄULENVERKLEIDUNG aus- und einbauen	Unteres Blech,Beide Seiten	S1703DRX	0.3	
C-SÄULENVERKLEIDUNG aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Eine Seite	S1704ARX	0.4	
C-SÄULENVERKLEIDUNG aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Beide Seiten	S1704BRX	0.5	
C-SÄULENVERKLEIDUNG aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,Eine Seite	S1704CRX	0.2	
C-SÄULENVERKLEIDUNG aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,Beide Seiten	S1704DRX	0.2	
VORDERE SEITENVERKLEIDUNG (Fußraum) aus- und einbauen	Eine Seite	S1705ARX	0.2	
VORDERE SEITENVERKLEIDUNG (Fußraum) aus- und einbauen	Beide Seiten	S1705BRX	0.2	
KOFFERRAUMVERKLEIDUNG (vorne seitlich) aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Rechte Seite	S1707ARX	0.4	
KOFFERRAUMVERKLEIDUNG (vorne seitlich) aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Linke Seite	S1707BRX	0.4	
KOFFERRAUMVERKLEIDUNG (vorne seitlich) aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Beide Seiten,Ohne i-stop	S1707CRX	0.5	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KOFFERRAUMVERKLEIDUNG (vorne seitlich) aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Beide Seiten,Mit i-stop	S1707DRX	0.6	
KOFFERRAUMVERKLEIDUNG (vorne seitlich) aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,Eine Seite	S1707ERX	0.3	
KOFFERRAUMVERKLEIDUNG (vorne seitlich) aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,Beide Seiten	S1707FRX	0.3	
KOFFERRAUMVERKLEIDUNG aus- und einbauen		S1709XRX	0.2	
HUTABLAGE aus- und einbauen	Ohne i-stop	S1710ARX	0.4	
HUTABLAGE aus- und einbauen	Mit i-stop	S1710BRX	0.5	
ABDECKUNG (Kofferraum) aus- und einbauen		S1712XRX	0.2	
VORDERE SCHWELLERLEISTE aus- und einbauen	Eine oder beide Seiten	S1713XRX	0.2	
HINTERE SCHWELLERLEISTE aus- und einbauen	Eine oder beide Seiten	S1714XRX	0.2	
VORDERE BODENMATTE aus- und einbauen	Ohne i-stop	S1715ARX	1.2	
VORDERE BODENMATTE aus- und einbauen	Mit i-stop	S1715BRX	1.3	
KOFFERRAUMMATTE aus- und einbauen	Kofferraumplatte	S1718XRX	0.2	
S18 SPIEGEL und BLENDEN				
AUSSENSPIEGEL aus- und einbauen	***Eine Seite,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne i-stop***	S1801ARX	0.5	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
AUSSENSPIEGEL aus- und einbauen	***[Eine Seite,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prü fen,Ohne i-stop]/[Eine Seite,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit i-stop]***	S1801BRX	0.6	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
AUSSENSPIEGEL aus- und einbauen	***[Beide Seiten,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne i-stop]/[Eine Seite,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Ohne i-stop]***	S1801CRX	0.8	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
AUSSENSPIEGEL aus- und einbauen	***[Beide Seiten,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit i-stop]/[Eine Seite,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Mit i-stop]***	S1801DRX	0.9	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
AUSSENSPIEGEL aus- und einbauen	***Eine Seite,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Mit i-stop***	***S1801ERX***	***0.7***	***◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)***
AUSSENSPIEGEL aus- und einbauen	***Beide Seiten,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prü fen,Ohne i-stop***	***S1801FRX***	***1.0***	***◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)***
AUSSENSPIEGEL aus- und einbauen	***Beide Seiten,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Mit i-stop***	***S1801GRX***	***1.1***	***◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)***

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
AUSSENSPIEGEL aus- und einbauen	***Beide Seiten,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Ohne i-stop***	***S1801HRX***	***1.3***	***◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)***
AUSSENSPIEGEL aus- und einbauen	***Beide Seiten,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Mit i-stop***	***S1801JRX***	***1.4***	***◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)***
AUSSENSPIEGELGLAS aus- und einbauen	Ohne Spiegelheizung,Ohne System zur Überwachung des toten Winkels (BSM),Eine oder beide Seiten	S1802ARX	0.2	
AUSSENSPIEGELGLAS aus- und einbauen	Mit Spiegelheizung,Mit System zur Ü berwachung des toten Winkels (BSM),Eine oder beide Seiten,Ohne i-stop	S1802BRX	0.2	
AUSSENSPIEGELGLAS aus- und einbauen	Mit Spiegelheizung,Mit System zur Ü berwachung des toten Winkels (BSM),Eine Seite,Mit i-stop	S1802CRX	0.2	
AUSSENSPIEGELGLAS aus- und einbauen	Mit Spiegelheizung,Mit System zur Ü berwachung des toten Winkels (BSM),Beide Seiten,Mit i-stop	S1802DRX	0.3	
INNENSPIEGEL aus- und einbauen		S1803XRX	0.2	
SONNENBLENDE aus- und einbauen	Eine oder beide Seiten	S1806XRX	0.2	
S19 SPOILER				
HECKSPOILER aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Rückseite Spoiler,Eine oder beide Seiten	S1903ARX	0.2	
HECKSPOILER aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig	S1903BRX	0.4	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
S22 AIRBAGSYSTEM				
AIRBAGMODUL aus- und einbauen	Frontairbag,Fahrerseite,Ohne i-stop	S2201ARX	0.2	
AIRBAGMODUL aus- und einbauen	Frontairbag,Fahrerseite,Mit i-stop	S2201BRX	0.3	
AIRBAGMODUL aus- und einbauen	Frontairbag,Beifahrerseite,Ohne i-stop	S2201CRX	0.3	
AIRBAGMODUL aus- und einbauen	Frontairbag,Beifahrerseite,Mit i-stop	S2201DRX	0.4	
AIRBAGMODUL aus- und einbauen	Seitenairbag,Eine Seite,Ohne i-stop	S2201ERX	0.6	
AIRBAGMODUL aus- und einbauen	Seitenairbag,Eine Seite,Mit i-stop	S2201FRX	0.7	
AIRBAGMODUL aus- und einbauen	Seitenairbag,Beide Seiten,Ohne i-stop	S2201GRX	1.1	
AIRBAGMODUL aus- und einbauen	Seitenairbag,Beide Seiten,Mit i-stop	S2201HRX	1.2	
AIRBAGMODUL aus- und einbauen	Kopf-Schulter-Airbag,Eine Seite	S2201JRX	1.5	◆Himmel aus- und einbauen (S1701)
AIRBAGMODUL aus- und einbauen	Kopf-Schulter-Airbag,Beide Seiten,Ohne i-stop	S2201KRX	1.6	◆Himmel aus- und einbauen (S1701)
AIRBAGMODUL aus- und einbauen	Kopf-Schulter-Airbag,Beide Seiten,Mit i-stop	S2201LRX	1.7	◆Himmel aus- und einbauen (S1701)
AIRBAGSENSOR aus- und einbauen	***Aufprallsensor,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne i-stop***	S2202ARX	0.5	◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen
AIRBAGSENSOR aus- und einbauen	***Aufprallsensor,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit i-stop***	S2202BRX	0.6	◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen
AIRBAGSENSOR aus- und einbauen	***Aufprallsensor,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prü fen,Ohne i-stop***	***S2202LRX***	***0.6***	***◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)***
AIRBAGSENSOR aus- und einbauen	***Aufprallsensor,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Mit i-stop***	***S2202MRX***	***0.7***	***◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)***

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
AIRBAGSENSOR aus- und einbauen	***Aufprallsensor,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Ohne i-stop***	***S2202NRX***	***0.7***	***◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)***
AIRBAGSENSOR aus- und einbauen	***Aufprallsensor,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Mit i-stop***	***S2202PRX***	***0.8***	***◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)***
AIRBAGSENSOR aus- und einbauen	Seitenairbagsensor,Eine Seite,Ohne i-stop	S2202CRX	0.2	◆B-Säulenverkleidung aus- und einbauen (S1703)
AIRBAGSENSOR aus- und einbauen	Seitenairbagsensor,Eine Seite,Mit i-stop	S2202DRX	0.3	◆B-Säulenverkleidung aus- und einbauen (S1703)
AIRBAGSENSOR aus- und einbauen	Seitenairbagsensor,Beide Seiten,Ohne i-stop	S2202ERX	0.3	◆B-Säulenverkleidung aus- und einbauen (S1703)
AIRBAGSENSOR aus- und einbauen	Seitenairbagsensor,Beide Seiten,Mit i-stop	S2202FRX	0.4	◆B-Säulenverkleidung aus- und einbauen (S1703)
AIRBAGSENSOR aus- und einbauen	Drucksensor,Eine Seite	S2202GRX	0.3	◆Türverkleidung aus- und einbauen
AIRBAGSENSOR aus- und einbauen	Drucksensor,Beide Seiten	S2202HRX	0.4	◆Türverkleidung aus- und einbauen
AIRBAGSENSOR aus- und einbauen	Sitzpositionssensor,Ohne i-stop	S2202JRX	0.3	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
AIRBAGSENSOR aus- und einbauen	Sitzpositionssensor,Mit i-stop	S2202KRX	0.4	◆Vordersitz aus- und einbauen (S0901)
AIRBAGSTEUERGERÄT aus- und einbauen	Insassen-Rückhaltesystemeinheit,Ohne i-stop	S2206ARX	0.4	
AIRBAGSTEUERGERÄT aus- und einbauen	Insassen-Rückhaltesystemeinheit,Mit i-stop	S2206BRX	0.5	
AIRBAGDEAKTIVIERUNGSSCHALTER BEIFAHRERSEITE aus- und einbauen		S2207XRX	0.2	