Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
R01 SOSPENSIONE ANTERIORE (PUNTONE)				
MOLLA A SPIRALE PIANA, R&R	Un lato	R0101ARX	0.5	◆Gruppo ammortizzatore anteriore, R&R
MOLLA A SPIRALE PIANA, R&R	Entrambi i lati	R0101BRX	0.8	◆Gruppo ammortizzatore anteriore, R&R
SEDE MOLLA e/o PARAPOLVERE, R&R	Un lato	R0102ARX	0.5	◆Gruppo ammortizzatore anteriore, R&R
SEDE MOLLA e/o PARAPOLVERE, R&R	Entrambi i lati	R0102BRX	0.7	◆Gruppo ammortizzatore anteriore, R&R
BLOCCO DI SUPPORTO, R&R	Un lato	R0103ARX	0.5	◆Gruppo ammortizzatore anteriore, R&R
BLOCCO DI SUPPORTO, R&R	Entrambi i lati	R0103BRX	0.7	◆Gruppo ammortizzatore anteriore, R&R
CUSCINETTO, R&R	Un lato	R0104ARX	0.5	◆Gruppo ammortizzatore anteriore, R&R
CUSCINETTO, R&R	Entrambi i lati	R0104BRX	0.7	◆Gruppo ammortizzatore anteriore, R&R
SMORZATORE, R&R	Un lato	R0105ARX	0.5	◆Gruppo ammortizzatore anteriore, R&R
SMORZATORE, R&R	Entrambi i lati	R0105BRX	0.7	◆Gruppo ammortizzatore anteriore, R&R
BRACCIO INFERIORE, R&R	Un lato	R0106ARX	0.5	
BRACCIO INFERIORE, R&R	Entrambi i lati	R0106BRX	0.7	
AMMORTIZZATORE ANTERIORE, R&R	Un lato	R0109ARX	0.5	
AMMORTIZZATORE ANTERIORE, R&R	Entrambi i lati	R0109BRX	0.7	
R04 BARRA STABILIZZATRICE e TRAVERSA ANTERIORE				
BARRA STABILIZZATRICE, R&R		R0401XRX	1.5	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Boccola di gomma e/o piastra [lato carrozzeria] (R0403), R&R
BULLONE COMANDO BARRA STABILIZZATRICE (Braccio di comando) e/o BOCCOLA DI GOMMA, R&R	Un lato	R0402ARX	0.3	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
BULLONE COMANDO BARRA STABILIZZATRICE (Braccio di comando) e/o BOCCOLA DI GOMMA, R&R	Entrambi i lati	R0402BRX	0.4	
BOCCOLA DI GOMMA e/o PIASTRA (Lato carrozzeria), R&R	Un lato	R0403ARX	1.5	◆Gruppo traversa anteriore, R&R
BOCCOLA DI GOMMA e/o PIASTRA (Lato carrozzeria), R&R	Entrambi i lati	R0403BRX	1.5	◆Gruppo traversa anteriore, R&R
TRAVERSA, R&R	Senza sistema i-ELOOP	R0404ARX	1.5	
TRAVERSA, R&R	Con sistema i-ELOOP	R0404BRX	1.6	
R05 SOSPENSIONE POSTERIORE (PUNTONE e MULTILINK)				
TORSIONE ASSALE, R&R	Tamburo posteriore Tipo di freno	R0514ARX	1.6	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
TORSIONE ASSALE, R&R	Disco posteriore tipo di freno	R0514BRX	1.4	
R07 SOSPENSIONE POSTERIORE (ASSALE RIGIDO)				
GRUPPO MOLLA POSTERIORE, R&R	Un lato	R0701ARX	0.4	
GRUPPO MOLLA POSTERIORE, R&R	Entrambi i lati	R0701BRX	0.4	
AMMORTIZZATORE POSTERIORE e/o BOCCOLA DI GOMMA, R&R	Gruppo,Un lato	R0705ARX	0.3	
AMMORTIZZATORE POSTERIORE e/o BOCCOLA DI GOMMA, R&R	Solo ammortizzatore,Un lato	R0705CRX	0.4	
AMMORTIZZATORE POSTERIORE e/o BOCCOLA DI GOMMA, R&R	Gruppo,Entrambi i lati	R0705BRX	0.4	
AMMORTIZZATORE POSTERIORE e/o BOCCOLA DI GOMMA, R&R	Solo ammortizzatore,Entrambi i lati	R0705DRX	0.6	
GOMMA AMMORTIZZANTE, R&R	Un lato	R0706ARX	0.4	
GOMMA AMMORTIZZANTE, R&R	Entrambi i lati	R0706BRX	0.6	
GOMMA SUPPORTO, R&R	***Un lato***	***R0711ARX***	***0.4***	
GOMMA SUPPORTO, R&R	***Entrambi i lati***	***R0711BRX***	***0.6***	