Manual de usuario - 4100901-Room_Control-Bare_Metal_C

William Camilo Obando Cardenas cc 1082897389

1. Descripción de perifericos

LED Heartbeat (PA5) Parpadeo cada 500 ms → indica que la MCU está viva.

LED PWM (PA7, "D12") Iluminación regulable y apagado automático tras 3 s.

LED ON/OFF (PA6, "D11"*) LED binario alternativo.

Botón usuario (PC13) Activa el LED PWM y arranca temporizador de 3 s.

USART2 (PA2/PA15) Control remoto vía comandos 'J', 'H', 'T'.


TIM3 CH1 Genera PWM a 1 kHz para el LED PWM.

SysTick Reloj de 1 ms para temporización.

NVIC / EXTI 15-10 Atiende interrupción del botón.

El pin de ese LED se declara en *gpio.h* como EXTERNAL_LED_ONOFF_PIN.

2. Diagrama de flujo de la función principal



3. Funcionamiento

1. Inicio

- o systick_init_1ms() → genera tick de 1 ms.
- o Configura **GPIO** para leds y botón.
- o Activa **EXTI** en PC13 y su IRQ.
- o Inicializa USART2 a 115 200 bps y su IRQ RX.

- o Arranca TIM3 en modo PWM (1 kHz, 100 %).
- O Se llama room_control_app_init() (lógica extra).
- o Manda por serie: "Sistema Inicializado. Esperando eventos...".

2. Bucle principal (while 1)

- o heartbeat_led_toggle() → cada 500 ms conmuta PA5.
- o external_led_handler() → si pasaron 3 s desde que el LED PWM se encendió, lo apaga y avisa por serie.

4. Interrupciones y eventos

- Enciende LED PWM (PA7)
- Guarda led_on_timestamp

EXTI15_10

- led_timer_active = 1
- Envia "Botón presionado / LED encendido".
- 'J' \rightarrow tim3 ch1 pwm set duty cycle(100) + mensaje.

USART2 • 'H' \rightarrow duty 20 % + mensaje.

• 'T' → toggle LED PWM + mensaje "LED ENCENDIDO/APAGADO".

5. Definicion de pines.

PA5	LD2 (verde)	GPIO	Heartbeat LED
PA6	D11	GPIO	LED ON/OFF reservado
PA7	D12	TIM3	LED con PWM
PC13	BTN USER	EXTI	Botón usuario
PA2 / PA15*	ST-LINK VCF	USART2	RX / TX a PC

6. Comandos

Carácter	Acción
J	Pone el LED PWM al 100 % de brillo.
Н	Pone el LED PWM al 20 % de brillo.
Т	Conmuta ON/OFF el LED PWM (conserva último duty).

Configurar el Serial Monitor a 115 200 bps, 8-N-1

7. Compilar y cargar

- 1. **Abrir VS Code** con el proyecto.
- 2. Ejecuta *CMake: Build* → generará room_control_system.elf.
- 3. Conecta la placa (ST-LINK).
- 4. Ejecuta el codifo en la núcleo
- 5. Abre un monitor serie a 115 200 bps para ver mensajes y probar los comandos.

6.

9. Solución de problemas

Observación	Diagnóstico rápido
Heartbeat no parpadea	Verifica SysTick y reloj del sistema.
LED PWM no responde a 'J/H/T'	Comprueba cable VCP, velocidad 115 200 bps.
LED no se apaga tras 3 s	Revisa valores de led timer active y tick.