



MI FR 軟體發展參考

修訂日期	版本	作者	說明
2016-01-13	V1.12		



版權所有 © 深圳市晨星半導體有限公司 2016。保留一切權利。

非經本公司書面許可,任何單位和個人不得擅自摘抄、複製本文檔內容的部分或全部,並不得以任何形式傳播。

注意

您購買的產品、服務或特性等應受晨星半導體有限公司商業合同和條款的約束, 本文檔中描述的全部或部分產品,服務或特性可能不在您的購買或使用範圍之內。 除非合同另有約定,本文檔僅作爲使用指導,本文檔中的所有陳述,資訊和建議 不構成任何明示或暗示的擔保。



晨星軟體研發(深圳)有限公司

地址:深圳市南山區大沖一路 18 號華潤置地大廈 E 座 9-13 樓

電話:0755-88860611



前言

本文爲使用 FR 進行開發的程式師而寫,目的是供您在開發過程中查閱 FR 軟體發展包的各種參考資訊,包括 API、標頭檔、錯誤碼等。

本文檔描述 FR 軟體的各個 API 的使用方法,以及相關資料結構和錯誤碼。

讀者對象

本文檔主要適用于以下工程師

- 技術支援工程師。
- 軟體發展工程師。



前	j言 錯誤!	尚え	た定	義書	籤。	5
1	概述	尚え	₹定	義書	籤。	o
2	API 参考 錯誤!	尚え	た定	義書	籤。	o
	2.1 API 概述 錯誤	!尙	未定	義書	籤。	0
	2.2 API 列表 錯誤	! 尙:	未定	義書	籤。	D
	MI_FR_Init 錯誤!	尚え	た定	義書	籤。	o
	MI_FR_Uninit錯誤!	尚表	₹定	義書	籤。	o
	MI_FR_EnableFR 錯誤!	尚え	た定	義書	籤。	o
	MI_FR_GetFeatureSizes錯誤!	尚え	た定	義書	籤。	o
	MI_FR_CalFeatureFromImg	尚え	₹定	義書	籤。	o
	MI_FR_CalFeatureFromRawY錯誤!	尚え	た定	義書	籤。	o
	MI_FR_GetFeatureData錯誤!	尚え	た定	義書	籤。	o
	MI_FR_SetFeatureData錯誤!	尚え	₹定	義書	籤。	Э
	MI_FR_GetFRInfo錯誤!	尚え	た定	義書	籤。	o
3	数据类型 錯誤!	尚え	₹定	義書	籤。	o
	FR_HANDLE錯誤!	尚表	た定	義書	籤。	o
4	错误码 錯誤!	尚え	₹定	義書	籤。	o
5	流程 錯誤!	尚え	₹定	義書	籤。	С
6	举例 錯誤!	尚え	た定	義書	籤。	o



1 概述

臉部識別(Face Recognition)功能用於在攝像頭獲取的視頻中識別資料庫中的臉部特徵的場景。此功能可用于安防監控中。

MI FR API 需要滿足下面幾個條件才能正常工作:

- 1,系統中有人臉識別庫 libfd.so(公版系統預設不帶該庫檔)。
- 2,系統時間需要大於2015年。
- 3,使用人臉識別 api 的應用目錄下面需要有 FR 所需的資料庫資料夾 ROMfiles (公版系統默認不帶該資料夾)
- 4,輸入的 yuv 資料的解析度和 FR api 設置的解析度參數一致。

2 API 參考

2.1 API 概述

●MI FR Init:初始化 FR 庫。

●MI FR Uninit:退出庫函數,釋放記憶體。

●MI FR EnableFR:使能臉部識別。

●MI FR GetFeatureSizes:獲取人臉特徵資料的大小。

●MI FR CalFeatureFromImg:從 pgm 格式的圖片生成人臉特徵。

●MI FR CalFeatureFromRawY:從圖像 YUV 中的 y 分量資料生成人臉特徵。

●MI FR GetFeatureData: 獲取資料庫中的人臉特徵。

●MI FR SetFeatureData : 設置人臉特徵資訊到資料庫。

●MI FR GetFRInfo:獲取人臉識別的結果資訊。

2.2 API 列表

MI_FR_Init

【說明】

初始化 FR 庫。

【語法】

FR_HANDLE MI_FR_Init(S32 inImgW, S32 inImgH);

【參數】

參數描述	說明
inImgW	輸入源寬
inImgH	輸入源高

【返回值】



返回値	說明
FR_HANDLE	FR的 handle 控制碼

【需求】

●標頭檔:mi_fd.h ●庫文件:libmi.so

【注意】

減少 FR 演算法的 cpu 消耗,可降低輸入源的解析度,源圖像的寬高推薦值為 320、180 【舉例】

無。

MI_FR_Uninit

【說明】

退出庫函數,釋放記憶體。

【語法】

void MI_FR_Uninit(FR_HANDLE frHandle);

【參數】

參數描述	說明
frHandle	FR的 handle 控制碼

【返回值】

無。

【需求】

●標頭檔:mi_fd.h ●庫文件:libmi.so

【注意】

無。

【舉例】

無。

MI_FR_EnableFR

【說明】

使能臉部檢測。

【語法】

MI_RET MI_FR_EnableFR(<u>FR_HANDLE</u> frHandle, S32 bEnable);

【參數】

= =	
參數描述	說明
frHandle	FR 的 handle 控制碼
bEnable	使能標誌

【返回值】

返回値	說明
MI_FDFR_RET_SUCCESS	Success



MI_FDFR_RET_FR_ENABLE_ERROR

Fail

【需求】

●標頭檔:mi_fd.h ●庫文件:libmi.so

【注意】

無。

【舉例】

無。

MI_FR_GetFeatureSizes

【說明】

獲取單個人臉特徵資料的大小。

【語法】

S32 MI_FR_GetFeatureSizes();

【參數】

無。

【返回值】

單個人臉特徵資料的大小。

【需求】

●標頭檔:mi_fd.h

●庫文件:libmi.so

【注意】

無。

【舉例】

無。

MI_FR_CalFeatureFromImg

【說明】

從圖像 YUV 中的 y 分量資料生成人臉特徵。

【語法】

MI_RET MI_FR_CalFeatureFromImg(S8* filename, S32 store_idx);

【參數】

參數描述	說明
filename	圖片檔案名
store_idx	人臉特徵在資料庫的索引號

【返回值】

返回値	說明
MI_FDFR_RET_SUCCESS	Success
MI_FDFR_RET_IN_IMAGE_ERROR	Fail

【需求】



●標頭檔:mi_fd.h ●庫文件:libmi.so

【注意】

無。

【舉例】

無。

MI_FR_CalFeatureFromRawY

【說明】

從圖像YUV中的y分量資料生成人臉特徵。

【語法】

 $MI_RET\ MI_FR_CalFeatureFromRawY (U8*imgPtr, S32\ width, S32\ height, S32\ store_idx);$

【參數】

參數描述	說明
imgPtr	y 分量數據 buffer 的指標
width	圖像的寬度
height	圖像的高度
store_idx	人臉特徵在資料庫的索引號

【返回值】

返回値	說明
MI_FDFR_RET_SUCCESS	Success
MI_FDFR_RET_FR_GET_FEATURE_DATA_ERR	Fail
OR	

【需求】

●標頭檔:mi_fd.h ●庫文件:libmi.so

【注意】

無。

【舉例】

無。

MI_FR_GetFeatureData

【說明】

獲取資料庫中的人臉特徵。

【語法】

MI_RET MI_FR_GetFeatureData(S16 idx, S8* feat_data, S8* feat_name);

【參數】

參數描述	說明
idx	人臉特徵在資料庫的索引號



feat_data	人臉特徵資料
feat_name	人臉特徵的名字

【返回值】

返回值	說明
MI_FDFR_RET_SUCCESS	Success
MI_FDFR_RET_FR_GET_FEATURE_DATA_ERR	Fail
OR	

【需求】

●標頭檔:mi_fd.h ●庫文件:libmi.so

【注意】

無。

【舉例】

無。

MI_FR_SetFeatureData

【說明】

設置人臉特徵資訊到資料庫。

【語法】

MI_RET MI_FR_SetFeatureData(S16 idx, S8* feat_data, S8* feat_name);

【參數】

參數描述	說明
idx	人臉特徵在資料庫的索引號
feat_data	人臉特徵資料
feat_name	人臉特徵的名字

【返回值】

返回値	說明
MI_FDFR_RET_SUCCESS	Success
MI_FDFR_RET_FR_SET_FEATURE_DATA_ERR	Fail
OR	

【需求】

●標頭檔:mi_fd.h ●庫文件:libmi.so

【注意】

無。

【舉例】

無。



MI_FR_GetFRInfo

【說明】

獲取人臉識別的結果資訊。

【語法】

 $int 32_t \ MI_FR_GetFRInfo(FR_HANDLE \ fr Handle, int \ fd_num, \ char \ (**out_facename)[32] \);$

【參數】

參數描述	說明
frHandle	FR 的 handle 控制碼
fd_num	識別到的人臉數
out_facename	識別到的人臉特徵名字陣列

【返回值】

返回値	說明
Face num	Face num

【需求】

●標頭檔:mi_fd.h

●庫文件:libmi.so

【注意】

無。

【舉例】

無。

3 資料類型

FR HANDLE	FR 的 handle 控制碼
-----------	-----------------

FR_HANDLE

【說明】

FR的 handle 控制碼

【定義】

typedef void* FR_HANDLE;

【參數】


無。



4 錯誤碼

參數描述	說明
MI_RET_SUCCESS	Success
MI_RET_FAIL	Fail

5 流程



6 舉例

Sample code 舉例:\MI\sample\fd