



本《快速入门指南》将向您介绍 GoPro 摄像机的基本结构,以便您 捕捉生活中的精彩瞬间。

如需下载完整《用户手册》, 请访问 gopro.com/getstarted



设置

- 取下摄像机侧盖,然后 插入 microSD 卡。 (需要使用至少一张 Class 10 或 UHS-1 等级的 microSD 卡,存储容量最高达 6468。单独出售。)
- ② 使用随附的 USB 数据 线为电池充电。充满电 后红色的状态指示灯 熄灭。



INFO/WIRELESS 按钮

更改视频和延时拍摄设置,获取状态信息,及连接至 GoPro App 或智能遥控器(单独出售)。

开机+录制



录制视频

要打开摄像机并录制视频, 短按 Shutter/Select [●] 按钮。

拍摄延时照片

要打开摄像机并拍摄延时照 片,**按住 Shutter/Select** [**⑤** 按钮直至开始录制。

停止 + 关机

短按 Shutter/Select [●] 按钮。 摄像机停止录制并 关机。

模式

更改视频或延时拍摄设置

- 1. 按下信息/无线按钮、打开 状态屏幕。
- 2. 反复按下信息/无线按钮, 直到进入 Video & Time Lapse Settings(视频和延 时拍摄设置) 然后按下 快门/选定[●]按钮。

- 3. 按下信息/无线按钮以移至 某个设置。
- 4. 按下**快门/选定** [] 按钮, 以选中新的选项。
- 5. 反复按下信息/无线按钮, 直到进入 Done (完成) 然后按下**快门/选定** [●]
 - 按钮。

连接至 GOPRO APP (免费)

- 1. 在手机或平板电脑上下载 GoPro App 并将其开启。
- 2. 按照应用程序的屏幕说明 操作。 (如果需要, 摄像机的默认密码为 aoprohero.









要访问其他模式和设置、请连接至 GOPRO APP 或智能谣控器。

安装提示

HERO4 Session 有两个框架,您可将摄像机固定在任何 GoPro 底座上。

低架保护外框 示例:

头盔安装





标准保护外框

示例:

垂直表面安装





将摄像机固定在 THE FRAME (保护外框)中

1. 保持顶闩打开, 将摄像机放入保 护外框。

的背面紧贴该边缘。

2. 关上顶闩。

灵活安装

方向可调整

可以使用 Shutter/Select [●] 按钮调整摄像机的上



球窝接头扣

使用随附的球窝接头扣轻松调 整拍摄角度。



提示:进行水上运动时,将保护外框拴在底座上以增强安全性,使用 Floaty (浮筒)以保持您的摄像机处于漂浮状态(单独出售)。

查看、编辑和分享





GOPRO APP (免费)

您可以使用 GoPro App 查看 照片和视频,并通过短信、 电子邮件和社交网络分享 您最喜欢的内容。

GOPRO STUDIO (免费)

GoPro Studio 软件是您导入、回放和编辑 GoPro 视频的最佳方式。您可以在gopro.com/getstarted 免费下载此软件。

实用提示

- 保持镜头清洁—避免指纹。 • 打开侧盖之前,确保摄像机
- 清洁干燥。
- 摇动摄像机或对着麦克风吹 气,以清除麦克风小孔中的 水和碎屑。 如有需要. 请 用清水冲洗摄像机, 并用布 擦干。

• HERO4 Session 的防水 深度高达 10 米 (33')。 在水里或水边使用摄像 机之前,确保侧盖已紧 闭。

帮助信息与可用资源

更新您的摄像机

获取最新特性和性能,以充分 向专业人士学习技巧和窍门。 利用您的 GoPro。

创建一个 GOPRO 账号

接收更新、参加比赛等。

下载《用户手册》

查找关于设置、模式等的详 细信息。

观看教学视频

联系客服支持

获得帮助并查看常见问题的 解答。



加入 GOPRO 的行列

查看我们世界各地顾客分享的数百万 GoPro 照片和视频, 以获取灵感。分享您的照片和视频······并加入我们的行列。





开始使用GoPro 摄像机前,请阅读摄像机随附的《重要产品和安全信息指南》中的所有注意事项。



如需查阅完整的国家/地区认证清单,请参见摄像机随附的《重要产品和安全信息指南》。