

## Reporte de comportamiento del controlador

El sistema lee el archivo input.txt por cada instrucción o dato, al escribir una nueva línea de instrucción o dato aparece new. Lo lee en el siguiente orden

- Reset
- RS
- RWdata
- DATA/INSTRUCTIONS




en el input.txt las primeras 3 son instrucciones para la inicialización del LCD y las siguientes 11 son datos para desplegar.



En esta foto podemos ver todos los inputs(rojo) y outputs(naranja)

 Al mandar cada instrucción o dato el enable se enciende y se apaga para poder así mandarlo al LCD

<sup>\*</sup>NOTA = Data\_Instrucctions es la entrada y DATA es la salida solo está cambiado el color de la simulación.



Podemos ver esta funcionalidad mejor aquí ya que vemos que la data no cambia y suceden dos ciclos de el enable esto se refiere a que envía dos veces los mismos datos estas son las dobles LL en Hello.

```
output.txt - Notepad
File Edit Format View Help
instr(56);
instr(15);
instr(1);
instr(6);
data(72);
data(101);
data(108);
data(108);
data(111);
data(32);
data(87);
data(111);
data(114);
data(108);
data(100);
```

El output se va guardando en un documento output.txt en el cual al ejecutarlo en el JavaScript DjLCDSIM podemos ver que con las instrucciones y datos desplegamos en la pantalla "Hello World"

