#### Raspberry pi

- ¿Qué es una Raspberry pi?
- Es un Pc de placa única o Single Board Computer (SBC) de tamaño reducido.
- El hardware es libre pero con algunas restricciones.
- Está orientada para el mundo de la enseñanza.
- Características del modelo Raspberry pi 3 B+
- Procesador: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) SoC de 64 bits a 1,4 GHz
- Memoria: 1GB LPDDR2 SDRAM
- Conectividad inalámbrica: 2.4GHz and 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac wireless LAN, Bluetooth 4.2, BLE
- Conectividad por cable: Gigabit Ethernet sobre USB 2.0 (rendimiento máximo 300 Mbps)
- USB: 4 puertos USB 2.0
- Encabezado GPIO de 40 pines
- · Video: Una salida HDMI
- Sonido: una salida estéreo de cuatro polos
- Ranura para tarjeta micro-SD para usarse como disco duro
- Entrada de energia: 5V / 2.5A DC a través del conector micro USB

#### Para qué se puede usar


- Ordenador de sobremesa
- Domótica
- Robótica
- Programación
- Servidor web, FTP, etc.
- Consola retro
- Tablet
- Centro multimedia




## 1. Instalación del sistema operativo Raspbian

## 1.1. Bajar imagen del sistema operativo Raspbian de:

https://www.raspberrypi.org/downloads/




## 1.2. Seleccionar imagen que se quiera a instalar




#### 1.3. Bajar compresor 7-zip de:

https://www.7-zip.org/



## 1.4. Descomprimir imagen con7-zip o equivalente




1 / 3 elemento(s) seleccionado(s)


2 429 397 543 2 429 397 543 2019-09-26 20:07:48

#### 1.5. Bajar SD Memory Card Formatter para Windows e instalarlo de:

https://www.sdcard.org/downloads/formatter/eula windows/index.html




# 1.6. Seleccionar la unidad donde se encuentra la tarjeta micro-SD para formatearla y pulsar format





## 1.7. Bajar e instalar BalenaEtcher para pasar la imágen a la tarjeta micro-SD de:


https://www.balena.io/etcher/




## 1.8. Seleccionar imagen (derecha) Seleccionar micro-SD (medio) Pulsar botón de Flash!














# 2. Insertar tarjeta micro-SD en Raspberry pi, enchufarla y seguir las opciones de configuración

















3. Configurar un VNC server en Raspberry pi para controlarla de forma remota desde un otro ordenador en red local

3.1. Configuración de IP estática

3.1.1. Botón derecho en



3.1.2. Seleccionar eth0 o wlan0 y escribir en IPv4 la IP

	Network Prefe	<b>≜</b> eth0	^
Configure:	interface +	<u></u> wlan0	
<b>✓</b> Automat	cally configure	empty options	
Disable I	Pv6		
IPv4 Address	*		
IPv6 Address	t l		
Router:			
DNS Servers			
DNS Search:			
Clear	Aplicar	Cerrar	

#### 3.2. Instalar VNC server por terminal

#### 3.2.1. Actualizar Raspberry pi

#abrir terminal pulsando Control+Alt+T sudo apt-get update sudo apt-get upgrade

#### 3.2.2. Instalar VNC server sudo apt-get install tightvncserver

#### 3.2.3. Ejecutar VNC server

vncserver:1

#pedirá una contraseña y confirmarla la primera vez para el acceso remoto #pedirá contraseña para visualizar sesión(no es necesaria para uso personal)

#### 3.2.4. Hacer que VNC server se ejecute en el arranque


sudo apt-get install gedit #instala editor de archivos de texto
cd /home/pi #movernos a esa ruta para editar fichero
#pi es el usuario por defecto. Cambia "pi" en caso de tener otro
gedit .bashrc #abrir archivo de arranque y que VNC se ejecute en el arranque
#bajar al final e introducir la línea marcada

```
Abrir ▼ 🕩
                                                                       Guardar ≡ - □ ×
    alias grep='grep --color=auto
    alias fgrep='fgrep --color=auto'
    alias egrep='egrep --color=auto'
# colored GCC warnings and errors
#export GCC_COLORS='error=01;31:warning=01;35:note=01;36:caret=01;32:locus=01:quote=01
# some more ls aliases
#alias ll='ls -l'
#alias la='ls -A'
#alias l='ls -CF'
# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package
if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
   . ~/.bash_aliases
# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if ! shopt -og posix; then
 if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
     /usr/share/bash-completion/bash completion
  elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash completion
# arrancar VNC al inicio de raspbian
vncserver :1
                                          sh ▼ Anchura del tabulador: 8 ▼
                                                                           Ln 116, Col 13 ▼ INS
```

## 4. Instalar VNC viewer en windows para controlar Raspberry pi

#### 4.1. Descargar VNC viewer de:

https://www.realvnc.com/es/connect/download/viewer/




#### 4.2. Conectar con Raspberry pi


#### Introducir IP de Raspberry

Ejemplo: 192.168.1.80:1 #no olvidar poner:1 al final



#### Poner contraseña de VNCserver





ヘ ED 🕬 18:11 🖵

- 0 X

Gmail Imágenes !!!

Activar Windows

España Publicidad

G Google

← → C ↑ • google.es/?gws\_rd=ssl