

1,购买 Arduino Uno; 如果是 win8 用户建议不要购买 R3,因为 USB 驱动比较难装,建议购买 CH430 作为 USB 转 UART 的版本: 如果要购买编程器则推荐 USBTinyISP,请自行搜索淘宝购买。https://detail.tmall.com/item.htm?id=20094329408&spm=a1z09.2.0.0.mgAjCf& u=82bcn925071 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.35.jeWyFy&id=43736371135&ns=1&abbucket=7# detail






- 2,使用 Uno 作为 ISP 编程器则需要这个步骤。
 - 2.1 安装 Arduino IDE 建议到官网下载最新的 Arduino IDE https://www.arduino.cc/en/Main/Software
 - 2.2 打开 Arduino IDE,在示例项目中找到 ArduinoISP,打开该示例




2.3 把 ArduinoISP 程序下载到 Arduino Uno 里面,这样该开发板就可以作为程序烧录器,对其他开发板烧写程序了




2.4 用连接杜邦线或其他线的方式吧 Arduino Uno 和目标板连接,



引脚的定义是: 10-RESET 11-MOSI 12-MISO- 13-SCK, 外加+5V; GND 一般的定义:




- 3, 烧录目标板程序
- 3.1 检测自己的 arduino 库是否包含必要的文件,如没有则需要下载需要的库,或由我司提供,然后自行把文件复制到 C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries 文件夹。



如果已经成功地下载过,这一步跳过。


3.2 烧写引导程序,该过程仅仅需要一次,如果已经成功下载程序,这一步跳过。首先要选择正确的开发板,这里选择 Arduino/uno,其次选择正确的端口,这个依据自己电脑的实际情况;



然后,烧写引导程序,如下图:



3.3 程序烧录,同样的,你要先确认好端口和开发板是否连接正确,并且选择正确的编程器,在工具->编程器->Arduino as ISP;如下图



然后打开目标板的程序文件,如 SM_ME005vXX_XX.ino;然后则点击项目->使用编程器上传该过程可能需要 1 分钟,请耐心等候。



否则,会显示错误: 错误原因通常有:

- (1) 线没有连接正确,或没有连接好!
- (2) 主控 IC ATmega328 虚焊或损坏
- (3) 端口没有选择正确
- (4) 如果使用 UNO 作为编程器,可以需要重新下载 Arduino as ISP 程序
- (5) 选择的开发板不对

```
#define SH_CP 11 //移位时钟脉冲
10 #define DS 4 //串行数据输入
11 #define ST_CP 3 //输出锁存器控制脉冲
12
13 //595引脚操作定义
14 #define SH_CP_0 digitalWrite(SH_CP, LOW);
15 #define SH_CP_1 digital rite(SH_CP, HIGH);
16 #define DS_0 digital Frite(DS, LOW);
17 #define DS 1
                 digital Frite (DS, HIGH);
18 #define ST_CP_O digital Frite(ST_CP, LOW);
19 #define ST_CP_1 digital*rite(ST_CP, HIGH);
20
21 #define Short_Press 10
22 #define Long_Press
23
24 #define Light_Value 250 //数码管亮度值,即LED点亮的时间(us),值越大则越亮
25 #define Highlight Value 650 //数码管草度值,即LED占草的时间(us),值越大印越草
     this check
顿目出错
```