RoboMaster uwb 基站模块

使用说明

V1.0 2017.08



免责声明

N克严明 感谢您购买 RoboMaster™ UWB 基站模块。在使 用之前,请仔细创造本声明,一旦使用,即被视为 对本声明全部内容的认可和接受。请严格遵守手册、 产品说明和旧名的法律法规。 放策、准则安装和使 用该产品。在使用产品过程中,用于承诺对自己的 行为及因此而产也的所有后来负责。因用户一部, 因,安装、改装造成的任何损失,DJI™ 将不承担 注搜查条件

DJI 是深圳市大疆™创新科技有限公司及其关联公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等,均为 其所属公司的商标。本产品及手册为大疆创新版权 所有。未经许可,不得以任何形式复制翻印。

关于免责声明的最终解释权、归大疆创新所有。

简介

物品清单

基站模块 ×1

基站固定来 × 1

基站电源线 × 1 (USB接□)







接口说明



1. 天线

可自由转动(最大 90°)的鞭状天线, 田干接收信号。

- ID 指示灯 指示基站模块 ID 状态,具体请参见状态 指示灯说明。
- SYS 指示灯 指示基站模块的工作状态,具体请参见状态指示灯 说明。
- USB接口 该接口为 USB2.0 Micro-B接口,可外接电源(5V) 供电或连接至个人电脑并运行 RoboMaster Assistant

供电或连接至个人电脑并运行 RoboMaster Assistani 调参软件为基站模块进行参数设置或固件升级。

配置基站模块及固件升级

- 前往 RoboMaster 官网下载并安装 RoboMaster Assistant 调参软件和 DJI_WIN_Driver_Installer 驱动:
 - https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/download
- 安装驱动,然后使用 USB 连接线连接基站模块 至电脑,然后启动 Robomaster Assistant 调参 软件。
- 点击参数设置,选择高级选项,即可配置标签 模块的ID。
- 4. 电脑连接网络后 RoboMaster Assistant 会自动 检查是否需要升级,若需要升级则会自动提示 用户。如需升级,请点击固件升级将模块固件 升级到最新版本。RoboMaster Assistant 将会 自动下载团件并拼行事新。
 - ★ 关于标签模块的连接及定位系统搭建的详细信息,请参阅《RoboMaster UWB 定位模块使用说明》。

状态指示灯

WIND	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
ID 指示灯	SYS 指示灯	描述
红灯闪烁	红灯闪烁	自检不通过
绿灯闪烁,	红灯常亮	错误,无法定位
一个周期 连续闪烁	红绿灯交替闪烁	无法检测到标签模块 信号
次数即为 模块 ID+1	绿灯常亮	成功检测到任意一个 标签模块信号

⚠ 若模块自检不通过请尝试重启。若多次重启 模块仍然自检不通过,则模块可能损坏,请 及时更换。

安装

请参考下图基站模块的尺寸进行安装。



Λ	基站模块的安装孔为 UNC1/4-20 (与普通
_	三脚架的英制螺纹匹配)。

参数

供电	Micro-USB: 5 V	
频率范围	3.75 GHZ-4.25 GHZ	
尺寸	45 × 45 × 85 mm	
重量	34.2 g	

WWW.ROBOMASTER.COM

R 和 ROBOMASTER 是大疆创新的商标 Copyright © 2017 大疆创新版权所有

中国印制