

# ÍNDICE

OBJETOS	4
ESCENARIO	4
Descripción	4
Métodos	4
Propiedades	4
ESTACIÓN TERRENA	4
Descripción	4
Métodos	4
Propiedades	4
RECEPTOR	5
Descripción	5
Métodos	5
Propiedades	5
SATÉLITE	5
Descripción	5
Métodos	5
Propiedades	5
ANTENA	5
Descripción	5
Métodos	6
Propiedades	6
TRANSMISOR	6
Descripción	6
Métodos	6
Propiedades	6
FUNCIONES	7
def change_time(InicialTime:typing.Any, FinalTime:typing.Any,	7
StepTime:typing.Any):	7
def change_units(Variable:str,Unit:str):	7
def new_GdSta(Name:str,Lat:float,Lon:float,Alt:float):	7
def setUseTerrainTrue(FacilityName:str):	7
def setRecDemodulation(FacilityName:str, ReceptorName:str,	7
Demodulation:str):	7
def setRecGainOverT(FacilityName:str,ReceptorName:str,GT:float):	7
def new_Satellite(SatelliteName:str,StepTime:float):	8
$def\ boolean\_AutoUpdateEnabled(SatelliteName:str,state:boolean):$	8
def getAttAvailableRefAcex(SatelliteName:str):	8
def setAttReferenceAxes(SatelliteName:str,referece:str):	8
def setYPR(SatelliteName:str,Yaw:float,Pitch:float,Roll:float):	9
def setSaMass(SatelliteName:str,Mass:float):	9
def setDiameterAnt(SatelliteName:str, AntennaName:str,	9

Diemater:float):	ç
def setFrecuencyAnt(SatelliteName:str, AntennaName:str,	9
Frecuency:float):	g
def setAzimuthElevation(SatelliteName:str, AntennaName:str, Azimuth:float,	10
Elevation:float):	10
def new_Transmitter(SatelliteName:str,TransmitterName:str):	10
def setTraDemodulation(SatelliteName:str,TransmitterName:str,	10
Demodulation:str):	10
def setTraFrecuency(SatelliteName:str,TransmitterName:str,	10
Frecuency:float):	10
def setTraPower(SatelliteName:str,TransmitterName:str, Power:float):	11
def setTraDataRate(SatelliteName:str,TransmitterName:str,	11
Data_Rate:float):	11
DEFINICIÓN DE PROPIEDADES	12
ScName	12
InicialTm	12
FinalTm	12
StepTm	12
CBA/POLAR_GdStaName	12
CBA/POLAR_GdStaLat	12
CBA/POLAR_GdStaLon	12
CBA/POLAR_GdStaAlt	12
CBA/POLAR_RecName	13
RecType	13
DemOptions	13
Dem	13
SaName	13
AntName	13
ElvOptions	13
Elv	13
TraName	14
DataRateOptions	14
DataRate	14
INTERACCIÓN CON STK	15
MÉTODOS	15
report	15
single_report	16
getAccessTimeData	21
getTmIntervals	22
getTmData	23
getTmRealData	24
getStaticData	24
Step	24

ABREVIACIONES	26
MODO DE USO	26

# **OBJETOS**

## **ESCENARIO**

## Descripción

Proveé acceso a los métodos y propiedades respectivas del escenario de STK

### Métodos

## Propiedades

ScName: str
InicialTm: str
FinalTm: str
StepTm: float

# ESTACIÓN TERRENA

# Descripción

Proveé acceso a los métodos y propiedades respectivas de la estación terrena.

### Métodos

```
def new_GdSta(Name:str,Lat:float,Lon:float,Alt:float)->None
def setUseTerrainTrue(FacilityName:str)->None
```

### **Propiedades**

CBA\_GdStaName: str CBA\_GdStaLat: float CBA\_GdStaLon: float CBA\_GdStaAlt: float POLAR\_GdStaName: str POLAR\_GdStaLat: float POLAR\_GdStaLon: float POLAR\_GdStaAlt: float

## RECEPTOR

## Descripción

Proveé acceso a los métodos y propiedades respectivas del receptor de las estaciones terrenas

## Métodos

## Propiedades

```
CBA_RecName: str
RecType: str
POLAR_RecName: str
DemOptions: list[4] = [str, str, str, str, str]
Dem: DemOptions[x]
```

# **SATÉLITE**

## Descripción

Proveé acceso a los métodos y propiedades respectivas del satélite

#### Métodos

```
def new_Satellite(SatelliteName:str,StepTime:float) ->None
def boolean_AutoUpdateEnabled(SatelliteName:str,state:boolean) ->None
def getAttAvailableRefAcex(SatelliteName:str) -> list
def setAttReferenceAxes(SatelliteName:str,referece:str) ->None
def setYPR(SatelliteName:str,Yaw:float,Pitch:float,Roll:float) ->None
def setSaMass(SatelliteName:str,Mass:float) ->None
```

# Propiedades

SaName: str

## **ANTENA**

# Descripción

Proveé acceso a los métodos y propiedades respectivas de la antena del satélite.

### Métodos

## **Propiedades**

```
AntName: str
ElvOptions: list[4] = [float, float, float, float]
Elv: ElvOptions[x]
```

## **TRANSMISOR**

## Descripción

Proveé acceso a los métodos y propiedades respectivas del transmisor del satélite.

#### Métodos

## **Propiedades**

```
TraName: str
DemOptions: list[4] = [str,str,str,str,str]
Dem: DemOptions[x]
DataRateOptions: list[4] = [float,float,float,float]
DataRate: DataRateOptions[x]
```

# **FUNCIONES**

```
def change time (InicialTime:typing.Any, FinalTime:typing.Any,
                StepTime:typing.Any):
  Sc STKObj
                     = root.CurrentScenario
                     = Sc STKObj.QueryInterface(STKObjects.IAgScenario)
  Sc ScObj
  Sc ScObj.SetTimePeriod(InicialTime, FinalTime)
  Sc ScObj.Animation.AnimStepValue = StepTime
  root.Rewind();
def change units(Variable:str,Unit:str):
    root.UnitPreferences.Item(Variable).SetCurrentUnit(Unit)
def new GdSta(Name:str,Lat:float,Lon:float,Alt:float):
  GdSta STKObj
                     = root.CurrentScenario.Children.New(8, Name)
 GdSta_FaObj
                   = GdSta STKObj.QueryInterface(STKObjects.IAgFacility)
  root.UnitPreferences.Item('LatitudeUnit').SetCurrentUnit('deg')
  root.UnitPreferences.Item('LongitudeUnit').SetCurrentUnit('deg')
  GdSta FaObj.UseTerrain = False
  GdSta FaObj.Position.AssignGeodetic(Lat, Lon, Alt)
def setUseTerrainTrue(FacilityName:str):
                   = root.CurrentScenario.Children.Item(FacilityName)
 GdSta STKObj
 GdSta FaObj
                   = GdSta STKObj.QueryInterface(STKObjects.IAgFacility)
  GdSta FaObj.UseTerrain = 'True'
def setRecDemodulation(FacilityName:str, ReceptorName:str,
                        Demodulation:str):
 GdSta STKObj
                   = root.CurrentScenario.Children.Item(FacilityName)
 Rec_STKObj
                   = GdSta_STKObj.Children.Item(ReceptorName)
 Rec RecObj
                   = Rec STKObj.QueryInterface(STKObjects.IAgReceiver)
 RecModel ModObj
                   = Rec RecObj.Model
 RecModel SModObj
                   = RecModel ModObj.QueryInterface(STKObjects.IAgReceiverModelSimple)
 RecModel SModObj.AutoSelectDemodulator = False
 RecModel SModObj.SetDemodulator(Demodulation)
 print("Make sure you have change the Transmitter's Demodulation too")
def setRecGainOverT(FacilityName:str,ReceptorName:str,GT:float):
                 = root.CurrentScenario.Children.Item(FacilityName)
 GdSta STKObj
 Rec STKObj
                = GdSta STKObj.Children.Item(ReceptorName)
```

```
Rec RecObj = Rec STKObj.QueryInterface(STKObjects.IAgReceiver)
 RecModel ModObj = Rec RecObj.Model
  RecModel SModObj = RecModel ModObj.QueryInterface(STKObjects.IAgReceiverModelSimple)
  RecModel SModObj.GOverT = GT #dB/K
def new_Satellite(SatelliteName:str,StepTime:float):
  Sa STKObj
             = root.CurrentScenario.Children.New(18, SatelliteName) #
eSatellite
 Sa SaObj = Sa STKObj.QueryInterface(STKObjects.IAgSatellite)
 Sa SaObj.SetPropagatorType(STKObjects.ePropagatorSGP4)
  Prop PropObj = Sa SaObj.Propagator
  Prop SGP4Obj = Prop PropObj.QueryInterface(STKObjects.IAgVePropagatorSGP4)
  Prop SGP40bj.EphemerisInterval.SetImplicitInterval(root.CurrentScenario.Vgt.Ev
  entIntervals.Item("AnalysisInterval"))  # Link to scenario period
  Prop SGP4Obj.Step = StepTime
  Prop SGP40bj.AutoUpdateEnabled = False
  Prop SGP4Obj.Propagate()
 print("You can upload the TLE")
def boolean AutoUpdateEnabled(SatelliteName:str,state:boolean):
  Sa STKObj = root.CurrentScenario.Children.Item(SatelliteName)
 Sa SaObj = Sa STKObj.QueryInterface(STKObjects.IAgSatellite)
  Prop PropObj = Sa SaObj.Propagator
 Prop SGP40bj = Prop Prop0bj.QueryInterface(STKObjects.IAgVePropagatorSGP4)
 Prop SGP40bj.AutoUpdateEnabled = state
 Prop SGP4Obj.Propagate()
def getAttAvailableRefAcex(SatelliteName:str):
 Sa STKObj = root.CurrentScenario.Children.Item(SatelliteName)
 Sa SaObj = Sa STKObj.QueryInterface(STKObjects.IAqSatellite)
 Att_AttObj = Sa_SaObj.Attitude
 Att OrbitAttStdObj=Att AttObj.QueryInterface(STKObjects.IAgVeOrbitAttitudeStandard)
 Att BasicObj = Att OrbitAttStdObj.Basic
 Att ProfObj = Att BasicObj.Profile
  Att FIAObj = Att ProfObj.QueryInterface(STKObjects.IAgVeProfileFixedInAxes)
 return (Att_FIAObj.AvailableReferenceAxes)
def setAttReferenceAxes(SatelliteName:str,referece:str):
  Sa STKObj
               = root.CurrentScenario.Children.Item(SatelliteName)
  Sa SaObj
              = Sa STKObj.QueryInterface(STKObjects.IAgSatellite)
```

```
Att AttObj = Sa SaObj.Attitude
 Att OrbitAttStdObj=Att AttObj.QueryInterface(STKObjects.IAgVeOrbitAttitudeStandard)
 Att BasicObj = Att OrbitAttStdObj.Basic
 Att ProfObj = Att BasicObj.Profile
 Att FIAObj
              = Att ProfObj.QueryInterface(STKObjects.IAgVeProfileFixedInAxes)
 Att FIAObj.ReferenceAxes = referece
def setYPR(SatelliteName:str,Yaw:float,Pitch:float,Roll:float):
                    = root.CurrentScenario.Children.Item(SatelliteName)
 Sa STKObj
 Sa SaObj
                    = Sa STKObj.QueryInterface(STKObjects.IAgSatellite)
 Att AttObj
                   = Sa_SaObj.Attitude
 Att OrbitAttStdObj=Att AttObj.QueryInterface(STKObjects.IAgVeOrbitAttitudeStandard)
                    = Att OrbitAttStdObj.Basic
 Att BasicObj
 Att_ProfObj = Att_BasicObj.Profile
              = Att_ProfObj.QueryInterface(STKObjects.IAgVeProfileFixedInAxes)
 Att FIAObj
 Att OrintObj = Att FIAObj.Orientation
 Att OrintObj.AssignYPRAngles(4, Yaw, Pitch, Roll) #YPR sequence
def setSaMass(SatelliteName:str,Mass:float):
  Sa STKObj
                        = root.CurrentScenario.Children.Item(SatelliteName)
                       = Sa STKObj.QueryInterface(STKObjects.IAgSatellite)
  Sa SaObj
  SaMass
                       = Sa SaObj.MassProperties
  SaMass.Mass
                       = Mass
def setDiameterAnt(SatelliteName:str, AntennaName:str,
                    Diemater:float):
  Sa STKObj
                        = root.CurrentScenario.Children.Item(SatelliteName)
 Ant STKObj
                       = Sa STKObj.Children.Item(AntennaName)
                        = Ant STKObj.QueryInterface(STKObjects.IAgAntenna)
 Ant AntObj
 Ant AntModObj
                        = Ant AntObj.Model
 Ant AntSABObj=
Ant AntModObj.QueryInterface(STKObjects.IAgAntennaModelApertureCircularBessel)
 Ant AntSABObj.Diameter = Diemater #m
def setFrecuencyAnt(SatelliteName:str, AntennaName:str,
                     Frecuency:float):
  Sa STKObj
                        = root.CurrentScenario.Children.Item(SatelliteName)
 Ant STKObj
                       = Sa STKObj.Children.Item(AntennaName)
                        = Ant STKObj.QueryInterface(STKObjects.IAgAntenna)
 Ant AntObj
 Ant AntModObj
                    = Ant AntObj.Model
 Ant AntModObj.DesignFrequency = Frecuency #GHz
```

```
def setAzimuthElevation(SatelliteName:str ,AntennaName:str, Azimuth:float,
                        Elevation:float):
                       = root.CurrentScenario.Children.Item(SatelliteName)
  Sa STKObj
 Ant STKObj
                      = Sa STKObj.Children.Item(AntennaName)
 Ant AntObj
                      = Ant STKObj.QueryInterface(STKObjects.IAgAntenna)
                      = Ant AntObj.Orientation
 Ant OrintObj
 Ant OrintObj.AssignAzEl(Azimuth, Elevation, 1) # 1 represents Rotate
About Boresight 'Value 0° = 1.27222e-14 °''
def new_Transmitter(SatelliteName:str,TransmitterName:str):
  Sa STKObj
                     = root.CurrentScenario.Children.Item(SatelliteName)
  Sa STKObj.Children.New(24, TransmitterName)
def setTraDemodulation(SatelliteName:str,TransmitterName:str,
                       Demodulation:str):
  Sa STKObj
                 = root.CurrentScenario.Children.Item(SatelliteName)
  Tra STKObj
                  = Sa STKObj.Children.Item(TransmitterName)
 Tra_TraObj
                  = Tra_STKObj.QueryInterface(STKObjects.IAgTransmitter)
  TxModel ModObj
                  = Tra TraObj.Model
  TxModel CmxModObj =
TxModel ModObj.QueryInterface(STKObjects.IAgTransmitterModelComplex)
  TxModel CmxModObj.SetModulator(Demodulation)
  if Demodulation == DemOptions[0]:
       DataRate = DataRateOptions[0]
  elif Demodulation == DemOptions[1]:
       DataRate = DataRateOptions[1]
  elif Demodulation == DemOptions[2]:
       DataRate = DataRateOptions[2]
  elif Demodulation == DemOptions[3]:
       DataRate = DataRateOptions[3]
  elif Demodulation == DemOptions[4]:
       DataRate = DataRateOptions[4]
  CBAtxModel CmxModObj.DataRate = DataRate # Mb/sec
 print("Make sure you have change the Receiver's Demodulation too")
def setTraFrecuency(SatelliteName:str,TransmitterName:str,
                      Frecuency:float):
                = root.CurrentScenario.Children.Item(SatelliteName)
  Sa STKObj
 Tra_STKObj
                = Sa STKObj.Children.Item(TransmitterName)
  Tra TraObj
                = Tra STKObj.QueryInterface(STKObjects.IAgTransmitter)
```

```
TxModel ModObj = Tra TraObj.Model
 TxModel CmxModObj =
TxModel ModObj.QueryInterface(STKObjects.IAgTransmitterModelComplex)
 TxModel CmxModObj.Frequency = Frecuency # GHz
def setTraPower(SatelliteName:str,TransmitterName:str, Power:float):
                  = root.CurrentScenario.Children.Item(SatelliteName)
 Sa STKObj
 Tra STKObj
                  = Sa STKObj.Children.Item(TransmitterName)
                  = Tra STKObj.QueryInterface(STKObjects.IAgTransmitter)
 Tra TraObj
 TxModel ModObj
                  = Tra TraObj.Model
 TxModel CmxModObj =
TxModel ModObj.QueryInterface(STKObjects.IAgTransmitterModelComplex)
 TxModel CmxModObj.Power = Power # dBW
def setTraDataRate(SatelliteName:str,TransmitterName:str,
                  Data Rate:float):
 Sa STKObj
                  = root.CurrentScenario.Children.Item(SatelliteName)
                  = Sa STKObj.Children.Item(TransmitterName)
 Tra STKObj
                  = Tra STKObj.QueryInterface(STKObjects.IAgTransmitter)
 Tra TraObj
 TxModel ModObj = Tra TraObj.Model
 TxModel CmxModObj =
TxModel ModObj.QueryInterface(STKObjects.IAgTransmitterModelComplex)
 TxModel CmxModObj.DataRate = Data Rate # Mb/sec
 print("Make sure that you select the demodulation you want")
```

# DEFINICIÓN DE PROPIEDADES

#### ScName

No necesita seguir un formato en particular. Por ejemplo: ScName = 'Paper'

#### InicialTm

```
La variable deberá ser de tipo str y temporalmente deberá ser anterior a la fecha definida en FinalTm. Por ejemplo: InicialTm = '18 May 2022 09:21:00.000'
InicialTm = 'Today'
```

#### FinalTm

La variable deberá ser de tipo str y temporalmente deberá ser posterior a la fecha definida en InicialTm. Por ejemplo: FinalTm = '3 Jun 2022 23:32:30.830'

```
FinalTm = 'Today'
FinalTm = '+3 days'
FinalTm = '+5 hours'
FinalTm = '+1 week'
```

InicialTm = 'Tomorrow'

#### StepTm

La variable deberá ser de tipo float y definirá cada cuanto tiempo se tomará un dato de la simulación. Por ejemplo: StepTm = 8 StepTm = 3.56

```
CBA/POLAR GdStaName
```

```
No necesita seguir un formato en particular. Por ejemplo: CBA_GdStaName = 'CordBS' POLAR_GdStaName = 'polarBS'
```

#### CBA/POLAR GdStaLat

```
No necesita seguir un formato en particular. Por ejemplo: CBA_GdStaLat = -31.4343

POLAR GdStaLat = -90
```

#### CBA/POLAR GdStaLon

```
No necesita seguir un formato en particular. Por ejemplo: CBA_GdStaLon = -64.2672
POLAR GdStaLon = -90
```

#### CBA/POLAR GdStaAlt

```
No necesita seguir un formato en particular. Por ejemplo: CBA\_GdStaAlt = 0
POLAR GdStaAlt = 0
```

#### CBA/POLAR RecName

```
No necesita seguir un formato en particular. Por ejemplo: CBA_RecName = 'Receiver2' POLAR RecName = 'Receiver3'
```

#### RecType

La variable acepta como parámetros las siguientes opciones: 'Cable Receiver Model', 'Complex Receiver Model', 'Laser Receiver Model', 'Medium Receiver Model', 'Script Plugin Laser Receiver Model', 'Script Plugin RF Receiver Model', 'Script Plugin RF Receiver Model' y 'Simple Receiver Model'. Por el momento solo se encuentra habilitada la configuración por código del tipo 'Simple Receiver Model', para otras opciones se deberá realizar la configuración manual. Por ejemplo: RecType = 'Simple Receiver Model'

#### DemOptions

Debe definirse como una lista de str de longitud 4 que contenga los 5 tipos de modulación que desea simular. Acepta como parámetros de demodulaciones las siguientes opciones: '16PSK', '8PSK', 'BOC', 'BPSK', 'BPSK-BCH-127-64', 'BPSK-BCH-255-123', 'BPSK-BCH-511-259', 'BPSK-BCH-63-30', 'BPSK-Conv-2-1-6', 'BPSK-Conv-2-1-8', 'BPSK-Conv-3-1-6', 'BPSK-Conv-3-2-3', 'BPSK-Conv-3-2-8', 'BPSK-Conv-4-3-6', 'BPSK-Conv-4-3-6', 'BPSK-Conv-4-3-8', 'DPSK', 'External', 'FSK', 'MSK', 'Narrowband Uniform', 'NFSK', 'NFSK-BCH-127-92', 'NFSK-BCH-255-192', 'NFSK-BCH-511-385', 'NFSK-BCH-63-45', 'OQPSK', 'Pulsed Signal', 'QAM1024', 'QAM128', 'QAM16', 'QAM256', 'QAM32', 'QAM62', 'QPSK', 'Script', 'Wideband Gaussian' y 'Wideband Uniform'.

Por ejemplo: DemOptions= ['QPSK','8PSK','16PSK','QAM16','QAM32']

#### Dem

Se define como una de las 5 demodulaciones de DemOptions. Por ejemplo: Dem = DemOptions[0]

#### SaName

No necesita seguir un formato en particular. Por ejemplo: SaName = 'Saocom-1-B'

#### AntName

No necesita seguir un formato en particular. Por ejemplo: AntName = 'SAOCOMantenna'

#### **ElvOptions**

Debe definirse como una lista de floats de longitud 4 que contenga los 5 posicionamientos de antena (Elevation) que desea simular. Acepta como parámetros valores entre -1.57079633 rad a 1.57079633 rad, ó, -90° a 90°. Por ejemplo: ElvOptions = [-65, -32.5, 0, 32.5, 65]

#### Elv

Se define como una de las 5 demodulaciones de ElvOptions. Por ejemplo: Elv = ElvOptions[0]

#### TraName

No necesita seguir un formato en particular. Por ejemplo: TraName = 'Transmitter2'

### DataRateOptions

Debe definirse como una lista de floats de longitud 4 que contenga los 5 valores de Data Rate. El orden en el que se define el Data Rate debe estar en concordancia con el realizado en DemOptions para obtener el ancho de banda deseado. Por ejemplo: DataRateOptions = [2,3,4,4,5]

#### DataRate

Se define como una de los 5 Data Rate de DataRateOptions

# INTERACCIÓN CON STK

# **MÉTODOS**

```
def report()->None
def single report(Demodulation:str, Angle:float)->None
def getAccessTimeData(ReferenceObject:IAgStkObject,
                       ObjectToAccess: IAgStkObject,
                       element:'Stop Time'ó 'Start Time')->list
def getTmIntervals(ReferenceObject:IAgStkObject,
                    ObjectToAccess: IAgStkObject, StartTime: typing. Any,
                    StopTime:typing.Any, StepTime:typing.Any)->list
def getTmData(ReferenceObject:IAgStkObject, ObjectToAccess:IAgStkObject,
              ItemName:str, GroupName:str, StartTime:typing.Any,
              StopTime:typing.Any, StepTime:typing.Any, element:str)->list
def getTmRealData(ReferenceObject:IAgStkObject,
                  ObjectToAccess:IAgStkObject, ItemName:str, GroupName:str,
                  StartTime:typing.Any, StopTime:typing.Any,
                  StepTime:typing.Any, elements:list=[str])->list
def getStaticData(ReferenceObject:IAgStkObject,ItemName:str,GroupName:str,
                   element:str) ->list
def Step(ReferenceObject:IAgStkObject, ObjectToAccess:IAgStkObject,
         ItemNameList:list=[str], GroupNameList:list=[str],
         StartTime:typing.Any, StopTime:typing.Any, StepTime:typing.Any,
         elementsList:list=[list=[str]], SatelliteName:str,
         TransmitterName:str, FacilityName:str, ReceptorName:str,
    AntennaName:str, Demodulation:str, Angle:float, Azimuth:float) ->list
```

#### report

Genera los 25 reportes correspondientes a las 5 modulaciones y los 5 posicionamientos de antena definidos. **Debe ejecutarse una vez configurado todo el escenario.** 

```
def report():
    for modulation in range(len(DemOptions)):
        for angle in range(len(ElvOptions)):
            single_report(DemOptions[modulation],ElvOptions[angle])
    print('Done')
```

## single report

Genera un reporte correspondiente a la modulación y posicionamiento de antena indicados en los parámetros de la función. **Debe ejecutarse una vez configurado todo el escenario.** 

```
def single report(Demodulation:srt, Angle:float):
    Dem = Demodulation
   Elv = Angle
   if Demodulation == DemOptions[0]:
       DataRate = DataRateOptions[0]
   elif Demodulation == DemOptions[1]:
       DataRate = DataRateOptions[1]
   elif Demodulation == DemOptions[2]:
       DataRate = DataRateOptions[2]
   elif Demodulation == DemOptions[3]:
       DataRate = DataRateOptions[3]
   elif Demodulation == DemOptions[4]:
       DataRate = DataRateOptions[4]
   CBArecModel SModObj.SetDemodulator(Dem)
   POLARrecModel SModObj.SetDemodulator(Dem)
   CBAtxModel CmxModObj.DataRate = DataRate # Mb/sec
   SAOCOMant OrintObj.AssignAzEl(0, Elv, 1)
   CBAtxModel CmxModObj.SetModulator(Dem)
   access = CBArec STKObj.GetAccessToObject(CBAtra STKObj)
   access.ComputeAccess()
   AccessData
                     = access.DataProviders.Item('Access Data')
   AccessData ProvG =
AccessData.QueryInterface(STKObjects.IAgDataPrvInterval)
   AccessData results
AccessData ProvG.Exec(scenario ScObj.StartTime, scenario ScObj.StopTime)
   accessStartTime = AccessData results.DataSets.GetDataSetByName('Start
Time').GetValues()
   accessStopTime = AccessData results.DataSets.GetDataSetByName('Stop
Time').GetValues()
    #print(accessStartTime, accessStopTime)
    Task 7
    ##
         1. Retrive and view the altitud of the satellite during an access
interval.
    ##Data provider de AER Data -> Default -> Azimuth - Elevation - Range
   AERdata
                           = access.DataProviders.Item('AER Data')
```

```
AERdata GroupObj
AERdata.QueryInterface(STKObjects.IAgDataProviderGroup)
   AERdata DataObj
                          = AERdata GroupObj.Group
   AERdata Default
                          = AERdata DataObj.Item('Default')
   AERdata TimeVar
AERdata Default.QueryInterface(STKObjects.IAgDataPrvTimeVar)
   AERdata elements
                           = ['Access Number', 'Time', 'Azimuth',
'Elevation', 'Range']
   accessTime
                           = []
   accessAccessNumber
                          = []
   accessAzimuth
                          = []
   accessElevation
                          = []
   accessRange
                           = []
   for i in range(len(accessStartTime)):
       AERdata results
AERdata TimeVar.ExecElements(accessStartTime[i],accessStopTime[i],StepTm,AE
Rdata elements)
       Time =
list(AERdata results.DataSets.GetDataSetByName('Time').GetValues())
       AccessNumber =
list(AERdata results.DataSets.GetDataSetByName('Access
Number').GetValues())
       Azimuth =
list(AERdata results.DataSets.GetDataSetByName('Azimuth').GetValues())
       Elevation =
list(AERdata results.DataSets.GetDataSetByName('Elevation').GetValues())
       Range =
list(AERdata results.DataSets.GetDataSetByName('Range').GetValues())
        for j in range (len(AccessNumber)):
           accessTime.append(Time[j])
           accessAccessNumber.append(AccessNumber[j])
           accessAzimuth.append(round(Azimuth[j],3))
           accessElevation.append(round(Elevation[j],3))
           accessRange.append(round(Range[j],6))
    ##Data provider de To Position Velocity -> ICRF -> x - y - z - xVel -
yVel - zVel - RelSpeed
   ToPositionVel = access.DataProviders.Item('To Position
Velocity')
   ToPositionVel GroupObj =
ToPositionVel.QueryInterface(STKObjects.IAgDataProviderGroup)
   ToPositionVel DataObj = ToPositionVel GroupObj.Group
   ToPositionVel_ICRF = ToPositionVel_DataObj.Item('ICRF')
```

```
ToPositionVel TimeVar
ToPositionVel ICRF.QueryInterface(STKObjects.IAgDataPrvTimeVar)
    ToPositionVel elements = ['x', 'y', 'z', 'xVel', 'yVel', 'zVel',
'RelSpeed']
   accessX
                           = []
   accessY
                            = []
   accessZ
                            = []
   accessXVel
                            = []
   accessYVel
                           = []
   accessZVel
                           = []
   accessRelSpeed
                           = []
   for i in range(len(accessStartTime)):
        ToPositionVel results
ToPositionVel TimeVar.ExecElements(accessStartTime[i],accessStopTime[i],Ste
pTm, ToPositionVel elements)
        X =
list(ToPositionVel results.DataSets.GetDataSetByName('x').GetValues())
list(ToPositionVel results.DataSets.GetDataSetByName('v').GetValues())
list(ToPositionVel results.DataSets.GetDataSetByName('z').GetValues())
       XVel =
list(ToPositionVel results.DataSets.GetDataSetByName('xVel').GetValues())
list(ToPositionVel results.DataSets.GetDataSetByName('yVel').GetValues())
list(ToPositionVel results.DataSets.GetDataSetByName('zVel').GetValues())
        RelSpeed =
(ToPositionVel results.DataSets.GetDataSetByName('RelSpeed').GetValues())
        for j in range(len(X)):
            accessX.append(round(X[j],6))
            accessY.append(round(Y[j],6))
            accessZ.append(round(Z[j],6))
            accessXVel.append(round(XVel[j],6))
            accessYVel.append(round(YVel[j],6))
            accessZVel.append(round(ZVel[i],6))
            accessRelSpeed.append(round(RelSpeed[j],6))
    ##Data provider de Link Information -> Prop Loss - EIRP - Rcvd.
Frequency - Freq. Doppler Shift -
                                           - Bandwidth Overlap - Rcvd.
Iso. Power - Flux Density -
```

```
- g/T - C/No - Bandwidth - C/N
- Spectral Flux Density -
                                            - Eb/No - BER
                           = access.DataProviders.Item('Link Information')
   LinkInfo
   LinkInfo TimeVar
LinkInfo.QueryInterface(STKObjects.IAgDataPrvTimeVar)
    LinkInfo elements
                           = ['Prop Loss', 'EIRP', 'Rcvd. Frequency',
'Freq. Doppler Shift', 'Bandwidth Overlap', 'Rcvd. Iso. Power', 'Flux
Density', 'g/T', 'C/No', 'Bandwidth', 'C/N', 'Spectral Flux Density',
'Eb/No','BER']
   accessPropLoss
                          = []
   accessEIRP
                           = []
   accessRcvdFrequency = []
   accessFreqDopplerShift = []
   accessBandwidthOverlap = []
   accessRcvdIsoPower
   accessFluxDensity
                          = []
   accessgT
                          = []
   accessCNo
                          = []
   accessBandwidth
                          = []
   accessCN
                           = []
   accessSpectralFluxDensity = []
   accessEbNo
                           = []
                           = []
   accessBER
   for i in range(len(accessStartTime)):
       LinkInfo results
LinkInfo TimeVar.ExecElements(accessStartTime[i],accessStopTime[i],StepTm,L
inkInfo elements)
        PropLoss = list(LinkInfo results.DataSets.GetDataSetByName('Prop
Loss').GetValues())
       EIRP =
list(LinkInfo results.DataSets.GetDataSetByName('EIRP').GetValues())
       RcvdFrequency =
list(LinkInfo results.DataSets.GetDataSetByName('Rcvd.
Frequency').GetValues())
       FreqDopplerShift =
list(LinkInfo results.DataSets.GetDataSetByName('Freq. Doppler
Shift').GetValues())
       BandwidthOverlap =
list(LinkInfo results.DataSets.GetDataSetByName('Bandwidth
Overlap').GetValues())
```

```
RcvdIsoPower =
list (LinkInfo results.DataSets.GetDataSetByName('Rcvd. Iso.
Power').GetValues())
        FluxDensity = list(LinkInfo results.DataSets.GetDataSetByName('Flux
Density').GetValues())
        qT =
list(LinkInfo results.DataSets.GetDataSetByName('g/T').GetValues())
        CNo =
list(LinkInfo results.DataSets.GetDataSetByName('C/No').GetValues())
        Bandwidth =
list(LinkInfo results.DataSets.GetDataSetByName('Bandwidth').GetValues())
        CN =
list(LinkInfo results.DataSets.GetDataSetByName('C/N').GetValues())
        SpectralFluxDensity =
list(LinkInfo results.DataSets.GetDataSetByName('Spectral Flux
Density').GetValues())
        EbNo =
list(LinkInfo results.DataSets.GetDataSetByName('Eb/No').GetValues())
list(LinkInfo results.DataSets.GetDataSetByName('BER').GetValues())
        for j in range (len(BER)):
            accessPropLoss.append(round(PropLoss[j],4))
            accessEIRP.append(round(EIRP[j],3))
            accessRcvdFrequency.append(round(RcvdFrequency[j],3))
            accessFreqDopplerShift.append(round(FreqDopplerShift[j],3))
            accessBandwidthOverlap.append(round(BandwidthOverlap[j],4))
            accessRcvdIsoPower.append(round(RcvdIsoPower[j],3))
            accessFluxDensity.append(round(FluxDensity[j],6))
            accessgT.append(round(gT[j],6))
            accessCNo.append(round(CNo[j],6))
            accessBandwidth.append(round(Bandwidth[j],3))
            accessCN.append(round(CN[j],4))
accessSpectralFluxDensity.append(round(SpectralFluxDensity[j],6))
            accessEbNo.append(round(EbNo[j],4))
            accessBER.append(round(BER[j],6))
                           = []
    accessModulation
    accessAntAngle
                            = []
    for i in range(len(accessTime)):
        accessModulation.append(Dem)
        accessAntAngle.append(str(Elv))
```

```
import pandas as pd
    tabla = {
                 "Access Number": accessAccessNumber,
                 'Time (UTCG)': accessTime,
                   'Modulation': accessModulation,
                   'Angulo Antenna' : accessAntAngle,
                 'Azimuth (deg)': accessAzimuth,
                   'Elevation (deg)': accessElevation,
                 'Range (km)': accessRange,
                   'x (km)': accessX,
                   'y (km) ': accessY,
                   'z (km)': accessZ,
                   'xVel (km/sec)': accessXVel,
                   'yVel (km/sec)': accessYVel,
                   'zVel (km/sec)': accessZVel,
                   'RelSpeed (km/sec)': accessRelSpeed,
                   'Prop Loss (dB)': accessPropLoss,
                   'EIRP (dBW)': accessEIRP,
                   'Rcvd. Frequency (GHz)': accessRcvdFrequency,
                   'Freq. Doppler Shift (GHz)': accessFreqDopplerShift,
                   'Bandwidth Overlap (dB)': accessBandwidthOverlap,
                   'Rcvd. Iso. Power (dBW)': accessRcvdIsoPower,
                   'Flux Density (dBW/m^2)': accessFluxDensity,
                   'g/T (dB/K)': accessgT,
                   'C/No (dB*MHz)': accessCNo,
                   'Bandwidth (MHz)': accessBandwidth,
                   'C/N (dB)': accessCN,
                   'Spectral Flux Density (dBW*m^-2*Hz^-1)':
accessSpectralFluxDensity,
                   'Eb/No (dB)': accessEbNo,
                   'BER': accessBER,
    }
    reporte = pd.DataFrame(tabla)
    reporte.to csv("Reporte "+Dem+" "+str(Elv)+".csv")
    reporte.to excel("Reporte "+Dem+" "+str(Elv)+".xlsx")
```

## getAccessTimeData

Devuelve una lista con los valores iniciales o finales (dependiendo si el argumento de la variable 'elemento' es 'Start Time' o 'Stop Time') que se produjo el acceso.

Por ejemplo, si obtenemos:

```
accessStartTime = ['18 May 2022 10:42:01.759586608', '19 May 2022 02:12:50.532451501', '19 May 2022 03:53:07.820825650', ...]
accessStopTime = ['18 May 2022 10:51:39.810447213', '19 May 2022 02:23:27.053174090', '19 May 2022 04:05:51.273799883, ...]
```

Significa que el primer acceso se dio entre 18 May 2022 10:42:01.76 y el 18 May 2022 10:51:39.81, el segundo acceso de dió entre el 19 May 2022 02:12:50.53 y el 19 May 2022 02:23:27.05 y así sucesivamente.

#### Debe ejecutarse una vez configurado todo el escenario.

#### **FUNCIÓN**

# get Tm Intervals

Devuelve una lista con instantes de tiempo distanciados por StepTime dentro del intervalo de acceso ([StartTime:StopTime]) para el cual se tomará una muestra de las variables del simulador. Los valores de StartTime y StopTime son los encontrados en la función getAccessTimeData.

## getTmData

Devuelve una lista con la información de una variable dependiente del tiempo entre el intervalo [StartTime:StopTime].

Si se desea obtener la información para un step de la simulación primero deberá correr la función getAccessTimeData, luego deberá correr la función getTmIntervals y utilizar los instantes de tiempo de tiempo encontrados en la segunda función para obtener los datos siguiendo la siguiente lógica:

Para no tener que cambiar manualmente la variable i se recomienda crear una variable global e ir incrementandola en 1 en cada step.

Para determinar el nombre del Item, del Grupo y del Elemento se debe seguir manualmente los siguientes pasos en el STK.

- 1. Click derecho en el objeto que se quiere realizar el acceso
- 2. Click izquierdo en "Access..."
- 3. En la parte inferior derecha clickeamos "Report & Graph Manager..."
- 4. Click derecho en "My Styles"
- 5. Click izquierdo en "New" -> "Report"
- 6. Enter

Se abrirá una ventana con "Data Providers". Los 'Item' son los nombres que figuran de mayor jerarquía, los 'Groups' son las carpetas internas que tienen los 'Item' (si no tiene 'Groups' debe colocar la palabra None) y los 'elements' son las variables que figuran dentro de la carpeta del Group.

```
def getTmData(ReferenceObject:IAgStkObject, ObjectToAccess:IAgStkObject,
               ItemName:str, GroupName:str, StartTime:typing.Any,
               StopTime:typing.Any, StepTime:typing.Any, element:str):
  access = ReferenceObject.GetAccessToObject(ObjectToAccess)
  access.ComputeAccess()
  Item
                    = access.DataProviders.Item(ItemName)
  if GroupName != None:
    GroupObj
                = Item.QueryInterface(STKObjects.IAgDataProviderGroup)
    DataObj
                = GroupObj.Group
    Item = DataObj.Item(GroupName)
  TimeVar
                    = Item.QueryInterface(STKObjects.IAgDataPrvTimeVar)
  Elements
                    = [element]
            = TimeVar.ExecElements(StartTime, StopTime, StepTime, Elements)
  Results
            = list(Results.DataSets.GetDataSetByName(element).GetValues())
  Data
  return Data
```

## getTmRealData

Devuelve una lista con la información de las variables dependientes del tiempo y <u>pertenecientes al mismo Item y Grupo</u> entre un intervalo [StartTime:StopTime].

Ver getTmData para instrucciones de uso.

### **FUNCIÓN**

## getStaticData

Devuelve una lista con la información de una variable independiente del tiempo.

Ver el final de getTmData para instrucciones de cómo definir ItemName, GroupName y element.

```
def getStaticData(ReferenceObject:IAgStkObject,ItemName:str,GroupName:str,
                  element:str):
  Item
                        = ReferenceObject.DataProviders.Item(ItemName)
  if GroupName != None:
   GroupObj
               = Item.QueryInterface(STKObjects.IAgDataProviderGroup)
   DataObj
               = GroupObj.Group
    Item
               = DataObj.Item(GroupName)
  DataPrvFixed
                        = Item.QueryInterface(STKObjects.IAgDataPrvFixed)
 Elements
                        = [element]
                        = DataPrvFixed.ExecElements(Elements)
  Results
list(Results.DataSets.GetDataSetByName(element).GetValues())
  return Data
```

## Step

Devuelve una lista o grupo de listas con la información de una, o más, variables dependientes del tiempo entre el intervalo [StartTime:StopTime].

Ver getTmData para instrucciones de uso.

Para la definición de las variables ItemNameList, GroupNameList y elementsList se debe seguir la siguiente lógica: el nombre del Item en la primera posición de ItemNameList debe estar en concordancia con la primera posición del nombre del Group GroupNameList y con la primera lista posición de la primer posición de elementsList.

Si se quiere obtener datos de un mismo Item pero de diferentes Grupos la definición de ItemNameList, GroupNameList y elementsList deberá ser, por ejemplo, como la siguiente:

```
ItemNameList = ['AER Data','AER Data']
GroupNameList = ['Default','BodyFixed']
elementsList = [['Access Number','Azimuth'],['Elevation','Range']]
```

Entonces del Item 'AER Data', Grupo 'Default' leera los datos de ['Access Number', 'Azimuth']. Y del Item 'AER Data', Grupo 'BodyFixed' tomará los datos de ['Elevation', 'Range'].

Otro ejemplo de otro caso sería:

```
ItemNameList = ['AER Data','To Position Velocity']
GroupNameList = ['Default','ICRF']
elementsList = [['Access Number','Azimuth','Elevation','Range'],['x', 'y',
'z', 'xVel', 'yVel', 'zVel', 'RelSpeed']]
```

Donde del Item 'AER Data', Grupo 'Default' extraerá los datos ['Access Number', 'Azimuth', 'Elevation', 'Range'] y del Item 'To Position Velocity', Grupo 'ICRF' extraerá los datos ['x', 'y', 'z', 'xVel', 'yVel', 'zVel', 'RelSpeed']

```
Data = []
for i in range(len(ItemNameList)):
    ItemName = ItemNameList[i]
    GroupName = GroupNameList[i]
    elements = elementsList[i]
    DataList = getTmRealData(ReferenceObject,

ObjectToAccess, ItemName, GroupName, StartTime, StopTime, StepTime, elements)
    for j in range(len(DataList)):
        Data.append(DataList[j])
    return Data
```

# **ABREVIACIONES**

Para simplificar y facilitar la detección de las variables se siguió la siguiente tabla para asignar a las variables. Algunas de las abreviaciones han sido tomadas de la documentación de *STK Programming Help* 

GdSta	Ground Station
Rec	Receiver
Tra	Transmitter
Sa	Satellite
Sc	Scenario
Tm	Time
Ant	Antenna
El or Elev	Elevation
Lon	Longitude
Lat	Latitude
Alt	Altitude
Att	Attitude
Fa	Facility
Prop	Propagator

# MODO DE USO

Correr por consola el siguiente código

```
### Set the variables
# Scenrio Properties
```

```
ScName
                      = 'Paper'
######
##
     Task 1
##
     1. Set up your phyton workspace
from comtypes.client import CreateObject
##
     2. Get reference to running STK instance
uiApplication = CreateObject('STK11.Application')
uiApplication.Visible = True
uiApplication.UsarControl=True
##
     3. Get our IAgStkObjectRoot interface
root = uiApplication.Personality2
from comtypes.gen import STKObjects
##
     Task 2
##
     1. Create a new scenario
root.NewScenario(ScName)
scenario STKObj
                       = root.CurrentScenario
```

Si se muestra el error "ImportError: cannot import name 'STKUtil' from 'comtypes.gen'" probablemente haya un problema con los archivos de Python localizados en la carpeta comtypes gen. Ejecute el siguiente código para determinar la carpeta de comtypes gen:

```
import comtypes.client
print(comtypes.client.gen_dir, '\n')
```

Copie la ruta del archivo en la barra de direcciones del Explorador de archivos. Verá varios archivos; estos son los archivos que permiten que Python se comunique con STK (como se muestra a continuación).

Name	Date modified	Туре	Size
pycache	11/7/2018 11:55 AM	File folder	
_00DD7BD4_53D5_4870_996B_8ADB8A	11/7/2018 11:54 AM	Python File	395 KB
_8B49F426_4BF0_49F7_A59B_93961D83	11/7/2018 11:54 AM	Python File	3,070 KB
_9B797FC6_9EF1_4779_9691_A85B0915	11/7/2018 11:54 AM	Python File	33 KB
_42D2781B_8A06_4DB2_9969_72D6ABF	11/7/2018 11:54 AM	Python File	2,187 KB
_090D317C_31A7_4AF7_89CD_25FE18F	11/7/2018 11:55 AM	Python File	3,028 KB
_781C4C18_C2C9_4E16_B620_7B22BC8	11/7/2018 11:54 AM	Python File	41 KB
_00020430_0000_0000_C000_000000000	11/7/2018 11:54 AM	Python File	14 KB
_D6A1725B_89FF_43A4_995B_7F055549	11/7/2018 11:54 AM	Python File	8,117 KB
📝 AgStkGatorLib.py	11/7/2018 11:55 AM	Python File	1 KB
屠 AgSTKGraphicsLib.py	11/7/2018 11:54 AM	Python File	1 KB
📝 AgSTKVgtLib.py	11/7/2018 11:54 AM	Python File	1 KB
📝 AgUiApplicationLib.py	11/7/2018 11:54 AM	Python File	1 KB
📝 AgUiCoreLib.py	11/7/2018 11:54 AM	Python File	1 KB
📝 stdole.py	11/7/2018 11:54 AM	Python File	1 KB
📝 STKObjects.py	11/7/2018 11:55 AM	Python File	1 KB
📝 STKUtil.py	11/7/2018 11:54 AM	Python File	1 KB

Si no puede conectarse a STK, es posible que algunos de los archivos, aquellos con un nombre de archivo que contiene un GUID (que parece una secuencia aleatoria de números y letras), no se hayan generado correctamente y probablemente estén vacíos. Puede verificar si este es el problema abriendo los archivos en un editor de texto y revisando el contenido. Vuelva a generar los archivos que estén vacíos.

Nota: en general, estos archivos siempre tendrán que regenerarse entre versiones principales (p. ej., STK 10, STK 11, etc.) de STK.

- 1. Para comenzar a regenerar cualquier archivo vacío, elimine todo el contenido de esta carpeta.
- 2. Luego, vuelve a ejecutar:

```
import comtypes
from comtypes.client import CreateObject
app = CreateObject('STK11.Application') # Possible error
app.Visible = True
root = app.Personality2 # Possible error
```

- 3. Cuando se ejecutan "app=CreateObject('STK11.Application')" y "root=uiApplication.Personality2", la biblioteca comtypes crea automáticamente la carpeta gen que contiene los contenedores de Python para las bibliotecas STK.
- 4. Debería ver varias salidas que dicen "# Generando comtypes.gen. xxxxx", y se completará el contenido de la carpeta gen.
- 5. Si está intentando acceder a la biblioteca de Astrogator, específicamente, también deberá ejecutar la siguiente línea:

```
comtypes.client.GetModule((comtypes.GUID("{090D317C-31A7-4AF7-89CD-25FE18
F4017C}") ,1,0))
```

6. Una vez que los archivos wrapper se han generado correctamente, se pueden importar directamente:

```
from comtypes.gen import STKObjects
from comtypes.gen import STKUtil
```

Si aún no puede conectarse a STK, verifique dos veces los permisos de la carpeta gen y asegúrese de que Propiedades -> Seguridad esté en Control total. Si intentar conectarse aún no funciona, puede descargar la carpeta zip adjunta para STK 11, extraer el contenido y pegarlo en su carpeta comtypes gen<sup>1</sup>

Una vez que pueda correr esa parte del código sin errores corra el código completo e interaccione con el programa con las funciones definidas previamente.

https://agiweb.secure.force.com/faqs/articles/Keyword/Having-Trouble-Connecting-to-STK-with-Python

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fuente: AGI