







| Número | Código | Descripción | Número | Código | Descripción |
|--------|---------|-------------------------------|----------|---------|---|
| 7 | 501-031 | Tuerca de unión. | 13 | 454-021 | Tornillo prensaestopa. |
| 2 | 501-032 | Racord de manguera. | 14 | 707-011 | Apoyo de gatillo inox. |
| 3 | 3009 | Regulador de aire universal. | 15 | 454-023 | Válvula. |
| 4 | 707-012 | Gatillo inox | 16 | 454-024 | Resorte de válvula. |
| 5 | 707-390 | Carretel de aguja Inox | 17 | 454-025 | Caja gula de aguja. |
| 6 | 707-010 | Prensaestopa inox | 18 | 707-026 | Aguja inox Ø 1.4 mm |
| 7 | 707-140 | Boquilla de aire 14 HVLP. | | 707-020 | Aguja inox Ø 1.8 mm |
| | 707-180 | Boquilla de aire 18 HVLP. | \vdash | 707-022 | Aguja inox Ø 2.2 mm |
| | 707-220 | Boquilla de aire 22 HVLP. | 1 | 707-030 | Aguja inox Ø 3.0 mm |
| | 707-300 | Boquilla de aire 30 HVLP. | 70 | - | 100000000000000000000000000000000000000 |
| 8 | 707-114 | Pico de fluido inox Ø 1.4 mm. | 19 | 707-027 | Resorte de aguja. |
| | 707-288 | Pico de fluido inox Ø 1,8 mm. | 20 | 454-030 | Arandela resorte de aguja. |
| | 707-322 | Pico de fluido inox Ø 2.2 mm. | 21 | 454-028 | Volante regulador de aguja. |
| | 707-402 | Pico de fluido inox Ø 3.0 mm. | 22 | 707-418 | Empuñadura toro. |
| 9 | 454-013 | Tornillo eje de gatillo. | 23 | 454-001 | Tapón antigoteo. |
| 10 | 454-009 | Eje de gatillo. | 24 | 454-002 | Tapa de depósito. |
| 77 | 707-118 | Regulador de abanico | 25 | 707-004 | Depósito de nylon. |
| 12 | 454-020 | Arandela de cierre. | C.26 | 707-005 | Conjunto depósito completo. |