Portabilitätsprüfung und optionale Hardwarestation

Zwei native_sim-Konfigurationen vergleichen · Devkits nur als Erweiterung

3.13

Was bleibt gleich, was ist targetspezifisch?

PORTABEL

Fachlogik und Shell

gleicher Anwendungscode

gleicher Kommandobaum

gleiche Invarianten

vergleichbare status/stats

TARGETSPEZIFISCH

Beschreibung und Zugang

Pin und Polarität im Overlay

Konsole und Shell-Backend

Stimulusquelle

Build- und Flashweg

KOMMANDOVERTRAG

Ohne Emulator

status und stats bleiben nutzbar

input/pulse/burst melden Fehler

kein teilweiser Start

Fehlerzustand sichtbar

Die GPIO-Emulatorabhängigkeit liegt ausschließlich hinter der Schnittstelle des Stimulusadapters.

Portabilitätsprüfung in fünf Schritten

Primärziel: zwei native_sim-Varianten mit identischem Anwendungscode

1

Konfiguration A

Referenzoverlay bauen

2

Konfiguration B

Pin oder Polarität ändern

3

Gleich ausführen

identische Shell-Stimulusfolge

4

Ergebnis vergleichen

status, stats und Invarianten

5

Optional erweitern

Devkit bauen und Zugangsweg prüfen

Bestanden: Gerätebeschreibung ändert sich, Fachlogik und Shell-Kommandobaum bleiben unverändert.

Primärziel und optionale Hardwarestationen

01	`native_sim A und B`	Pflicht: Overlay variieren, gleiche Stimulusfolge ausführen und fachlich gleiche Bilanz nachweisen
02	`nRF52840-Dongle`	Optional: Boardtarget, USB-Konsole, Bootloader beziehungsweise Flashweg und physischen Eingang prüfen
03	`ESP32-C5-DevKitC-1`	Optional: Boardtarget, Shell-Backend, Overlay, Flashrunner und physischen Eingang prüfen

Auf Hardware bleiben event status und event stats gleich; Emulator-Stimuli melden klar „nicht unterstützt“.