Zephyr Project

IT-Schulungen.com
Technology & Transformation

zbus-Portabilität und optionale Hardwarestation

native_sim als Primärziel · Devkits nur als Adapter- und Buildcheck

3.13

Was bleibt gleich, was ist targetspezifisch?

PORTABEL

zbus-Vertrag und Fachlogik

event_command und event_input

event_cmd_chan und event_input_chan

Subscriber und Async-Listener

gleiche status-/stats-Bilanz

TARGETSPEZIFISCH

Adapter und Zugang

GPIO-Overlay und Polarität

Konsole und Shell-Backend

physischer oder emulierter Stimulus

Build- und Flashrunner

CAPABILITY

Explizit sichtbar

native_sim: input, pulse und burst

Devkits: optional unsupported

kein teilweise gestarteter Ablauf

cmd_rejected und last_error

Nur Adapter und Boardkonfiguration kennen das Target; die zbus-Channels bleiben unverändert.

zbus-Portabilität in fünf Schritten

Primärziel: zwei native_sim-Varianten mit identischen Channels und Sollwerten

1

Referenz bauen

native_sim mit Overlay A

2

Variante bauen

Pin oder Polarität ändern

3

Gleich ausführen

identisches Shell-Abnahmeskript

4

Bilanz vergleichen

cmd_*, input_* und processed

5

Optional bauen

Devkit-Adapter und Konsole prüfen

Bestanden: Channel-Verträge, Subscriber und Async-Listener bleiben unverändert.

Primärziel und optionale Hardwarestationen

01	`native_sim A und B`	Pflicht: Overlay variieren und identische Command- und Input-Bilanzen nachweisen
02	`nRF52840-Dongle`	Optional: nrf52840dongle/nrf52840 bauen; Konsole, Flashweg und physischen Input prüfen
03	`ESP32-C5-DevKitC-1`	Optional: esp32c5_devkitc/esp32c5/hpcore bauen; Konsole und physischen Input prüfen

Auf Hardware bleiben Channels und stats gleich; der Stimulusadapter darf klar unsupported melden.