低压直流三相伺服电机驱动器





概述

该驱动器是为协作机器人一体化关节模组设计的一款高性能、低压、直流供电、全闭环、全数字伺服电机驱动器,采用高性能的 TI TMS320F28069 DSP 芯片作为主处理器,能实现关节模组用无框力矩电机的电流、速度、位置的精确控制,也可以作为空心杯电机、盘式电机、外骨骼机器人等对体积有要求的伺服驱动器的使用。

该驱动器的峰值电流可以达到额定电流的二倍以上,具有高动态性能,大的峰值转矩,平滑的低速性能,强的抗干扰能力,同时具备欠压、过压、过载、过流、堵转、Hall 或编码器异常、缺相报警等功能。支持 Hall 传感器、增量式光电编码器和 BISS 的编码器 采用 CAN、RS232 接口实现对驱动器的控制。机械臂关节伺服驱动器性能达到国内外知名品牌伺服驱动器的水平。

机械臂关节伺服驱动器体积小巧,安装简便,调试简单方便。通过驱动器调试软件,用户可以轻松匹配电机和设置伺服驱动器的基本参数,更改电机控制模式、三闭环的参数等,实现对电机的精确控制。


指标参数


| | 参数 | 内容 | |
|---|----------------|--|--|
| 1 | 供电电压 | 20-56VDC (建议采用 24V、48V 的电池或开关电源供电, 48V | |
| 1 | | 电池充满电大概在 54V , 可以正常工作) | |
| 2 | 后败 松山中达 | ACS306-1 持续电流 4A,峰值 8A (可定制更大的电流) | |
| 2 | 每路输出电流 | ACS306-2 持续电流 10A,峰值 20A | |
| | | 串口、CAN 总线通讯 | |
| 3 | 控制方式 | 支持力矩、速度,位置模式,以及通过 CAN 总线每隔几 ms 发送位置信号, | |
| | | 进行跟随的位置规划模式(该种功能适用于多轴机械臂等同步控制) | |
| 4 | 适配电机 | 低压无框力矩电机或其它交流伺服电机、永磁同步电机 | |

1


| 5 | 总线通讯 | CAN 总线,支持 CANopen 协议(可定制升级 EtherCAT,可定制开发) | |
|-----|-----------|---|--|
| | 心以地川 | | |
| 6 | 异常保护 | 具备欠压、过压、过载、过流、堵转、缺相、HALL或编码器异常、超速等 | |
| | | 故障报警输出 | |
| | | ■ 减速机输出端闭环反馈用单圈增量式编码器和霍尔传感器 | |
| 7 | 704≐≠7 58 | 机械臂关节端用绝对式磁编码器,支持 BISS 协议,也可以定制支 | |
| ' | 双编码器 | 持 SSI、SPI、485 的绝对值编码器 | |
| | | • | |
| 8 | 控制器 | 内置梯形加减速曲线,特殊功能定制化服务,形成驱控一体化的产品 | |
| 9 | 电磁抱闸控制 | 48VDC,启动后会降低电流,保持吸住状态,同时防止线圈过热 | |
| 10 | 制动电阻 | 需要在电源处外接制动电阻,保护电源和驱动器 | |
| 11 | 冷却方式 | 自然冷却或外加散热器 | |
| 12 | 防护等级 | IP54(驱动板带外壳、散热板);IP20(驱动板) | |
| 1.2 | 位置误差控制精度 | 空载: ±2Pulse | |
| 13 | | ±15 Pulse (有负载),电机性能好的情况下,可以做到±1Pulse | |
| 14 | 速度控制精度 | ±10 rpm@1000RPM(速度闭环模式),在位置模式下,可以实 | |
| 14 | | 现更好的低速性能,可以一个脉冲一个脉冲地控制转动的角度 | |
| 15 | 使用场合 | 尽量避免粉尘、油雾及腐蚀性气体 | |
| 16 | 工作温度 | 0°C - 40°C | |
| 17 | 保存温度 | -20°C - +85°C | |
| 18 | 工作湿度 | 20 - 90%RH | |
| 19 | 振动 | 5.9 m/s ² Max | |
| 20 | 重量 | 0.2kg | |

安装尺寸





电气连接



电机接口(P8):

| 序号 | 标示 | 名称 | 备注 |
|----|----|-----------|----|
| 1 | U | 电机动力线 U 相 | 黄 |
| 2 | V | 电机动力线 V 相 | 绿 |
| 3 | W | 电机动力线 W 相 | 蓝 |

电源接口(P9):

| 序 | 号 | 标示 | 名称 | 备注 |
|---|---|-----|-------|------------|
| 1 | | VIN | 输入电源+ | 直流 24V-48V |
| 2 | | GND | 输入电源- | |

仿真器接口(P7):

| 序号 | 标示 | 名称 | 备注 |
|----|------|------------|---------------|
| 1 | JTAG | JTAG 仿真器接口 | 连接 XDS100 仿真器 |

增量式编码器接口(P1):

| 序号 | 标示 | 名称 | 序号 | 标示 | 名称 |
|----|-----|------------|----|----|------------|
| 1 | GND | 输出电源地 | 5 | B- | 编码器 B 相负输入 |
| 2 | VCC | 输出电源+5V | 6 | B+ | 编码器 B 相正输入 |
| 3 | Z- | 编码器 Z相负输入 | 7 | A- | 编码器 A 相负输入 |
| 4 | Z+ | 编码器 Z 相正输入 | 8 | A+ | 编码器 A 相正输入 |

CAN 接口(P3):

| 序号 | 标示 | 名称 | 备注 |
|----|------|------|----|
| 1 | CANH | CANH | |
| 2 | CANL | CANH | |

绝对式磁编码器接口(P2):

| 序号 | 标示 | 名称 | 序号 | 标示 | 名称 |
|----|-----|------|----|-----|---------|
| 1 | SL- | 从机数据 | 4 | MA+ | 主机时钟 |
| 2 | SL+ | 从机数据 | 5 | GND | 输出电源地 |
| 3 | MA- | 主机时钟 | 6 | 5V | 输出电源+5V |

自锁接口(P4):

| 序号 | 标示 | 名称 | 备注 |
|----|----|----|--------|
| 1 | 1 | | 接电磁开关正 |
| 2 | 2 | | 接电磁开关负 |

调试软件

用于设置驱动器的额定和峰值电流、极对数、反馈方式、CAN ID 和三闭环的 PI 等参数,可以对电机进行匹配和测试,尤其重要的功能是能对三环的 PI 参数进行设置并且实施观测阶跃响应等效果曲线。采用 RS232 与驱动器进行通讯,也可以通过 RS232 给驱动器发送控制指令。



CAN 通讯

驱动器 CAN 地址

驱动器的 CAN 地址按照 CANOpen 中规定,范围为 1-127,0 为广播地址,使用标准 ID。驱动器的地址设置见 SC 指令。

CAN 通信波特率

CAN 通信波特率为 1000Kbps, 暂时不能修改。

指令说明

CAN 通信指令分为两部分,一部分为兼容以色列 Elmo 伺服驱动器的 CAN 通信指令,一部分为根据所需功能自定义指令,但指令格式都相同,和 Elmo 的 CAN 通信指令格式一致。

兼容以色列 Elmo 驱动器的 CAN 通讯指令列表

| AC 41 43 RW 加加速度 BG 42 47 WO 启动运行 DC 44 43 RW 减加速度 IQ 49 51 RO 有功电流 JV 4A 56 RW 速度模式速度设置 MO 4D 4F RW 电机启用/禁用 | |
|--|----|
| DC 44 43 RW 减加速度 IQ 49 51 RO 有功电流 JV 4A 56 RW 速度模式速度设置 | |
| IQ 49 51 RO 有功电流 JV 4A 56 RW 速度模式速度设置 | |
| JV 4A 56 RW 速度模式速度设置 | |
| 51 | |
| MO 4D 4F RW 电机启用/禁用 | |
| | |
| MP[N] 4D 50 RW PVT 模式控制参数 | |
| PA 50 41 RW PTP 模式绝对目标位 | 置 |
| PR 50 52 RW PTP 模式相对目标位 | 置 |
| PV 50 56 RW PVT 模式运动阵列读 指 | 针 |
| PX 50 58 RO 当前绝对位置 | |
| QP[N] 51 50 RW PVT 模式运动阵列点位 | Σ置 |
| QT[N] 51 54 RW PVT 模式运动阵列点的 | 抻间 |
| QV[N] 51 56 RW PVT 模式运动阵列点边 | 度 |
| SP 53 50 RW PTP 模式运行最大速 | 度 |
| ST 53 54 WO 紧急停止 | |
| TC 54 43 RW 电流/力矩模式电流设 | 置 |
| UM 55 4D RW 运行模式 | |
| VX 56 58 RO 当前电机速度 | |

自定义指令

自定义指令列表(画删除线的表示指令删除,使用新的指令)

| 指令 | 指令对应 ASCII 码 | 读写属性 | 功能说明 |
|-------|--------------|--------|----------------|
| AE[N] | 41 45 | RO/RW | 绝对值编码器相关参数 |
| CM | 43 4D | RO | 检查电机状态 |
| HR | 48 52 | WO | 回零位 |
| SC | 53 43 | WO | 设置驱动器地址 |
| TD | 54 44 | RW | 电流/力矩模式力矩设置 |
| | | | 位置环模式下:力矩前馈设置或 |
| TD | 54 46 | DO /DW | 位置直接跟踪 |
| TF | | RO/RW | 电流环模式下:力矩控制 |
| | | | 返回当前电流、速度、位置值 |