## การกำหนด / ออกแบบ / ขั้นตอนการออกแบบ

- 1.เริ่มใช้งาน ระบบจะเชื่อมต่อ WiFi โดยใช้ระบบ STA mode ก่อน โดยค่าที่ SSID และ Password จะเอามาจากค่าที่เก็บอยู่ใน EEPROM
- 2. เมื่อเชื่อมต่อจะแสดงค่าหากเชื่อมไม่ได้างวินาที จะแจ้งเตือนว่า Fail To connect

```
Fail To Connect..

AccessPoint ssid: Zenxio-[4871BAF23A08]

IP address(AccessPoint Mode): 192.168.4.1

HTTP server started
```

3. ถ้าเชื่อมได้จะโชว์

```
Connection Success..

IP address(STA mode): 192.168.1.16

MDNS responder started

AccessPoint ssid: Zenxio-[4871BAF23A08]

IP address(AccessPoint Mode): 192.168.4.1

HTTP server started
```

- 4. หลังจากเชื่อมเสร็จเราจะใช้งาน ระบบ AP Mode โดยการเชื่อม WiFi ของตัว Board
- 5. เปลี่ยน SSID และ Password ให้ตรงกับการที่เราจะเชื่อมต่อ
- 6. กด Summit ระบบ จะนำข้อมูลจะส่ง api ไปยัง Board และ นำค่าที่ได้ ไปเขียนใน EEPROM

## คู่มือการติดตั้ง (สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค)

- 1. เสียบไฟให้ Board
- 2. ถ้าหากเชื่อมต่อ จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ และมีไฟติดที่ Board

Connection Success..

IP address(STA mode): 192.168.1.16

MDNS responder started

AccessPoint ssid: Zenxio-[4871BAF23A08]

IP address(AccessPoint Mode): 192.168.4.1

HTTP server started

**3.**เราสามารถเปลี่ยน SSID และ Password เพื่อให้ Board เชื่อมกับ WiFi .

- 3.1 เชื่อม WiFi ตามชื่ออุปกรณ์ เช่น Zenxio [4871BAF23A08]
- 3.2เข้า Brower ไปที่host 192.168.4.1 ตามที่อยู่บน I monitor

SSID:		
PASS:		
	Submit	

- 3.3 เปลี่ยน SSID และ Password ให้เป็น WiFi ที่สามารถเชื่อมต่อได้
- 3.4กด Summit

