


# Module d'automatisation Workshop GrafCET


### 1 Grafcet 1: Lecteur CD/DVD


Le tiroir est un élément des lecteurs de CD OU DVD qui permet le chargement et le déchargement du disque ainsi que son positionnement correct sur le moteur disque. L'ouverture ou la fermeture du tiroir peut être commandée par un bouton situé sur la face avant du lecteur (nommé « bf » comme bouton façade). On note « to » la réceptivité « tiroir ouvert » et « tf » la réceptivité « tiroir fermé ».

**Question 1.** Compléter le GRAFCET 1 pour obtenir l'ouverture ou la fermeture du tiroir avec le seul bouton de façade « bf ». Le tiroir se fermera s'il est ouvert et devra s'ouvrir dans tous les autres cas, après un appui sur le bouton façade « bf ».



**Question 2.** En plus de toutes les conditions précédentes, le tiroir doit pouvoir se fermer s'il est ouvert et si un léger effort est exercé sur la partie frontale du tiroir (réceptivité « ef »). Compléter le **GRAFCET.** 





Un poste de dégraissage est utilisé pour décaper des pièces avant un traitement de surface. Ce poste se compose d'une zone de chargement, d'une zone de déchargement, d'une cuve de dégraissage et d'un chariot automoteur se déplaçant sur un rail. Ce chariot permet de déplacer un panier contenant les pièces à traiter.

Le chargement et le déchargement du panier s'effectuent manuellement en position basse. La consigne de départ de cycle et l'information de fin de déchargement sont données manuellement par l'opérateur.

Le chariot ne peut se déplacer que lorsque le panier est en position haute.

Un voyant doit s'allumer lorsque le chariot se déplace (horizontalement ou verticalement). Les pièces doivent rester 30 secondes dans le bain de dégraissage. Le cycle ne peut démarrer que si le chariot est à gauche et le panier en position basse. Description matérielle Lorsque l'opération de déchargement est terminée, le chariot revient en position initiale.

#### Données:

Consigne	Bouton poussoir	
Départ de cycle	Dcy	
Panier déchargé	padech	

Compte-rendu	Capteur	
Panier positionné en haut	h	
Panier positionné en bas	В	
Chariot positionné en c1	<b>c1</b>	
Chariot positionné en c2	c2	
Chariot positionné en c3	<b>c3</b>	

Signalisation	Voyant	
Allumer Voyant	V	

Ordre	Préactionneur	
Translation horizontale	KM1	
Monter panier	KM2	
Descendre panier	KM3	
Petite vitesse droite	PVD	
Grande vitesse Gauche	GVG	

La translation horizontale est pilotée par un variateur de vitesse commandé par le contacteur KM1, le sens et la vitesse sont donnés par la consigne de vitesse numérique envoyée au variateur de vitesse par l'automate.

Déplacement à droite : consigne PVD Déplacement à gauche : consigne GVG.

#### Tableau des entrées / sorties automate

Mnémoniques	Adresses	Mnémoniques	Adresses
dcy	%I1.0	V	%Q2.0
padech	%1.1	KM1	%Q2.1
h	%1.2	KM2	%Q2.2
b	%1.3	KM3	%Q2.3
c1	%1.4	PVD	%QW1.0=+1000
c2	%1.5	GVG	%QW1.0=-5000
c3	%1.6		

**Question 1.** Établir le grafcet point de vue partie commande en utilisant les spécificités technologiques de ce système.

## Grafcet point de vue commande