

非接触感应压板采集器Modbus点表v1.0

RTU通信参数：9600，8E1 TCP通信参数：端口502			
只读寄存器：支持功能码：0x03（单读/连读）			
地址	描述	长度	备注
0	固件生成日期	4	ASCII码形式： 如2025年05月26日，则为：0x3230，0x3235，0x3035，0x3236
4	工作持续时间	2	采集器启动后工作时间，以秒为单位。
6	设备运行状态	1	0xA0xx：正常，x为LIN端口号，存在分配器的端口以bit形式掩码； 0xE000：一般故障； 0xE100：未配置地址故障； 0xE2xx：LIN通信故障，x为LIN端口号，bit0至bit11；
			0xE30x：非接触感应采集端口过载，x为端口号，bit0至bit5
7	端口1/端口2注册传感器数 （非接触感应采集专用）	1	bit0至bit7：端口1注册传感器数（0到9） bit8至bit15：端口2注册传感器数（0到9）
8	端口3/端口4注册传感器数 （非接触感应采集专用）	1	bit0至bit7：端口3注册传感器数（0到9） bit8至bit15：端口4注册传感器数（0到9）
9	端口5/端口6注册传感器数 （非接触感应采集专用）	1	bit0至bit7：端口5注册传感器数（0到9） bit8至bit15：端口6注册传感器数（0到9）
读写寄存器：支持功能码：0x03（单读/连读），0x06（单写/连写）			
10	采集器私有地址	1	1、首次烧录固件后，设备上电私有地址应为0xFF； 2、私有地址为0xFF时写操作仅响应写采集器私有地址寄存器10； 3、配置地址需掩码0x5A00才认为是合法私有地址，否则忽略本次写地址操作； 4、先配置私有地址后才可以对传感器寄存器进行读写操作； 5、配置私有地址要求掉电保存，配置私有地址不立即生效，装置重启后地址生效； 6、已配置私有地址的设备，仍要求响应0xFF广播地址的RTU指令。

11	特殊运行状态	1	备注：特殊运行状态码支持：或逻辑 0x0000：无动作； 0x0001：采集器蜂鸣器响； 0x0002：采集器故障灯亮； 0x0004：采集器通信灯亮； 0x0008：全部传感器红色灯亮（超控，不管传感器实际配置位）； 0x0010：全部传感器绿色灯亮（超控，不管传感器实际配置位）； 0x0100：重新扫描所有采集器端口（扫描结束后，采集器自动将此位归零）																																			
12	保留Reserved	8																																				
20	非接触感应测量值（Node10）	1	<table><tr><td colspan="7">非接触感应压板状态数据（端口1序列0）</td></tr><tr><td colspan="7">非接触感应压板状态数据（2Byte）</td></tr><tr><td>b15</td><td>b14</td><td>b13</td><td>b12</td><td>b11</td><td>~</td><td>b0</td></tr><tr><td>指示灯 控制 亮/灭</td><td>感应 波形 异常</td><td>驱动 电机 故障</td><td>测量 数据 失稳</td><td colspan="3">数据类型：INT12 单位：0.2V 值域：-409.6V ~ 409.4V</td></tr><tr><td colspan="4">状态位</td><td colspan="3">感应电压测量值</td></tr></table>	非接触感应压板状态数据（端口1序列0）							非接触感应压板状态数据（2Byte）							b15	b14	b13	b12	b11	~	b0	指示灯 控制 亮/灭	感应 波形 异常	驱动 电机 故障	测量 数据 失稳	数据类型：INT12 单位：0.2V 值域：-409.6V ~ 409.4V			状态位				感应电压测量值		
非接触感应压板状态数据（端口1序列0）																																						
非接触感应压板状态数据（2Byte）																																						
b15	b14	b13	b12	b11	~	b0																																
指示灯 控制 亮/灭	感应 波形 异常	驱动 电机 故障	测量 数据 失稳	数据类型：INT12 单位：0.2V 值域：-409.6V ~ 409.4V																																		
状态位				感应电压测量值																																		
21	非接触感应测量值（Node11）	1	非接触感应压板状态数据（端口1序列1）																																			
22	非接触感应测量值（Node12）	1	非接触感应压板状态数据（端口1序列2）																																			
23	非接触感应测量值（Node13）	1	非接触感应压板状态数据（端口1序列3）																																			
24	非接触感应测量值（Node14）	1	非接触感应压板状态数据（端口1序列4）																																			
25	非接触感应测量值（Node15）	1	非接触感应压板状态数据（端口1序列5）																																			
26	非接触感应测量值（Node16）	1	非接触感应压板状态数据（端口1序列6）																																			
27	非接触感应测量值（Node17）	1	非接触感应压板状态数据（端口1序列7）																																			
28	非接触感应测量值（Node18）	1	非接触感应压板状态数据（端口1序列8）																																			
29	非接触感应测量值（Node19）	1	非接触感应压板状态数据（端口1序列9）																																			

30	非接触感应测量值 (Node20)	1	非接触感应压板状态数据 (端口2序列0)
31	非接触感应测量值 (Node21)	1	非接触感应压板状态数据 (端口2序列1)
32	非接触感应测量值 (Node22)	1	非接触感应压板状态数据 (端口2序列2)
33	非接触感应测量值 (Node23)	1	非接触感应压板状态数据 (端口2序列3)
34	非接触感应测量值 (Node24)	1	非接触感应压板状态数据 (端口2序列4)
35	非接触感应测量值 (Node25)	1	非接触感应压板状态数据 (端口2序列5)
36	非接触感应测量值 (Node26)	1	非接触感应压板状态数据 (端口2序列6)
37	非接触感应测量值 (Node27)	1	非接触感应压板状态数据 (端口2序列7)
38	非接触感应测量值 (Node28)	1	非接触感应压板状态数据 (端口2序列8)
39	非接触感应测量值 (Node29)	1	非接触感应压板状态数据 (端口2序列9)
40	非接触感应测量值 (Node30)	1	非接触感应压板状态数据 (端口3序列0)
41	非接触感应测量值 (Node31)	1	非接触感应压板状态数据 (端口3序列1)
42	非接触感应测量值 (Node32)	1	非接触感应压板状态数据 (端口3序列2)
43	非接触感应测量值 (Node33)	1	非接触感应压板状态数据 (端口3序列3)
44	非接触感应测量值 (Node34)	1	非接触感应压板状态数据 (端口3序列4)
45	非接触感应测量值 (Node35)	1	非接触感应压板状态数据 (端口3序列5)
46	非接触感应测量值 (Node36)	1	非接触感应压板状态数据 (端口3序列6)
47	非接触感应测量值 (Node37)	1	非接触感应压板状态数据 (端口3序列7)
48	非接触感应测量值 (Node38)	1	非接触感应压板状态数据 (端口3序列8)
49	非接触感应测量值 (Node39)	1	非接触感应压板状态数据 (端口3序列9)
50	非接触感应测量值 (Node40)	1	非接触感应压板状态数据 (端口4序列0)
51	非接触感应测量值 (Node41)	1	非接触感应压板状态数据 (端口4序列1)

52	非接触感应测量值 (Node42)	1	非接触感应压板状态数据 (端口4序列2)
53	非接触感应测量值 (Node43)	1	非接触感应压板状态数据 (端口4序列3)
54	非接触感应测量值 (Node44)	1	非接触感应压板状态数据 (端口4序列4)
55	非接触感应测量值 (Node45)	1	非接触感应压板状态数据 (端口4序列5)
56	非接触感应测量值 (Node46)	1	非接触感应压板状态数据 (端口4序列6)
57	非接触感应测量值 (Node47)	1	非接触感应压板状态数据 (端口4序列7)
58	非接触感应测量值 (Node48)	1	非接触感应压板状态数据 (端口4序列8)
59	非接触感应测量值 (Node49)	1	非接触感应压板状态数据 (端口4序列9)
60	非接触感应测量值 (Node50)	1	非接触感应压板状态数据 (端口5序列0)
61	非接触感应测量值 (Node51)	1	非接触感应压板状态数据 (端口5序列1)
62	非接触感应测量值 (Node52)	1	非接触感应压板状态数据 (端口5序列2)
63	非接触感应测量值 (Node53)	1	非接触感应压板状态数据 (端口5序列3)
64	非接触感应测量值 (Node54)	1	非接触感应压板状态数据 (端口5序列4)
65	非接触感应测量值 (Node55)	1	非接触感应压板状态数据 (端口5序列5)
66	非接触感应测量值 (Node56)	1	非接触感应压板状态数据 (端口5序列6)
67	非接触感应测量值 (Node57)	1	非接触感应压板状态数据 (端口5序列7)
68	非接触感应测量值 (Node58)	1	非接触感应压板状态数据 (端口5序列8)
69	非接触感应测量值 (Node59)	1	非接触感应压板状态数据 (端口5序列9)
70	非接触感应测量值 (Node60)	1	非接触感应压板状态数据 (端口6序列0)
71	非接触感应测量值 (Node61)	1	非接触感应压板状态数据 (端口6序列1)
72	非接触感应测量值 (Node62)	1	非接触感应压板状态数据 (端口6序列2)
73	非接触感应测量值 (Node63)	1	非接触感应压板状态数据 (端口6序列3)

74	非接触感应测量值 (Node64)	1	非接触感应压板状态数据 (端口6序列4)
75	非接触感应测量值 (Node65)	1	非接触感应压板状态数据 (端口6序列5)
76	非接触感应测量值 (Node66)	1	非接触感应压板状态数据 (端口6序列6)
77	非接触感应测量值 (Node67)	1	非接触感应压板状态数据 (端口6序列7)
78	非接触感应测量值 (Node68)	1	非接触感应压板状态数据 (端口6序列8)
79	非接触感应测量值 (Node69)	1	非接触感应压板状态数据 (端口6序列9)