

# STM32Cube 学习之二: USART

假设已经安装好 STM32CubeMX 和 STM32CubeF4 支持包。


Step1.打开 STM32CubeMX,点击"New Project",选择芯片型号,STM32F407ZETx。



Step2.在 Pinout 界面下配置 USART1 的模式为 Asynchronous,即异步串口模式。




在右边的引脚分配图中可以看到, PA10和 PA9分别被配置为 USART1\_RX和 USART1\_TX。




时钟树的配置不作任何修改,使用内部 16M 时钟源,内核时钟 16M。

## Step3.配置串口参数

在 configuration 界面中点击 USART1 按钮,可以进入参数配置界面。




根据需要设置波特率和数据宽度等参数,在此使用默认的115200,8,N,1。




### Step4.生成源代码。


点击生成源代码按钮。




在设置界面中输入工程名,保存路径,工程 IDE 类型,点 OK 即可。




生成代码完成后可直接打开工程。



弹出如下对话框时,如果已经安装了 F4 的支持包,则点击 OK 关闭。如果没有安装,则点击 R面中的 www.keil.com/...链接,找到芯片的支持包,然后安装。




## 关闭后面的界面。






## 点击"是",然后选择芯片型号。




Step5.添加功能代码。

先编译一遍工程,然后打开stm32f4xx\_hal\_uart.c文件。



在 stm32f4xx\_hal\_uart.c 文件的任意地方点击右键,选择 Go to Headfile...可以打开相应的头文件。



### 找到串口发送函数。

```
646 /* IO operation functions ********
    HAL StatusTypeDef HAL UART Transmit IT (UART HandleTypeDef *huart, uit
649
    HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint
650
    HAL StatusTypeDef HAL UART Transmit DMA (UART HandleTypeDef *huart, u:
651
    HAL StatusTypeDef HAL UART Receive DMA(UART HandleTypeDef *huart, uir
652
653
    HAL StatusTypeDef HAL UART DMAPause(UART HandleTypeDef *huart);
654
    HAL_StatusTypeDef HAL_UART_DMAResume(UART_HandleTypeDef *huart);
    HAL StatusTypeDef HAL UART DMAStop(UART HandleTypeDef *huart);
655
    void HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart);
656
    void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart);
657
658
    void HAL UART TxHalfCpltCallback(UART HandleTypeDef *huart);
    void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart);
659
    void HAL UART RxHalfCpltCallback(UART HandleTypeDef *huart);
660
    void HAL UART ErrorCallback(UART HandleTypeDef *huart);
```

在 main 函数中添加如下代码。

```
62 int main(void)
63 □ {
64
65
      /* USER CODE BEGIN 1 */
       uint8_t tx_buf[] = "USART Test\r\n";
66
      /* USER CODE END 1 */
67
68
     /* MCU Configuration---
69
70
      /* Reset of all peripherals, Initializes the
71
72
     HAL Init();
73
      /* Configure the system clock */
74
75
      SystemClock_Config();
76
77
      /* Initialize all configured peripherals */
78
     MX GPIO Init();
79
     MX USART1 UART Init();
80
     /* USER CODE BEGIN 2 */
81
82
83
     /* USER CODE END 2 */
84
      /* Infinite loop */
85
86
      /* USER CODE BEGIN WHILE */
     while (1)
87
88 🖨
89
      /* USER CODE END WHILE */
90
      /* USER CODE BEGIN 3 */
91
         HAL_UART_Transmit(&huart1, "Hello!\r\n", 8, 10);
92
93
         HAL Delay(1000);
94
         HAL UART Transmit(&huart1, tx buf, 12, 10);
95
         HAL Delay(1000);
96
      /* USER CODE END 3 */
97
98
99
```

编译程序,下载运行,单片机即可循环发送"Hello!"和"UART Test"。

#### 函数解析:

HAL\_StatusTypeDef HAL\_UART\_Transmit(UART\_HandleTypeDef \*huart, uint8\_t \*pData, uint16\_t Size, uint32 t Timeout)

第一个参数 huart: 串口的句柄结构体指针,本例中使用&huart1,因为 CubeMX 配置生成的代码中已经定义了 huart1,并且在初始化函数 MX\_USART1\_UART\_Init()代码中已经将该变量和硬件的USART1 进行了关联,所以操作的就是 USART1。

```
135 /* USART1 init function */
136 void MX USART1 UART Init (void)
137 □ {
138
139
      huart1.Instance = USART1;
140
      huart1.Init.BaudRate = 115200;
      huart1.Init.WordLength = UART WORDLENGTH 8B;
141
142
      huart1.Init.StopBits = UART STOPBITS 1;
      huart1.Init.Parity = UART_PARITY NONE;
143
      huart1.Init.Mode = UART MODE TX RX;
144
145
      huart1.Init.HwFlowCtl = UART HWCONTROL NONE;
      huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
146
147
      HAL_UART_Init(&huart1);
148
149 }
```

第二个参数 pData: 是要发送的数据的指针,可以像本例一样,直接写入字符串。但是要注意的是,该函数并不像 printf()一样有格式转换功能。

第三个参数 Size:本次要发送的字符数量。

第四个参数 Timeout: 超时时间,单位是 ms。这是发送一个字符的超时时间,如果发送某个字符超过了所给的参数,则函数会返回 HAL\_TIMEOUT。

该函数是有返回值的,返回值反映的是整个发送过程是否有错误。本例中没有考虑返回值。

另外,如何实现标准输入输出库的 printf()函数呢? 打开 stm32cubef4.zip 解压后

STM32Cube\_FW\_F4\_V1.11.0\Projects\STM324xG\_EVAL\Examples\UART\UART\_Printf 中的 MDK 工程。该工程给出了 printf()函数的实现方法。

其实很简单,就是实现一个串口输出一个字符的函数即可。该函数名已经在标准输入输出库头文件 stdio.h 中定义,原型为 int fputc(int ch, FILE \*f)。

```
121 - /**
122
        * @brief Retargets the C library printf function to the USART.
123
       * @param None
124
        * @retval None
125
126 PUTCHAR PROTOTYPE
127
128
        /* Place your implementation of fputc here */
        /* e.g. write a character to the EVAL_COM1 and Loop until the end of transmission */
HAL_UART_Transmit(&UartHandle, (uint8_t *)&ch, 1, 0xffff);
129
130
131
132
        return ch;
133
```

上两个图片看上去有点别扭,是因为 Cube 的例程考虑了兼容性,在 GCC 等一些编译器中,使用的标准输入输出库,字符输出的函数原型为 int \_\_io\_putchar(int ch)。

将 PUTCHAR PROTOTYPE 展开,即可得到

```
121 ⊟
       * @brief Retargets the C library printf function to the USART.
122
       * @param None
123
       * @retval None
124
125
126 int fputc(int ch, FILE *f)
127 🗦 {
128
      /* Place your implementation of fputc here */
129
       /* e.g. write a character to the EVAL_COM1 and Loop until the end of transmission */
130
      HAL_UART_Transmit(&UartHandle, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
131
132
      return ch;
```

这就是我们要实现 printf()需要做的。

当然还必须包含头文件#include "stdio.h"。

这样,就可以像例程中一样,调用 printf()函数了。

更进一步的说,由上述 printf()的实现方法可知,如果将 fputc()函数的功能换成将一个字符输出到 LCD 上,则可以方便地使用 printf()来输出字符串到 LCD 上了。但要注意的是要在调用 printf()前设置显示的起始位置,并确保输出一个字符串之后显示位置自增相应的偏移量。

S.D.Lu 于深圳 2016年8月