

STM32Cube 学习之一: 点灯

假设已经安装好 STM32CubeMX 和 STM32CubeF4 支持包。


Step1.打开 STM32CubeMX, 点击"New Project"。





Step2.选择芯片型号, STM32F407ZETx。




Step3.在 Pinout 界面配置 GPIO, PF9 和 PF10 为输出。









点击右键配置用户标签,分别为 LED0 和 LED1。




Step4.配置时钟树,在此先使用默认的内部 16M 时钟源,内核时钟 16M。




Step5.配置 GPIO 的速度和上拉/下拉电阻。



在 Configuration 界面点击"GPIO"按钮,进入 GPIO Pin 配置界面。




Step6.生成源代码。




点击创建源代码的工具按钮,进入工程设置。

输入工程名称"LED",点击"Browse"设置工程保存路径,选择 IDE 为 MDK-ARM V5,点击 OK。注意:一定要保证 CubeMX 和所使用的器件支持包的匹配,否则无法正常生成代码。本例中 CubeMX 是 V4.14,使用的 STM32CubeF4 为 V1.11.0。(注:因为 Cube 可能会更新版本,修正用户使用过程中发现的 Bug,所以建议尽量使用最新版本。)




生成源代码完成后,会弹出如下对话框。点击"Open Project"即可在 MDK 中打开工程。




Step7.打开 MDK 工程。

在生成工程后,第一次在 MDK 中打开时,会出现如下对话框。



由于 MDK V5 将 IDE 和芯片支持包分开了,要支持芯片就要先安装对应的支持包。 如果已经安装了 STM32F4xx 的支持包,直接点击 OK 和关闭按钮关闭上面的两个窗口。 如果没有安装,这点击下图中的链接,进入 keil 官网的支持包网页进行下载。






在网页中找到 STM32F4 系列器件的支持包下载,下载完成之后直接双击安装即可。



关闭 Step7 中遇到的两个窗口后,还会弹出如下窗口,点击"是"。




然后选择相应的芯片型号。注意: 只有安装了器件支持包才可以选择。



Step8.编译工程。

点击 MDK 中的编译或者全部编译按钮,对工程进行编译。



0 错误, 0 警告。

```
Build Output

linking...

Program Size: Code=2556 RO-data=440 RW-data=8 ZI-data=1024

"LED Configuration/\.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).


Build Time Elapsed: 00:00:12
```

Step9.添加用户功能代码。


```
main.c
  60
      int main(void)
  61 ⊟ (
  62
        /* USER CODE BEGIN 1 */
  63
  64
  65
  66
  67
         /* MCU Configuration-----
  68
  69
         /\star Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. \star/
  70
        HAL_Init();
   71
  72
         /* Configure the system clock */
   73
        SystemClock_Config();
  74
         /* Initialize all configured peripherals */
   75
  76
        MX GPIO Init();
   77
        /* USER CODE BEGIN 2 */
  78
  79
        /* USER CODE END 2 */
  80
  81
  82
         /* Infinite loop */
  83
         /* USER CODE BEGIN WHILE */
  84
         while (1)
  85 [
  86
         /* USER CODE END WHILE */
  87
  88
        /* USER CODE BEGIN 3 */
  89
  90
  91
        /* USER CODE END 3
  92
  93
```

在 CubeMX 生成的文件中添加用户代码的时候,必须是写在/* USER CODE BEGIN n*/和/* USER CODE

END n*/之间。这样如果需要改变 Cube 工程的配置,在重新生成代码时,在这两句注释之间的语句不会被覆盖。而用户新建或添加的文件不会受到影响。



打开 stm32f4xx_hal_gpio.c,并通过在该文件中点击右键,选择 Go to Headfile...可以打开相应的头文件。然后可以找到 GPIO 操作的 HAL 库函数,HAL_GPIO_WritePin()。复制到 main 文件的 while(1)中/* USER CODE BEGIN 3*/之后。



CubeMX 还生成了一个文件 mxconstants.h,包含了用户配置 GPIO 的宏定义。在 GPIO 操作时,直接使用即可。


在 while(1)中添加如下用户代码,实现的功能是 PF9 和 PF10 引脚上的两个 LED 轮流点亮,周期是 2 秒。

```
84
     while (1)
85 🖨
     /* USER CODE END WHILE */
86
87
      /* USER CODE BEGIN 3 */
88
       HAL GPIO WritePin(LED0 GPIO Port, LED0 Pin, GPIO PIN RESET);
89
90
       HAL GPIO WritePin (LED1 GPIO Port, LED1 Pin, GPIO PIN SET);
91
       HAL_Delay(1000);
       HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_SET);
92
        HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
93
94
        HAL Delay(1000);
95
     /* USER CODE END 3 */
96
```

其中,HAL_Delay()函数是 HAL 库的延时函数,单位是 1 毫秒。

至此,点灯实验完成。


另外,点击 CubeMX 的生成报表工具,可以生成相关的配置报表。一个是 txt 文件,一个是 pdf,其内容可到工程目录查看。




另外,在使用 CubeMX 开发 STM32 的时候,可以参考官方提供的例程。 到官网下载芯片的 Cube 支持包,如 F4 的是 stm32cubef4.zip,解压之后得到 STM32Cube_FW_F4_V1.11.0 文件夹。




打开 STM32CubeF4 V1.11\STM32Cube_FW_F4_V1.11.0\Projects,该文件夹下是官方出的各种开发板的 参考例程,及一个工程列表说明网页文件。




例如,打开 STM324xG_EVAL 文件夹,里面是 STM324xG 评估板的例程。



其中 Applications 文件夹中,是 FatFs、FreeRTOS 等中间件和应用层例程。



Examples 文件夹中,是各个外设的使用例程。



GPIO 文件夹中,提供了两个例程:外部中断和 IO 翻转。



打开 GPIO IOToggle 文件夹,打开 MDK-ARM 文件夹下的 MDK 工程。



主函数在进入 while(1)之前,主要是系统时钟的配置,GPIO 的时钟使能和其他配置。

```
66 int main(void)
67 ⊟ {
68 ⊟
      /* STM32F4xx HAL library initialization:
69
          - Configure the Flash prefetch, instruction and Data caches
70
           - Configure the Systick to generate an interrupt each 1 msec
71
           - Set NVIC Group Priority to 4
72
           - Global MSP (MCU Support Package) initialization
73
74
      HAL_Init();
75
76
      /* Configure the system clock to 168 MHz */
77
      SystemClock_Config();
78
79
      /* -1- Enable GPIOG, GPIOC and GPIOI Clock (to be able to program
      __HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE();
80
81
       HAL RCC GPIOC CLK ENABLE();
      HAL RCC GPIOI CLK ENABLE();
82
83
 84
     /* -2- Configure PG.6, PG.8, PI.9 and PC.7 IOs in output push-pull mode to
 85
              drive external LEDs */
 86
      GPIO_InitStruct.Pin = (GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_8);
 87
       GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE OUTPUT PP;
       GPIO InitStruct.Pull = GPIO PULLUP;
 88
      GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FAST;
 89
 90
 91
      HAL_GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStruct);
 92
 93
       GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9;
 94
       GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE OUTPUT PP;
       GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
 95
 96
      GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FAST;
 97
 98
      HAL_GPIO_Init(GPIOI, &GPIO_InitStruct);
 99
100
       GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_7;
101
       GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
102
       GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
103
       GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FAST;
104
105
       HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
106
```

进入 while(1)之后,是 GPIO 的翻转操作。

```
107
      /* -3- Toggle PG.6, PG.8, PI.9 and PC.7 IOs in an infinite loop */
      while (1)
108
109 🛓
110
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOG, GPIO_PIN_6);
111
        /* Insert delay 100 ms */
112
        HAL_Delay(100);
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOG, GPIO_PIN_8);
113
114
         /* Insert delay 100 ms */
115
        HAL_Delay(100);
116
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOI, GPIO_PIN_9);
117
        /* Insert delay 100 ms */
118
        HAL_Delay(100);
119
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_7);
120
         /* Insert delay 100 ms */
121
        HAL_Delay(100);
122 - }
```

在使用 CubeMX 开发 STM32 的时候,片上外设的初始化代码由 CubeMX 生成,即 while(1)之前的这些代码是不需要关心的。除非在调试过程中需要进行小的改动,因为目前如果使用 CubeMX 进行配置修改,就要对整个工程进行全编译,有时候这是不必要的。

在参考上述的例程的时候,主要是参考 while(1)中的代码。

