# STM32Cube 学习之十五: SDIO+FATFS+IAP

为了简单起见,本篇的实验在上一篇例程基础上进行修改。 本篇例程参考了正点原子的"串口 IAP 实验",在此声明感谢!

## 第一部分: IAP 程序

Step1.在用户代码区 0 增加一个函数,设置 PAO 为输入,作为按键输入接口, PF9、PF10 作为输出,控制 LED。并在 main 函数中用户代码区 2 中调用。

```
66 /* USER CODE BEGIN 0 */
   /*设置PAO为输入,PF9,PF10为输出*/
67
   void USER GPIO Init (void)
69 ⊟ {
70
     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
71
72
     /* GPIO Ports Clock Enable */
     __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
73
      _HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
74
75
76
     /*PA0为按键输入*/
77
     GPIO_InitStruct.Pin = GPIO PIN 0;
78
     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
79
     GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN;
80
     HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
81
     /*PF9、PF10为LED输出*/
82
     GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10;
83
     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
     GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN;
84
85
     GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_LOW;
86
     HAL_GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct);
87 L}
88 /* USER CODE END 0 */
```

Step2.修改 main 函数。以下是 main 函数的全部代码。

```
90 int main(void)
 91 ⊟ {
 92
 93
       /* USER CODE BEGIN 1 */
      uint8_t res;
 94
 95
      uint32_t tickstart = 0;
      uint32_t tmp32 = 0;
/* USER CODE END 1 */
 96
 97
 98
 99
       /* MCU Configuration----
100
       /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interfac
101
102
      HAL_Init();
103
104
       /* Configure the system clock */
      SystemClock_Config();
105
106
107
       /* Initialize all configured peripherals */
108
      MX_GPIO_Init();
109
      MX_DMA_Init();
110
      MX_SDIO_SD_Init();
111
      MX FATFS Init();
112
113
         USER CODE BEGIN 2 */
114
        USER_GPIO_Init();
115
        f mount(&SDFatFs, (TCHAR const*)SDPath, 0);
         tickstart = HAL_GetTick(); // 获取当前Tick定时值,单位ms
116
        * USER CODE END 2 */
117
```

```
121
      while (1)
122 F
       /* USER CODE END WHILE */
123
124
125
       /* USER CODE BEGIN 3 */
        if (GPIO_PIN_SET == HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0)) { // 按键按下
126 🖨
127
            HAL Delay(20);
                res = iap_write_appbin (APP_ADDRESS_IN_FLASH, "APP_code.bin"); // 升级APP if (0 == res) {
128 E
             if (GPIO_PIN_SET == HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0)) {
129
130
                    // 升级成功
131
                } else if (2 == res) {
132
                    // 无法找到APP_code.bin文件
133
134
                 } else {
                    // 升级失败
135
136
137
                 break:
138
            - }
139
        - }-
140
         tmp32 = HAL_GetTick() - tickstart;
        if ((tmp32 % 1000) < 500) { // LED闪烁,每秒闪一下
HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET); // LEDO灭
141 🖨
142
143
             HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);// LED1灭
144
         } else {
145
             HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET); // LED0亮
146
             HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);// LED1完
147
         if(tmp32 > 10000) { // 超过10秒,自动跳出循环
148 🖨
149
150
151
152
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET); // LED0灭
153
         HAL GPIO WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);// LED1灭
         iap_load_app(APP_ADDRESS_IN_FLASH); // 加载运行APP
154
         while (1) { // 加载运行APP失败,LED闪烁,每秒闪2.5次
155 🖨
156
             HAL_GPIO_TogglePin(GPIOF, GPIO_PIN_9);
             HAL GPIO TogglePin(GPIOF, GPIO PIN 10);
157
158
             HAL_Delay(200);
159
160
       /* USER CODE END 3 */
161
```

main 函数的基本流程是,上电后 LED 闪烁表示 IAP 程序正在运行,10 秒之内如果有按键按下,则从 SD 卡读取根目录下的 APP\_code.bin 文件,烧写到 APP\_ADDRESS\_IN\_FLASH 地址中,然后跳转执行 APP。如果没有按键按下,则 10 秒后自动跳转执行 APP。

其中和 IAP 相关操作有两个关键函数,即 iap\_write\_appbin()和 iap\_load\_app(),一个用于更新 APP,一个用于加载 APP。这两个函数在 iap.c 和 iap.h 中实现。

Step3.实现 IAP 函数。

#### iap.h 文件内容:

#endif

```
#ifndef __IAP_H__
#define __IAP_H__
#include "stm32f4xx_hal.h"

typedef void (*iapfun)(void); //定义一个函数类型的参数.

void iap_load_app(uint32_t appxaddr); // 跳转到 APP 程序执行
uint8_t iap_write_appbin(const uint32_t appxaddr, const char *fname);// 在指定地址开始,写入 bin
```

#### iap.c 文件内容:

```
#include "stm32f4xx_hal.h"
#include "iap.h"
#include "stmflash.h"
#include "ff.h"
// 设置栈顶地址
// addr:栈顶地址
__asm void MSR_MSP(uint32_t addr)
    MSR MSP, r0 // set Main Stack value
    BX r14
}
iapfun jump2app;
/*
功能:从 SD 卡读取.bin 文件,写入指定 FLASH 地址中。
输入: appxaddr,应用程序在 FLASH 中的起始地址;fname,应用程序 bin 文件名.
返回:擦除或写入失败,返回1;打开文件失败,返回2;所有操作成功,返回0.
uint8_t iap_write_appbin(const uint32_t appxaddr, const char *fname)
 FRESULT res;
 FIL xFile;
 uint32_t real_read_len;
 union {
   uint8_t dat8[2048];
   uint32_t dat32[512]; // 2K 字节缓存
 }iapbuf;
 uint8 t res2;
  uint32_t t;
 uint32_t fwaddr;
 uint32 t appsize;
 res = f_open(&xFile, fname, FA_READ); // 打开 APP bin 文件
 if( FR_OK != res ) {
                   // 如果失败,返回 2
   return 2;
 }
 appsize = f size(&xFile);
                                     // 获取文件大小
 res2 = STMFLASH Erase(appxaddr, appxaddr + appsize); // 擦除 FLASH
                               // 如果失败,返回1
 if (res2) {
   f_close(&xFile);
   return 1;
 }
 fwaddr = appxaddr; //当前写入的地址
    for(t=0; t < appsize; t += 2048)
   res = f read(&xFile, iapbuf.dat8, 2048, &real read len); // 一次读 2048 字节
   if (FR OK == res) {
     if (2048 == real read len) {
       res2 = STMFLASH_Write(fwaddr, iapbuf.dat32, 512);
     } else {
       res2 = STMFLASH Write(fwaddr, iapbuf.dat32, (real_read_len >> 2));
```

```
}
         if (res2) {
           f_close(&xFile);
           return 1;
         }
         fwaddr += 2048; // 偏移 2048
       } else {
         f close(&xFile);
         return 1;
       }
     f_close(&xFile);
     return 0;
    功能:跳转到应用程序段
    输入:appxaddr,用户代码起始地址
    void iap_load_app(uint32_t appxaddr)
    if(((*(__IO uint32_t*)appxaddr) & 0x2FFE0000) == 0x20000000) { // 检查栈顶地址是否合法.
     jump2app = (iapfun)*(__IO uint32_t*)(appxaddr+4);
                                                   // 用户代码区第二个字为程序开始地址(复位地址)
      MSR MSP(*( IO uint32 t*)appxaddr); // 初始化 APP 堆栈指针(用户代码区的第一个字用于存放栈顶地
址)
                                          // 跳转到 APP.
     jump2app();
    }
```

其中,有两个 FLASH 操作的函数,STMFLASH\_Erase()和 STMFLASH\_Write(),分别是擦除和写入操作。 这两个函数在 stmflash.c 和 stmflash.h 中实现。

#### Step4.实现 FLASH 操作函数。

//FLASH 扇区的大小

#### stmflash.h 文件内容:

```
#ifndef __STMFLASH_H__
#define STMFLASH H
#include "stm32f4xx hal.h"
//FLASH 扇区的起始地址
                                                     //扇区 0 起始地址, 16 Kbytes
#define ADDR_FLASH_SECTOR_0
                            ((uint32_t)0x08000000)
#define ADDR FLASH SECTOR 1
                             ((uint32 t)0x08004000)
                                                     //扇区 1 起始地址, 16 Kbytes
#define ADDR FLASH SECTOR 2
                             ((uint32 t)0x08008000)
                                                     //扇区 2 起始地址, 16 Kbytes
#define ADDR FLASH SECTOR 3
                             ((uint32 t)0x0800C000)
                                                     //扇区 3 起始地址, 16 Kbytes
#define ADDR_FLASH_SECTOR_4
                             ((uint32_t)0x08010000)
                                                     //扇区 4 起始地址, 64 Kbytes
#define ADDR_FLASH_SECTOR_5
                             ((uint32_t)0x08020000)
                                                     //扇区 5 起始地址, 128 Kbytes
#define ADDR_FLASH_SECTOR_6
                             ((uint32_t)0x08040000)
                                                     //扇区 6 起始地址, 128 Kbytes
#define ADDR_FLASH_SECTOR_7
                             ((uint32_t)0x08060000)
                                                     //扇区 7 起始地址, 128 Kbytes
                                                     //扇区 8 起始地址, 128 Kbytes
#define ADDR_FLASH_SECTOR_8
                             ((uint32_t)0x08080000)
                             ((uint32_t)0x080A0000)
                                                     //扇区 9 起始地址, 128 Kbytes
#define ADDR_FLASH_SECTOR_9
#define ADDR_FLASH_SECTOR_10 ((uint32_t)0x080C0000)
                                                     //扇区 10 起始地址,128 Kbytes
#define ADDR FLASH SECTOR 11 ((uint32 t)0x080E0000)
                                                     //扇区 11 起始地址,128 Kbytes
```

```
#define FLASH SECTOR 0 SIZE
                                ((uint32 t)0x4000)
                                                   //扇区 0, 16 Kbytes
    #define FLASH_SECTOR_1_SIZE
                                ((uint32_t)0x4000)
                                                   //扇区 1, 16 Kbytes
    #define FLASH_SECTOR_2_SIZE
                                ((uint32_t)0x4000)
                                                   //扇区 2, 16 Kbytes
    #define FLASH_SECTOR_3_SIZE
                                ((uint32_t)0x4000)
                                                   //扇区 3, 16 Kbytes
                                                     //扇区 4,64 Kbytes
    #define FLASH_SECTOR_4_SIZE
                                ((uint32 t)0x10000)
                                                     //扇区 5, 128 Kbytes
    #define FLASH SECTOR 5 SIZE
                                ((uint32_t)0x20000)
    #define FLASH SECTOR 6 SIZE
                                ((uint32 t)0x20000)
                                                     //扇区 6, 128 Kbytes
    #define FLASH SECTOR 7 SIZE
                                ((uint32 t)0x20000)
                                                     //扇区 7, 128 Kbytes
    #define FLASH SECTOR 8 SIZE
                                ((uint32_t)0x20000)
                                                     //扇区 8, 128 Kbytes
    #define FLASH_SECTOR_9_SIZE
                                ((uint32_t)0x20000)
                                                     //扇区 9, 128 Kbytes
    #define FLASH_SECTOR_10_SIZE ((uint32_t)0x20000)
                                                     //扇区 10,128 Kbytes
    #define FLASH_SECTOR_11_SIZE ((uint32_t)0x20000)
                                                     //扇区 11,128 Kbytes
    // 擦除指定地址空间的内容,注意擦除是按扇区操作的
    uint8_t STMFLASH_Erase(uint32_t st_addr, uint32_t end_addr);
    // 从指定地址开始写入指定长度的数据
    uint8 t STMFLASH Write(uint32 t WriteAddr,uint32 t *pBuffer,uint32 t NumToWrite);
    #endif
stmflash.c 文件内容:
    #include "stm32f4xx hal.h"
    #include "stmflash.h"
    功能: 获取某个地址所在的 flash 扇区号
    输入: addr,flash 地址
    返回: 0~11,即 addr 所在的扇区号
    uint16 t STMFLASH GetFlashSector(uint32 t addr)
    {
           if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_1) return FLASH_SECTOR_0;
        else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_2) return FLASH_SECTOR_1;
        else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_3) return FLASH_SECTOR_2;
        else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_4) return FLASH_SECTOR_3;
        else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_5) return FLASH_SECTOR_4;
        else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_6) return FLASH_SECTOR_5;
        else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_7) return FLASH_SECTOR_6;
        else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_8) return FLASH_SECTOR_7;
        else if(addr<ADDR FLASH SECTOR 9) return FLASH SECTOR 8;
        else if(addr<ADDR FLASH SECTOR 10)return FLASH SECTOR 9;
        else if(addr<ADDR FLASH SECTOR 11)return FLASH SECTOR 10;
        return FLASH_SECTOR_11;
    }
    功能:将指定数据写入指定 FLASH 空间
    输入: WriteAddr,起始地址(此地址必须为 4 的倍数!);
       pBuffer,数据指针;
       NumToWrite 字(32 位)数(就是要写入的 32 位数据的个数.)
    返回:操作成功返回 0,失败返回 1.
     【注意】: 该函数不包含擦除操作,调用该函数前,需对要写入的 FLASH 空间进行擦除。
    uint8_t STMFLASH_Write(uint32_t WriteAddr, uint32_t *pBuffer, uint32_t NumToWrite)
      uint32_t i;
```

```
if((WriteAddr < FLASH_BASE) | | (WriteAddr % 4))return 1;
                                                            //非法地址
                                //解锁
         HAL_FLASH_Unlock();
      for (i=0; i < NumToWrite; i++) {
        // 写入单位,WORD,即 4 字节
        if (HAL_OK != HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_WORD, WriteAddr, pBuffer[i])) return 1;
        WriteAddr += 4; // 每次写 4 字节,因此地址增加 4
         HAL_FLASH_Lock(); //上锁
      return 0;
    }
    功能:擦除从 st_addr 到 end_addr 的 FLASH 空间。
    输入: st addr,起始地址,必须为 4 的整数倍;end addr,结束地址。
    返回:正确返回0;错误返回1。
    */
    uint8 t STMFLASH Erase(uint32 t st addr, uint32 t end addr)
         uint32_t PAGEError = 0;
      FLASH_EraseInitTypeDef EraseInitStruct;
         uint8_t st_sector=0, end_sector=0;
      if((st_addr < FLASH_BASE) || (st_addr % 4))return 1;
                                                       //非法地址
      st sector = STMFLASH GetFlashSector(st addr); // 起始扇区
      end_sector = STMFLASH_GetFlashSector(end_addr); // 结束扇区
         EraseInitStruct.TypeErase = FLASH_TYPEERASE_SECTORS;
         EraseInitStruct.Banks
                                     = FLASH_BANK_1;
         EraseInitStruct.Sector
                                = st_sector;
         EraseInitStruct.NbSectors = end_sector - st_sector + 1;
         EraseInitStruct.VoltageRange= FLASH_VOLTAGE_RANGE_3;
         HAL_FLASH_Unlock();
         if (HAL OK!= HAL FLASHEX Erase(&EraseInitStruct, &PAGEError)) { // 擦除 FLASH
             return 1:
         HAL_FLASH_Lock(); //上锁
      return 0;
    }
Step5. 定义 APP 数组。
```

因为要在 FLASH 中划出空间存放 APP 代码,所以要定义一个 const 数组,并指定其在 FLASH 中的空间。该步骤在 APP\_code.c 和 APP\_code.h 文件中实现。

#### APP\_code.h 文件内容:

#### APP\_code.c 文件内容:

```
#include "app_code.h"

#include "stmflash.h"

// APP_ADDRESS_IN_FLASH FLASH的第4,5,6扇区 64k+128k+128k = 320k 存放应用程序APP

const unsigned char

APP_code[FLASH_SECTOR_4_SIZE + FLASH_SECTOR_5_SIZE + FLASH_SECTOR_6_SIZE]

attribute__((at(APP_ADDRESS_IN_FLASH))) = {
    0
};
```

本例中,如上代码将 APP\_code 数组定义到扇区 4 为起始地址,数组大小为 320k,即 APP 最大可用空间为 320k,占用扇区 4、5、6。而扇区 0~3 留给 IAP 程序或者其他用途。

至此,IAP 程序设计完成。目前,APP 代码为空。在完成 APP 并生成相应 bin 文件之后,用 winhex 转换成 C 代码格式,复制到 APP\_code[]数组,即可将 APP 代码和 IAP 代码一起烧录。

## 第二部分:APP程序

APP 程序只要在普通程序基础上进行几个简单修改即可。下面以 UART 串口为例。


Step1.创建 UART 程序:详细过程请参考本系列笔记第二篇。

Step2.添加串口发送代码。

```
87
     while (1)
88 F
     /* USER CODE END WHILE */
90
      /* USER CODE BEGIN 3 */
91
92 🖨
93
              HAL UART Transmit(&huart1, "Hello!\r\n", 8, 10);
94
95
              HAL_UART_Transmit(&huart1, "Hello World!\r\n", 14, 10);
96
          #endif
97
          HAL_Delay(1000);
98
     /* USER CODE END 3 */
99
```

添加如上代码,为后面实验方便,使用预编译处理,通过修改红框中的条件决定串口输出内容。 条件为 0 输出 Hello World!,条件不为 0 输出 Hello!。

Step3. 设置 APP 程序起始地址。



打开目标选项设置窗口,在 Target 页面 IROM1 中,将 Start 地址设置成 APP 地址,本例中为 0x80100000,即扇区 4 的地址。Size 地址进行相应的修改,Start 从原来的 0x80000000 改为 0x80100000,增加了 0x100000,Size 要减小 0x100000。本例中改为 0x700000。


Step4.设置向量表位置。

在 main 函数的开始处设置向量表位置,如下图:


这里设置的向量表位置必须和 IAP 函数给 APP 指定的位置一致。

Step5.设置编译链接转换工具。

打开目标选项设置窗口,在 User 页面中如下图,勾选 Run#1,并在命令栏输入转换工具路径即命令"D:\Keil\_v5\ARM\ARMCC\bin\fromelf.exe --bin -o OBJ\APP\_code.bin UART\UART.axf"。



其中后面的.axf 文件名称必须和 Output 页面的设置一致,如下图。而.bin 文件是输出文件,路径和名称可以是任意的,本例输出到本工程目录下的 OBJ 文件夹(如果没有就自动创建),输出文件名称为 APP\_code.bin。



#### Step6.编译生成 bin 文件。

点击编译按钮,即可创建APP\_code.bin文件。



### 第三部分: IAP+APP 综合

经过第二部分的操作,得到了 APP 的 bin 文件,这个文件可以通过 SD 卡升级到 MCU 上,也可以和第一部分的 IAP 程序一起烧录到 MCU。

### 用SD卡升级的方法。

Step1.将第一部分的代码通过 J-Link 烧录到 MCU。

Step2.将第二部分生成的 APP\_code.bin 文件拷贝到 SD 卡的根目录下。

Step3.将 SD 卡插到开发板的 SD 卡座。

Step4.给开发板上电,LED会闪烁。

Step5.在上电后 10 秒钟内,按下按键。此时程序会将 APP\_code.bin 加载到 MCU 的 FLASH 上。


Step6.将 MCU 的 UART 和 PC 连接,用串口调试助手可以收到 MCU 发送的 Hello!,每秒钟接收到一次。

Step7.如果将开发板重新上电,在无任何操作的情况下,需要等待 10 秒 MCU 才开始发送数据。

如果将第二部分 Step2 中的预编译条件改为 0,然后重复上述步骤,则串口发送的将是 Hello World!。

### IAP 和 APP 一起烧录的方法。

Step1.用 WinHex 打开 APP code.bin 文件。



Step2.在文件第一个字节位置点右键,"选择开始"。



```
Step3.拖动右边滑块到最底端,在最后一个字节点右键,"选择结尾"。
    00001060
              00001070
              08 ED 00 E0 30 38 02 40
                                    00 10 01 40 08 00 00 20
                                                          . . 08.0...0...
                                    72 6C 64 21 0D 0A 00 00 Hello World!....
              48 65 6C 6C 6F 20 57 6F
    00001080
    00001090
              00 00 00 00 01 02 03 04 01 02 03 04 06 07 08 09
              CO 10 01 08 00 00 00 20
                                    08 00 00 00 F0 0F 01 08
     000010A0
                                                           ? .....? ..
              C8 10 01 08 08 00 00 20 40 04 00 00 00 10 01 08 ? ..... @......
    000010B0
    000010C0
              00 24 F4 00 00 00 00 00 0P
                                                           .$? ....
                                    选块开始 Alt+1
                                                               n/a | 大小:
      偏移
                      F20
                                    选块结尾 Alt+2
                                    编辑(E)
                                    添加书签
Step4.在被选中数据区域再次点击右键,选择"编辑"。
             17 49 08 B5 15 48 08 60 FF F7 F0 F0 FF F7 DC FD .I. .H.
    00001010
                                    选块开始 Alt+1
    00001020
             14 48 00 21 02 68 42
                                                 00 68 12 4A
                                                            .H.!.hB ...`.h.J
                                    选块结尾 Alt+2
                                                             . ... .H.`O ? 篱
    00001030
             00 F0 01 00 00 90 11
                                                 E1 32 CO E9
                                   编辑(图)
    00001040
             01 21 0C 22 C1 60 C0
                                                C1 61 FF F7
                                                            .!."羆篱.. 乤羇
    00001050
             FC FC 4F F4 7A 74 0A
                                                 07 48 FF F7
                                                             0 zt.#.". .H
                                    添加书签
    00001060
              4B FD 20 46 FF F7 CO rs rs Er vv vv 00 00 01 08
                                                             K F 励蹒.....
    00001070
             08 ED 00 E0 30 38 02 40 00 10 01 40 08 00 00 20
                                                            . . 08.0...0...
    00001080
             48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64 21 0D 0A 00 00 Hello World!....
Step5.选择"复制选块"-->"C源码"。
             00 20 01 E0 01 C1 12 1F 00 24 FR D1 70 47 00 00 . . . . . . . . . . pG..
    00001000
             17 49 08 B5 15 48 08 6 撤销 🖤
                                                                      帙 荦
                                                        FD .I. .H.`
    00001010
                                     剪切(T)
                                                             H | bB
                                                   CtrltX
    00001020
             14 48 00 21 02 68 42 F
                                                         44
                                                         陷 标准 (0)
                                                                          Ctrl+C
    00001030
             00 F0 01 00 00 90 11 4
                                     剪贴板数据(B)
                                                           置入新文件(N)
                                                                      Ctrl+Shift+N
    00001040
             01 21 OC 22 C1 60 C0 E
                                     删除(R).
                                                     Del
                                                           16 进制数值(H)
                                                                      Ctrl+Shift+C
    00001050
             FC FC 4F F4 7A 74 0A 2
                                     粘贴 0 字节(P)...
                                                  Ctrl+0
                                                           编辑器显示(图)
                                                                       Alt+Shift+C
             4B FD 20 46 FF F7 C0 F
    00001060
                                     定义选块 (0)...
                                                          C 源码(0
             08 ED 00 E0 30 38 02 4
    00001070
                                                           Pascal 源码(P)
                                     全洗(A)
                                                   Ctrl+A
             48 65 6C 6C 6F 20 57 6
    00001080
                                     清除洗块(的)
                                                     Esc
             00 00 00 00 01 02 03 0
    00001090
                                                         09
                                                             . . . . . . . . . . . . . . . .
             CO 10 01 08 00 00 00 2 ៉ 转换(V)
                                                   Ctrl+R
                                                             ? .....? ...
    000010A0
                                                         08
             C8 10 01 08 08 00 00 2 00 修改数据(M)
                                                   Ctrl+T
    000010B0
                                                             ? ..... @......
                                     埴入选块(L)...
                                                   Ctrl+L
             00 24 F4 00 00 00 00 d
    000010C0
                                                             . $? . . . .
                                     = 255 选块
                                                             0 - 1007 大小:
                                                                                    1008
Step6.到 APP code.c 文件进行粘贴,将数据填充到 APP code[]数组中。
      APP_code.c* main.c iap.c startup_stm32f407xx.s stmflash.c app_code.h stmflash.h
            #include "app_code.h"
            #include "stmflash.h"
            // APP_ADDRESS_IN_FLASH FLASH的第4,5,6扇区 64k+128k+128k = 320k 存放应用程序APP
            const unsigned char
```



Step7.重新编译 IAP 工程,然后下载。这次下载的 IAP 程序就包含了 APP 的内容。下载完成后,直接运行, 10 秒后就可以从串口输出数据了。

