Les premières mesures

Guide en images

Wi-Fi, logger, vérification.
Le minimum pour commencer.

1 Connecter le Wi-Fi

Alimenter l'écran selon sa variante. Dans **DÉMARRAGE RAPIDE > 1. WIFI** : **SCAN**, Wi-Fi maison **2,4 GHz**, mot de passe, **SAUVEGARDER**. Attendre le redémarrage et **Wi-Fi : connecté**.
Sans cette fenêtre : **Réglages > Réseau / Heure > Wi-Fi / Réseau**. Écran et logger doivent communiquer sur le même réseau local.

2 Renseigner le logger

2. LOGGER ou **Installation > Connexion / logger** (ancien menu DEYE / SOLARMAN). Choisir le type, le **vrai numéro du logger** et son **IP locale**. Remplacer les exemples **12345678 / 123456789**.
Ports proposés : **LSW 8899 · LSE 8899 · DL1000B 502**. Unité proposée : **1**, à adapter si nécessaire.
RECHERCHER peut aider ; vérifier l'appareil trouvé puis **SAUVEGARDER**.
DL1000B : activer son Modbus TCP local selon le guide illustré, sans supprimer le lien cloud utilisé.

3 Comparer au DEYE

MON ONDULEUR : choisir la référence complète de l'étiquette, puis appliquer. **VOIR MESURES :** comparer au même instant **PV, batterie, maison et réseau** au LCD du DEYE. **0,75 kW = 750 W.** Les valeurs doivent continuer à s'actualiser.
Revenir par **Installation > Démarrage rapide**, cocher la comparaison puis **TERMINER**. Le bouton attend des lectures récentes. **PLUS TARD** reporte le parcours au prochain démarrage.

Un blocage ?

Wi-Fi connecté, aucune mesure : vérifier type, numéro, IP du logger, port, unité et accès Modbus TCP.
Valeur ×10 : vérifier modèle et unité ; **Load power** concerne la maison, pas PV. **PV5 à PV8** ne sont pas nécessaires pour les panneaux du DEYE principal.
Deux IP : celle du **logger** dans les réglages ; celle de **l'écran** dans le navigateur en **http://**.

Besoin d'aide : version écran, référence DEYE, modèle logger, réseau choisi, message exact et photos simultanées des deux afficheurs. Masquer mots de passe et QR d'accès.

La fenêtre guidée est ajoutée au firmware en préparation : sa présence dépend de la version installée. Un écran déjà correctement configuré peut être utilisé directement.