

开发指南

编制人	AndyGao	审核人	Sean	批准人	
产品名称		产品编号		文档编号	
会签日期			版本	0.5	



修改记录:

修改时间	修改记录	修改人	版本	备注
20160510	初建	AndyGao	VO. 1	
20160602	增加	AndyGao	V0.2	
	gizwits_prodect\gizwits_protocol			
	模块文件描述			
20160612	增加目录树图片,修正函数介绍位置	AndyGao	VO. 3	
20160909	0909 适配末端工程加以修正		VO. 4	
20170913	修改目录树图片,修改函数介绍	1fCui	VO. 5	



目录:

文件介绍	4
NPI 介绍	
void gizwitsInit(void)	
void gizwitsSetMode(uint8_t mode)	
void gizwitsHandle(dataPoint t *dataPoint)	
int32 t gizwitsPassthroughData(uint8 t * data, uint32 t len)	
int8_t gizwitsEventProcess(eventInfo_t *info, uint8_t *data, uint32_t len)	
二次开发	
配置入网	
数据采集	
事件处理	
甘州	6



1 文件介绍



1. libgagent.a

该文件为机智云设备接入协议库文件,文件位于 lib 目录下。

2. gagent soc.h

该文件为 libgagent.a 对应头文件,两个文件配合使用。

3. gizwits product.c

该文件包括产品相关处理函数,如 gizwitsEventProcess(); 用户相关的初始化 userInit() 以及数据采集 userHandle()函数。

- 4. gizwits product.h
- 5. 该文件为 gizwits_product.c 的头文件,如 HARDWARE_VERSION、SOFTWARE_VERSION。
- 6. gizwits_protocol.c 该文件为 SDK API 接口函数定义文件。
- 7. gizwits protocol.h

该文件为 gizwits protocol.c 对应头文件,相关 API 的接口声明均在此文件中。

- 8. 其他文件
 - a) app/driver/hal_key.c

按键模块函数,实现了 2 个 key 的长短按键检测功能,使用 demo 见 user_main.c 文件。

b) app/include/driver/hal_key.h

hal key.c 模块的头文件,声明相关接口函数。

c) app/user/user_main.c



Esp8266 程序入口函数所在文件,入口函数为 void user_init(void)。

2 API 介绍

void gizwitsInit(void)

gizwits 协议初始化接口

用户调用该接口可以完成 Gizwits 协议相关初始化(包括协议相关定时器、串口的初始化)。

void gizwitsSetMode(uint8_t mode)

参数 mode[in]:为输入型参数,仅支持 0,1 和 2,其他数据无效

参数为0,恢复模组出厂配置接口,调用会清空所有配置参数,恢复到出厂默认配置。

配置模式切换接口,支持 SoftAP 和 AirLink 模式.参数为 1 进入 SoftAp 模式,参数为 2 进入 AirLink 模式。

void gizwitsHandle(dataPoint_t *dataPoint)

参数 dataPoint[in]:用户设备数据点 gizwits 数据点更新上报处理,用户调用该接口可以完成设备数据的变化上报。

int32_t gizwitsPassthroughData(uint8_t * data, uint32_t len)

参数 data[in]:输入的私有协议数据

参数 len [in]:输入的私有协议数据长度

gizwits 上报透传数据接口,用户调用该接口可以完成私有协议数据的上报。

int8_t gizwitsEventProcess(eventInfo_t *info, uint8_t *data, uint32_t len)

参数 info[in]:事件队列

参数 data[in]:协议数据

参数 len [in]:协议数据长度

用户数据处理函数,包括 wifi 状态更新事件和控制事件。

a) Wifi 状态更新事件

WIFI_开头的事件为 wifi 状态更新事件,data 参数仅在 WIFI_RSSI 有效,data 值为 RSSI 值,数据类型为 uint8_t,取值范围 0~7。

b) 控制事件

与数据点相关,本版本生成代码会打印相关事件信息,相关数值也一并打印输出, 用户只需要做相应具体处理即可。



注意: SOC_ESP8266 关于浮点型数据打印尚存在问题,但是不影响数据的正确性,只影响打印输出,若需要请联系机智云工程师。

3 二次开发

配置入网

Esp8266 支持 SoftAp 和 AirLink 两种方式配置入网,相应接口为 gizwitsSetMode(),本版软件采用按键的方式,相关代码参考 user_main.c 文件的 key 相关操作。

另外,可以通过 gizwitsSetMode()接口复位模组,恢复默认出厂设置。

数据采集

使用自动化工具生成的 SOC 代码默认给用户开启了 userTimer 定时器,定时周期为 1s,并且在 userHandle()函数中以伪代码形式提示用户在此处获取需要上报的数据点数据。用户只关心如何采集数据即可。数据点的初始化见 userInit()函数,待用户完善。userHandle()和 userInit()函数均在 gizwits_product.c 文件中。特别提醒,该定时器周期为 1s,需要针对不同的需求,用户调整数据点数据的采集周期。

事件处理

数据点方式将转换成数据点事件,开发者只需要在 gizwits_product.c 文件的 gizwitsEventProcess()相应事件下作具体处理即可,

透传方式数据下达后会生成 SIG PASSTHROUGH 信号,内容和长度见注释提示。

其他

Wifi 状态

参考接口 gizwitsEventProcess(),本版软件已经将 wifi 状态数据转换成了 event,开发者仅关注相应事件即可。