

采集数据处理讲解

数据保存

1. 保存数据如图 1-1 所示,直接将保存按钮点亮便开始保存,熄灭保存按钮 停止保存。保存数据存放在: **D:\合动倒立摆资料\倒立摆安装文件\5_GUI\。** 以 txt 格式保存。



图 1-1 保存数据按钮

txt 命名含义: 19(年)05(月)21(日)22(时)45(分)。




图 1-2 保存数据位置



可通过学习 6.模块功能讲解了解 txt 数据存放原理。在此帧头为 170, 帧尾为 187。从左到右分为别左上、右上、左下、右下的波形图数据,每个图占 2列,故共 10 列。

以左上图数据为例,第一位为高 8 位,第二列为低 8 位,需将数据先进行处理,转换为十进制才能在 MATLAB 中更直观地画图。(可自行编写 MATLAB 程序将数据进行处理)

1301030021+++++ - 记	事本		_	1
文件 (F) 编辑(E) 格式(O)	≦看(V) 帮助(H)			
170	255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 254 255 254 256 254 257 254 258 254	0000000000000000000000000000000000000	255 234 255 197 255 236 255 198 255 198 255 238 255 200 255 200 255 200 255 200 255 200 255 202 255 202 255 241 255 203 255 241 255 203 255 242 255 244 255 206 255 244 255 206 255 249 255 249 255 211 255 211 255 211 255 211 255 211 255 211 255 211 255 211 255 211 255 250 255 211 255 250 255 211 255 250 255 211 255 250 255 211 255 250 255 211 255 250 255 250 255 211 255 250 255 250 255 211 255 255 211	187 187 187 187 187 187 187 187 187 187

图 1-2 保存数据格式

cSpace 界面其他功能介绍

2. 采样时间设置:





图 2-1 采样时间设置

改设置修改 X 轴的最大横坐标,以输入 1000 为例,设置之后图形变为图 2-2 所示:




图 2-2 采样时间为 1000 的图形

3. 参数修改设置:



图 3-1 参数设置



修改参数设置,其中波形 1 代表左上的波形图,波形 2 代表右上的波形图,以此类推,将参数设置为图 3-1 所示,得到的波形图为图 3-2 所示:




图 3-2 设置后的坐标轴

- 4. 清除波形:
 - 点击后波形区域波形复位。
- 5. 曲线对比: 可将波形 1、2、3、4 放置至一个图中进行比较。
- 6. ☆☆☆☆历史曲线(重要部分)历史曲线中重要按钮如图 6-1 所示:




图 6-1 历史曲线功能

在①中选择需要回显地文档,在②中选择需要回显地变量(注:②中选项为空,但是有4个空选项,从上到下分别对应左上、右上、左下、右下图数据)。③为选择回显速度。(无法得到对应点具体数据)