



FlowBridge auf der Synology einrichten

Schritt für Schritt von nichts bis zu laufenden Messwerten deines EcoFlow-Speichers. Ohne Vorkenntnisse, ohne Kommandozeile — alles läuft über die Oberfläche der NAS.

DSM 7 · CONTAINER MANAGER

5 BIS 10 MINUTEN

ZWEI WEGE – EINER GENÜGT

DAMIT WIR UNS VERSTEHEN

Drei Wörter, die gleich ständig vorkommen

Mehr Fachsprache brauchst du für diese Anleitung nicht. Wenn dir die Begriffe geläufig sind, überspring den Kasten einfach.

- **Abbild (englisch: Image)**

Ein fertiges Programmpaket zum Herunterladen — vergleichbar mit einer Installationsdatei, nur dass alles schon drin ist, was das Programm zum Laufen braucht. Du installierst nichts, du lädst es nur.

- **Container**

Ein solches Abbild, das gerade läuft. Es lebt in seiner eigenen kleinen Box auf der NAS und kommt mit dem Rest deines Systems nicht in Berührung. Löscht du den Container, ist er restlos weg.

- **Broker**

Die Vermittlungsstelle für MQTT — die Software, bei der alle Geräte in deinem Haus ihre Werte abliefern und abholen. Meistens Mosquitto, oft Teil von Home Assistant oder dem EisBär. FlowBridge liefert dorthin.

VORBEREITUNG

Drei Dinge, die du vorher besorgst

Hol dir die jetzt. Mitten im Einrichten danach zu suchen ist der sicherste Weg, den Faden zu verlieren.

- **Access-Key und Secret-Key von EcoFlow**

Zwei lange Zeichenketten, mit denen FlowBridge sich bei EcoFlow ausweist. Du bekommst sie kostenlos auf der [EcoFlow IoT Open Platform](https://developer-eu.ecoflow.com) (<https://developer-eu.ecoflow.com>): registrieren, kurz auf die Freischaltung warten, dann stehen beide Schlüssel im Portal.

Wichtig: Melde dich dort mit demselben Konto an, in dem dein Speicher in der EcoFlow-App registriert ist. Mit den Schlüsseln eines anderen Kontos findet FlowBridge dein Gerät nicht.

- **Die Adresse deines MQTT-Brokers**

Die IP-Adresse im eigenen Netz, meist etwas wie `192.168.1.50`, dazu die Portnummer — fast immer `1883`. Falls dein Broker Benutzername und Passwort verlangt, leg die auch bereit.

- **Den Container Manager auf der NAS**

Schau im **Paket-Zentrum** nach, ob er installiert ist. Falls nicht: suchen, installieren, fertig. Das dauert zwei Minuten und erfordert keinen Neustart.

LOS GEHT'S

Zwei Schritte für alle, dann eine Entscheidung

Die nächsten beiden Schritte brauchst du in jedem Fall. Danach gibt es zwei Wege, FlowBridge auf die NAS zu bekommen — **einer genügt**, beide enden beim selben laufenden Container.

1

Zwei Ordner anlegen

Öffne die **File Station** — das ist der Dateimanager der NAS. Dort gibt es einen freigegebenen Ordner namens `docker`. Falls nicht, leg ihn an.

Darin erzeugst du diese Struktur:

```
docker > flowbridge > data
```

Also einen Ordner `flowbridge`, und **in diesem** noch einen namens `data`. Beide Namen genau so, klein geschrieben.

WOZU ZWEI ORDNER

In `flowbridge` legt die NAS gleich ihre eigene Projektdaten ab. In `data` landen deine Zugangsdaten und Einstellungen.

Getrennt zu halten zahlt sich später aus: Du kannst das Projekt löschen und neu anlegen, ohne deine Einrichtung zu verlieren.

UM DIE RECHTE MUSST DU DICH NICHT KÜMMERN

FlowBridge läuft im Container bewusst nicht als Systemverwalter — das ist die einzige echte Absicherung, die ein Container mitbringt. Damit der Datenordner trotzdem beschreibbar ist, richtet FlowBridge ihn beim Start selbst her.

Du musst also weder etwas per SSH einstellen noch Berechtigungen von Hand vergeben. Sollte es doch einmal klemmen, sagt FlowBridge im Browser im Klartext, was zu tun ist — statt still im Kreis zu starten.

2

Den Container Manager öffnen

Im Hauptmenü der NAS den **Container Manager** starten. Links in der Leiste findest du mehrere Einträge — **Übersicht**, **Container**, **Abbild**, **Registrierung**, **Projekt**.

Zwei davon führen zum Ziel: **Projekt** (Weg A) und **Registrierung** (Weg B). Welchen du nimmst, steht gleich darunter.

Weg A oder Weg B?

Beide holen dasselbe Abbild von derselben Stelle. Der Unterschied ist nur, **wie** die Einstellungen hineinkommen: als ein Textblock zum Einfügen — oder geklickt durch mehrere Dialogseiten.

	WEG A – MIT TEXT	WEG B – ÜBER DIE REGISTRIERUNG
Dauer	etwa 5 Minuten	etwa 10 Minuten
Was du tust	einen Block kopieren, ein Wort ändern	Abbild suchen, dann Felder auf mehreren Seiten ausfüllen
Fehlerquellen	die Einrückung beim Einfügen	Port, Ordnerpfad und Variablennamen — jedes von Hand
Protokoll begrenzt	ja , steht im Text	nein , bietet der Assistent nicht an
Selbstüberwachung	ja	nein

WARUM ICH ZU WEG A RATE

Nicht wegen der fünf Minuten. Der Textblock enthält zwei Einstellungen, die der Assistent gar nicht anbietet: eine **Begrenzung der Protokolldateien** (3 × 10 MB) und eine **Selbstüberwachung**, an der die NAS merkt, wenn FlowBridge zwar läuft, aber nicht mehr antwortet.

Ohne die Begrenzung wächst das Container-Protokoll unbegrenzt weiter — auf einer NAS, die jahrelang durchläuft, ist das kein theoretisches Problem.

Weg B ist trotzdem beschrieben: Manche mögen keine YAML-Blöcke, und wer sehen will, was die NAS eigentlich einstellt, sieht es dort Feld für Feld.

Mit fertigem Text

Du legst ein **Projekt** an und fügst eine fertige Beschreibung ein. Darin steht alles auf einmal: welches Abbild, welcher Port, welcher Ordner, welches Passwort.

Das Projekt anlegen

Im Container Manager links auf **Projekt**, dann oben auf **Erstellen**.

Container Manager > Projekt > Erstellen

Es öffnet sich eine Maske. Fülle sie so aus:

■ Projekt erstellen

Projektname

flowbridge

Kleinschreibung, keine Leerzeichen.

Pfad

Auf **Festlegen** klicken und `docker/flowbridge` auswählen

Den äußeren Ordner — **nicht** `data` .

Quelle

„docker-compose.yml erstellen“

Meist schon vorausgewählt. Nicht „hochladen“ wählen — du hast keine Datei, sondern gleich einen Text.

Großes Textfeld

Bleibt noch leer — Inhalt kommt im nächsten Schritt

FALLS DIE BEZEICHNUNGEN ABWEICHEN

Je nach DSM-Version heißen die Felder minimal anders. Entscheidend sind die drei Dinge: **Name**, **Ordner** und die Wahl, den Text **selbst einzugeben** statt eine Datei hochzuladen.

Diesen Text einfügen

Das ist die Beschreibung, nach der die NAS FlowBridge startet. Markier alles, kopier es und setz es in das große Textfeld ein. Die **orange** Zeile änderst du gleich noch.

DOCKER-COMPOSE.YML

VOLLSTÄNDIG KOPIEREN

```
services:
  flowbridge:
    image: cheetahlab/flowbridge:latest
    container_name: flowbridge
    restart: unless-stopped

    ports:
      # Links der Port an der NAS, rechts der im Container.
      # Nur die linke Zahl aendern, falls 8081 belegt ist.
      - "8081:8080"

    environment:
      FLOWBRIDGE_CONFIG: /config/config.yaml
      TZ: Europe/Berlin
      FLOWBRIDGE_PASSWORD: "hier-ein-gutes-passwort"

  volumes:
    # Links dein Ordner auf der NAS, rechts der Ort im Container.
    - /volume1/docker/flowbridge/data:/config

  healthcheck:
    test:
      - CMD
      - python
      - -c
      - "import urllib.request;
urllib.request.urlopen('http://127.0.0.1:8080/api/auth/state', timeout=5)"
    interval: 30s
    timeout: 10s
    start_period: 20s
    retries: 3

  logging:
    driver: json-file
    options: { max-size: "10m", max-file: "3" }

stop_grace_period: 20s
```

Jetzt das Passwort setzen

Ersetz `hier-ein-gutes-passwort` durch ein eigenes. **Die Anführungszeichen bleiben stehen.** Aus

```
FLOWBRIDGE_PASSWORD: "hier-ein-gutes-passwort"
```

wird also zum Beispiel

FLOWBRIDGE_PASSWORD: "Sonnenschein-2026!"

WARUM SCHON JETZT

FlowBridge kann deinen Speicher nicht nur auslesen, sondern auch steuern — Laden starten, Ausgänge schalten, Ladeleistung ändern. Ohne Passwort stünde das jedem offen, der in deinem Netz ist.

Trägst du es hier ein, ist der Schutz schon beim allerersten Start aktiv. Es gibt dann kein Zeitfenster, in dem FlowBridge ungeschützt im Netz steht.

AUF DIE EINRÜCKUNG ACHTEN

Beim Einfügen bitte nichts an den Leerzeichen am Zeilenanfang ändern — dieses Dateiformat nimmt die Einrückung wörtlich. Beschwerst sich die NAS über die Beschreibung, ist fast immer eine Zeile verrutscht. Dann einfach noch einmal sauber kopieren.

Durch den Assistenten und starten

Ab hier führt dich die NAS durch ein paar Seiten. Der Reihe nach:

SEITE	WAS DU TUST
Web-Portal / Web Station	Nichts. Das brauchst du nicht — einfach Weiter .
Zusammenfassung	Kurz überfliegen, ob Pfad und Name stimmen, dann Fertig .
Protokollfenster	Läuft von selbst. Zusehen oder Kaffee holen.

Jetzt lädt die NAS das Abbild herunter, gut 200 MB. Im Protokollfenster rauschen Zeilen durch — das ist normal und muss dich nicht interessieren. Am Ende steht dort sinngemäß, dass der Container erstellt und gestartet wurde.

Wenn das Projekt in der Übersicht auf **Läuft** steht, ist der schwierigste Teil geschafft.

KEIN KONTO NÖTIG

Du musst dich nirgends anmelden und nichts freischalten. FlowBridge liegt öffentlich bereit und wird einfach geladen.

WEG B – DER MANUELLE

Über die Registrierung

Kein Text, dafür mehr Klicks: Du suchst das Abbild in der Registrierung, lädst es herunter und stellst den Container über den Assistenten ein.

WEG A SCHON ERLEDIGT?

Dann überspring diesen Abschnitt und mach bei **FlowBridge einrichten** weiter. Beide Wege zu gehen bringt nichts — der Port wäre danach doppelt belegt.

Das Abbild herunterladen

Im Container Manager links auf **Registrierung**. Oben ist ein Suchfeld — trag dort ein:

cheetahlab/flowbridge

Der Treffer erscheint nach ein paar Sekunden. Auswählen, dann auf **Herunterladen**. Es fragt dich nach der Marke („Tag“).

WELCHE MARKE?

In der Liste steht `latest` ganz oben, darunter Versionsnummern wie `2026.08.16-46`. Fürs erste Mal ist `latest` in Ordnung — das ist immer die neueste.

Beim Aktualisieren später ist das anders: Dann zählt die Nummer, und zwar in beiden Wegen. Warum, steht unten unter **Auf eine neue Fassung aktualisieren**.

Der Fortschritt steht unter **Abbild**. Gut 200 MB; wenn die Zeile dort ohne Fortschrittsbalken dasteht, ist es fertig.

Den Container einstellen

Links auf **Abbild**, das geladene auswählen, dann oben auf **Ausführen**. Jetzt kommen die Seiten, auf denen Weg A einfach einen Text hatte.

■ Container erstellen

Container-Name

`flowbridge`

Kleinschreibung, keine Leerzeichen.

Automatischer Neustart

einschalten

Sonst startet FlowBridge nach einem Neustart der NAS nicht von selbst.

Dann auf **Erweiterte Einstellungen** — ohne die fehlen Port, Ordner und Passwort, und FlowBridge wäre weder erreichbar noch würde es sich etwas merken.

■ Erweiterte Einstellungen

Port-Einstellungen

Lokaler Port `8081` → Container-Port `8080`

Das Feld steht oft auf „Auto“ — das ergibt bei jedem Start eine andere Nummer. Trag 8081 fest ein.

Ordner

`docker/flowbridge/data` → Einhängepfad `/config`

Der **data**-Ordner aus Schritt 1, nicht der darüber. Mit Schreibrecht, nicht nur Lesen.

Umgebung

drei Variablen, siehe unten

Bei **Umgebung** legst du drei Einträge an:

UMGEBUNGSVARIABLEN

JE ZEILE: NAME, DANN WERT

```
FLOWBRIDGE_CONFIG  /config/config.yaml
TZ                  Europe/Berlin
FLOWBRIDGE_PASSWORD dein-eigenes-passwort
```

DAS PASSWORT NICHT WEGLASSEN

FlowBridge kann deinen Speicher nicht nur auslesen, sondern auch steuern — Laden starten, Ausgänge schalten. Ohne diese Variable läuft es beim ersten Start ungeschützt im Netz, bis jemand im Browser eines vergibt.

Hier **ohne** Anführungszeichen — anders als im Textblock von Weg A. Der Assistent nimmt den Wert wörtlich, Anführungszeichen würden Teil des Passworts.

3

Starten

Weiter, die Zusammenfassung kurz überfliegen, dann **Fertig**. Lass das Häkchen bei „Container nach dem Erstellen ausführen“ gesetzt.

Unter **Container** sollte `flowbridge` gleich darauf auf **Läuft** stehen.

STEHT DORT „BEENDET“?

Dann sagt der Reiter **Protokoll** im Klartext, warum. Der häufigste Fall ist der Ordner: Zeigt die Einhängung nicht auf `data` oder fehlt das Schreibrecht, kann FlowBridge seine Konfiguration nicht ablegen.

FÜR BEIDE WEGE GLEICH

FlowBridge einrichten

Der Container läuft — er weiß nur noch nichts von deinem Speicher. Das kommt jetzt, und zwar im Browser.

Oberfläche zum ersten Mal öffnen

Neuen Browser-Tab aufmachen und die Adresse deiner NAS eingeben, gefolgt von einem Doppelpunkt und `8081` :

```
http://192.168.1.20:8081
```

Die Zahlen ersetzt du natürlich durch die IP deiner eigenen NAS — dieselbe, mit der du auch DSM aufrufst.

Es erscheint eine Anmeldung. Gib dort das Passwort ein, das du beim Einrichten als `FLOWBRIDGE_PASSWORD` gesetzt hast.

KOMMT STATTDESSEN „PASSWORT FESTLEGEN“?

Dann hat FlowBridge deine Zeile nicht gelesen — meist ein Tippfehler im Namen `FLOWBRIDGE_PASSWORD` . Halb so wild: Vergib das Passwort einfach hier in der Oberfläche und mach weiter.

EcoFlow und Broker eintragen

Du landest direkt in der **Einrichtung**. Fünf Felder, von oben nach unten:

■ Einrichtung

Access-Key	aus dem EcoFlow-Entwicklerportal
Secret-Key	ebenfalls von dort
Lokale Broker-IP	<code>192.168.1.50</code> Die Adresse deines MQTT-Brokers, nicht die der NAS — außer der Broker läuft auf der NAS.
Port	<code>1883</code> Steht meist schon drin.
Benutzername, Passwort	nur wenn dein Broker das verlangt Sonst beide Felder leer lassen.

Gerät holen statt abtippen

Sobald die beiden Schlüssel drin stehen, klick auf **Geräte suchen**. FlowBridge fragt dein EcoFlow-Konto ab und trägt Seriennummer und Modell von selbst ein — Seriennummern abzutippen ist eine Fehlerquelle, die du dir sparen kannst.

Den Namen darfst du überschreiben. Er taucht später in der Oberfläche und in den MQTT-Topics auf, also nimm etwas Sprechendes wie `Speicher Garage`.

Erst prüfen, dann speichern

Klick auf **Verbindung testen**. Klappt es, meldet FlowBridge den EcoFlow-Broker und wie viele Messwerte es gefunden hat — bei einem River 2 Pro sind das rund hundert. **Steht dort eine Zahl, stimmt alles.**

Dann auf **Speichern**.

Nachsehen, ob es fließt

Nach dem Speichern springt FlowBridge aufs Dashboard. Oben siehst du drei Statusanzeigen: **EcoFlow**, **MQTT** und deinen Speicher. Alle drei grün heißt: Werte kommen an und gehen wieder raus.

Ladestand, Eingangs- und Ausgangsleistung sollten sich jetzt im Sekundentakt bewegen. Auf deinem Broker liegen die Werte unter Topics, die mit `flowbridge/` beginnen.

HOME ASSISTANT

Läuft HA am selben Broker, musst du dort gar nichts einrichten. FlowBridge meldet sich von allein an, und dein Speicher taucht als Gerät mit allen Sensoren auf.

Das war's. FlowBridge läuft.

DANACH

Zwei Handgriffe für später

Das Passwort aus den Einstellungen nehmen

Dort steht es im Klartext. Sobald FlowBridge einmal gelaufen ist, kannst du die Zeile `FLOWBRIDGE_PASSWORD` löschen — je nachdem, welchen Weg du gegangen bist:

Weg A: Projekt > flowbridge > Aktion > Bearbeiten

Weg B: Container > flowbridge > Details > Umgebung

Dein Passwort bleibt davon unberührt — es liegt längst verschlüsselt in den Daten und wird von dieser Zeile nur beim allerersten Start gelesen.

Auf eine neue Fassung aktualisieren

FlowBridge sagt dir selbst, wenn es etwas Neues gibt: oben rechts steht dann **Update verfügbar** mit der Nummer. Ein Klick darauf prüft sofort nach, statt auf den nächsten Durchlauf zu warten.

Geholt wird es, indem du **die Nummer einträgst**. Also nicht über einen Knopf, sondern über eine Zeile beziehungsweise ein Feld.

Weg A — im Projekt

Projekt > flowbridge > Aktion > Bearbeiten

Dort die `image` -Zeile auf die Nummer ändern, die FlowBridge dir gemeldet hat — aus

```
image: cheetahlab/flowbridge:latest
```

wird also zum Beispiel

```
image: cheetahlab/flowbridge:2026.08.16-46
```

Speichern, dann neu erstellen:

Projekt > flowbridge > Aktion > Erstellen

Weg B — über die Registrierung

Erst das neue Abbild holen: **Registrierung**, `cheetahlab/flowbridge` suchen, **Herunterladen**, und dabei wieder die **neue Nummer** wählen statt `latest`.

Dann den alten Container ersetzen: unter **Container** `flowbridge` anhalten und löschen, danach unter **Abbild** das neue mit **Ausführen** starten — mit denselben Einstellungen wie beim ersten Mal.

DEINE DATEN BLEIBEN DABEI

Das Löschen betrifft nur den Container, nicht den `data` -Ordner. Konfiguration, Passwort und gemerkte Sollwerte liegen dort und überstehen den Austausch.

Dass dieser Weg umständlicher ist, liegt in der Sache: Ein Container hängt fest an einem Abbild. Genau das nimmt einem ein Projekt ab — es merkt sich die Einstellungen und tauscht nur das Abbild aus.

Deine Einstellungen und Zugangsdaten liegen im `data` -Ordner und bleiben dabei erhalten. Ob es geklappt hat, steht rechts unten in FlowBridge: Dort wird die laufende Fassung angezeigt.

WARUM DIE NUMMER UND NICHT `LATEST`

Weil die NAS bei `latest` nachsieht, ob sie ein Abbild **dieses Namens** schon hat — und wenn ja, das vorhandene nimmt. Der Container startet neu, alles wirkt richtig — und du läufst weiter auf der alten Fassung. Das ist die unangenehme Sorte Fehler, weil sie sich nicht meldet.

Eine Versionsnummer hat die NAS dagegen noch nie gesehen. Sie **muss** holen. Deshalb ist das der Weg, der immer funktioniert.

Es gibt daneben **Image > Aktualisieren**, und das holt auch. Nur erscheint der Hinweis **Update verfügbar** neben dem Abbild erst, wenn die NAS von sich aus nachgesehen hat — das tut sie in eigenem Takt, nicht beim Öffnen der Seite. Kurz nach einer neuen Fassung steht dort also oft noch nichts, obwohl es längst etwas gibt. Die Nummer einzutragen wartet auf niemanden.

NICHT „ZURÜCKSETZEN“ NEHMEN

Naheliegender wäre **Aktion > Zurücksetzen**. Das holt **nichts** — es startet nur neu, mit demselben Abbild wie vorher.

ZURÜCK AUF EINE ÄLTERE FASSUNG

Falls eine neue Fassung etwas kaputtmacht: dieselbe Zeile, nur mit der alten Nummer.

```
image: cheetahlab/flowbridge:2026.08.16-39
```

Versionsnummern sind auf Docker Hub **unveränderlich** gesetzt — unter einer einmal vergebenen Nummer liegt für immer genau dasselbe Abbild. Ein Rückfall führt dich also garantiert auf den Stand, der vorher lief, und nicht auf etwas, das nur so heißt.

Stell dabei nicht auf `:latest` zurück. Das klingt naheliegender, wirft dich aber still zurück: Auf der NAS liegt unter diesem Namen noch die Fassung, die du zuletzt darüber geholt hast — womöglich Monate alt. Bleib bei der Nummer und trag beim nächsten Mal die neue ein. Die Update-Hinweise bekommst du davon unabhängig, die kommen aus FlowBridge selbst.

WEG C – FÜR NEUGIERIGE

Aus dem Quelltext selbst bauen

FlowBridge ist freie Software, der vollständige Quelltext liegt offen. Wer hineinsehen oder etwas ändern will, baut sich das Abbild selbst — dann läuft bei dir nichts, was du nicht selbst übersetzt hast.

Das ist **kein dritter Installationsweg für die NAS**: Gebaut wird an einem Rechner mit Docker und Git, nicht im Container Manager. Für den normalen Betrieb bringt es nichts — das fertige Abbild ist dasselbe.

AM EIGENEN RECHNER

DOCKER UND GIT NÖTIG

```
# Quelltext holen
git clone https://github.com/CheetahLab/FlowBridge.git
cd FlowBridge

# Versionsnummer-Hook einschalten – sonst meldet die
# Oberfläche später eine veraltete Fassung
git config core.hooksPath scripts/ghooks

# bauen und starten
docker compose -f docker/flowbridge/compose.build.yaml up -d --build
```

Danach ist der Ablauf derselbe wie oben: Oberfläche im Browser öffnen, EcoFlow-Schlüssel und Broker eintragen.

WO ALLES WEITERE STEHT

Das Verzeichnis `CheetahLab/FlowBridge` auf GitHub trägt eine ausführliche Beschreibung: welche Datei wofür da ist, wie die Tests laufen, was die Schnittstelle von EcoFlow hergibt — und was nicht.

WENN ES KLEMMT

Fehlersuche

Klick auf, was zu deinem Fall passt.

● Die Oberfläche kommt gar nicht

Schau zuerst im Container Manager nach, ob der Container wirklich auf **Läuft** steht. Dreht er sich im Kreis, hilft der Reiter **Protokoll** — dort steht die Ursache im Klartext.

Läuft er, aber der Browser kommt nicht durch, kontrollier die IP-Adresse. Vielleicht ist auch Port `8081` schon von einem anderen Dienst belegt. Dann die **linke** Zahl ändern, etwa auf `8091` — bei Weg A in der Projektdatei (`"8091:8080"`), bei Weg B in den Port-Einstellungen des Containers. Danach die Adresse mit `:8091` aufrufen.

● „Verbindung testen“ schlägt fehl

Fast immer eine von drei Ursachen:

- Beim Kopieren der Schlüssel ist ein Leerzeichen mitgerutscht — vorne oder hinten. Am besten neu einfügen.
- Der Speicher hängt an einem **anderen EcoFlow-Konto** als dem, für das du die Schlüssel erzeugt hast.
- Das Gerät ist gerade offline und für die Cloud nicht erreichbar. Prüf in der EcoFlow-App, ob es dort erscheint.

● Werte kommen an, landen aber nicht auf dem Broker

Dann steht die EcoFlow-Seite, die lokale nicht. Kontrollier IP und Port des Brokers und ob er Zugangsdaten verlangt.

Typischer Fall: Mosquitto mit `allow_anonymous false`. Dann brauchst du Benutzernamen und Passwort auch in FlowBridge.

● Passwort vergessen

Kein Drama, das lässt sich zurücksetzen. In der File Station diese Datei öffnen:

```
docker > flowbridge > data > config.yaml
```

Darin den Abschnitt `auth:` löschen — mitsamt allen eingerückten Zeilen, die direkt darunter stehen. Speichern, Container neu starten. Beim nächsten Aufruf fragt FlowBridge wieder nach einem neuen Passwort, alles andere bleibt erhalten.

● Nichts davon hilft — Diagnose-Paket schicken

Dafür gibt es in den **Einstellungen** die Kachel **Diagnose**. Der Ablauf ist genau diese Reihenfolge:

1. Protokoll einschalten
2. Den Fehler noch einmal auslösen
3. Diagnose-Paket herunterladen und per E-Mail schicken

Darin stehen Version, Zustand aller Verbindungen und das Protokoll — alles, was zur Ferndiagnose nötig ist.

Deine Schlüssel und Passwörter sind darin unkenntlich gemacht, und zwar schon bevor überhaupt etwas geschrieben wird. Die Datei kannst du bedenkenlos verschicken.

FlowBridge — MQTT-Brücke für mobile Energiespeicher von ECOFLOW.

Freie Software unter der GNU AGPL v3. © 2026 Dirk Hofher · www.hofherweb.de (<https://www.hofherweb.de>)

Unabhängiges Projekt, nicht mit EcoFlow verbunden. FlowBridge spricht unverschlüsseltes HTTP — im eigenen Netz ist das in Ordnung. Wer es aus dem Internet erreichbar machen will, stellt einen Reverse Proxy mit TLS davor.