# 第三次课

- 第三次课
  - o <u>本节任务</u>
  - o 1 Apollo中的地图总结
    - <u>1.1 地图类型介绍</u>
    - 1.2 地图格式介绍
  - o 2 测试数据集与地图创建
    - 2.1 现场录制数据集
    - 2.2 车道线地图与定位地图创建
      - 2.2.1 虚拟车道地图制作
      - 2.2.2 NDT定位地图
      - 2.2.3 MSF简易定位地图
  - o 3基于RTK定位模块
    - 3.1 通道与启动文件简介
      - 3.1.1 输入与输出
      - 3.1.2 dag文件解析
    - 3.2 启动RTK定位
  - o 4基于NDT定位
    - 4.1 输入与输出
    - 4.2 代码优化
    - 4.3 修改配置文件
    - 4.4 启动定位模块
    - 4.5 可视化结果展示

## 本节任务

- 1. 采集真实场景的数据, 离线进行数据包解析, 构建NDT地图、MSF地图;
- 2. 基于所建地图,完成RTK,NDT算法验证。

# 1 Apollo中的地图总结

# 1.1 地图类型介绍

- 1. base\_map: base\_map 是最**完整的地图**,包含所有道路和车道几何形状和标识。其他版本的地图均基于 base\_map 生成。
  - 2. routing\_map: routing\_map 包含 base\_map 中车道的拓扑结构
  - 3. **sim\_map**: sim\_map 是一个适用于 Dreamview **视觉可视化**,基于 base\_map 的轻量版本。减少了数据密度,以获得更好的运行时性能。
  - 4. ndt map: ndt\_map 在使用NDT定位时才会被使用的地图,可通过工具生成ndt地图。
  - 5. **local map**: [local map 是进行**定位可视化**以及**MSF定位**时使用的地图,可以通过工具本地生成。
  - 6. **HD map**: HD map 即常说的**高精度地图**。格式采用(XML)文件格式的数据组织方式,是基于国际通用的 OpenDrive 规范,并根据百度自动驾驶业务需求拓展修改而成。百度Apollo中的map模块没有提供高精度地图的制作功能,而是作为一种商业产品进行出售,因此这里并不做过多介绍。

浙江深蓝前沿 第1页,共15页

### 1.2 地图格式介绍

一般而言, 地图具有.xml, .bin, .txt 等格式, 加载顺序依次为: .xml->.bin->.txt。

```
x.xml # An OpenDrive formatted map.
x.bin # A binary pb map.
x.txt # A text pb map.
```

对于ndt和msf地图,Apollo采用二进制文件进行存储,其制作步骤见后续章节。

# 2 测试数据集与地图创建

### 2.1 现场录制数据集

- 1. 启动并进入apollo docker,启动dreamview,开启cyber\_monitor。在dreamview中**依次**开启 Transform,Lidar,GPS,Localization 模块,并使用 cyber\_monitor 监控各个信息通道,确保所有模块开启正常。
- 2. 创建 data/bag/localization 文件夹,用于存放数据包,操作如下: 新建终端,在docker外输入以下指令,该文件夹不存在则创建,如果存在且有数据则需要提前清除:

```
cd /apollo
mkdir -p data/bag/localization -v
rm -rf data/bag/localization/*
```

3. 在遥控器控制模式下,开启 cyber\_recorder 记录数据,并驱动车辆绕较大的O字轨迹。开启记录的命令如下:

```
cyber_recorder record -a -i 600 -o data/bag/localization/loc.record
```

结束记录后,会在 data/bag/localization 目录下生成一个 loc.record.00000 的文件或者多个文件例如 loc.record.00000 loc.record.00001。

# 2.2 车道线地图与定位地图创建

### 2.2.1 虚拟车道地图制作

由于正规车道线地图制作的原理较为复杂,因此我们采用虚拟车道线的方式进行车道线的制作。虚拟车道线的核心思想是记录车辆行驶的轨迹,以此为中心向左右各扩展若干距离。制作过程如下:

1. 从CyberRT包中提取位置路径文件:

```
./bazel-bin/modules/tools/map_gen/extract_path \
./path.txt \
data/bag/localization/*
```

2. 生成地图文件(base\_map.txt), 其中1表示冗余区域大小为1

浙江深蓝前沿 第2页,共15页

```
./bazel-bin/modules/tools/map_gen/map_gen_single_lane \
./path.txt \
./base_map.txt \
```

- o 调节车道线宽度: **修正** map\_gen\_single\_lane.py **脚本中的** LANE\_WIDTH **参数可以调整车 道线宽度**。本次实践中,推荐设置宽度为5。
- 3. 【可选】为该文件增加header(可视化使用), 举例如下

```
header {
  version: "0326"
  date: "20220326"
  projection {
    proj: "+proj=tmerc +lat_0={39.52} +lon_0={116.28} +k={-48.9} +ellps=WGS84 +no_defs"
  }
}
```

4. 建立地图文件夹(如 map\_test ,可以修改为自己地图名称),并生成.bin文件

```
mkdir modules/map/data/map_test

rm -rf path.txt

mv base_map.txt modules/map/data/map_test/base_map.txt

# base_map.bin
./bazel-bin/modules/tools/create_map/convert_map_txt2bin \
-i /apollo/modules/map/data/map_test/base_map.txt \
-o /apollo/modules/map/data/map_test/base_map.bin
```

5. 建立 routing\_map

```
bash scripts/generate_routing_topo_graph.sh \
--map_dir /apollo/modules/map/data/map_test
```

。 第一次运行可能会提示报错:

```
E0406 15:11:07.321321 10341 hdmap_util.cc:40] [map]No existing file found in /apollo/modules/map/data/map_test/routing_map.bin|routing_map.txt.
Fallback to first candidate as default result
```

属于正常现象,继续即可。


6. 建立 sim\_map

```
./bazel-bin/modules/map/tools/sim_map_generator \
--map_dir=/apollo/modules/map/data/map_test \
--output_dir=/apollo/modules/map/data/map_test
```

7. 查看车道线:

○ dreamview中地图显示 (需要重启dreamview):

浙江深蓝前沿 第3页,共15页



#### 8. 可视化车道线:

。 修复软件源:

```
sudo vim /etc/apt/sources.list
```

在文件中修改: (将 https 修改为 http)

```
deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic main restricted
universe multiverse
# deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic main
restricted universe multiverse
deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-updates main
restricted universe multiverse
# deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-updates
main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-backports main
restricted universe multiverse
# deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-backports
main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-security main
restricted universe multiverse
# deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-security
main restricted universe multiverse
```

。 更新并安装缺少的依赖库


```
sudo apt update
sudo apt-get install tcl-dev tk-dev python3-tk
```

注意:上述修改涉及Apollo系统,因此使用 dev\_start.sh 时会重建一个 docker 容器,此时对系统的修改会全部失效,需要重新换源操作;但是 docker start + 容器id/tag 的方式并不会重建容器,而是会继续使用之前容器,因此可以不用重新换源。


o Python可视化

```
./bazel-bin/modules/tools/mapshow/mapshow \
-m /apollo/modules/map/data/map_test/base_map.txt
```

浙江深蓝前沿 第4页,共15页



○ dreamview中地图显示 (需要重启dreamview) :



9. 过程截图显示 (仅供参考)

```
**Separation** **Separation**

**Apath** **Apa
```

#### 2.2.2 NDT定位地图

1. 准备工作

浙江深蓝前沿 第5页,共15页

- 。 已完成Lidar-INS标定任务;
- 所使用的数据集中**至少**需要保证该数据集有 /apollo/localization/pose 或者 /apollo/sensor/gnss/odometry 两个通道; 当两个 channel 中仅有一个存在时, **两者可以相互替换**。
- 。 确定下列信息准备完毕:
  - 待生成地图的名称(以 map\_test 为例)
  - 所用数据集所在的文件夹(以 data/bag/localization 为例)
  - 数据集生产地区的 zone\_id (以湖州地区的 51 为例)
  - 激光点云名称(以 1idar32 为例)
  - 外参文件存放位置 (以 /apollo/modules/calibration/data/dev\_kit\_pix\_hooke/lidar\_params/lidar32\_novatel\_extrinsics.yaml 为例)
- 2. 拷贝 scripts/msf\_simple\_map\_creator.sh 文件, 重命名为 ndt\_simple\_map\_creator.sh

```
cd /apollo
cp scripts/msf_simple_map_creator.sh scripts/ndt_simple_map_creator.sh
```

#### 并对文件做出以下修改:

```
## 用下面这个函数替换掉function create_lossless_map()
function create_ndt_map() {
 /apollo/bazel-bin/modules/localization/ndt/map_creation/ndt_map_creator \
   --pcd_folders $1 \
   --pose_files $2 \
    --resolution_type single \
    --resolution 1 \
    --resolution_z 1 \
   --map_folder $OUT_MAP_FOLDER
   --zone_id $ZONE_ID
}
## 注释掉删除解析文件和lossless_map部分
# rm -fr $OUT_MAP_FOLDER/lossless_map
# rm -fr $OUT_MAP_FOLDER/parsed_data
## 把create_lossless_map替换为create_ndt_map
# create_lossless_map "${DIR_NAME}/pcd"
"${DIR_NAME}/pcd/corrected_poses.txt"
create_ndt_map "${DIR_NAME}/pcd" "${DIR_NAME}/pcd/corrected_poses.txt"
## 注释掉lossy_map
# create_lossy_map
```

- 注意: resolution表示地图分辨率。对于ndt算法而言,并不需要过于精细的分辨率,一般而言,选择分辨率为1是一个相对比较好的选择。
- 3. 运行代码生成:新的地图将在modules/map/data/map\_test下存储

浙江深蓝前沿 第6页,共15页

```
bash /apollo/scripts/ndt_simple_map_creator.sh \
data/bag/localization \
/apollo/modules/calibration/data/dev_kit_pix_hooke/lidar_params/lidar32_nova
tel_extrinsics.yaml \
51 \
/apollo/modules/map/data/map_test/ndt_map \
lidar32
```

4. 在utm区域边界建图(如湖州地区位于 zone id 50 与 zone id 51 交界处)时,有可能出现拉取地图过小,导致建图时出现非法节点。报错为:

```
MapNodeIndex::get_map_node_index illegal n: xxx
```

#### 应修改文件

modules/localization/msf/local\_pyramid\_map/base\_map/base\_map\_config.cc 中第35行左右:

```
// map_range_ = Rect2D<double>(0, 0, 1000448.0, 10000384.0); // in meters
map_range_ = Rect2D<double>(0, 0, 9000448.0, 90000384.0); // in meters
```

- 5. 代码分析:核心思路包括以下几个步骤
  - 数据包解压生成pcd文件以及对应的位姿 (cyber\_record\_parser)
  - 位姿插值 (poses\_interpolator)
  - 创建 ndt mapping (ndt\_map\_creator)
- 6. 调整地图目录:

```
mkdir -p /apollo/modules/map/data/map_test/ndt_map/local_map

mv /apollo/modules/map/data/map_test/ndt_map/map
/apollo/modules/map/data/map_test/ndt_map/local_map/map

mv /apollo/modules/map/data/map_test/ndt_map/config.xml
/apollo/modules/map/data/map_test/ndt_map/local_map/config.xml
```

#### 2.2.3 MSF简易定位地图

- 1. 准备工作
  - o 已完成Lidar-INS标定任务;
  - 所使用的数据集中**至少**需要保证该数据集有 /apollo/localization/pose 或者 /apollo/sensor/gnss/odometry 两个通道; 当两个 channel 中仅有一个存在时, 两者可以相互替换。
  - 。 确定下列信息准备完毕:
    - 待生成地图的名称 (以 map\_test 为例)
    - 所用数据集所在的文件夹(以 data/bag/localization 为例)
    - 数据集生产地区的 zone\_id (以湖州地区的 51 为例)
    - 激光点云名称(以 1idar32 为例)
    - 外参文件存放位置 (以 /apollo/modules/calibration/data/dev\_kit\_pix\_hooke/lidar\_params/li

浙江深蓝前沿 第7页,共15页

#### dar32\_novatel\_extrinsics.yaml 为例)

2. 修改 scripts/msf\_simple\_map\_creator.sh 文件如下:

```
## 注意: 对于msf算法而言,分辨率为0.125是一个比较好的选择
## 因此在function create_lossless_map()函数中添加分辨率参数
--resolution 0.125 \

## 注释掉删除解析文件和lossless_map部分
# rm -fr $OUT_MAP_FOLDER/lossless_map
# rm -fr $OUT_MAP_FOLDER/parsed_data
```

3. 由于 NDT 定位没有用到点云强度信息,同时也是为了便于观察,可以在建图时候提高点云的强度。具体为修改

modules/localization/msf/local\_tool/data\_extraction/pcd\_exporter.cc 第81行左 右:

```
cloud.points[i].intensity = static_cast<unsigned
char(msg.point(i).intensity()) *10;</pre>
```

4. 运行代码生成:新的地图将在 modules/map/data/map\_test 下存储

```
bash /apollo/scripts/msf_simple_map_creator.sh \
data/bag/localization \
/apollo/modules/calibration/data/dev_kit_pix_hooke/lidar_params/lidar32_nova
tel_extrinsics.yaml \
51 \
/apollo/modules/map/data/map_test \
lidar32
```

- 5. 代码分析:核心思路包括以下几个步骤
  - o 数据包解压生成pcd文件以及对应的位姿 (cyber\_record\_parser)
  - o 位姿插值 (poses\_interpolator)
  - 创建 msf mapping (create\_lossless\_map)
  - 创建 lossy\_map (lossless\_map\_to\_lossy\_map)
- 6. 验证:查看 /modules/map/data/map\_test/lossless\_map/image 中的图像

浙江深蓝前沿 第8页,共15页



# 3基于RTK定位模块

## 3.1 通道与启动文件简介

#### 3.1.1 输入与输出

RTK算法原理较为简单,仅仅是将组合惯导的数据做一些处理后进行封装,其中,输入包含以下几个通 道:

- /apollo/sensor/gnss/corrected\_imu: 校正IMU,即原始IMU数据去除了重力和bias;
- /apollo/sensor/gnss/ins\_stat:组合惯导的定位状态,决定最终定位的状态;
- /apollo/sensor/gnss/odometry: 组合惯导的位姿和线速度;

#### 输出包含:

- /apollo/localization/pose: 最终定位的结果。包含utm坐标系下的位置,朝向(四元数形式),线速度,线加速度,角速度,heading角,载体坐标系下的线加速度、角速度、欧拉角。
- /apollo/localization/msf\_status: 最终的定位状态;
- /tf: 增加了基坐标为 world , 子坐标为 localization 的坐标变换。

### 3.1.2 dag文件解析

文件地址为: modules/localization/dag/dag\_streaming\_rtk\_localization.dag

```
# Define all coms in DAG streaming.
module_config {
    module_library : "/apollo/bazel-
bin/modules/localization/rtk/librtk_localization_component.so"
    components {
        class_name : "RTKLocalizationComponent"
        config {
            name : "rtk_localization"
```

浙江深蓝前沿 第9页,共15页

- module\_library: 启动文件对应的动态链接库
- components.class\_name: 实例所属的类名 (class name)
- components.config.name: 配置的名称定义
- components.config.config\_file\_path:对应的参数配置文件,以gflags形式进行处理
- components.config.readers.channel:组件读取的channel名称。

  RTKLocalizationComponent类会继承 cyber::Component<localization::Gps> (即通道所读取的channel对应的类别)。每次通道中有数据传入时,会调用一次 Proc 函数。
- components.config.readers.qos\_profile: 处理后的消息被保留的数量
- components.config.readers.pending\_queue\_size: 未及时处理消息的缓存队列长度

## 3.2 启动RTK定位

cyber\_launch start modules/localization/launch/rtk\_localization.launch

• 注意: 受限于法律法规等相关问题, 部分数据包**不提** 

供 /apollo/sensor/gnss/odometry 、 /apollo/sensor/gnss/ins\_stat **这两个** channel ,而直接提供 /apollo/localization/pose 数据。此时需要借

助 /apollo/modules/tools/sensor\_calibration/下的两个脚本工具(本质上是py脚本,但是在Apollo 6.0后也被统一编译成了可执行文件)。

开启两个不同终端进入docker后在/apollo根目录下分别执行:

```
./bazel-bin/modules/tools/sensor_calibration/ins_stat_publisher
./bazel-bin/modules/tools/sensor_calibration/odom_publisher
```

这两个脚本便可以产生 /apollo/sensor/gnss/ins\_stat 、/apollo/sensor/gnss/odometry 这两个 channel ,之后用 cyber\_recorder 工具重新生成一个数据包。如果上述任一脚本找不到,请执行 ./apollo.sh build\_opt tools 来生成它们。

## 4基于NDT定位

## 4.1 输入与输出

NDT算法依赖NDT地图,将组合惯导的数据和激光雷达数据进行平滑滤波后输出,其中,输入包含以下通道:

• /apollo/sensor/lidar32/compensator/PointCloud2: 去畸变后的补偿点云;

浙江深蓝前沿 第10页,共15页

- /apollo/sensor/gnss/ins\_stat: 组合惯导的定位状态;
- /apollo/sensor/gnss/odometry: 组合惯导的位姿和线速度;

#### 输出包含:

- /apollo/localization/pose: 融合定位的结果。包含utm坐标系下的位置,朝向(四元数形式),线速度,heading角;
- /apollo/localization/ndt\_lidar: 激光里程计定位的结果;
- /apollo/localization/msf\_status: 最终的定位状态;
- /tf: 增加了基坐标为 world , 子坐标为 localization 的坐标变换。

注意,NDT算法由于没有加入IMU,因此没有加速度信息,无法应用于后续控制和规划算法。

### 4.2 代码优化

把 /apollo/apollo\_supplement/补充代码/ndt/文件夹下的 ndt\_localization.cc 和 ndt\_localization.h 拷贝到

/apollo/modules/localization/ndt/, 覆盖原来的文件

并重新编译localization模块

bash apollo.sh build\_opt localization

### 4.3 修改配置文件

修改配置文件: modules/localization/conf/localization.conf

```
# 5行
--map_dir=/apollo/modules/map/data/map_test # 指定地图位置
# 115行
--local_utm_zone_id=51 # zone id, 湖州地区为51
# 130行
--lidar_topic=/apollo/sensor/lidar32/compensator/PointCloud2 # 点云话题的名称
# 135行
--
lidar_extrinsics_file=/apollo/modules/calibration/data/dev_kit_pix_hooke/lidar_p
arams/lidar32_novatel_extrinsics.yaml # 外参文件,确保已经完成外参校正
```

补充说明: zone id的计算方法
 可根据公式计算, 带数=(经度整数位/6)的整数部分+31 如: 江西省南昌新建县某调查单元经度范围 115°35′20″-115°36′00″, 带数为 115/6+31=50, 选 50N, 即 WGS84 UTM ZONE 50N。

### 4.4 启动定位模块

启动程序,确保没有任何报错产生:

```
cyber_launch start modules/localization/launch/ndt_localization.launch
```


注意:在进行 NDT 定位时,有时会出现gnss时间戳落后与点云时间戳,造成无法定位的情形。此时可以采用外插法或者等待若干时间,可修改 modules/localization/ndt/ndt\_localization.cc 实现。具体内容在这里不再展开,感兴趣的可以自行尝试修改代码。

### 4.5 可视化结果展示

浙江深蓝前沿 第11页,共15页


cyber\_launch start modules/localization/launch/msf\_visualizer.launch

此时,按c键可以在Lidar和Fusion定位中进行切换



- 启动 cyber\_monitor, 当出现 /apollo/localization/ndt\_lidar 时认为ndt启动成功:
- 观察可视化界面,分析雷达里程计轨迹和融合轨迹是否一致,并观察点云与地图匹配程度,当点云和实际匹配较差时,认为定位失败:

浙江深蓝前沿 第12页,共15页



#### • 定量评价定位效果:

o 与之前一样,这里的Apollo代码没有针对Eigen进行内存对齐,导致我们运行出错,因此需要 首先修正代码。在 modules/localization/msf/local\_tool/data\_extraction/compare\_poses.cc 中:

```
// 第58行: std::map<unsigned int, Eigen::Affine3d> *out_poses, std::map<unsigned int, Eigen::Affine3d, std::less<unsigned int>, Eigen::aligned_allocator<std::pair<unsigned int, Eigen::Affine3d>>> *out_poses,

// 第171行: std::map<unsigned int, Eigen::Affine3d> out_poses_a; std::map<unsigned int, Eigen::Affine3d, std::less<unsigned int>, Eigen::aligned_allocator<std::pair<unsigned int, Eigen::Affine3d>>> out_poses_a;

// 第173行: std::map<unsigned int, Eigen::Affine3d> out_poses_b; std::map<unsigned int, Eigen::Affine3d, std::less<unsigned int>, Eigen::aligned_allocator<std::pair<unsigned int, Eigen::Affine3d>>> out_poses_b; out_poses_b;
```

○ 修改脚本文件 scripts/msf\_local\_evaluation.sh

浙江深蓝前沿 第13页,共15页

o 编译 Localization 模块:

```
bash apollo.sh build_opt localization
```

。 录制使用 NDT 算法进行定位的 record 包(可放置于 data/bag/ndt 文件夹下),并运行脚本文件:

```
bash scripts/msf_local_evaluation.sh data/bag/ndt
```

#### 结果如下:


```
Fusion localization result:
9765 frames
criteria : mean
                       std
                                           < 30cm
                                                     < 20cm
                                                               < 10cm con_frames(>30cm)
          : 0.032434 0.021282 0.117411 1.000000 1.000000 0.981567 000000
error
error lon: 0.020713 0.015008 0.070142 1.000000 1.000000 1.000000 000000
error lat: 0.020675 0.020571 0.104969 1.000000 1.000000 0.992729 000000
error alt: 0.016919 0.017489 0.082650 1.000000 1.000000 1.000000 000000
                                                      < 0.6d
                                              1.0d
criteria : mean
                      std
                                                                < 0.3d con frames(>1.0d)
error rol: 0.000033 0.000027 0.000142 1.000000 1.000000 1.000000 000000
error pit: 0.000035 0.000028 0.000148 1.000000 1.000000 1.000000 000000 error yaw: 0.022564 0.013742 0.073510 1.000000 1.000000 1.000000 000000
Lidar localization result:
976 frames
                                           < 30cm
criteria : mean
                                                     < 20cm < 10cm con frames(>30cm)
                      std
                                 max
          : 0.037171 \ 0.025449 \ 0.201953 \ 1.000000 \ 0.998975 \ 0.971311 \ 00\overline{0}000
error lon: 0.023682 0.018310 0.136131 1.000000 1.000000 0.995902 000000
error lat: 0.023309 0.024289 0.201769 1.000000 0.998975 0.977459 000000
error alt: 0.018768 0.020661 0.158064 1.000000 1.000000 0.991803 000000
                                           < 1.0d
                                                      < 0.6d
                                                                < 0.3d con frames(>1.0d)
criteria : mean
                      std
error rol: 0.032969 0.054758 1.043162 0.998975 0.997951 0.992828 00<del>0</del>001
error pit: 0.038421 0.077384 2.134161 0.998975 0.998975 0.995902 000000
error yaw: 0.029062 0.026158 0.302041 1.000000 1.000000 0.998975 000000
```

定位结果分为横向精度与纵向精度,可以用 10 cm 位置精度来衡量。同时,在自动驾驶中一般认为 30 cm 为最大允许误差,因此小于 30 cm 精度的占比用于衡量定位算法的鲁棒性。

- 注意事项:
  - 尽管可视化程序在名称上归属于msf,但是它在所有定位方式中均可以使用。使用时需要确认:
    - 1. 定位方式的地图依赖于msf地图,需要预先建立msf的 local map 地图;
    - 2. 定位策略依赖于 localization.conf 文件的配置,特别是地图所在位置,需要仔细审查。

浙江深蓝前沿 第14页,共15页

o 注意: 当地图不可显示并且monitor显示定位正常时,删除缓存文件: rm -rf cyber/data/map\_visual 后重新启动。下图为不正常显示的一个例子



浙江深蓝前沿 第15页,共15页