Apollo&SVL联合仿真(3)建图与定位

1 NDT建图与定位

1.1 建立NDT定位地图

1. 数据包录制

Note: 为防止在数据采集过程中数据包过大,对图像数据进行屏蔽,具体录制cyber时可能用到的命令,可在终端输入cyber_record record -h进行查看

cyber_recorder record -a -i 600 -k /apollo/sensor/camera/front_12mm/image/compressed /apollo/sensor/camera/front_6mm/image/compressed

将数据包保存到/apollo/data/bag/lgsvl文件夹下。

2. 建立NDT地图

拷贝scripts/msf_simple_map_creator.sh文件,重命名为ndt_simple_map_creator.sh,并对文件做出以下修改:


```
## lin25: 修改OUT MAP FOLDER
OUT_MAP_FOLDER="$4/ndt_map"
## 创建create ndt map()函数
function create_ndt_map() {
/apollo/bazel-bin/modules/localization/ndt/map_creation/ndt_map_creator \
 --pcd_folders $1 \
 --pose_files $2 \
 --resolution_type single \
 --resolution 1\
 --resolution_z 1 \
 --map_folder $OUT_MAP_FOLDER \
 --zone_id $ZONE_ID
## 将create_lossless_map "${DIR_NAME}/pcd" "${DIR_NAME}/pcd/corrected_poses.txt"进
# create_lossless_map "${DIR_NAME}/pcd" "${DIR_NAME}/pcd/corrected_poses.txt"
create_ndt_map "${DIR_NAME}/pcd" "${DIR_NAME}/pcd/corrected_poses.txt"
## 注释掉lossy_map
# create_lossy_map
```

注意: resolution表示地图分辨率。对于ndt算法而言,并不需要过于精细的分辨率,一般而言, **选择分辨率为1是一个相对比较好的选择**。 执行建图程序,"Usage: ndt_simple_map_creator.sh [records folder] [extrinsic_file] [zone_id] [map folder] [lidar_type]"


bash ./scripts/ndt_simple_map_creator.sh /apollo/data/bag/svl /apollo/modules/calibration/data/Lincoln2017MKZ/velodyne_params/velodyne128_novat el_extrinsics_example.yaml 10 /apollo/modules/map/data/svl_map lidar128

在程序执行过程中,会依次遍历采集数据文件夹内的cyber包,先后对数据包进行**数据解析、位姿插值、 地图生成**这三个步骤

- o 解包处理,将数据包的点云数据,以pcd文件格式进行保存,将odometry以及localization_pose 保存成txt文件,方便后续进行插值处理。
- o 位姿插值,根据时间戳来进行插值来获取对应Lidar点云时刻的位姿。
- o 地图创建成功后会在将地图保存在我们指定的map_folder中,点开查看image中的地图缩略图











3. 生成定位过程中的可视化地图


Note: 在进行定位的可视化运行的是 "MSF Visulizer',需用通


过./scripts/ndt_simple_map_creator.sh来生成所需要的地图,该地图同样也被MSF定位所使用

bash ./scripts/msf_simple_map_creator.sh /apollo/data/bag/svl /apollo/modules/calibration/data/Lincoln2017MKZ/velodyne_params/velodyne128_novatel_extr insics_example.yaml 10 /apollo/modules/map/data/svl_map lidar128











1.2 运行NDT定位

1. 修改modules/localization/conf/localization.conf配置文件

- #指定地图位置
- --map_dir=/apollo/modules/map/data/svl_map

--local_map_name=local_map

2. 启动NDT定位模块

cyber_launch start modules/localization/launch/ndt_localization.launch

3. 地图可视化

cyber_launch start modules/localization/launch/msf_visualizer.launch

