



Command Center RX

操作手順書



使用条件

本書のすべて、または一部を許可なく複製することは禁じられています。

本書に含まれる情報は、性能改善のため、予告なく変更される場合があります。

本書に使用している製品の画面などは、使用するプリントシステムによって、本書と異なる場合があります。

本書で説明されている操作は、Windows 7 の印刷環境での操作を例としています。操作方法は Microsoft Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012 環境でも、基本的に同じです。

ここに記載された情報には関係なく、本製品の使用に伴って生じたいかなる問題にも、当社は責任を負いません。

商標について

Microsoft Windows は、米国またはその他の国における Microsoft Corporation の商標です。KPDL は、Kyocera Corporation の商標です。PCL は、Hewlett-Packard Company の商標です。Google および Google Cloud Print™ は Google Inc. の商標または登録商標です。

本書で使用されているその他のブランド名および製品名はすべて、それを所有する各企業の登録商標または商標です。

目次

1 はじめに	1
動作環境	1
エンベデッドサーバーへのアクセス	1
2 エンベデッドサーバーのホームページ.....	3
ログイン	3
トップバー	4
ナビゲーションメニュー	5
各種状態	7
3 ログインについて	8
ログインの認証方式	8
4 文書ボックス	10
ユーザーボックス.....	10
ファクスボックス.....	13
Fコードボックス	15
ポーリングボックス	16
ジョブボックス設定	17
5 アドレス帳管理.....	18
本体アドレス帳	18
外部アドレス帳設定	20
ワンタッチキー	21
6 デバイス設定	23
用紙 / 給紙 / 出力	23
原稿設定	25
節電 / タイマー	26
日付 / 時刻	27
システム	28
7 機能設定	32
共通 / ジョブ初期値.....	32
コピー	37
プリンター	37
メール.....	42

フォルダー送信	44
DSM スキャン	45
ファクス /i- ファクス	47
送信控え転送	51
条件付き受信 / 転送	53
操作パネル	56
8 ネットワーク設定	59
基本	59
TCP/IP	59
プロトコル	70
無線 LAN	74
9 セキュリティ設定	78
デバイスセキュリティ	78
送信セキュリティ	82
ネットワークセキュリティ	83
証明書	85
10 管理設定	87
部門管理	87
認証	89
IC カード	95
通知 / レポート	96
履歴設定	99
SNMP	101
システムスタンプ	103
掲示板	104
リセット	106
11 トラブルシューティング	107
トラブルシューティング	107

1 はじめに

Command Center RX (Remote eXtension)、以下エンベデッドサーバーは、プリントシステムに組み込まれた Web サーバーです。プリントシステムの状況や設定内容の確認、セキュリティー関連の設定、ネットワーク印刷、電子メールの送信などが可能です。

エンベデッドサーバーによって、管理者は用紙やトナーの使用状況や、装着されたオプション機能を確認することができます。エンベデッドサーバーは、デバイス設定の構成、ジョブの監視、文書ボックスおよびアドレス帳を管理し、本体操作パネル同様に設定が可能です。

動作環境

エンベデッドサーバーは次の環境で動作します。使用する前に確認してください。

プロトコル

- TCP/IP プロトコルが PC にインストールされている。
- プリントシステムに IP アドレスが設定されている。

Web ブラウザー

- Microsoft Internet Explorer 9.0 以降 (Microsoft Internet Explorer は Microsoft Windows Vista/7/8/8.1 および Microsoft Windows Server 2008/2012 で動作します。)
- Microsoft Edge (Microsoft Edge は Microsoft Windows 10 で動作します。)
- Mozilla Firefox 14.0 以降
- Safari 5.0 以降 (Safari は Apple Mac OS X 10.4 以降で動作します。)
- Google Chrome 21.0 以降

エンベデッドサーバーへのアクセス

ブラウザーのアドレス欄に、プリントシステムのホスト名、または IP アドレスを入力してエンターキーを押します。IP アドレスは、ネットワーク管理者から入手してください。ここでは、Microsoft Internet Explorer を使用した場合を例として説明します。

参考：安全のため、Command Center RX の操作中に他の Web サイトに不用意にアクセスしないでください。

1. ブラウザーを開きます。
2. プリントシステムのホスト名、または IP アドレスを入力します。ホスト名を使用する場合は、あらかじめ DNS サーバーを設定する必要があります。
(例 : <https://192.168.10.1>)

「この Web サイトのセキュリティ証明書には問題があります」の画面が表示された場合、証明書の設定をしてください。詳細は、85 ページの **証明書** を参照してください。または、証明書を設定しないでこのまま続行することもできます。

エンベデッドサーバーのホームページが表示されます。

ホームページのログイン欄にユーザー名とパスワードを入力します。初回ログイン時はユーザー名、パスワードとも、Admin と入力すると、すべてのページにアクセスできます。これは工場出荷時に設定されているものです。

2 エンベデッドサーバーのホームページ

エンベデッドサーバーのホームページでは、左列のナビゲーションメニューによって各カテゴリーごとに設定値の確認や変更ができる他、右列ではナビゲーションメニューの選択状況に応じて、現在のユーザーと消耗品の情報などが表示されます。

The screenshot shows the Kyocera Command Center RX web interface. At the top, it displays the model name (KYOCERA Command Center RX), host name (TASKalfa), and location (場所). The top navigation bar includes links for Home, Language selection (日本語), Auto Refresh checkbox, Last Update information, and a refresh icon.

Left Sidebar (ナビゲーションメニュー):

- 管理者ログイン (Administrator Login) - Includes fields for ユーザー名 (User Name) and パスワード (Password), and a ログイン (Login) button.
- デバイス情報 (Device Information) >
- ジョブ状況 (Job Status) >
- 文書ボックス (Document Box) >
- アドレス帳管理 (Address Book Management) >
- リンク (Links)

Right Content Area:

- デバイス状況 (Device Status):**

デバイス	状況
プリンター	待機中です。
スキャナー	待機中です。
ファックス	待機中です。
状況表示	Ready.
- 操作パネル使用 (Control Panel Usage):**

ユーザー	状況
	コピー機能を使用中です。
- 用紙 (Paper):**

給紙元	サイズ	種類	容量	状況
カセット1	B4	普通紙	500	30 %
カセット2	A4	普通紙	500	50 %
カセット3	B4	普通紙	500	30 %

ログイン

エンベデッドサーバーのすべてのページにアクセスするには、ユーザー名とパスワードを入力し、ログインすることが必要です。管理者権限を持つユーザーでログインすると、文書ボックスやアドレス帳管理、デバイス設定などを含め、ナビゲーションメニュー上の全ページの操作が可能です。



エンベデッドサーバーへのアクセスに関しては、ネットワーク認証またはローカル認証、部門管理のいずれかを使用して、ユーザーを選別することができます。詳細については、8ページのログインについてを参照してください。

トップバー

ホームページ最上部のトップバーでは、次の操作が可能です。

[ホーム]

他のページにも表示されるこの [ホーム] をクリックすると、簡単にホームページ（トップ画面）に戻ることができます。

[言語]

エンベデッドサーバーは、複数の言語によるUIをサポートしています。言語を変更するには、言語ドロップダウンリストをクリックし、適切な言語を選択します。本機の操作パネルで使用されている言語と異なる言語を選択してエンベデッドサーバーを表示すると、一部の文字が正しく表示されない場合があります。

[自動更新]

エンベデッドサーバー画面を定期的に自動更新させるには、[自動更新] をチェックしておきます。

参考 : [自動更新] にチェックを入れると、自動ログアウトせずログイン状態が続きます。セキュリティ上、安全に接続するためには、自動更新しないようにチェックを入れないでください。



バーの右端の丸い矢印アイコンをクリックすると、エンベデッドサーバー画面を随時更新することができます。

ナビゲーションメニュー

ホームページ左列のナビゲーションメニューには、各種機能にアクセスできるページを表示させるバーがまとめられています。各バーをクリックする事により、次に説明する各機能ごとのページへジャンプします。

[自分の情報]

[自分の情報]は、本機のユーザー認証がオンであり、エンベデッドサーバーに管理者権限や一般ユーザー権限でログインした場合に表示されます。このページにはユーザーの設定に応じて、各種設定がまとめられています。閲覧できる範囲は、ユーザーまたはグループの権限範囲に依存します。たとえば、ユーザーが文書ボックスを作成した場合、[自分の情報]内の文書ボックスを操作することが可能です。

[デバイス情報]

プリントシステム全体の各種情報が表示されます。[デバイス情報]をクリックすると、次のサブメニューが下に表示されます。

[構成]

機種情報（基本、識別情報、性能）、オプション機器の有無、ソフトウェアバージョン、ネットワークおよびファクス情報が表示されます。

[カウンター]

印刷ページ数、読み込みページ数が表示されます。[種類]ドロップダウンリストで、表示させる印刷ページ数の種類を限定することができます。

[Command Center RXについて]

バージョン情報、サポートされているブラウザーが表示されます。

[ジョブ状況]

印刷や送信ジョブ、保存ジョブ、予約ジョブ、およびジョブ履歴を含むすべてのデバイスのジョブ情報が表示されます。[ジョブ状況]をクリックすると、次のサブメニューが下に表示されます。ユーザー権限によって、表示される項目が異なります。

[印刷ジョブ状況、送信ジョブ状況、保存ジョブ状況]

各ジョブ種類ごとに状況を表示します。[種類]ドロップダウンリストで、表示させるジョブ種類を限定することができます。表示画面を更新するには、[更新]をクリックします。表示されているジョブの処理を中止するには、[ジョブ中止]をクリックします。各ジョブ履歴の詳細を確認するには、そのジョブの[番号]または[ジョブ名]をクリックしてください。

[送信予約ジョブ（ファクスシステム装着時）]

このページには、現在送信予約されているファクスジョブが一覧表示されます。表示画面を更新するには、[更新]をクリックします。リストされているジョブの処理を中止するには、[ジョブ中止]をクリックします。

[印刷ジョブ履歴、送信ジョブ履歴、保存ジョブ履歴]

各ジョブ種類ごとにジョブの履歴を表示します。[種類] ドロップダウンリストで、表示させるジョブ種類を限定することができます。履歴の一覧を更新するには、トップバー右端の [更新] をクリックします。各ジョブ履歴の詳細を確認するには、そのジョブの [番号] または [ジョブ名] をクリックしてください。

[文書ボックス]

文書ボックスの追加や削除、または文書ボックス内の文書の削除など行います。[文書ボックス] 下には [ユーザーボックス]、[ファクスボックス]、[Fコードボックス]、[ポーリングボックス]、[ジョブボックス設定] があります。詳細については 10 ページの [文書ボックス](#) を参照してください。

[アドレス帳管理]

アドレスおよびアドレスグループの新規作成および編集、削除を行います。[アドレス管理帳] 下には [本体アドレス帳]、[外部アドレス帳設定]、[ワンタッチキー] があります。詳細については 18 ページの [アドレス帳管理](#) を参照してください。

[デバイス設定]

本機の詳細設定を行います。[デバイス設定] 下には [用紙 / 給紙 / 出力]、[原稿設定]、[節電 / タイマー]、[日付 / 時刻]、[システム] があります。詳細については 23 ページの [デバイス設定](#) を参照してください。

[機能設定]

機能の詳細設定を行います。[機能設定] 下には [共通 / ジョブ初期値]、[コピー]、[プリンター]、[メール]、[フォルダー送信]、[DSM スキャン]、[ファクス/i-ファクス]、[送信控え転送]、[条件付き受信 / 転送]、[操作パネル] があります。詳細については 32 ページの [機能設定](#) を参照してください。

[ネットワーク設定]

ネットワークの詳細設定を行います。[ネットワーク設定] 下には [基本]、[TCP/IP]、[プロトコル]、[無線 LAN] があります。詳細については 59 ページの [ネットワーク設定](#) を参照してください。

[セキュリティ設定]

セキュリティの詳細設定を行います。[セキュリティ設定] 下には [デバイスセキュリティ]、[送信セキュリティ]、[ネットワークセキュリティ]、[証明書] があります。詳細については 78 ページの [セキュリティ設定](#) を参照してください。

[管理設定]

管理の詳細設定を行います。[管理設定] 下には [部門管理]、[認証]、[IC カード]、[通知 / レポート]、[履歴設定]、[SNMP]、[システムスタンプ]、[掲示板]、[リセット] があります。詳細については 87 ページの [管理設定](#) を参照してください。

[リンク]

当社 Web サイトへのリンクです。日本語 Web サイトへアクセスするには、次の説明の URL を使用してください。

[ドライバーおよび各種ソフトウェアのダウンロード]

日本語ドライバーなどのダウンロードは、次の Web サイトを使用してください。
京セラドキュメントソリューションズダウンロード：
<http://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/download/>

[京セラドキュメントソリューションズについて]

次の日本語 Web サイトをご利用ください。
京セラドキュメントソリューションズ WEB サイト：
<http://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp>

[HyPAS アプリケーション]

HyPAS デバイスオンライン：
HyPAS アプリケーションソフトをインストールして、操作パネルで設定した内容が表示されます。

[ネットワークオプション]

オプションのネットワークインターフェイスキット (IB-50 または IB-51) が装着されている場合、IB-50 または IB-51 の Web ページへのリンクが表示されます。

各種状態

ホームページは、右列にデバイス状況やユーザー状況、消耗品などの状態が表示されます。プリントシステムの現在の設定を一覧で確認することができます。

[デバイス状況]

プリンターやスキャナー、ファクスなどの動作状態を表示します。

[操作パネル使用]

本体の操作パネルからログインしているユーザーと、その操作内容を表示します。
操作パネルでの設定操作は、エンベデッドサーバーでの設定操作より優先される場合があります。

[用紙]

給紙元ごとの用紙のサイズや種類、容量や残量を表示します。

[トナー]

カラーごとにトナー残量を表示します。また、廃棄トナーの状態を表示します。

[ステープル / パンチ]

ステープル針の残量やパンチくずの量を表示します。

[情報]

掲示板設定をオンに設定し、掲示板に情報を記載した場合、種類、タイトルおよび更新日を表示します。

3 ログインについて

このセクションでは、管理者がドメインおよびローカルユーザーを管理する方法について説明します。管理者は認証機能によって、ユーザーによるエンベデッドサーバーへのアクセス制限やパスワード設定などを実行できます。

ログインの認証方式

管理者は、次に述べる 3 つの方法から認証方式を選択して、ユーザーごとに設定することができます。

ローカル認証およびネットワーク認証を使用する場合は、ユーザー管理を有効にすることが必要です。

工場出荷時のローカル認証管理者のユーザー名とパスワードは、Admin です。

ローカル認証

本体に登録されたユーザーを、本体と PC 間で 1 対 1 の認証を行います。ローカルアカウントのユーザーがエンベデッドサーバーにアクセスするには、[ユーザー名] と [パスワード] を入力し（その下にドロップダウンリストが表示されている場合は、[ローカル] を選択）、[ログイン] をクリックします。

管理者権限でログインした場合は、ナビゲーションメニューには、[自分の情報]、[デバイス情報]、[ジョブ状況]、[文書ボックス]、[アドレス帳管理]、[デバイス設定]、[機能設定]、[ネットワーク設定]、[セキュリティー設定]、[管理設定]、および [リンク] が表示されます。

一般ユーザーアカウントでログインした場合は、文書ボックスの追加や削除は行えず、[アドレス帳管理]、[デバイス設定]、[機能設定]、[ネットワーク設定]、[セキュリティー設定]、および [管理設定] は表示されません。

ユーザーをローカル認証する方法については、89 ページの [認証](#) を参照してください。

ネットワーク認証

ネットワーク認証を行うには、プリントシステムが、Windows ドメインネットワークの管理下にあることが前提条件です。ドロップダウンリストからドメインを選択してから [ユーザー名] と [パスワード] を入力し、[ログイン] をクリックします。

管理者権限でログインした場合は、ナビゲーションメニューには、[自分の情報]、[デバイス情報]、[ジョブ状況]、[文書ボックス]、[アドレス帳管理]、[デバイス設定]、[機能設定]、[ネットワーク設定]、[セキュリティー設定]、[管理設定]、および [リンク] が表示されます。

一般ユーザーアカウントでログインした場合は、文書ボックスの追加や削除は行えず、[アドレス帳管理]、[デバイス設定]、[機能設定]、[ネットワーク設定]、[セキュリティー設定]、および [管理設定] は表示されません。

ユーザーをネットワーク認証する方法については、89 ページの [認証](#) を参照してください。

部門管理による認証

認証設定が [オフ] で、部門管理が [オン] に設定されている場合は、部門 ID 入力欄の上に [部門ログイン] および [管理者ログイン] が表示されます。部門管理 ID を [部門 ID] に入力し、[ログイン] をクリックします。

参考：管理者権限ユーザーでログインする場合は、[管理者ログイン] をクリックしてください。ユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

部門管理 ID を使用してアクセスすると、ナビゲーションメニューには、[自己情報]、[デバイス情報]、[ジョブ状況]、[文書ボックス]、[アドレス帳管理]、および [リンク] が表示されます。

4 文書ボックス

このページは、管理者権限や一般ユーザー権限でアクセスした場合に表示されます。文書ボックスの新規作成や削除、また文書ボックス内の文書の削除を行います。一般ユーザー アカウントの場合、文書の追加や削除は実行できません。

文書ボックスには、機種に応じて [ユーザー ボックス]、[ファクス ボックス]、[Fコード ボックス]、[ポーリング ボックス] および [ジョブ ボックス 設定] があります。[ファクス ボックス] と [ポーリング ボックス] および [Fコード ボックス] は、本体にファクスキットが装着されている場合のみに、有効です。

一般ユーザー アカウントを持つユーザーであっても、自分が作成した文書ボックス内の文書を削除することは可能です。

ユーザー ボックス

このセクションでは、ユーザー ボックスの新規作成と編集、削除、およびユーザー ボックス内の文書の各種操作方法について説明します。

新しいユーザー ボックスの追加

1. ナビゲーションメニューの [文書ボックス] をクリックし、その下に表示される [ユーザー ボックス] をクリックします。
2. [新規作成] アイコンをクリックします。[新規ボックス - 詳細情報] ページが表示されます。
3. ボックスの [番号] や [名前] など、新規ボックスの情報を入力します。
4. [設定] ボタンをクリックします。

ユーザー ボックスの編集

1. ナビゲーションメニューの [文書ボックス] をクリックし、その下に表示される [ユーザー ボックス] をクリックします。
2. 編集するユーザー ボックスの番号またはボックス名をクリックします。ボックス内の文書の名前や作成日付、ファイルサイズなどが表示されます。[リスト] または [サムネイル] で、それぞれのビューに切り替えることができます。

ボックスを検索するには、ユーザー ボックス一覧画面を開いた後、ボックス番号を [番号] 欄に入力して [開く] をクリックするか、ボックス名を [ボックス名] 欄に入力して虫メガネアイコンをクリックします。

3. [ボックス 詳細情報] をクリックします。そのボックスの [詳細情報] ページが開きます。
4. ボックス番号や名前など、編集したいボックス情報を入力します。
5. [設定] ボタンをクリックします。

ユーザー ボックス 文書の各種操作

ユーザー ボックス内の文書について、削除、移動、コピー、結合、ダウンロード、Eメールなどでの送信、および印刷操作を行います。

まず、次の手順で、上記のいずれかの操作を行う文書を選択します。

1. ナビゲーションメニューの [文書ボックス] をクリックし、下に表示される [ユーザーボックス] をクリックします。
2. 文書の操作を行うユーザー ボックスの番号または名前をクリックします。ボックスがパスワードで保護されている場合は、パスワードの入力が必要です。ボックス内の文書の名前や作成日付、ファイルサイズなどが表示されます。[リスト] または [サムネイル] で、それぞれのビューに切り替えることができます。

ボックス内の文書を検索するには、ユーザー ボックスを開いた後、文書名を [文書名] 欄に入力して虫メガネアイコンをクリックします。

3. ユーザーボックス内の、操作を行いたい文書のチェックボックスをチェックします。複数のチェックボックスにチェックを付けることも可能です。

文書の削除

1. 上述のように、削除する文書を選択します。
2. [削除] アイコンをクリックします。

他ボックスへの文書の移動

1. 上述のように、移動したい文書を選択します。
2. [移動] アイコンをクリックします。[選択文書] に、選択した文書が表示されます。
3. [宛先] から移動先のボックスを選択します。ボックスがパスワードで保護されている場合は、パスワードの入力が必要です。
4. [移動] ボタンをクリックします。指定したボックスに文書が移動します。

他ボックスへの文書のコピー

1. 上述のように、コピーしたい文書を選択します。
2. [コピー] アイコンをクリックします。[選択文書] に、選択した文書が表示されます。
3. [宛先] からコピー先のボックスを選択します。ボックスがパスワードで保護されている場合は、パスワードの入力が必要です。
4. [コピー] ボタンをクリックします。指定したボックスに文書がコピーされます。

文書の結合

1. 上述のように、結合したい複数の文書を選択します。
2. [結合] アイコンをクリックします。[結合設定] ページが表示されます。[選択文書] に、選択した文書が表示されます。
3. [一番上へ], [上へ], [下へ], および [一番下へ] のアイコンをクリックして、必要に応じて文書の結合順序を変更できます。[選択文書 (結合順)] リスト内の文書は、[削除] をクリックすると除外することができます。
4. [文書名] に、結合した新しい文書の名前を入力します。
5. [結合] ボタンをクリックします。選択した文書は 1 つに結合されます。

文書を PC へダウンロード

1. 上述のように、PC へダウンロードしたい文書を選択します。一度に 1 つの文書のみダウンロードできます。
2. [ダウンロード] アイコンをクリックします。[選択文書] に、選択した文書が表示されます。
ページを選択してダウンロードしたい場合、[設定 / 登録] ボタンをクリックして、ページ選択をした後、[設定] ボタンを押してください。
3. ダウンロード後の文書の色を変更したい場合は、[カラー選択] ドロップダウンリストを使用します。たとえば、カラー文書をモノクロ文書へ変更して PC へ保存することもできます。
4. [ファイル形式] ドロップダウンリストで、ファイル形式を選択してダウンロードすることができます。
5. [ダウンロード] ボタンをクリックするとダウンロードが開始します。名前と保存場所を指定することができます。

参考：ダウンロードの際に、ブラウザーのポップアップブロック機能によって、ダウンロードが失敗する場合は、次のようにブラウザーの設定を変更してください。

- Internet Explorer 11 の場合、[ツール] > [インターネットオプション] > [プライバシー] > [ポップアップブロック] > [ポップアップブロックを有効にする] のチェックマークを外して、ポップアップブロックを無効にします。または、[ポップアップブロックの設定] の [設定] をクリックし、[許可されたサイト] に、プリントシステムの IP アドレスを入力します。
- 以上でも解除できない場合は、[ツール] > [インターネットオプション] > [セキュリティ] > [レベルのカスタマイズ] > [ポップアップブロックの使用] を [無効にする] を選択します。
- また、ダウンロードが完了しない場合は、[セーフティ] > [SmartScreen フィルター機能を無効にする] を選択してください。

指定宛先への送信

1. 上述のように、送信したい文書を選択します。一度に 1 つの文書のみ送信できます。
2. [送信] アイコンをクリックします。[選択文書] に、選択した文書が表示されます。
3. [宛先] の、[アドレス帳]、[メール]、[フォルダー]、[ファックス] および [i- ファックス] アイコンから送信先を選択します。

[アドレス帳] を選択すると、登録されている宛先 ([メール]、[フォルダー]、[ファックス]、[i- ファックス]、[グループ]) が表示され、宛先を選択できます。また、本体操作パネルのシステムメニューで新規宛先入力が禁止されている場合は、[宛先] には [アドレス帳] だけが表示されます。

[宛先] リストに表示された宛先は、[削除] アイコンをクリックすると削除できます。
ページを選択して送信したい場合、[選択文書] の [設定 / 登録] ボタンをクリックして、ページ選択をした後、[設定] ボタンを押してください。

4. 送信の際に文書の色を変更したい場合は、[カラー選択] ドロップダウンリストを使用します。たとえば、カラー文書をモノクロ文書へ変更することもできます。
5. [文書名] で名前を入力します。
6. [付加情報] ドロップダウンリストで、日時やジョブ番号情報の表示を選択します。選択した内容が、文書名に追加されます。

7. [ファイル形式] ドロップダウンリストで、ファイル形式を選択してダウンロードすることができます。
8. [送信] ボタンをクリックします。本体操作パネルで、送信前に[宛先確認]画面を表示する設定にしている場合は、この前に確認画面が表示されます。文書は指定した宛先へ送信されます。

文書の印刷

1. 上述のように、印刷したい文書を選択します。
 2. [印刷] アイコンをクリックします。[選択文書]に、選択した文書が表示されます。
 3. [一番上へ]、[上へ]、[下へ]、および[一番下へ]のアイコンをクリックして、必要に応じて文書の印刷順序を変更できます。[選択文書(印刷順)]リスト内の文書は、[削除]アイコンをクリックすると除外することができます。
- ページを選択して印刷したい場合、[設定/登録]ボタンをクリックして、ページ選択をした後、[設定]を押してください。
4. [部数]に印刷する部数を入力します。[印刷後削除]をチェックすると、印刷後にユーザー ボックスの選択文書が削除されます。
 5. 紙元を変更したい場合は、[用紙選択]ドロップダウンリストを使用します。
 6. 印刷の際に文書の色を変更したい場合は、[カラー選択]ドロップダウンリストを使用します。
 7. [機能設定]では、[両面]、[ページ集約]、[エコプリント]、[トナー節約レベル]の設定が行えます。
 8. [印刷]ボタンをクリックします。選択した文書が印刷されます。

ユーザー ボックスの削除

1. ナビゲーションメニューの[文書ボックス]をクリックし、その下に表示される[ユーザー ボックス]をクリックします。[ユーザー ボックス]ページが表示されます。
2. [削除]アイコンをクリックします。この時点ではユーザー ボックスの削除は行われず、各ボックスにチェックボックス([選択])が表示されます。
3. 削除したいユーザー ボックスのチェックボックスをチェックします。一度に削除できるボックス数は1つのみです。ボックスの検索を行うには[ボックス名]にボックス名を入れて、虫メガネアイコンをクリックします。
4. [削除]アイコンをクリックします。

ファクスボックス

このセクションでは、ファクスボックスの新規作成と編集、削除、およびファクスボックス内の文書の各種操作方法について説明します。

新しいファクスボックスの追加

1. ナビゲーションメニューの[文書ボックス]をクリックし、その下に表示される[ファクスボックス]をクリックします。
2. [新規作成]をクリックします。[新規ボックス - 詳細情報]ページが表示されます。
3. ボックスの[番号]や[ボックス名]など、新規ファクスボックスの情報を入力します。

4. [設定] ボタンをクリックします。

ファクスピックスの編集

1. ナビゲーションメニューの[文書ボックス]をクリックし、その下に表示される[ファクスピックス]をクリックします。
2. 編集するファクスピックスの[番号]または[ボックス名]をクリックします。ボックス内の文書の名前や作成日付、ファイルサイズなどが表示されます。[リスト]または[サムネイル]で、それぞれのビューに切り替えることができます。
ボックスを検索するには、ボックス番号を[番号]欄に入力して[開く]ボタンをクリックするか、ボックス名を[ボックス名]欄に入力して虫メガネアイコンをクリックします。
3. [ボックス詳細情報]をクリックします。そのボックスの[詳細情報]ページが開きます。
4. ボックス番号や名前など、編集したいボックス情報を入力します。
5. [設定] ボタンをクリックします。

ファクスピックス内の文書の操作方法

1. ナビゲーションメニューの[文書ボックス]をクリックし、その下に表示される[ファクスピックス]をクリックします。
2. 文書の操作を行うファクスピックスの[番号]または[ボックス名]をクリックします。ボックスがパスワードで保護されている場合は、パスワードの入力が必要です。ボックス内の文書の名前や作成日付、ファイルサイズなどが表示されます。[リスト]または[サムネイル]で、それぞれのビューに切り替えることができます。ファクスピックス内の文書の詳細を確認するには、文書の[文書名]をクリックします。その文書の[詳細情報]ページが表示され、ページ数や解像度などを確認できます。[文書名変更]で文書名を変更したり、[プレビュー]で文書のプレビューを見ることもできます。

ファクスピックス内の文書を検索するには、ファクスピックスを開いた後、文書名を[文書名]欄に入力して虫メガネアイコンをクリックします。

3. ファクスピックス内の、操作を行いたい文書のチェックボックスをチェックします。複数のチェックボックスにチェックを付けることも可能です。
4. 文書の操作を[削除]、[ダウンロード]、[印刷]アイコンから選びます。詳細な方法については、10ページのユーザーインストラクションでの方法と同様です。

ファクスピックスの削除

1. ナビゲーションメニューの[文書ボックス]をクリックし、その下に表示される[ファクスピックス]をクリックします。ファクスピックスページが開きます。
2. [削除]アイコンをクリックします。この時点ではファクスピックスの削除は行われず、各ボックスにチェックボックス([選択])が表示されます。
3. 削除したいファクスピックスのチェックボックスをチェックします。一度に削除できるボックス数は1つのみです。ボックスの検索を行うには[ボックス名]にボックス名を入れて、虫メガネアイコンをクリックします。
4. [削除]アイコンをクリックします。必要に応じてパスワードを入力し、[OK]をクリックします。

F コードボックス

このセクションでは、F コードボックスの新規作成と編集、削除、および F コードボックス内の文書の各種操作方法について説明します。

新しいF コードボックスの追加

1. ナビゲーションメニューの [文書ボックス] をクリックし、その下に表示される [F コードボックス] をクリックします。
2. [新規作成] アイコンをクリックして、作成する F コードボックスの情報を入力します。
3. [設定] ボタンをクリックします。

F コードボックスの編集

1. ナビゲーションメニューの [文書ボックス] をクリックし、その下に表示される [F コードボックス] をクリックします。
2. 編集する F コードボックスの [番号] または [ボックス名] をクリックします。ボックス内の文書の名前や作成日付などが表示されます。

ボックスを検索するには、ボックス番号を [番号] 欄に入力して [開く] アイコンをクリックするか、ボックス名を [ボックス名] 欄に入力して虫メガネアイコンをクリックします。

3. [ボックス詳細情報] をクリックします。そのボックスの [詳細情報] ページが開きます。
4. ボックス番号や名前など、編集したいボックス情報を入力します。
5. [設定] ボタンをクリックします。

F コードボックス内の文書の操作方法

1. ナビゲーションメニューの [文書ボックス] をクリックし、その下に表示される [F コードボックス] をクリックします。
2. 文書の操作を行う F コードボックスの [番号] または [ボックス名] をクリックします。ボックスがパスワードで保護されている場合は、パスワードの入力が必要です。ボックス内の文書の名前や作成日付などが表示されます。

F コードボックス内の文書を検索するには、F コードボックスを開いた後、文書名を [文書名] 欄に入力して虫メガネアイコンをクリックします。

3. F コードボックス内の、操作を行いたい文書のチェックボックスをチェックします。複数のチェックボックスにチェックを付けることも可能です。
4. 文書の操作を [削除] または [印刷] アイコンから選びます。詳細な方法については、10 ページのユーザー ボックスでの方法と同様です。

F コードボックスの削除

1. ナビゲーションメニューの [文書ボックス] をクリックし、その下に表示される [F コードボックス] をクリックします。F コードボックスページが開きます。
2. [削除] アイコンをクリックします。この時点では F コードボックスの削除は行われず、各ボックスにチェックボックス ([選択]) が表示されます。

3. 削除したいFコードボックスのチェックボックスをチェックします。1度に削除できるボックス数は1つのみです。ボックスの検索を行うには[ボックス名]にボックス名を入れて、虫メガネアイコンをクリックします。
4. [削除]アイコンをクリックします。必要に応じてパスワードを入力し、[OK]をクリックします。

ポーリングボックス

このセクションでは、ポーリングボックス内の文書の印刷および削除の方法について説明します。ポーリング後に文書を保持するか、削除するかの設定を選択することもできます。

ポーリングボックス詳細情報

ポーリングボックスの[ボックス詳細情報]は、送信後に文書を自動的に削除するか、文書の上書き保存を許可するかどうかを設定します。

1. ナビゲーションメニューの[文書ボックス]をクリックし、下に表示される[ポーリングボックス]をクリックします。[ポーリングボックス]ページが開きます。
2. [ボックス詳細情報]をクリックします。[ポーリングボックス-詳細情報]ページが表示され、文書の送信後に文書を削除するか、上書きして保持するかを選択できます。
3. 文書の送信後に文書を上書きするには、[上書き保存許可]を[許可する]にします。文書の送信後に文書を自動的に削除するには、[送信後削除]を[オン]にします。
4. [設定]ボタンをクリックします。

ポーリングボックス内の文書の削除

ポーリングボックス内の文書の削除方法について説明します。

1. ナビゲーションメニューの[文書ボックス]をクリックし、下に表示される[ポーリングボックス]をクリックします。[ポーリングボックス]ページが開きます。[リスト]または[サムネイル]で、それぞれのビューに切り替えることができます。ポーリングボックス内の文書の詳細を確認するには、文書の[文書名]をクリックします。その文書の[詳細情報]ページが表示され、ページ数や解像度などを確認できます。[文書名変更]で文書名を変更したり、[プレビュー]で文書のプレビューを見ることもできます。
2. 削除したい文書のチェックボックスをチェックします。複数のチェックボックスをチェックすると、同時に複数の文書を削除できます。
3. [削除]アイコンをクリックします。

ポーリングボックス内の文書の印刷

ポーリングボックス内の文書を印刷する方法について説明します。

1. ナビゲーションメニューの[文書ボックス]をクリックし、下に表示される[ポーリングボックス]をクリックします。[ポーリングボックス]ページが開きます。[リスト]または[サムネイル]で、それぞれのビューに切り替えることができます。ポーリングボックス内の文書の詳細を確認するには、文書の[文書名]をクリックします。その文書の[詳細情報]ページが表示され、ページ数や解像度などを確認できます。[文書名変更]で文書名を変更したり、[プレビュー]で文書のプレビューを見ることもできます。

2. 印刷したい文書のチェックボックスをチェックします。複数の文書にチェックを付けて、複数文書を同時に印刷することも可能です。
3. [印刷]アイコンをクリックします。[基本]サブメニューが表示されます。
4. [選択文書]一覧に表示されている順番でただちに印刷を開始するには、[印刷]アイコンをクリックします。文書の印刷する順番を変更するには、文書をクリックして表示を反転させて、[一番上へ]、[上へ]アイコンなどで順番を入れ替えます。文書を印刷一覧から削除するには [削除] アイコンをクリックします。
5. [印刷]ボタンをクリックします。

ジョブボックス設定

このセクションでは、ジョブボックス内のクリックコピージョブ保持数の設定と一時保存文書の自動消去について説明します。印刷後に文書を保持するか、削除するかの設定を選択することも可能です。

1. ナビゲーションメニューの[文書ボックス]をクリックし、下に表示される[ジョブボックス設定]をクリックします。[ジョブボックス設定]ページが開きます。
2. [クリックコピージョブ保持数]の数値を入力します。0～300まで選択できます。
3. [再コピージョブ保持数]の数値を入力します。0～50まで選択できます。
4. 一時保存文書の印刷後に自動的に消去するには、[一時保存文書の自動消去]のドロップダウンリストより、[1時間]、[4時間]、[1日]および[1週間]を選択します。一時保存文書の印刷後に自動的に消去しないときには、[オフ]にします。
5. [設定]ボタンをクリックします。

5 アドレス帳管理

このページは、管理者権限や一般ユーザー権限でアクセスした場合に表示されます。

アドレス帳には、[本体アドレス帳]および[外部アドレス帳]があります。[ワンタッチキー]を設定することで素早く呼び出すことも可能です。

本体アドレス帳

このセクションでは、本機に設定するアドレス帳の新規作成と編集および削除について説明します。

アドレス

アドレス帳にアドレスを新規に追加、あるいは編集または削除する方法について説明します。

[アドレス]ページには、個人アドレスおよびグループアドレスが一緒に表示されます。個人アドレスは1人アイコンで、グループアドレスは3人アイコンで表示されます。[種類]ドロップダウンリストで[個人]または[グループ]を選ぶと、それぞれ個人アドレスまたはグループのみを表示させることができます。

新しいアドレスの追加

1. ナビゲーションメニューで[アドレス帳管理]をクリックし、その下に表示される[本体アドレス帳]をクリックします。[アドレス]ページが表示されます。
2. [追加]アイコンをクリックします。[新規個人アドレス-詳細情報]ページが表示されます。
3. 新規アドレスの[番号]、[名前]、[名前(フリガナ)]および[メールアドレス]を入力します。

[SMB]や[FTP]サーバーへのアクセス情報を入力することもできます。[ホスト名]、[ポート番号]、共有フォルダーへの[パス]、[ログインユーザー名]、[ログインパスワード]を入力してください。[テスト]ボタンをクリックすると、SMBやFTPサーバーへの接続を試みます。

ホスト名を使用する場合は、あらかじめDNSサーバーを設定する必要があります。

本体にファクスシステムが装着されている場合や、i-FAXがアクティベートされている場合は、これらの番号やアドレスを入力することもできます。

4. [設定]ボタンをクリックします。設定を中止するには、[戻る]ボタンをクリックします。

アドレスの編集

アドレスの番号や名前、メールアドレス、SMBやFTPサーバーへのアクセス情報、およびファクスやi-ファクスの情報を編集する方法について説明します。

1. ナビゲーションメニューで[アドレス帳管理]をクリックし、その下に表示される[本体アドレス帳]をクリックします。[アドレス]ページが表示されます。

- 2.** 編集するアドレスの[番号]または[名前]をクリックします。そのアドレスの[詳細情報]ページが開きます。

アドレスを検索するには、アドレス番号を[番号]欄に入力して[開く]ボタンをクリックするか、アドレス名を[アドレス名]欄に入力して虫メガネアイコンをクリックします。

- 3.** アドレスの[番号]、[名前]、[名前(フリガナ)]および[メールアドレス]を編集します。本体にファクスが装着されている場合や、i-ファクスがアクティベートされている場合は、これらの設定も編集できます。
- 4.** 必要に応じてSMBやFTPサーバーへのアクセス情報を変更します。[テスト]ボタンをクリックすると、SMBやFTPサーバーへの接続を試みます。
- 5.** [設定]ボタンをクリックします。設定を中止するには、[戻る]ボタンをクリックします。

アドレスの削除

- 1.** ナビゲーションメニューで[アドレス帳管理]をクリックし、その下に表示される[本体アドレス帳]をクリックします。[アドレス]ページが表示されます。
- 削除したいアドレスのチェックボックスをチェックします。
- 2.** ページに表示されている全アドレスを一括で削除するには、[すべてチェック]アイコンをクリックして、全アドレスにチェックを入れます。全アドレスのチェックを外すには、[すべてはずす]アイコンをクリックします。
- 3.** [削除]アイコンをクリックします。

新しいグループの追加

- 1.** ナビゲーションメニューで[アドレス帳管理]をクリックし、その下に表示される[本体アドレス帳]をクリックします。[アドレス]ページが表示されます。
- 2.** [グループ追加]アイコンをクリックします。[新規グループアドレス-詳細情報]ページが表示されます。
- 3.** グループの[番号]を入力(またはシステムが自動的に付与する番号をそのまま使用)し、グループの[名前]と[名前(フリガナ)]を入力します。
- 4.** [追加]アイコンをクリックします。[アドレス]ページが表示されます。
- 5.** グループに追加したい個人アドレスのチェックボックス([選択])にチェックを付けます。複数のチェックボックスにチェックを付けることも可能です。グループに追加する個人アドレスは、すでに[アドレス]ページに追加されている必要があります。
- 6.** [設定]ボタンをクリックします。[詳細情報]ページに戻ります。グループから個人アドレスを削除するには、アドレスを選択して[削除]アイコンをクリックします。
- 7.** [設定]ボタンをクリックします。さらにグループを追加するには、上記の手順を繰り返します。

グループの編集

- 1.** ナビゲーションメニューで[アドレス帳管理]をクリックし、その下に表示される[本体アドレス帳]をクリックします。[アドレス]ページが表示されます。
- 2.** 編集するグループの[番号]または[名前]をクリックします。グループの[詳細情報]ページが表示されます。

グループを検索するには、グループ番号を[アドレス番号]欄に入力して[開く]ボタンをクリックするか、グループの[名前]を[アドレス名]欄に入力して虫メガネアイコンをクリックします。

- 3.** グループの[番号]、[名前]および[名前(フリガナ)]を編集します。
- 4.** [追加]アイコンをクリックして、個人アドレスを追加します。[アドレス]ページが表示されます。
- 5.** グループに追加したい個人アドレスのチェックボックス([選択])にチェックを付けます。複数のチェックボックスにチェックを付けることも可能です。
[種類]ドロップダウンリストを使用して、[メール]、[フォルダー]、[ファクス]、[i-ファクス]それぞれのアドレスのみを表示させる事もできます。
- 6.** [設定]ボタンをクリックして、アドレスを追加します。[詳細情報]ページに戻ります。
グループから個人アドレスを削除するには、アドレスを選択して[削除]アイコンをクリックします。
- 7.** [設定]ボタンをクリックします。[アドレス]ページに戻ります。

グループの削除

- 1.** ナビゲーションメニューで[アドレス帳管理]をクリックし、その下に表示される[本体アドレス帳]をクリックします。[アドレス]ページが表示されます。
- 2.** 削除したいグループのチェックボックスをチェックします。

ページに表示されている全グループを一括で削除するには、[すべてチェック]アイコンをクリックして、全グループにチェックを入れます。全グループのチェックを外すには、[すべてはずす]アイコンをクリックします。

参考：グループを削除しても、個人アドレスそのものが削除される事はありません。

- 3.** [削除]アイコンをクリックします。

外部アドレス帳設定

このセクションでは、外部アドレス帳の使用方法について説明します。

- 1.** ナビゲーションメニューの[アドレス帳管理]をクリックし、下に表示される[外部アドレス帳設定]をクリックします。[外部アドレス帳設定]ページが開きます。
- 2.** [LDAP]の設定が[オン]であることを確認します。[オフ]の場合、[プロトコル]をクリックして設定してください。
- 3.** 設定したい外部アドレス帳の[オン]を選択し、[設定/登録]ボタンを押してください。[外部アドレス帳1(～4)設定]ページが表示されます。
- 4.** 必要に応じて、次の設定をします。

[外部アドレス帳名]

外部アドレス帳名を入力します。

[LDAPサーバー]

LDAPサーバーの設定をします。

1. [LDAP サーバー名] : LDAP サーバーのサーバー名、または IP アドレスを入力します。
2. [LDAP ポート番号] : LDAP が使用するポート番号を入力します。(初期設定は 389)
3. [検索のタイムアウト] : LDAP サーバーの検索がタイムアウトする時間を秒単位で設定します。
4. [ログインユーザー名] : LDAP サーバーにアクセスするログインユーザー名を入力します。
5. [ログインパスワード] : LDAP サーバーにアクセスするログインパスワードを入力します。
6. [検索結果の最大表示数] : 検索設定で検索した結果の最大表示数を入力します。
7. [検索ベース] : 検索の基本情報を入力します。
[検索ベース] の入力例は、次のとおりです。
Active Directory "serv.example.com" ドメインの "Users" コンテナの中を検索する場合 : cn=Users,dc=serv,dc=example,dc=com

Active Directory "serv.example.com" ドメインの "Sales div" 組織単位 (OU) の中を検索する場合 : ou="Sales div",dc=serv,dc=example,dc=com

Active Directory "serv.example.com" ドメインの "Sales2" 組織単位 (OU) に属するユーザー "Hanako Yamada" コンテナの中を検索する場合 : cn="Hanako Yamada",ou=Sales2,dc=serv,dc=example,dc=com

なお、それぞれの値に 1 つ以上の空白文字（スペース）が含まれている場合は、二重引用符 ("") で囲む必要があります。

8. [LDAP セキュリティー] : [ネットワーク設定] の [プロトコル設定] ページで設定してください。
9. [認証方式] : ドロップダウンリストから認証方式を選択します。
10. [接続確認] : [テスト] ボタンをクリックすると、LDAP サーバーへの接続を試みます。

[表示順序]

表示モードを [姓から表示] または [名から表示] から選択します。

[検索設定 1 (~ 2)]

検索対象、アドレス取得情報、オプション領域情報を設定します。

1. [検索対象] : [表示名] および [LDAP 属性] を入力します。
2. [アドレス取得情報] : [LDAP 属性] を入力し、[ジョブ種類] をドロップダウンリストから選択します。
3. [オプション領域情報] : [表示名] および [LDAP 属性] を入力します。

5. [設定] ボタンをクリックします。

ワンタッチキー

このセクションでは、素早くアドレス帳を呼び出すためにキー割り当てをするワンタッチキーについて説明します。

ワンタッチキーの設定 / 登録

1. ナビゲーションメニューの [アドレス帳管理] をクリックし、下に表示される [ワンタッチキー] をクリックします。[ワンタッチキーリスト] ページが開きます。
2. キー番号を選び、[設定 / 登録] ボタンを押してください。ワンタッチキーの [詳細情報] ページが表示されます。

- 3.** [表示名]および[宛先]を入力してください。[アドレス帳]ボタンをクリックすると、登録しているアドレスを呼び出すことができます。[アドレス帳]ページでは[種類]ドロップダウンリストで、アドレスの種類が選択できます。

設定 / 登録するアドレスの[番号]または[名前]をクリックします。アドレスの名前や情報が表示されます。設定 / 登録したいアドレスのチェックボックスをチェックします。一度に割り当てできるアドレスは1つのみです。

アドレスの検索を行うには[アドレス名]にアドレス名を入れて、虫メガネアイコンをクリックします。

- 4.** [設定]ボタンをクリックします。

ワンタッチキーの編集

- 1.** ナビゲーションメニューの[アドレス帳管理]をクリックし、下に表示される[ワンタッチキー]をクリックします。[ワンタッチキーリスト]ページが開きます。
- 2.** [キーフラグ]に編集するキーフラグを入力し、[開く]ボタンをクリックします。そのアドレスの[詳細情報]ページが開きます。
- 3.** 表示名や宛先など、編集したい情報を入力します。[削除]ボタンをクリックすると、宛先が削除されます。
- 4.** [設定]ボタンをクリックします。

ワンタッチキーの削除

- 1.** ナビゲーションメニューの[アドレス帳管理]をクリックし、下に表示される[ワンタッチキー]をクリックします。[ワンタッチキーリスト]ページが開きます。
- 2.** 削除するキーフラグを選び、[削除]ボタンを押してください。

6 デバイス設定

このページは、ネットワーク認証またはローカル認証がオンの場合には、管理者権限でログイン（アクセス）した際に表示されます。

必要に応じて次の設定をしてください。詳細は下記を参照してください。

- 用紙 / 給紙 / 出力
- 原稿設定
- 節電 / タイマー
- 日付 / 時刻
- システム

用紙 / 給紙 / 出力

このセクションでは各給紙カセットと手差しトレイにセットされている用紙のサイズ、種類、グループの設定、排紙先の設定および各種の詳細設定を行います。

カセット設定

1. ナビゲーションメニューの[デバイス設定]をクリックし、下に表示される[用紙/給紙/出力]をクリックします。[用紙/給紙/出力設定]ページが開きます。
2. 各給紙カセットにセットする用紙サイズと用紙種類を設定します。
3. [設定]ボタンをクリックします。

手差しトレイ設定

1. ナビゲーションメニューの[デバイス設定]をクリックし、下に表示される[用紙/給紙/出力]をクリックします。[用紙/給紙/出力設定]ページが開きます。
2. 手差しトレイにセットする用紙サイズと用紙種類を設定します。
3. [設定]ボタンをクリックします。

グループ設定

1. ナビゲーションメニューの[デバイス設定]をクリックし、下に表示される[用紙/給紙/出力]をクリックします。[用紙/給紙/出力設定]ページが開きます。
2. グループにするカセットの組み合わせを設定します。
3. [設定]ボタンをクリックします。

排紙先設定

1. ナビゲーションメニューの[デバイス設定]をクリックし、下に表示される[用紙/給紙/出力]をクリックします。[用紙/給紙/出力設定]ページが開きます。
2. 排紙先のトレイを設定します。[コピー/文書ボックス]、[プリンター]および[ファックス]のそれぞれで排紙先を変更できます。
3. [設定]ボタンをクリックします。

その他の設定

1. ナビゲーションメニューの[デバイス設定]をクリックし、下に表示される[用紙/給紙/出力]をクリックします。[用紙/給紙/出力設定]ページが開きます。
2. 次の設定ができます。

[優先給紙元]

優先して給紙するカセット、手差しトレイを選択できます。

[用紙選択]

自動もしくは優先給紙元を選択できます。

[自動用紙動作設定]

最適サイズもしくは原稿サイズと同じを選択できます。

[特定用紙種類の動作設定]

印刷方向に合わせるもしくは速度優先を選択できます。

[自動用紙の用紙種類(カラー)]

カラーの自動用紙使用時の用紙種類を選択できます。

[自動用紙の用紙種類(白黒)]

モノクロの自動用紙使用時の用紙種類を選択できます。

[表紙給紙元]

表紙を給紙するカセットもしくは手差しトレイを選択できます。

[小サイズ原稿の用紙サイズ]

スキャナーから読み込めない小さな原稿の場合、優先給紙元を使用するか、使用する用紙のサイズを選択できます。

[1ページ文書の仕分け]

1ページの文書の仕分けで、[オン]もしくは[オフ]を選択できます。

[ジョブごとの文書仕分け]

ジョブごとの文書仕分けで、[オン]もしくは[オフ]を選択できます。

[合紙の給紙元]

合紙を給紙するカセットもしくは手差しトレイを選択できます。

[用紙セット時の確認]

用紙をセットした時に、用紙設定の確認画面を表示するかどうかを給紙元ごとに設定します。

3. [設定]ボタンをクリックします。

用紙詳細設定

1. ナビゲーションメニューの[デバイス設定]をクリックし、下に表示される[用紙/給紙/出力]をクリックします。[用紙/給紙/出力設定]ページが開きます。
2. [用紙詳細設定]の[設定/登録]ボタンをクリックします。[用紙詳細設定]ページが開きます。

次の設定ができます。

[カスタム用紙サイズ設定]

カセットと手差しトレイの用紙サイズを指定できます。[サイズ入力(X)]と[サイズ入力(Y)]の値を入力してください。

参考：機種によっては、[オン]を選択してサイズを指定できる場合があります。

[用紙種類の設定]

各用紙の重さを設定できます。カスタム設定の場合、用紙の重さ、両面印刷の禁止/許可、名前を設定できます。

3. [設定]ボタンをクリックします。

原稿設定

このセクションでは使用する原稿の詳細設定を行います。

原稿自動検知

1. ナビゲーションメニューの[デバイス設定]をクリックし、下に表示される[原稿設定]をクリックします。[原稿設定]ページが開きます。
2. 次の設定ができます。

[長さ単位系]

自動で検知する原稿サイズの単位を[A系/B系]または[インチ系]から選択します。[インチ系]を選択した場合、ドロップダウンリストから原稿サイズ(Legal, OficioII, 216×340mm)を選択します。

[A6/はがき]

自動で検知する原稿サイズとして、[A6]または[はがき]を選択します。[はがき]を選択した場合、原稿ガラスにセットした原稿だけが検知されます。

[Folio]

Folioサイズの原稿を自動で検知したい場合は、[オン]を選択します。

[11×15"]

11×15"サイズの原稿を自動で検知したい場合は、[オン]を選択します。

参考：機種によっては、原稿を自動で検知したり、原稿ガラスにセットされる原稿サイズの初期値を選択したりできます。

3. [設定]ボタンをクリックします。

カスタム原稿サイズ

1. ナビゲーションメニューの[デバイス設定]をクリックし、下に表示される[原稿設定]をクリックします。[原稿設定]ページが開きます。
2. カスタム1(～4)の原稿サイズを指定できます。設定する場合は[オン]を選択し、[サイズ入力(X)]と[サイズ入力(Y)]の値を入力してください。
3. [設定]ボタンをクリックします。

節電 / タイマー

このセクションでは節電モードおよびタイマーの詳細設定を行います。

節電設定

1. ナビゲーションメニューの[デバイス設定]をクリックし、下に表示される[節電/タイマー]をクリックします。[節電/タイマー設定]ページが開きます。
2. 次の設定ができます。

[スリープレベル]

[復帰優先]または[節電優先]から選びます。どちらを選んだ場合でも、操作パネル上のキーを押すか、本機が印刷ジョブやファクスジョブを検知すると自動的に復帰し印刷を行います。

[復帰優先]は、[節電優先]よりもスリープモードから早く復帰します。

[節電優先]は、[復帰優先]よりもさらに消費電力を抑えた状態で、機能ごとにスリープモードを働かせるかを設定できます。また、スリープモードから使用可能な状態へ復帰できる時間も[復帰優先]よりも遅くなります。

機種によっては、節電優先状態にエンベデッドウェブサーバー上に[スリープ中]ページが表示されます。この[スリープ中]画面の[起動]をクリックすることでも、スリープから復帰させることができます。

[スリープ条件]

節電優先モードを選択した場合は、インターフェイスまたはデバイス右側の[オン]のラジオボタンをクリックして、節電優先モードを適用したいインターフェイスまたはデバイスを選択します。特定のインターフェイスまたはデバイスに対して、節電優先モードを適用したくない場合は、[オフ]をクリックしてください。たとえば、ネットワークからの印刷ジョブに対しては自動的にスリープ状態を解除し、印刷を実行するには、[ネットワーク接続時]の右側の[オフ]のラジオボタンをクリックしておきます。

[オートスリープ]

[設定/登録]ボタンをクリックして、オートスリープの[オン]または[オフ]を選択できます。

[スリープ時間]

本機が自動的にスリープ状態になるまでに時間を、1～240分の間で設定できます。

[電源オフ時間]

本機の電源が切れるまでの時間を、1時間～1週間の間で設定できます。

[電源オフ条件]

インターフェイスまたはデバイス右側の [オン] のラジオボタンをクリックして、電源オフモードを適用したいインターフェイスまたはデバイスを選択します。特定のインターフェイスまたはデバイスに対して、電源オフモードを適用したくない場合は、[オフ] をクリックしてください。

[低電力モード時間]

消費電力を低減する低電力モードに入るまでの時間を、1～240分の間で設定できます。

[節電復帰レベル]

[全体復帰]、[通常復帰]、[省電力復帰] から選びます。

- 3.** [設定] ボタンをクリックします。

タイマー設定

- 1.** ナビゲーションメニューの [デバイス設定] をクリックし、下に表示される [節電 / タイマー] をクリックします。[節電 / タイマー設定] ページが開きます。
- 2.** 次の設定ができます。

[オートパネルリセット]

自動的にパネルをリセットする設定をします。[オン] にすると、[パネルリセット時間] が表示され、パネルをリセットする時間を 5～495秒の間で設定できます。

[割り込み解除時間]

割り込みコピー mode に入った後、一定時間操作が行われなかった場合に、割り込みコピー mode を自動的に解除するまでの時間を設定します。設定可能な範囲は、5 - 495秒です。

[WSDスキャンタイマー]

WSDスキャンモードに入った後、一定時間操作が行われなかった場合に、WSDスキャンモードを自動的に解除するまでの時間を設定します。設定可能な範囲は 10 - 495秒 (5秒単位) です。

[週間予約]

週間予約の設定ができます。[オン] または [オフ] を選んでください。詳細設定をする場合、[設定 / 登録] ボタンをクリックしてください。[週間予約設定] ページが開きます。[スケジュール] で曜日ごとに電源の [オン] または [オフ] の設定ができます。[オン] にした場合、時刻を入力してください。リトライの設定をするときは、[リトライ回数] で回数の制限の有無、[リダイヤル回数]、[リトライ間隔] の数値を選択してください。

[文書自動削除時刻 (ユーザー ボックス)]

ユーザー ボックスに保存されている文書を、自動的に消去する時刻を指定します。

- 3.** [設定] ボタンをクリックします。

日付 / 時刻

このセクションでは日付および時刻の詳細設定を行います。

日付 / 時刻設定

1. ナビゲーションメニューの[デバイス設定]をクリックし、下に表示される[日付/時刻]をクリックします。[日付/時刻設定]ページが開きます。

以下が表示されます。

[現在の時刻]

現在設定されている時刻を表示します。

[標準時 (UTC/GMT)]

現在設定されているグリニッジ標準時を表示します。

2. 状況に応じて、次の設定ができます。

[日時]、[年]、[月]、[日]、[時刻]、[日付形式]、[時差]の各設定を選択してください。

3. [設定]ボタンをクリックします。

同期

1. ナビゲーションメニューの[デバイス設定]をクリックし、下に表示される[日付/時刻]をクリックします。[日付/時刻設定]ページが開きます。

2. 状況に応じて、次の設定ができます。

ネットワーク上の時刻サーバーを利用して時刻を取得し、定期的に正確な時刻が設定できます。時刻サーバーのホスト名またはIPアドレスを入力した後、[同期]ボタンをクリックします。

ホスト名を使用する場合は、あらかじめDNSサーバーを設定する必要があります。

時刻は、各種レポートを本機からのメールとして送信するのに必要です。レポートメールの設定を行っている場合は、時刻を正しく設定することをお勧めします。

3. [設定]ボタンをクリックします。

システム

このセクションではシステムの詳細設定を行います。

*: このマークが付いている設定を変更した場合、デバイスまたはネットワークの再起動が必要です。再起動は[リセット]のページで行ってください。

デバイス情報

1. ナビゲーションメニューの[デバイス設定]をクリックし、下に表示される[システム]をクリックします。[システム設定]ページが開きます。

2. 状況に応じて、次の設定ができます。

[ホスト名]、[固定資産番号]、[場所]の情報を入力してください。

ホスト名を使用する場合は、あらかじめDNSサーバーを設定する必要があります。

3. [設定]ボタンをクリックします。

基本

1. ナビゲーションメニューの [デバイス設定] をクリックし、下に表示される [システム] をクリックします。[システム設定] ページが開きます。
2. 状況に応じて、次の設定ができます。

[言語選択]

使用言語を選択してください。

[RAM ディスクモード]

RAM ディスクモードを使用する場合、[オン] を選択してください。

[RAM ディスクサイズ]

RAM ディスクの容量を設定します。

参考：オプションの拡張メモリーを装着している場合に表示されます。

[オプションメモリー使用量]

オプションのメモリーを装着しているときに、用途に応じてメモリーの配分パターンを選択してください。

[USB キーボードの種類]

該当するタイプを選択してください。

[A4/Letter の共通仕様]

A4 サイズと Letter サイズの用紙を、共通サイズとみなして給紙可能とします。[オン] にすると、例えば A4 サイズを指定して印刷を行う場合、A4 用紙がなくても、Letter 用紙があれば Letter 用紙で印刷を行います。[オフ] の場合、同じく A4 サイズを指定して印刷を行う場合、A4 用紙がなければ用紙切れ表示を行い、印刷は行いません。

[入力長さ単位]

入力する単位を選択してください。

[部数制限]

印刷部数を制限する場合、本機で印刷可能な上限の部数を入力します。

[初期画面]

設定したい初期の画面を選択できます。

[初期画面（送信 / ファクス）]

設定したい初期の画面を選択できます。

[初期アドレス帳]

設定したい初期のアドレス帳の種類を選択できます。

[原稿セット向きの確認]

原稿セットの向きについて確認の有無が選択できます。

[高度調整]

本機の使用環境に応じて標高を選択できます。

[Bluetooth]

Bluetooth キーボードを使用するかどうかを設定します。

[テンキーボード設定]

テンキーボードの初期表示およびレイアウトについて、次の設定をしてください。

1. 初期表示（コピー / ボックス印刷）：コピー / ボックス印刷時にテンキーを初期表示するかどうかを設定します。
2. 初期表示（HyPAS アプリケーション）：HyPAS アプリケーション使用時にテンキーを初期表示するかどうかを設定します。
3. レイアウト（HyPAS アプリケーション）：HyPAS アプリケーション起動時のテンキーボードレイアウトを選択します。

[NFC]

NFC を使って無線通信をするかどうかを設定します。

3. [設定] ボタンをクリックします。**エラー設定**

1. ナビゲーションメニューの [デバイス設定] をクリックし、下に表示される [システム] をクリックします。[システム設定] ページが開きます。
2. 状況に応じて、次の設定ができます。

[カラートナーなし時の印刷]

カラートナーが無くなった場合の動作として、[印刷しない] または [すべて白黒で印刷する] を選択します。

[手差し紙なし表示]

手差しトレイの紙が無くなった場合、表示の有無を選択します。

[エラー後自動継続]

エラー発生後に自動継続の有無を選択します。[オン] にした場合、自動継続時間を 5 ~ 495 秒の数値で選択できます。

[エラージョブのスキップ]

エラー発生後にジョブのスキップ有無を選択します。[オン] にした場合、[スキップ時間] を 5 ~ 90 秒の数値で選択できます。

[トナー残量少の通知レベル]

トナー残量が少なくなった場合、通知の有無を選択します。[オン] にした場合、トナー残量を 5 ~ 100 の数値で選択できます。

[廃棄トナーボックス満杯通知]

廃棄トナーボックスが満杯になることを管理者に通知します。[オン] にした場合、[満杯通知タイミング] を 10 ~ 90% の数値で選択できます。

[優先給紙元（自動切替）]

大容量フィーダーを装着し、[用紙／給紙／出力設定]ページの[その他の設定]で、[優先給紙元]から大容量フィーダーを選択した場合に表示されます。

3. [設定]ボタンをクリックします。

7 機能設定

このページは、ネットワーク認証またはローカル認証がオンの場合には、管理者権限でログイン（アクセス）した際に表示されます。必要に応じて次の設定をしてください。詳細は下記を参照してください。

- ・ 共通 / ジョブ初期値
- ・ コピー
- ・ プリンター
- ・ メール
- ・ フォルダー送信
- ・ DSM スキャン
- ・ ファクス / i- ファクス
- ・ 送信控え転送
- ・ 条件付き受信 / 転送
- ・ 操作パネル

共通 / ジョブ初期値

このセクションでは共通設定、ジョブ初期値設定、スキャン初期値設定、出力初期値設定、コピー初期値設定、ファイル初期値設定など各種の詳細設定を行います。

共通設定

1. ナビゲーションメニューの [機能設定] をクリックし、下に表示される [共通 / ジョブ初期値] をクリックします。[共通 / ジョブ初期値設定] ページが開きます。
2. 状況に応じて、次の設定ができます。

[自動倍率優先]

自動倍率の優先有無を選択できます。

[OCR 文字認識動作]

OCR 拡張キット（オプション）をアクティベートしているときに [精度優先] または [速度優先] を選択できます。

[高圧縮 PDF 方式設定]

高圧縮の PDF 形式で、[ファイルサイズ優先] または [文字優先] を選択できます。

3. [設定] ボタンをクリックします。

ジョブ初期値設定

1. ナビゲーションメニューの [機能設定] をクリックし、下に表示される [共通 / ジョブ初期値] をクリックします。[共通 / ジョブ初期値設定] ページが開きます。
2. 状況に応じて、次の設定ができます。

[文書名]

ジョブで使用する初期値の文書名を入力してください。

[付加情報]

日時、ジョブ番号などが選択できます。

- 3.** [設定]ボタンをクリックします。

スキャン初期値設定

- 1.** ナビゲーションメニューの[機能設定]をクリックし、下に表示される[共通/ジョブ初期値]をクリックします。[共通/ジョブ初期値設定]ページが開きます。
- 2.** 状況に応じて、次の設定ができます。

[原稿セット向き（コピー）]

[自動]、[上辺を奥向き]または[上辺を左向き]が選択できます。

参考：[自動]は、オプションのOCR拡張キットを装着している場合に設定できます。

[原稿セット向き（送信/保存）]

[自動]、[上辺を奥向き]または[上辺を左向き]が選択できます。

参考：[自動]は、オプションのOCR拡張キットを装着している場合に設定できます。

[カラー選択（送信/保存）]

送信/保存時のカラー mode を選択します。[自動カラー（カラー/グレースケール）]や[自動カラー（カラー/白黒）]を選択すると、原稿のカラーを自動的に識別して読み込みます。カラー mode を固定して読み取りたい場合、読み取る原稿の種類に応じて、[フルカラー]、[グレースケール]、または[白黒]を指定します。

[読み込み解像度]

スキャンの解像度を指定します。機種および、設定されたカラー mode や保存ファイル形式によって、設定できる解像度は異なります。400dpi以上の解像度でスキャンするには、機種によっては本体内部メモリの拡張が必要です。

[原稿の画質（コピー）]

スキャンする原稿のタイプに応じて、原稿の画質を設定します。[文字+写真（プリンター印刷物）]、[文字+写真（本/雑誌）]、[写真（プリンター印刷物）]、[写真（本/雑誌）]、[写真（印画紙写真）]、[文字]、[文字（細線）]、[図表/地図（プリンター印刷物）]、[図表/地図（本/雑誌）]、[カラーテーブル]のいずれかが選択できます。

参考：[カラーテーブル]は、カラーテーブルがダウンロードされている場合にドロップダウンリストから選択できます。

[原稿の画質（送信/保存）]

スキャンする原稿のタイプに応じて、原稿の画質を設定します。[文字+写真]、[写真]、[文字]、[文字（OCR用）]、[うすい文字/細線]のいずれかが選択できます。

[縮小 / 拡大]

スキャン時の縮小または拡大の割合を [自動] または [100%] に設定します。初期設定は [100%] です。

[地色調整（コピー）]

コピーするときの原稿の地色調整を選択できます。

[地色調整（送信 / 保存）]

送信 / 保存するときの原稿の地色調整を選択できます。

[連続読み込み（コピー）]

コピーするときの連続読み込みの有無を設定します。

[連続読み込み（送信 / 保存）]

送信 / 保存するときの連続読み込みの有無を設定します。

参考：機種によっては、[連続読み込み（ファクス以外）]が表示されます。ファクス以外の連続読み込みの有無を設定してください。

[連続読み込み（ファクス）]

ファクス時の連続読み込みの有無を設定します。

[枠消し]

原稿の消したい部分の外枠、中枠を 0 ~ 50mm の数値で設定します。うら面設定も可能です。

[うら写り防止（コピー）]

コピー時のうら写り防止の有無を設定します。

[うら写り防止（送信 / 保存）]

送信 / 保存時のうら写り防止の有無を設定します。

[白紙ページスキップ（コピー）]

コピー時の白紙ページスキップの有無を設定します。

[白紙ページスキップ（送信 / 保存）]

送信 / 保存時の白紙ページスキップの有無を設定します。

[光の映り込み防止]

原稿領域外の消去機能を使用するとき、蛍光灯等の光の映り込み防止の有無を設定します。

3. [設定] ボタンをクリックします。

出力初期値設定

1. ナビゲーションメニューの [機能設定] をクリックし、下に表示される [共通 / ジョブ初期値] をクリックします。[共通 / ジョブ初期値設定] ページが開きます。

2. 状況に応じて、次の設定ができます。

[エコプリント]

トナー使用量を抑えて印刷コストを低減する、エコプリント機能の[オン]または[オフ]を行います。初期設定は[オフ]です。[オン]を選択すると、[トナー節約レベル]を[1(低)]～[5(高)]の範囲で選択できます。

[とじしろ]

とじしろ部分の左右、上下を-18～+18mmの数値で設定します。

[JPEG/TIFF印刷方法]

USBメモリから、JPEGファイルを印刷するときの画像サイズを設定します。[用紙サイズに合わせる]、[画像解像度のまま]、[印刷解像度に合わせる]から選択します。

[XPS印刷サイズ調整]

XPSデータを印刷するときの印刷サイズを指定します。[オン]に設定すると、用紙サイズに合うようデータを調整して印刷し、[オフ]に設定すると、元のサイズのまま印刷します。

[ソート/仕分け]

ソート、仕分けの設定をします。ソートが[オン]の場合、仕分けは1部ごとで可能です。ソートが[オフ]の場合、仕分けは[ページごと]または[オフ]から選択できます。

[ファクス送信解像度]

ファクスで読み込む解像度を選択できます。

[メールテンプレート]

メールで使用するサブジェクト、本文のテンプレートを作成できます。本文のテンプレートは3種類用意でき、初期値の設定が可能です。

[i-ファクステンプレート]

i-ファクスで使用するサブジェクト、本文のテンプレートを作成できます。

3. [設定]ボタンをクリックします。

コピー初期値設定

- ナビゲーションメニューの[機能設定]をクリックし、下に表示される[共通/ジョブ初期値]をクリックします。[共通/ジョブ初期値設定]ページが開きます。
- 状況に応じて、次の設定ができます。

[カラー選択(コピー)]

コピー時のカラー モードを選択します。[自動カラー]を選択すると、原稿のカラーを自動的に識別して読み込みます。カラー モードを固定して読み取りたい場合は、[フルカラー]または[白黒]を指定します。

[自動画像回転]

画像の自動回転の有無を選択できます。

[原稿送り装置動作]

原稿送り装置を使用して原稿を読み込む際の動作として [速度優先] または [画質優先] を選択できます。

[原稿ガラススキャン動作]

原稿ガラスから原稿を読み込む際の動作として [速度優先] または [画質優先] を選択できます。

[再コピー]

コピー終了後に同じコピーが必要となったときに追加印刷できます。

参考：オプションのデータセキュリティーキットがアクティベートされているとき、または再コピージョブ保存数が 0 のときは、[再コピー] が表示されません。

[白紙ページスキップ]

白紙ページの出力有無を選択できます。

3. [設定] ボタンをクリックします。

ファイル初期値設定

1. ナビゲーションメニューの [機能設定] をクリックし、下に表示される [共通 / ジョブ初期値] をクリックします。[共通 / ジョブ初期値設定] ページが開きます。
2. 状況に応じて、次の設定ができます。

[ファイル形式]

ファイル形式を [PDF]、[TIFF]、[JPEG]、[XPS]、[高圧縮 PDF]、[OpenXPS] から選択できます。

[画質]

保存する画質を [1 低画質（高圧縮）] ~ [5 高画質（低圧縮）] の間で選択できます。

[PDF/A]

上記のファイル形式が PDF の場合、PDF/A 形式を [PDF/A-1a]、[PDF/A-1b]、[PDF/A-2a]、[PDF/A-2b]、[PDF/A-2u] または [オフ] に設定します。PDF/A 形式は、長期文書保存に関する ISO 19005-1 に準拠した電子文書形式です。

[OCR 文字認識]

ファイル形式で PDF または高圧縮 PDF を選択した場合は、読み込んだ文書の文字を文字データに変換できます。[オン] にすると、[OCR の言語] が表示されます。

[OCR の言語]

読み込む文書の言語をドロップダウンリストから選択します。

[自動画像回転（OCR）]

[オン] に設定すると読める方向にページを自動回転します。

参考 : [OCR 文字認識]、[OCR 言語] および [自動画像回転 (OCR)] は、オプションの OCR 拡張キットを装着している場合に設定できます。

[カラー TIFF 圧縮方式]

カラー TIFF で圧縮保存形式を [TIFF V6] または [TTN2] から選択できます。

[ファイル分割]

保存するファイルをページごとに分割できます。[オン] にすると、分割するページ数として 1 ~ 500 が選択できます。

- 3.** [設定] ボタンをクリックします。

コピー

このセクションではコピーの詳細設定を行います。

- 1.** ナビゲーションメニューの [機能設定] をクリックし、下に表示される [コピー] をクリックします。[コピー設定] ページが開きます。
- 2.** 状況に応じて、次の設定ができます。

[次の予約優先]

次に入っている予約の優先有無を選択できます。

[自動画像回転の動作]

自動で回転させる画像の設定を、[手動コピー時は回転しない]、[すべて回転する]、[画像サイズに応じて回転するから] 選択できます。

[カラーテーブル (コピー)]

カラーテーブル名称を設定します。

参考 : [カラーテーブル (コピー)] は、カラーテーブルがダウンロードされている場合に表示されます。

- 3.** [設定] ボタンをクリックします。

機能初期値

機能の初期値の変更は、[共通 / ジョブ初期値設定] ページで行ってください。

プリンター

このセクションではプリンターの詳細設定を行います。

* : このマークが付いている設定を変更した場合、デバイスまたはネットワークの再起動が必要です。再起動は [リセット] のページで行ってください。

基本

- 1.** ナビゲーションメニューの [機能設定] をクリックし、下に表示される [プリンター] をクリックします。[プリンター設定] ページが開きます。

2. 状況に応じて、次の設定ができます。

[エミュレーション]

エミュレーションを設定します。

[代替エミュレーション]

エミュレーションモードで [KPDL (自動)] を選択すると、印刷するデータに応じて KPDL ともう 1 つのエミュレーションモード（代替エミュレーション）を自動的に切り替えることができます。[代替エミュレーション] は、オプションの Emulation Option を装着しているときに表示されます。

[紙指定動作]

印刷時に指定したサイズや種類の用紙が給紙元にない場合、どのように給紙処理を行つかを指定します。[自動] の場合、指定した給紙元に指定の用紙がない場合、自動的に他の給紙元を検索して指定と一致する用紙をさがします。[固定] の場合、指定した給紙元に指定の用紙がない場合でも、他の給紙元の検索は行いません。

[改ページ待ち時間]

待ち時間を 5 - 495 秒の間で、5 秒単位で指定します。待ち時間の間にデータが受信されない場合に、改ページが行われます。初期設定値は 30 秒です。

[ジョブ名]

ジョブ番号、ジョブ名などを選択できます。

[ユーザー名]

ユーザー名の有無を選択できます。

[バナー印刷前の確認]

バナーを連続印刷する際に、ページごとに確認画面が表示されます。このメニューは、この確認画面を表示するか ([オン]) または表示しないか ([オフ]) を設定します。

[ワイド A4]

ワイド A4 サイズの印刷有無を選択できます。

[自動カセット切り替え]

印刷中に給紙カセットに用紙がなくなった場合の動作を選択します。

[オフ] を選択すると、用紙がなくなった場合、カセットに用紙の補給を要求するメッセージが表示され、印刷を停止します。メッセージに表示されたカセットに用紙をセットすると、印刷を再開します。また、他のカセットを選択して印刷することもできます。

[オン] を選択すると、用紙がなくなっていても、用紙サイズと種類が一致する他のカセットがあるときは、印刷を自動的に継続します。

[リモート印刷]

リモートでの印刷を禁止するまたは許可するが選択できます。

3. [設定] ボタンをクリックします。

AirPrint 設定

1. ナビゲーションメニューの [機能設定] をクリックし、下に表示される [プリンター] をクリックします。[プリンター設定] ページが開きます。
2. [設定 / 登録] ボタンをクリックします。[AirPrint 設定] ページが表示されます。

次の設定ができます。

[AirPrint]

初期値は [オン] に設定されています。

[Bonjour 名]

本機の Bonjour 名を入力します。

[場所]

本機の設置場所を、[デバイス設定] の [システム設定] ページにある [場所] で入力します。

参考 : [場所] を入力すると、携帯端末から印刷機器を選択する画面で、機器名の下に場所が表示されます。また、Command Center RX のタイトル（右上部）にも表示されます。

[地理位置情報]

本機の地理位置情報を設定するかどうかを指定します。[オン] に設定すると、[緯度]、[経度]、および [高度] が表示されます。

参考 : [地理位置情報] が [オフ] に設定されていても、AirPrint は動作します。

[緯度]

本機の地理位置情報として、緯度を -90.000000 ~ 90.000000 度の範囲で入力します。

[経度]

本機の地理位置情報として、経度を -180.000000 ~ 180.000000 度の範囲で入力します。

[高度]

本機の地理位置情報として、高度を 0 ~ 10000m の範囲で入力します。

Google Cloud Print 設定

1. ナビゲーションメニューの [機能設定] をクリックし、下に表示される [プリンター] をクリックします。[プリンター設定] ページが開きます。
2. [Google Cloud Print 設定] の [設定 / 登録] ボタンをクリックします。[Google Cloud Print 設定] ページが表示されます。
3. [基本] の設定をします。次の設定をしてください。
 1. プリンターネーム : デバイス名が表示されます。必要に応じて変更できます。

2. プロキシー : [設定 / 登録] ボタンをクリックします。[TCP/IP 設定] ページが開きます。
プロキシーサーバーを使用しない場合、[プロキシー] が [オフ] になっていることを確認します。
プロキシーを設定する場合は、[プロキシー] を [オン] にしてプロキシーの設定をします。設定の詳細については、60 ページの **プロキシー設定** を参照してください。
設定後、[Google Cloud Print 設定] ページに戻ってください。
3. プロキシー認証 : プロキシーサーバーを使用する場合、プロキシー認証用の [ユーザー名] と [パスワード] を入力します。

4. [Google Cloud Print] の設定をします。次の設定をしてください。

1. [登録] ボタンをクリックします。
2. [URL] に表示されている URL をクリックします。Google Cloud Print のサインイン画面が表示されます。
3. アカウント情報 (Gmail アドレスとパスワード) を入力し、サインインを行います。
4. [OK] ボタンをクリックします。デバイスが登録されます。

5. 必要に応じて、[Privet(クラウドデバイスローカル検出のプロトコルと API)] の設定をします。

1. ローカル検出 : [オン] に設定すると、ローカルネットワークに接続されたデバイスを検出します。
2. 利用可能なネットワーク : Google Cloud Print で利用可能なネットワークを選択します。
3. ローカル印刷 : [オン] に設定すると、クラウドサーバーを介さずに、ローカルネットワークに接続されたデバイスから印刷します。

6. [設定] ボタンをクリックします。

ページ制御設定

1. ナビゲーションメニューの [機能設定] をクリックし、下に表示される [プリンター] をクリックします。[プリンター設定] ページが開きます。
2. 状況に応じて、次の設定ができます。

[両面]

印刷モードを [片面]、[両面長辺とじ]、[両面短辺とじ] から選択できます。

[部数]

印刷部数を入力します。

[印刷の向き]

印刷方向を [たて] または [よこ] から選択できます。

[改行 (LF) 動作]

改行 (LF) と復帰 (CR) の設定を行います。

[復帰 (CR) 動作]

改行 (LF) と復帰 (CR) の設定を行います。

[印刷範囲の補正（たて）]

印刷範囲（たて）を -76.0 ~ +76.0 mm の範囲で補正します。

[印刷範囲の補正（よこ）]

印刷範囲（よこ）を -76.0 ~ +76.0 mm の範囲で補正します。

- 3.** [設定] ボタンをクリックします。

印刷品質設定

- 1.** ナビゲーションメニューの[機能設定]をクリックし、下に表示される[プリンター]をクリックします。[プリンター設定]ページが開きます。

- 2.** 状況に応じて、次の設定ができます。

[光沢モード]

光沢モードを [オン] または [オフ] から選択します。初期設定は [オフ] です。カラー機で光沢モード対応の機種でのみ使用できます。

[カラー選択]

カラー mode を、[カラー] または [白黒] から選択します。カラー機の一部で使用可能です。

[KIR]

9600 dpi 相当 (600dpi×15 階調) × 600 dpi のなめらかな印刷を実現する、スムージング機能の [オン] または [オフ] を行います。初期設定は [オフ] です。

[エコプリント]

トナー使用量を抑えて印刷コストを低減する、エコプリント機能の [オン] または [オフ] を行います。初期設定は [オフ] です。[オン] を選択すると、[トナー節約レベル] を [1 (低)] ~ [5 (高)] の範囲で選択できます。

[解像度]

解像度を、[600dpi] または [1200dpi] から選択します。

- 3.** [設定] ボタンをクリックします。

アプリフィルター（日本向けのみ）

アプリフィルターの設定を行います。アプリフィルターは、受信した印刷データを指定したコードで変換して印刷する機能です。

[USB]、[パラレルインターフェイス]、[ロジカルプリンター 1 (~4)]

[オン] を選択すると、USB、パラレルインターフェイスまたはロジカルプリンター 1 (~4) からの印刷データに対してアプリフィルターが設定され、EUC から Shift-JIS へ変換されます。

また、次の設定ができます。

[開始文字列]

変換処理を行う対象テキストの、最初の文字列を指定します。入力可能な文字数は、半角で 15 文字です。

[終了文字列]

変換処理を行う対象テキストの最後の文字列を指定します。初期設定は \f です。入力可能な文字数は、半角で 15 文字です。

メール

このセクションではメールの詳細設定を行います。

SMTP

1. ナビゲーションメニューの [機能設定] をクリックし、下に表示される [メール] をクリックします。[メール設定] ページが開きます。
2. 状況に応じて、次の設定ができます。

[SMTP プロトコル]

SMTP の接続有無が表示されます。設定は [プロトコル設定] ページの [SMTP (メール送信)] で行ってください。

[SMTP サーバー名]

SMTP サーバーの名前または IP アドレスを入力します。サーバー名を入力する場合は、DNS サーバーを設定する必要があります。DNS サーバーの設定は、[TCP/IP 設定] ページで行います。

[SMTP ポート番号]

SMTP が使用するポート番号を入力します（初期設定は 25）。通常は 25 を使用しますが、用途と運用に合わせて変更してください。たとえば、SMTP over SSL 接続でのデフォルトポート番号は 465、SMTP 認証の時は 587 が一般的に使用されます。

[SMTP サーバーのタイムアウト]

SMTP サーバーへの接続がタイムアウトするまでの時間を、秒単位で指定します。

[認証]

SMTP 認証を行うかどうか、また [POP before SMTP] を認証方式として使用するかを設定します。[オン] または [POP before SMTP] を選択した場合、[使用するユーザー] をドロップダウンリストから選択できます。[使用するユーザー] から [その他] を選択した場合、[ログインユーザー名] と [ログインパスワード] を入力します。

[SMTP セキュリティー]

SMTP セキュリティーが有効なときは、設定した項目名を表示します。[SSL/TLS] または [STARTTLS] が選択されている場合に有効です。設定は [プロトコル] ページで行ってください。

[POP before SMTP のタイムアウト]

POP3 サーバーへの接続がタイムアウトするまでの時間を、秒単位で指定します。[認証] で [POP before SMTP] を選択した場合に設定できます。

[接続確認]

本ページで設定した内容が正しいかどうかをテストします。[テスト]ボタンを押すと、SMTPサーバーへ接続を試みます。

[ドメイン制限]

ドメイン制限の有無を設定できます。[ドメインリスト]ボタンを押して設定してください。許可、または拒否する宛先のドメイン名を入力します。メールアドレスも指定できます。

[設定]ボタンをクリックします。

POP3

- 1.** ナビゲーションメニューの[機能設定]をクリックし、下に表示される[メール]をクリックします。[メール設定]ページが開きます。
- 2.** 状況に応じて、次の設定ができます。

[POP3プロトコル]

POP3の接続有無が表示されます。設定は[プロトコル設定]ページの[POP3(メール受信)]で行ってください。リモート印刷が[禁止する]に設定されている場合、メール印刷はできません。[プリンター設定]ページで設定してください。

[着信チェック間隔]

着信メールの有無を確認するために、POP3サーバーに接続する間隔を分単位で設定します。間隔を3から60分単位で指定してください。初期設定値は15分です。

[直ちに実行]

[受信]ボタンをクリックすると、直ちにPOP3サーバーに接続し、着信メールの有無をチェックします。また、リモート印刷が[許可する]に設定されているとき、着信メールがある場合は、受信メールを印刷します。

[ドメイン制限]

ドメイン制限の有無を設定できます。[ドメインリスト]ボタンを押して設定してください。許可、または拒否する宛先のドメイン名を入力します。メールアドレスも指定できます。

[POP3ユーザー設定]

[設定/登録]ボタンをクリックして、次のユーザー設定をしてください。ユーザー1～3まで設定できます。

1. ユーザー設定1(～3)：ユーザーを有効、または無効に設定します。
2. メールアドレス：メールアドレスを入力します。
3. POP3サーバー名：POP3サーバーのホスト名、またはIPアドレスを入力します。ホスト名を使用する場合は、あらかじめDNSサーバーを設定する必要があります。
4. POP3ポート番号：POP3が使用するポート番号を入力します(初期設定は110)。通常は110を使用しますが、用途と運用に合わせて変更してください。たとえば、POP3 over SSLの時は995が一般的に使用されます。
5. POP3サーバーのタイムアウト：POP3サーバーへの接続がタイムアウトするまでの時間を、秒単位で指定します。
6. ログインユーザーネーム：POP3アカウントのログインユーザーネームを入力します。
7. ログインパスワード：POP3アカウントのログインパスワードを入力します。

8. APOP の使用 : APOP を有効または無効に設定します。APOP は POP3 サーバーとの通信中に、ログインパスワードを暗号化するために使用される暗号化メカニズムです。[オフ] の場合、ログインパスワードは、プレーン ASCII テキストを使用して送信されます。[オン] の場合、ログインパスワードは、暗号化されて送信されるため読み取ることができません。
APOP を使用するには、POP3 サーバーが APOP をサポートし、設定が有効であることが必要です。
9. POP3 セキュリティー : POP3 セキュリティーを有効または無効にするかを設定します。[SSL/TLS] または [STARTTLS] が選択されている場合に有効です。設定は [プロトコル設定] ページで行ってください。POP3 セキュリティーを使用する場合、サーバー設定に合わせて POP3 ポート番号の変更が必要になる場合があります。
10. 接続確認 : 設定した内容が正しいかどうかをテストします。[テスト] ボタンを押して、POP3 サーバーへ接続を試みます。
11. サーバーからのメールを削除する : 受信後に、POP3 サーバー上のメールを削除する設定を行います。[オン] に設定すると、サーバー上のメールは受信後削除されます。[オフ] に設定すると、受信後もメールは削除されません。
12. メール送信のサイズ制限 : メールの受信可能な最大サイズを、キロバイトで入力します。送信サイズ制限を無効にするには、0 を設定します。
13. カバーページ : メールの受信後、添付ファイルとともにメール本文の印刷を行うかを設定します。[オン] に設定すると、添付ファイルとメールの本文が印刷されます。添付ファイルが存在しない場合は、メール本文のみが印刷されます。[オフ] に設定すると、添付ファイルのみ印刷されます。添付ファイルが存在しない場合、印刷は行われません。

3. [設定] ボタンをクリックします。

メール送信設定

1. ナビゲーションメニューの [機能設定] をクリックし、下に表示される [メール] をクリックします。[メール設定] ページが開きます。
2. 状況に応じて、次の設定ができます。

[メール送信のサイズ制限]

送信可能なメールの最大サイズをキロバイトで入力します。SMTP サーバーで送信メールのサイズを制限している場合は、サイズを入力してください。メールのサイズが入力した値よりも大きい場合、エラーを表示し、メールは送信されません。
SMTP サーバーで送信メールのサイズを制限していない場合は、0 を入力してください。

[差出人アドレス]

本機が送信するメールの、差出人のアドレスを表示します。

[署名]

メール本文の最後に挿入される署名を表示します。

[機能初期値]

機能の初期値の変更は [共通 / ジョブ初期値設定] ページで行ってください。

3. [設定] ボタンをクリックします。

フォルダー送信

このセクションではフォルダー送信の詳細設定を行います。

FTP 設定

- 1.** ナビゲーションメニューの[機能設定]をクリックし、下に表示される[フォルダー送信]をクリックします。[フォルダー送信設定]ページが開きます。
- 2.** 次の設定が確認できます。

[FTP]

FTP の接続有無が表示されます。設定は [プロトコル設定] ページの [FTP (送信)] で行ってください。

[FTP ポート番号]

FTP のポート番号が表示されます。設定は [プロトコル設定] ページで行ってください。

SMB 設定

- 1.** ナビゲーションメニューの[機能設定]をクリックし、下に表示される[フォルダー送信]をクリックします。[フォルダー送信設定]ページが開きます。
- 2.** 次の設定が確認できます。

[SMB]

SMB の接続有無が表示されます。設定は [プロトコル設定] ページで行ってください。

[SMB ポート番号]

SMB のポート番号が表示されます。設定は [プロトコル設定] ページで行ってください。

機能初期値

- 1.** ナビゲーションメニューの[機能設定]をクリックし、下に表示される[フォルダー送信]をクリックします。[フォルダー送信設定]ページが開きます。
- 2.** 機能の初期値の変更は [共通 / ジョブ初期値設定] ページで行ってください。

DSM スキャン

このセクションでは、Microsoft が定義する、Windows ネットワーク上のネットワークスキャナーの管理を行う、DSM (Distributed Scan Management) 機能に対応するための設定について説明します。管理者は Windows Server 2008 R2 のスキャン管理サービスで、あらかじめユーザーごとの Scan Process (スキャン設定やスキャン後の振り分け先情報) を Active Directory に登録しておきます。ユーザーは登録された Scan Process にしたがって、スキャンを行うことができます。

基本

- 1.** ナビゲーションメニューの[機能設定]をクリックし、下に表示される [DSM スキャン] をクリックします。[DSM スキャン設定] ページが開きます。
- 2.** 必要に応じて、次の設定が確認できます。

[DSM スキャン]

DSM スキャンの接続有無が表示されます。設定は [プロトコル設定] ページで行ってください。

[場所]

DSM スキャンの場所が表示されます。設定は [システム設定] ページで行ってください。

[DSM スキャンクライアント証明書]

証明書が有効かどうか表示します。設定をする場合、[設定 / 登録] ボタンをクリックし証明書を選択します。選択するデバイス証明書の設定は、[セキュリティー設定] の [証明書] ページで行ってください。

- 3.** [設定] ボタンをクリックします。

LDAP 設定

- 1.** ナビゲーションメニューの [機能設定] をクリックし、下に表示される [DSM スキャン] をクリックします。[DSM スキャン設定] ページが開きます。
- 2.** 必要に応じて、次の設定が確認できます。

[LDAP サーバー名]

LDAP サーバーのサーバー名、または IP アドレスを入力します。Scan Process が格納された Active Directory が、ネットワーク認証のサーバーと異なる場合に設定を行います。

[LDAP ポート番号]

LDAP が使用するポート番号を入力します。(初期設定は 389)

[検索のタイムアウト]

LDAP サーバーの検索がタイムアウトする時間を秒単位で設定します。

[LDAP セキュリティー (DSM スキャン)]

LDAP サーバーのセキュリティー有無が表示されます。設定は [プロトコル設定] ページで行ってください。

[認証方式]

認証方式を、[簡易認証] または [SASL] から選択します。

- 3.** [設定] ボタンをクリックします。

証明書の状態

- 1.** ナビゲーションメニューの [機能設定] をクリックし、下に表示される [DSM スキャン] をクリックします。[DSM スキャン設定] ページが開きます。
- 2.** [ルート証明書 1(～5)] と [DSM スキャンクライアント証明書] の状況が表示されます。ルート証明書の設定は、[セキュリティー設定] の [証明書] ページで行ってください。

ファクス/i- ファクス

このセクションではファクス/i- ファクスの詳細設定を行います。

* : このマークが付いている設定を変更した場合、デバイスまたはネットワークの再起動が必要です。再起動は [リセット] のページで行ってください。

共通設定

- 1.** ナビゲーションメニューの[機能設定]をクリックし、下に表示される[ファクス/i- ファクス]をクリックします。[ファクス/i- ファクス設定]ページが開きます。
- 2.** [送信] の設定をします。次の設定をしてください。
 1. 自局名：自局名を指定します。
 2. 自局名(フリガナ)：自局名のフリガナを指定します。
 3. 発信元記録：相手方に、TTI (Transmit Terminal Identifier) 情報を付加する ([オン]) か、付加しない ([オフ]) を選択します。
 4. 発信元記録位置：送信文書に付加する TTI の位置を選択します。
 5. 自局名に部門名を使用：自局名に部門名を使用する場合に [オン] に設定します。上記の自局名に部門名が表示されます。
 6. リダイヤル回数：リダイヤルする回数を、0 ~ 14 回で選択します。
- 3.** [受信] の設定をします。次の設定をしてください。
 1. 用紙種類：受信したファクス文書を印刷する際の用紙種類を設定します。
 2. 手差しトレイの使用：受信したファクス文書を印刷する際、自動用紙選択の検索対象に手差しトレイを含むかどうかを選択します。[オン] にすると手差しトレイを自動選択の対象とし、[オフ] にすると給紙カセットのみを対象とします。
 3. 縮小受信：セットされている用紙サイズより、受信された文書サイズの方が大きい場合の印刷方法を選択します。[等倍優先] を選択すると、受信した文書と同サイズで、複数枚の用紙に印刷します。[縮小優先] を選択すると、可能な限り1枚の用紙に収まるよう縮小して印刷します。
 4. 受信日時記録：受信日、受信時間、送信者の情報、送信されたページ数などの情報の、受信文書への印刷を [オン] または [オフ] に設定します。
 5. 両面印刷：受信文書を両面印刷するかどうかを設定します。
 6. 2 in 1 印刷：受信文書の2ページ分ごとに、1ページに集約して印刷するかどうかを設定します。
 7. 一括印刷：受信文書を一括印刷するかどうかを設定します。
- 4.** [設定] ボタンをクリックします。

ファクス設定

- 1.** ナビゲーションメニューの[機能設定]をクリックし、下に表示される[ファクス/i- ファクス]をクリックします。[ファクス/i- ファクス設定]ページが開きます。
- 2.** [基本] の設定をします。次の設定をしてください。
 1. 自局ファクス番号：自局のファクス番号を指定します。
 2. 自局ファクス ID：自局のファクス ID を指定します。
 3. スピーカー音量：[オンフック] キーを押して電話回線の状態を確認する場合の、内部スピーカーの音量を設定します。[0 (消音)] から [5 (大)] のいずれかを選択してください。
 4. モニター音量：FAX 通信中の信号音を確認したい場合に、モニター音量を調整してください。[0 (消音)] から [5 (大)] のいずれかを選択してください。
- 3.** [送信] の設定をします。次の設定をしてください。

1. 回線設定：契約している電話回線の種類に合わせて、[プッシュ回線 (DTMF)]、[ダイヤル回線 (10PPS)] または [ダイヤル回線 (20PPS)] を選択します。
2. 送信開始速度：FAX 送信時の開始速度を [33600bps]、[14400bps]、[9600bps] から選択します。通信開始後は、双方の送受信設定の遅い方の速度で通信します。
3. ECM 送信：[オン] になると、送受信状態を確認しながら、回線のトラブルなどによるエラーを自動的に訂正して送信します。送受信側の双方で、ECM 設定をオンにする必要があります。

4. [受信] の設定をします。次の設定をしてください。

1. 受信方式：ファクスの受信方式を設定します。[自動] ([普通], [ファクス / 電話], および [留守番電話]) または [手動] が選択できます。(選択できる項目は、製品の仕向け仕様に応じて異なります。)
2. ベル回数 (普通)：ファクス受信が [自動 (普通)] の場合に、呼び出し音が鳴る回数を設定します。1 - 15 の範囲で指定できます。
3. ベル回数 (ファクス / 電話切替)：ファクス受信が [自動 (ファクス / 電話)] の場合に、呼び出し音が鳴る回数を設定します。0 - 15 の範囲で指定できます。
4. ベル回数 (留守番電話)：ファクス受信が [自動 (留守番電話)] の場合に、呼び出し音が鳴る回数を設定します。1 - 15 の範囲で指定できます。
5. リモート切り替えダイヤル：FAX リモート切替ダイヤル番号を指定します。00 - 99 の範囲で指定できます。リモート切替により、ファクスシステムに接続された電話からファクス受信を開始できます。
6. 暗号鍵番号：暗号鍵通信に使用する、暗号鍵番号を設定します。
7. F ネット無鳴動受信：NTT が提供するファクス通信網 (F ネット) に接続してファクス通信をする場合は、[オン] を選択します。
8. ダイヤルイン：NTT のダイヤルインサービスを利用する場合は、[オン] を選択します。電話番号として使用する番号を、0000 ~ 9999 の範囲で [ダイヤルイン番号] に入力します。
9. ナンバーディスプレイ：NTT のナンバーディスプレイサービスを利用する場合は、[契約している] を選択します。
10. 受信開始速度：FAX 受信時の開始速度を [33600bps]、[14400bps]、[9600bps] から選択します。通信開始後は、双方の送受信設定の遅い方の速度で通信します。
11. ECM 受信：[オン] になると、送受信状態を確認しながら、回線のトラブルなどによるエラーを自動的に訂正して受信します。送受信側の双方で、ECM 設定をオンにする必要があります。

5. [暗号鍵] の設定をします。次の設定をしてください。

1. 暗号鍵登録：[設定 / 登録] ボタンをクリックします。[暗号鍵登録] ページが開きます。暗号鍵を 16 進数で指定します。暗号鍵の長さは 16 桁です。0 ~ 9、A ~ F の英数字で入力してください。
2. [設定] ボタンをクリックします。

6. [リモート設定] の設定をします。次の設定をしてください。

1. ファクスリモート診断：リモートでの診断有無を選択できます。
2. リモート診断 ID：ファクスリモート診断を [オン] に設定した場合、サービスセンターから指定された 4 桁の ID を入力してください。

7. [通信制限] の設定をします。次の設定をしてください。

1. 送信制限：送信の制限方法を、[オフ]、[許可リスト + アドレス帳] から選択します。
2. 受信制限：受信の制限方法を、[オフ]、[許可リスト + アドレス帳]、[拒否リスト] から選択します。
3. 番号不明受信の処理：受信制限で [拒否リスト] を選択した場合、番号不明受信の処理を [拒否する] または [許可する] から選択します。
4. 通信許可番号リスト：[通信許可番号リスト] ページは、許可するファクス番号の追加や、設定したファクス番号の削除を行います。

- [リスト] ボタンをクリックすると、[通信許可番号リスト] ページが表示されます。追加するファクス番号を入力して、[設定] ボタンを押します。
- [通信許可番号リスト] ページからファクス番号を削除するには、削除する番号を消去して、[設定] ボタンを押します。
5. 通信許可 ID リスト : [通信許可 ID リスト] ページでは、許可するファクス ID の追加や、設定したファクス ID の削除を行います。
- [リスト] ボタンをクリックすると、[通信許可 ID リスト] ページが表示されます。追加するファクス ID を入力して、[設定] ボタンを押します。
- [通信許可 ID リスト] ページからファクス ID を削除するには、削除する ID を消去して、[設定] ボタンを押します。
6. 通信拒否番号リスト : [通信拒否番号リスト] ページは、拒否するファクス番号の追加や、設定した拒否ファクス番号の削除を行います。
- [リスト] ボタンをクリックすると、[通信拒否番号リスト] ページが表示されます。追加するファクス番号を入力して、[設定] ボタンを押します。
- [通信拒否番号リスト] ページからファクス番号を削除するには、削除する番号を消去して、[設定] ボタンを押します。
7. 機能初期値 : 機能の初期値の変更は [共通 / ジョブ初期値設定] ページで行ってください。

8. [設定] ボタンをクリックします。

i- ファクス設定

- ナビゲーションメニューの [機能設定] をクリックし、下に表示される [ファクス/i- ファクス] をクリックします。[ファクス/i- ファクス設定] ページが開きます。
- [通信] の設定をします。次の設定をしてください。
 - i- ファクス : i- ファクスの接続有無が表示されます。[プロトコル設定] ページの [i- ファクス (SMTP & POP3)] を [オン] にしてください。
- [SMTP] の設定をします。次の設定をしてください。
 - SMTP サーバー名 : SMTP サーバーの名前または IP アドレスを入力します。サーバー名を入力する場合は、DNS サーバーを設定する必要があります。DNS サーバーの設定は、[TCP/IP 一般] タブで行います。
 - SMTP ポート番号 : SMTP が使用するポート番号を入力します（初期設定は 25）。通常は 25 を使用しますが、用途と運用に合わせて変更してください。たとえば、SMTP over SSL 接続でのデフォルトポート番号は 465、SMTP 認証の時は 587 が一般的に使用されます。
 - SMTP サーバーのタイムアウト : SMTP サーバーへの接続がタイムアウトするまでの時間を、秒単位で指定します。
 - 認証 : SMTP 認証を行うかどうか、また [POP before SMTP] を認証方式として使用するかを設定します。[オン] または [POP before SMTP] を選択した場合、[使用するユーザー] をドロップダウンリストから選択できます。[使用するユーザー] から [その他] を選択した場合、[ログインユーザー名] および [ログインパスワード] を入力します。
 - POP before SMTP のタイムアウト : [認証方法] に [POP before SMTP] を選択した場合、SMTP サーバーへの接続がタイムアウトする時間を秒単位で指定します。
 - 接続確認 : 本ページで設定した内容が正しいかどうかをテストします。[テスト] ボタンを押すと、SMTP サーバーへ接続を試みます。
 - ドメイン制限 : ドメイン制限の有無を設定できます。[ドメインリスト] ボタンを押して設定してください。許可、または拒否する宛先のドメイン名を入力します。メールアドレスも指摘できます。
- [POP3] の設定をします。次の設定をしてください。

1. 着信チェック間隔：着信メールの有無を確認するために、POP3 サーバーに接続する間隔を分単位で設定します。間隔を 3 から 60 分単位で指定してください。初期設定値は 15 分です。
2. 直ちに実行：[受信] ボタンをクリックすると、直ちに POP3 サーバーに接続し、着信メールの有無をチェックします。リモート印刷が [許可する] に設定されているとき、着信メールがある場合は、受信メールを印刷します。
3. ドメイン制限：ドメイン制限の有無を設定できます。[ドメインリスト] ボタンを押して設定してください。許可、または拒否する宛先のドメイン名を入力します。メールアドレスも指摘できます。
4. POP3 ユーザー設定：[設定 / 登録] ボタンをクリックして、次のユーザー設定をしてください。
 - a) メールアドレス：メールアドレスを入力します。
 - b) POP3 サーバー名：POP3 サーバーのホスト名、または IP アドレスを入力します。ホスト名を使用する場合は、あらかじめ DNS サーバーを設定する必要があります。
 - c) POP3 ポート番号：POP3 が使用するポート番号を入力します（初期設定は 110）。通常は 110 を使用しますが、用途と運用に合わせて変更してください。たとえば、POP3 over SSL の時は 995 が一般的に使用されます。
 - d) POP3 サーバーのタイムアウト：POP3 サーバーへの接続がタイムアウトするまでの時間を、秒単位で指定します。
 - e) ログインユーザーネーム：POP3 アカウントのログインユーザーネームを入力します。
 - f) ログインパスワード：POP3 アカウントのログインパスワードを入力します。
 - g) APOP の使用：APOP を有効または無効に設定します。APOP は POP3 サーバーとの通信中に、ログインパスワードを暗号化するために使用される暗号化メカニズムです。APOP が [オフ] の場合、ログインパスワードは、プレーン ASCII テキストを使用して送信されます。APOP が [オン] の場合、ログインパスワードは、暗号化されて送信されるため読み取ることができません。

APOP を使用するには、POP3 サーバーが APOP をサポートし、設定が有効であることが必要です。

- h) 接続確認：設定内容の確認のため、[テスト] ボタンを押して、POP3 サーバーへの接続をテストを実行します。
- i) メール受信のサイズ制限：メールの受信可能な最大サイズを、キロバイトで入力します。受信サイズ制限を無効にするには、0 を設定します。
- j) カバーページ：メールの受信後、添付ファイルとともにメール本文の印刷を行うかを設定します。[オン] に設定すると、添付ファイルとメールの本文が印刷されます。添付ファイルが存在しない場合は、メール本文のみが印刷されます。[オフ] に設定すると、添付ファイルのみ印刷されます。添付ファイルが存在しない場合、印刷は行われません。

5. [送信] の設定をします。次の設定をしてください。

1. 送信方法：送信方法を、[宛先ごとに指定]、[サーバー経由する] または [サーバー経由しない(ダイレクト SMTP)] から選択できます。
2. ダイレクト SMTP 差出人アドレス：ダイレクト SMTP サーバーが送信するメールの、差出人のアドレスを表示します。
3. ダイレクト SMTP ポート番号：ダイレクト SMTP が使用するポート番号を入力します。（初期設定は 25）
4. ダイレクト SMTP タイムアウト：ダイレクト SMTP サーバーへの接続がタイムアウトするまでの時間を、秒単位で指定します。

6. [受信] の設定をします。次の設定をしてください。

1. ダイレクト SMTP ポート番号：ダイレクト SMTP が使用するポート番号を入力します。（初期設定は 25）
2. ダイレクト SMTP タイムアウト：ダイレクト SMTP サーバーへの接続がタイムアウトするまでの時間を、秒単位で指定します。

7. [メール送信設定] の設定をします。次の設定をしてください。

1. メール送信サイズの制限：送信可能なメールの最大サイズをキロバイトで入力します。送信サイズ制限を無効にするには、0を設定します。
2. 差出人アドレス：本機が送信するメールの、差出人のアドレスを表示します。設定は[POP3ユーザー設定]ページの[メールアドレス]で行ってください。
3. 署名：メール本文の最後に挿入される署名を表示します。設定は[メール設定]ページの[メール送信設定]で行ってください。
4. 機能初期値：機能の初期値の変更は[共通/ジョブ初期値]ページで行ってください。

8. [設定]ボタンをクリックします。

送信控え転送

このセクションでは、ファクス、FTP、SMB、i-ファクス、メール送信行う際に、あらかじめ設定した1つの宛先に同じ内容を転送する送信控え転送を説明します。

基本

1. ナビゲーションメニューの[機能設定]をクリックし、下に表示される[送信控え転送]をクリックします。[送信控え転送設定]ページが開きます。
2. 状況に応じて、次の設定ができます。

[送信控え転送]

送信控え転送の[オン]または[オフ]を選択します。

[条件]

送信控え転送の対象を[メール]、[フォルダー(SMB)]、[フォルダー(FTP)]、[ファクス]、[i-ファクス(サーバー経由する)]、[i-ファクス(サーバー経由しない)]より選択します。

3. [設定]ボタンをクリックします。

宛先

1. ナビゲーションメニューの[機能設定]をクリックし、下に表示される[送信控え転送]をクリックします。[送信控え転送設定]ページが開きます。
2. 状況に応じて、次の設定ができます。

[アドレス帳]

[アドレス帳]アイコンをクリックして表示される[アドレス]ページより、[種類]、[アドレス名]を選択してください。

[メール]

送信控えメールを指定したメールアドレスへ転送します。[メール]アイコンをクリックしてメールアドレスを指定してください。宛先は、[アドレス帳]ボタンをクリックして表示されるアドレス帳から変更できます。[設定]ボタンをクリックして確定させます。

[フォルダー]

アクセス可能な共有フォルダー(SMB、FTP)に転送して保存します。[フォルダー]アイコンをクリックして表示される[フォルダー]ページより、[プロトコル]、[ホスト名]、[ポート番号]、[パス]、[ログインユーザー名]、[ログインパスワード]を指

定してください。接続確認は、[テスト] ボタンをクリックすると接続状況を確認できます。[アドレス帳] ボタンをクリックして表示されるアドレス帳から宛先を編集することもできます。[設定] ボタンをクリックして確定させます。

ホスト名を使用する場合は、あらかじめ DNS サーバーを設定する必要があります。

[削除]

指定した宛先を削除します。

3. [設定] ボタンをクリックします。

転送ジョブ設定

1. ナビゲーションメニューの [機能設定] をクリックし、下に表示される [送信控え転送] をクリックします。[送信控え転送設定] ページが開きます。
2. 状況に応じて、次の設定ができます。

[カラー選択]

送信 / 保存時のカラー モードを選択します。[自動カラー (カラー / グレースケール)] や [自動カラー (カラー / 白黒)] を選択すると、原稿のカラーを自動的に識別して読み込みます。カラー モードを固定して読み取りたい場合、読み取る原稿の種類に応じて、[フルカラー]、[グレースケール]、または [白黒] を指定します。

[読み込み解像度]

スキャンの解像度を指定します。機種および、設定されたカラー モードや保存ファイル形式によって、設定できる解像度は異なります。フルカラーやグレースケールを 400dpi 以上の解像度でスキャンするには、機種によっては本体内部メモリの拡張が必要です。

[ファイル形式]

スキャンした書類を保存するファイル形式を選択します。

[画質]

スキャンした文書を保存する際の画質を、[1 低画質 (高圧縮)]-[5 高画質 (低圧縮)] から選択します。

[PDF 暗号化]

送信控え転送を行う PDF ファイルに暗号化を適応します。[オン] にすると次の設定ができます。

1. 互換性のある形式 : PDF の容量を抑えたいときに、互換性のある形式で PDF バージョンを選択します。
2. 文書を開くパスワード : 文章を開くパスワードを設定した場合、文章を開く場合にはパスワードを入力する必要があります。[オン] に設定し、文章を開くパスワードを設定して下さい。
3. 文書編集 / 印刷のパスワード : パスワードを設定することで、転送先での印刷、編集またはコンテンツのコピーを制限することができます。文書を開くためのパスワードを入力する必要はありませんが、編集または印刷する場合にはパスワードを入力する必要があります。
4. 印刷を許可 : 文書の印刷を制限します。
5. 変更を許可 : 文書の編集を制限します。
6. 文字、画像および、その他の内容のコピー : イメージとテキストを含むオブジェクトを、他の文章に貼り付けるためにコピーします。

[PDF/A]

上記のファイル形式が PDF の場合、PDF/A 形式を [オフ]、[PDF/A-1a]、[PDF/A-1b]、[PDF/A-2a]、[PDF/A-2b] または [PDF/A-2u] に設定します。PDF/A 形式は、長期文書保存に関する ISO 19005-1 に準拠した電子文書形式です。

[ファイル分割]

[ページごと] を選択すると、複数ページのドキュメントをスキャンして、別々のファイルとして分割して保存します。

[メール件名]

件名を入力します。

[FTP 暗号送信]

暗号通信を使用するかどうかを設定します。設定を [オン] にすると [ネットワークセキュリティ設定] ページで設定されたアルゴリズムを使用して通信を行います。

- 3.** [設定] ボタンをクリックします。

条件付き受信 / 転送

条件付き受信 / 転送とは、受信されたファクスまたは i- ファクスがある条件に一致した場合、自動的に他のファクス番号へ転送したり、メールに添付してメール送信したり、または印刷せずにファクスピックスへ保存する機能です。

例えば、営業時間内にある特定の顧客から届いたファクスをその顧客担当のメールアドレスに転送したり、営業時間外には紙に印刷すると同時にファクスピックスへ保存したり、県外から届いたファクスはその番号に最も近い営業所のファクス番号へ転送する、などが可能です。

なお、条件付き受信 / 転送機能をサポートしていない機種では、受信した文書は一か所の転送先に転送されるか、すべて紙に印刷されます。

設定登録

条件付き受信 / 転送を使用するためには、条件付き受信 / 転送の設定を行う必要があります。

- 1.** ナビゲーションメニューの [機能設定] をクリックし、下に表示される [条件付き受信 / 転送] をクリックします。[設定 / 登録] ページが開きます。
- 2.** [設定 / 登録] ボタンをクリックします。[条件付き受信 / 転送設定] ページが開きます。
ドロップダウンリストから、[オフ]、[特定の受信に適用する] または [すべての受信に適用する] を選択してください。
[すべての受信に適用する] を選択した場合、条件として [有効時間]、[文書名]、[転送設定] および [印刷設定] が設定できます。条件の詳細については、以降で説明する **条件の追加** を参照してください。
- 3.** [設定] ボタンをクリックします。

条件の追加

- 1.** [条件追加] アイコンをクリックします。[新規条件 - 詳細情報] ページが開きます。
- 2.** 条件の詳細情報を設定します。

[条件の使用]

新規に追加する条件を使用する場合、[オン] を選択してください。

[基本]

条件の基本情報を設定します。

1. 条件番号：001～100 の範囲で入力します。
2. 条件名：条件名を入力します。
3. 優先順位：プルダウンメニューから優先順位を選択します。すでに複数の条件を作成したときに選択できます。

[条件設定]

条件の形式を設定します。

1. 条件形式：[ファクス F コード]、[ファクス番号]、[ファクス受信ポート]、[i- ファクスアドレス]、[ファクスダイヤルイン] から選択します。
2. F コード：条件の形式から [ファクス F コード] を選択すると表示されます。F コードを入力してください。
3. ファクス番号：条件の形式から [ファクス番号] を選択すると表示されます。プルダウンメニューから条件を選択後、ファクス番号を入力してください。
4. 受信ポート：条件の形式から [ファクス受信ポート] を選択すると表示されます。[ポート 1] または [ポート 2] を選択してください。
5. i- ファクスアドレス：条件の形式から [i- ファクスアドレス] を選択すると表示されます。プルダウンメニューから条件を選択後、i- ファクスアドレスを入力してください。
6. ダイヤルイン番号：条件の形式から [ファクスダイヤルイン] を選択すると表示されます。ダイヤルイン番号を入力してください。

[有効時間]

条件の有効期間を設定します。

1. 有効時間：[終日]、[時間指定] から選択します。
2. 開始時刻、終了時刻：有効時間から [時間指定] を選択すると設定できるようになります。プルダウンメニューで時刻を指定してください。

[文書名]

転送時に作成するファイルの文書名を設定します。

1. 文書名：文書名を入力してください。
2. 付加情報：プルダウンメニューから付加情報を選択してください。

[転送設定]

転送先のアドレスを設定します。転送先を削除する場合は、転送先のリストからアドレスを選択し、[削除] アイコンをクリックしてください。

1. 転送：転送先を指定する場合、[オン] を選択後、必要に応じて [アドレス帳]、[メール]、[フォルダー]、[ファクス]、[i- ファクス] の各アイコンをクリックしてアドレスを指定してください。
2. アドレス帳：[アドレス] ページからアドレスを選択し、[設定] ボタンをクリックしてください。
3. メール：メールアドレスを入力してください。
4. フォルダー：転送先にフォルダーを選択した場合、下記を設定します。
[プロトコル]：[SMB]、[FTP] から選択します。
[ホスト名]：ホスト名を入力します。ホスト名を使用する場合は、あらかじめ DNS サーバーを設定する必要があります。

- [ポート番号]：ポート番号を1～65535の範囲で入力します。
 [パス]：フォルダーのパスを入力します。
 [ログインユーザー名]：ログインユーザー名を入力します。
 [ログインパスワード]：ログインパスワードを入力します。
 [接続確認]：[テスト]ボタンをクリックすると、フォルダーへの接続確認ができます。
5. ファクス：転送先にファクスを選択した場合、下記を設定します。
 [ファクス番号]：ファクス番号を入力します。
 [Fコード]：Fコードを入力します。
 [パスワード]：Fコードのパスワードを入力します。
 [送信開始速度]：[33600 bps]、[14400 bps]、[9600 bps]から選択します。
 [ECM]：ECM通信をする場合、[オン]を選択します。
 [暗号化]：[オフ]、[キー1]～[キー20]から選択します。[ファクス設定]ページで暗号鍵を作成すると[キー1]～[キー20]が選択できます。
 [暗号ボックス]：暗号ボックスを使用する場合、[オン]を選択します。[暗号化]で暗号鍵が選択されている場合、設定できます。
 [暗号ボックス番号]：4桁のボックス番号を入力します。[暗号化]で暗号鍵が選択され、[暗号ボックス]が[オン]の場合に設定できます。
6. i- ファクス：転送先にi- ファクスを選択した場合、下記を設定します。
 [i- ファクスアドレス]：i ファクスアドレスを入力します。
 [サーバー経由]：サーバーを経由する場合、[オン]を選択します。
 [接続モード]：[シンプル]、[フル]から選択します。
 [解像度]：[200 x 100 dpi]、[200 x 200 dpi]、[200 x 400 dpi]、[400 x 400 dpi]、[600 x 600 dpi]から選択します。
 [圧縮方式]：[MH]、[MR]、[MMR]、[JBIG]から選択します。
 [用紙サイズ]：[A4/Letter]、[B4]、[A3/Ledger]から選択します。
7. ファイル形式：ドロップダウンリストから[PDF]、[TIFF]、[XPS]または[OpenXPS]を選択してください。
8. PDF暗号化：PDF暗号化機能を使用する場合、[オン]を選択します。必要に応じて下記を設定します。
 [互換性のある形式]：[Acrobat 3.0およびそれ以降]、[Acrobat 5.0およびそれ以降]から選択します。
 [文書を開くパスワード]：PDF文書を開くパスワードを設定する場合、[オン]を選択し、[パスワード]、[パスワード(確認)]を入力します。
 [文書編集/印刷のパスワード]：PDF文書を編集または印刷するパスワードを設定する場合、[オン]を選択し、[パスワード]、[パスワード(確認)]を入力します。そして、[印刷を許可]および[変更を許可]ドロップダウンリストから許可する操作を選択します。画像および、その他の内容のコピーを認める場合、[文字、画像および、その他の内容のコピー]から[有効にする]を選択します。
9. PDF/A：PDF暗号化が[オフ]の場合、設定できます。ドロップダウンリストから、[オフ]、[PDF/A-1a]、[PDF/A-1b]、[PDF/A-2a]、[PDF/A-2b]または[PDF/A-2u]を選択してください。
10. ファイル分割：[ページごと]または[オフ]を選択してください。
11. メール件名付加情報：ドロップダウンリストから、[オフ]、[送信元名]、または[送信元ファクス番号/アドレス]を選択してください。
12. FTP暗号送信：FTP暗号送信機能を使用する場合、[オン]を選択してください。この設定を使用する場合は、[ネットワークセキュリティ]ページでSSLの設定を[オン]にしてください。

[印刷設定]

条件付き受信文書の印刷を設定します。

1. 印刷：条件付き受信文書を印刷する場合、[オン]を選択してください。
2. 部数：印刷が[オン]の場合、設定できます。印刷する部数を入力してください。

[ファクスボックス保存設定]

条件付き受信文書のファクスボックスへの保存を設定します。

1. ファクスボックス保存：条件付き受信文書をファクスボックスに保存する場合、[オン] を選択してください。
2. ファクスボックス：ファクスボックス保存が [オン] の場合、設定できます。[ボックスリスト] ボタンをクリックして表示される [ファクスボックス] ページからファクスボックスを選択してください。

3. [設定] ボタンをクリックします。

詳細情報の編集

1. 条件番号または条件名をクリックします。[詳細情報] ページが開きます。
2. 必要に応じて、条件の各種詳細情報を編集します。
3. [設定] ボタンをクリックします。

その他の条件の編集

1. [特定の受信に適用する条件] ページにある [設定 / 登録] ボタンをクリックします。[その他 - 詳細情報] ページが開きます。
2. 必要に応じて、条件の各種詳細情報を編集します。
3. [設定] ボタンをクリックします。

条件の削除

1. 条件番号左隣にあるチェックボックスをクリックし、[削除] アイコンをクリックします。
[すべてチェック] アイコンをクリックすると、すべての条件が選択でき、[すべてはずす] アイコンをクリックすると、選択がすべて解除されます。
2. 確認のメッセージが表示されるので、[OK] をクリックします。

優先順位の変更

1. 条件番号左隣にあるチェックボックスをクリックし、条件を選択します。
2. [優先順位を上げる] または [優先順位を下げる] アイコンをクリックします。

操作パネル

このセクションでは、操作パネルのカスタマイズについて説明します。

状況確認画面の設定

1. ナビゲーションメニューの [機能設定] をクリックし、下に表示される [操作パネル] をクリックします。[操作パネルカスタマイズ] ページが開きます。
2. 状況に応じて、次の設定ができます。

[印刷ジョブ]

[列 1] および [列 2] に、[ジョブ名]、[ユーザー名]、[印刷ページ数 × 部数]、[カラー / 白黒] または [印刷ページ数] を設定できます。

[送信ジョブ]

[列1]および[列2]に、[宛先]、[ジョブ名]、[ユーザー名]、[原稿ページ数]または[カラー/白黒]を設定できます。

[保存ジョブ]

[列1]および[列2]に、[ジョブ名]、[ユーザー名]、[原稿ページ数]または[カラー/白黒]を設定できます。

- 3.** [設定]ボタンをクリックします。

機能キー設定

- 1.** ナビゲーションメニューの[機能設定]をクリックし、下に表示される[操作パネル]をクリックします。[操作パネルカスタマイズ]ページが開きます。
- 2.** 状況に応じて、次の設定ができます。

[機能キー1]

工場出荷時はコピー機能が割り当てられていますが、別の機能を登録できます。

[機能キー2]

工場出荷時は送信機能が割り当てられていますが、別の機能を登録できます。

[機能キー3]

工場出荷時はファクス機能（オプション）が割り当てられていますが、別の機能を登録できます。

参考：[機能キー1（～3）]は、工場出荷時は機種によって[コピー機能]、[送信機能]、[ファクス機能]とそれぞれ表示されます。各機能の操作を[無効にする]または[有効にする]に選択できます。

- 3.** [設定]ボタンをクリックします。

ホーム

- 1.** ナビゲーションメニューの[機能設定]をクリックし、下に表示される[操作パネル]をクリックします。[操作パネルカスタマイズ]ページが開きます。
- 2.** 状況に応じて、次の設定ができます。

[デスクトップの設定]

[機能追加]、[プログラム追加]、[アプリケーション追加]アイコンをクリックし、項目を追加します。追加できる項目は、1画面8項目で最大40項目です。[設定]ボタンをクリックすると、表示される項目が確定します。[削除]アイコンで表示させない項目を削除できます。[上へ]、[下へ]アイコンで項目の順序を入れ替えることができます。

[タスクバーの設定]

タスクバーに表示する項目を設定します。[状況確認/ジョブ中止]、[デバイス情報]、[言語選択]、[用紙設定]、[Wi-Fi Direct]、[システムメニュー]、[ヘルプ]、[プログラム]、[ユニバーサル画面]、および[掲示板]の表示有無を選択できます。

参考：機種によってサポートする設定値が異なります。

[背景]

ホーム画面の背景画像を変更できます。ドロップダウンリストの[画像1]～[画像8]を選択してください。

3. [設定]ボタンをクリックします。

簡単設定登録

1. ナビゲーションメニューの[機能設定]をクリックし、下に表示される[操作パネル]をクリックします。[操作パネルカスタマイズ]ページが開きます。
2. 状況に応じて、次の設定ができます。初期値に各機能について標準の項目が設定されています。

[コピー]

[キー1]～[キー6]まで、コピー機能の各項目を設定できます。ドロップダウンリストより該当する項目を選択してください。

[送信]

[キー1]～[キー6]まで、送信機能の各項目を設定できます。ドロップダウンリストより該当する項目を選択してください。

[ファクス]

[キー1]～[キー6]まで、ファクス機能の各項目を設定できます。ドロップダウンリストより該当する項目を選択してください。

[ボックス文書保存]

[キー1]～[キー6]まで、ボックス文書保存機能の各項目を設定できます。ドロップダウンリストより該当する項目を選択してください。

[ボックス文書印刷]

[キー1]～[キー6]まで、ボックス文書印刷機能の各項目を設定できます。ドロップダウンリストより該当する項目を選択してください。

[ボックス文書送信]

[キー1]～[キー6]まで、ボックス文書送信機能の各項目を設定できます。ドロップダウンリストより該当する項目を選択してください。

3. [設定]ボタンをクリックします。

8 ネットワーク設定

このページは、ネットワーク認証またはローカル認証がオンの場合には、管理者権限でログイン（アクセス）した際に表示されます。

必要に応じて次の設定をしてください。詳細は下記を参照してください。

- 基本
- TCP/IP
- プロトコル

基本

このセクションではネットワークの基本設定を行います。

1. ナビゲーションメニューの[ネットワーク設定]をクリックし、下に表示される[基本]をクリックします。[基本]ページが開きます。
2. [優先ネットワーク（クライアント）]ドロップダウンリストから、[有線]、[オプションネットワーク]または[Wi-Fi]を選択します。
3. [ホスト名]に現在の接続状況が表示されます。設定は[システム設定]ページで行ってください。
4. [NetBIOS名]にホスト名が表示されます。必要に応じて修正してください。
5. [LANインターフェイス]ドロップダウンリストから、[自動]、[10BASE-Half]、[10BASE-Full]、[100BASE-Half]、[100BASE-Full]または[1000BASE-T]を選択します。
6. [クライアント証明書]に現在の状況が表示されます。設定する場合、[設定/登録]ボタンをクリックします。[証明書設定]ページが開くので、該当する証明書を選択してください。証明書自身をクリックすると、内容が表示されます。

[設定]ボタンをクリックすると確定します。

デバイス証明書の設定は、[セキュリティ設定]の[証明書]ページで行ってください。

7. [設定]ボタンをクリックします。

TCP/IP

このセクションでは、TCP/IP の詳細設定を行います。

* : このマークが付いている設定を変更した場合、デバイスまたはネットワークの再起動が必要です。再起動は[リセット]のページで行ってください。

基本設定（有線ネットワーク）

1. ナビゲーションメニューの[ネットワーク設定]をクリックし、下に表示される[TCP/IP]をクリックします。[TCP/IP 設定]ページが開きます。
2. 設定する場合、[TCP/IP]を[オン]にしてください。

3. [設定] ボタンをクリックします。

基本設定（無線ネットワーク）

1. ナビゲーションメニューの [ネットワーク設定] をクリックし、下に表示される [TCP/IP] をクリックします。[TCP/IP 設定] ページが開きます。
2. 設定する場合、[TCP/IP] を [オン] にしてください。
3. [設定] ボタンをクリックします。

基本設定（共通）

1. ナビゲーションメニューの [ネットワーク設定] をクリックし、下に表示される [TCP/IP] をクリックします。[TCP/IP 設定] ページが開きます。
2. DNS サーバーによって割り当てられている IP アドレスが変更された場合に、ダイナミック DNS を使用して、自動的に割り当て直すかどうかを指定します。設定する場合、[ダイナミック DNS] を [オン] にしてください。
3. [設定] ボタンをクリックします。

プロキシー設定

1. ナビゲーションメニューの [ネットワーク設定] をクリックし、下に表示される [TCP/IP] をクリックします。[TCP/IP 設定] ページが開きます。
2. プロキシーを設定する場合は、[プロキシー] を [オン] にして、必要に応じて、次の設定をします。

[自動検出]

プロキシーサーバーを自動検出する場合は、[オン] を選択します。

[自動構成スクリプトを使用]

自動構成スクリプトを使用する場合は、[オン] を選択し、アドレスを入力します。

[プロキシーサーバー (HTTP)]

プロキシーサーバー (HTTP) のホスト名、または IP アドレスを入力します。ホスト名を使用する場合は、あらかじめ DNS サーバーを設定する必要があります。

[ポート番号]

プロキシーサーバー (HTTP) のポート番号を入力します。

[すべてのプロトコルでこのプロキシーを使用]

すべてのプロトコルで同じプロキシーを使用する場合は、[オン] を選択します。

[プロキシーサーバー (HTTPS)]

プロキシーサーバー (HTTPS) のホスト名、または IP アドレスを入力します。ホスト名を使用する場合は、あらかじめ DNS サーバーを設定する必要があります。

[ポート番号]

プロキシーサーバー (HTTPS) のポート番号を入力します。

[プロキシーを使用しないドメイン]

プロキシーを使用しないドメインのアドレスを入力します。複数ある場合は、アドレスとアドレスの間にはセミコロン ";" を使用してください。

- 3.** [設定] ボタンをクリックします。

IPv4 設定（有線ネットワーク）

- 1.** ナビゲーションメニューの [ネットワーク設定] をクリックし、下に表示される [TCP/IP] をクリックします。[TCP/IP 設定] ページが開きます。
- 2.** 必要に応じて、次の設定をします。

[DHCP/BOOTP]

DHCP または BOOTP を使って、IP アドレスの自動取得を行うかどうかを指定します。

[Auto-IP]

Auto-IP が [オン](使用する) の場合、169.254.0.1 から 169.254.255.254 までの IP アドレスが自動生成されます。ただし、DHCP サーバーや手動設定による IP アドレスが、Auto-IP のアドレスと同時に割り当て可能になった場合は、Auto-IP が [オン] に設定されていても Auto-IP による IP アドレスの自動生成は行われません。

手動設定で [IP アドレス] にアドレスがすでに入力されている場合は、削除してください。

その後、設定を有効にするために、ネットワークを再起動する必要があります。

自動生成された IP アドレスは、[デバイス情報] をクリックして表示される [構成] ページに表示されます。

[IP アドレス]

[DHCP/BOOTP] が [オフ] の場合、システムのネットワーク設定の一部として、静的 IPv4 アドレスを入力できます。[DHCP/BOOTP] が [オン] の場合、動的 IPv4 アドレスがデバイスに割り当てられている場合にはグレーアウトしています。IPv4 アドレスのフォーマットは、ピリオドで区切られた数字です。

例：192.168.110.171

[サブネットマスク]

サブネットマスクを指定します。[DHCP/BOOTP] が [オン] の場合、動的 IPv4 アドレスがデバイスに割り当てられている場合にはグレーアウトしています。

[ドメイン名]

本機が所属するドメイン名を指定します。ホストプリンターナー名は含みません(例：abcde.com)。[DHCP/BOOTP] が [オン] の場合、動的 IPv4 アドレスがデバイスに割り当てられている場合にはグレーアウトしています。

- 3.** [設定] ボタンをクリックします。

IPv4 設定（無線ネットワーク）

- 1.** ナビゲーションメニューの [ネットワーク設定] をクリックし、下に表示される [TCP/IP] をクリックします。[TCP/IP 設定] ページが開きます。
- 2.** 必要に応じて、次の設定をします。

[DHCP/BOOTP]

DHCP または BOOTP を使って、IP アドレスの自動取得を行うかどうかを指定します。

[Auto-IP]

Auto-IP が [オン](使用する) の場合、169.254.0.1 から 169.254.255.254 までの IP アドレスが自動生成されます。ただし、DHCP サーバーや手動設定による IP アドレスが、Auto-IP のアドレスと同時に割り当て可能になった場合は、Auto-IP が [オン] に設定されていても Auto-IP による IP アドレスの自動生成は行われません。

手動設定で [IP アドレス] にアドレスがすでに入力されている場合は、削除してください。

その後、設定を有効にするために、ネットワークを再起動する必要があります。

自動生成された IP アドレスは、[デバイス情報] をクリックして表示される [構成] ページに表示されます。

[IP アドレス]

[DHCP/BOOTP] が [オフ] の場合、システムのネットワーク設定の一部として、静的 IPv4 アドレスを入力できます。[DHCP/BOOTP] が [オン] の場合、動的 IPv4 アドレスがデバイスに割り当てられている場合にはグレーアウトしています。IPv4 アドレスのフォーマットは、ピリオドで区切られた数字です。

例：192.168.110.171

[サブネットマスク]

サブネットマスクを指定します。[DHCP/BOOTP] が [オン] の場合、動的 IPv4 アドレスがデバイスに割り当てられている場合にはグレーアウトしています。

[ドメイン名]

本機が所属するドメイン名を指定します。ホストプリンターナー名は含みません(例：abcde.com)。[DHCP/BOOTP] が [オン] の場合、動的 IPv4 アドレスがデバイスに割り当てられている場合にはグレーアウトしています。

3. [設定] ボタンをクリックします。**IPv4 設定（共通）**

- 1.** ナビゲーションメニューの [ネットワーク設定] をクリックし、下に表示される [TCP/IP] をクリックします。[TCP/IP 設定] ページが開きます。
- 2.** 必要に応じて、次の設定をします。

[デフォルトゲートウェイ]

デフォルトゲートウェイの IP アドレスを指定します。[DHCP/BOOTP] が [オン] の場合、動的 IPv4 アドレスがデバイスに割り当てられている場合にはグレーアウトしています。

[DNS サーバー（プライマリー、セカンダリー）]

プライマリーおよびセカンダリー DNS (ドメインネームシステム) サーバーの IP アドレスを設定します。[DHCP/BOOTP] が [オン] の場合、[DHCP サーバーから DNS サーバーを使用] または [次の DNS サーバーを使用] を選択できます。[次の DNS サーバーを使用] を選択した場合、DNS サーバーの IP アドレスをプライマリーとセカンダリーに入力できます。

[DNS 検索サフィックス]

プライマリーおよびセカンダリー DNS（ドメインネームシステム）検索サフィックスを設定します。[DHCP/BOOTP] が [オン] の場合、[DHCP から DNS 検索サフィックスを使用] または [次の DNS 検索サフィックスを使用] を選択できます。[次の DNS 検索サフィックスを使用] を選択した場合、DNS 検索サフィックスをプライマリーとセカンダリーに入力できます。

[WINS サーバー（プライマリー、セカンダリー）]

プライマリーおよびセカンダリー WINS サーバーの IP アドレスを指定します。[DHCP/BOOTP] が [オン] の場合、[DHCP から WINS サーバーを使用] または [次の WINS サーバーを使用] を選択できます。[次の WINS サーバーを使用] を選択した場合、WINS サーバーの IP アドレスをプライマリーとセカンダリーに入力できます。

[ホスト名]

ホスト名の取得方法を設定します。ホスト名を DHCP サーバーから取得する場合は [DHCP からホスト名を使用] を選択します。ホスト名を手動で設定する場合は [デバイス設定からホスト名を使用] を選択します。

- 3.** [設定] ボタンをクリックします。

IPv6 設定（有線ネットワーク）

- 1.** ナビゲーションメニューの [ネットワーク設定] をクリックし、下に表示される [TCP/IP] をクリックします。[TCP/IP 設定] ページが開きます。
- 2.** 必要に応じて、次の設定をします。

[IPv6]

IPv6 プロトコルを有効にするかどうかを設定します。使用する場合は、[オン] にします。

[IP アドレス]

システムのネットワーク設定の一部として、静的 IPv6 アドレスを入力できます。本機に IPv6 のアドレスを割り当てます。IPv6 アドレスのフォーマットは、2001:db8:3c4d:15::1a2c:1a1f のように、コロンで区切られた数字です。

[プレフィックス長]

IPv6 のプレフィックス長を入力します。0 - 128 の 10 進数で入力します。

[RA (Stateless)]

RA(Stateless) が [オン] に設定され、ネットワークインフラ側から IPv6 アドレスプレフィックスを RA 情報で提供される場合、IPv6 ステートレスアドレスがプリントシステムに割り当てられます。

[DHC Pv6 (Stateful)]

DHC Pv6(Stateful) が [オン] に設定され、ネットワークインフラ側から "Managed address configuration" を提供される場合、DHC Pv6 サーバによって IPv6 ステートフルアドレス (128 ビット長) がプリントシステムに割り当てられます。

[ドメイン名]

本機が所属するドメイン名を指定します。[DHCPv6 (Stateful)] が [オフ] の場合に入力できます。

- 3.** [設定] ボタンをクリックします。

IPv6 設定 (無線ネットワーク)

- 1.** ナビゲーションメニューの [ネットワーク設定] をクリックし、下に表示される [TCP/IP] をクリックします。[TCP/IP 設定] ページが開きます。
- 2.** 必要に応じて、次の設定をします。

[IPv6]

IPv6 プロトコルを有効にするかどうかを設定します。使用する場合は、[オン] にします。

[IP アドレス]

システムのネットワーク設定の一部として、静的 IPv6 アドレスを入力できます。本機に IPv6 のアドレスを割り当てます。IPv6 アドレスのフォーマットは、
2001:db8:3c4d:15::1a2c:1alf のように、コロンで区切られた数字です。

[プレフィックス長]

IPv6 のプレフィックス長を入力します。0 - 128 の 10 進数で入力します。

[RA (Stateless)]

RA(Stateless) が [オン] に設定され、ネットワークインフラ側から IPv6 アドレスプレフィックスを RA 情報で提供される場合、IPv6 ステートレスアドレスがプリントシステムに割り当てられます。

[DHCPv6 (Stateful)]

DHCPv6(Stateful) が [オン] に設定され、ネットワークインフラ側から "Managed address configuration" を提供される場合、DHCPv6 サーバによって IPv6 ステートフルアドレス (128 ビット長) がプリントシステムに割り当てられます。

[ドメイン名]

本機が所属するドメイン名を指定します。[DHCPv6 (Stateful)] が [オフ] の場合に入力できます。

- 3.** [設定] ボタンをクリックします。

IPv6 設定 (共通)

- 1.** ナビゲーションメニューの [ネットワーク設定] をクリックし、下に表示される [TCP/IP] をクリックします。[TCP/IP 設定] ページが開きます。
- 2.** 必要に応じて、次の設定をします。

[デフォルトゲートウェイ]

デフォルトゲートウェイの IPv6 アドレスを指定します。

[DNS サーバー (プライマリー、セカンダリー)]

プライマリーおよびセカンダリー DNS (ドメインネームシステム) サーバーの IP アドレスを指定します。[DHCPv6 (Stateful)] が [オン] の場合、[DHCP サーバーから DNS サーバーを使用] または [次の DNS サーバーを使用] を選択できます。[次の DNS サーバーを使用] を選択した場合、DNS サーバーの IP アドレスをプライマリーとセカンダリーに入力できます。

[DNS 検索サフィックス]

プライマリーおよびセカンダリー DNS (ドメインネームシステム) 検索サフィックスを設定します。[DHCPv6 (Stateful)] が [オン] の場合、[DHCP から DNS 検索サフィックスを使用] または [次の DNS 検索サフィックスを使用] を選択できます。[次の DNS 検索サフィックスを使用] を選択した場合、DNS 検索サフィックスをプライマリーとセカンダリーに入力できます。

- 3.** [設定] ボタンをクリックします。

Bonjour 設定

- 1.** ナビゲーションメニューの [ネットワーク設定] をクリックし、下に表示される [TCP/IP] をクリックします。[TCP/IP 設定] ページが開きます。
- 2.** 必要に応じて、次の設定をします。

[Bonjour]

[オン] または [オフ] を選択し、[利用可能ネットワーク] から、[有線]、[Wi-Fi]、[Wi-Fi Direct] を選択します。

[Bonjour 名]

[Bonjour] が [オン] の場合、Bonjour 名が表示されます。必要に応じて変更することもできます。

- 3.** [設定] ボタンをクリックします。

IP フィルター (IPv4)

IP フィルターの設定を行います。IP フィルターとは、本機へのアクセスを IP アドレスやプロトコルによって制限する機能です。

許可するホストの IP アドレス、またはネットワークアドレスを指定します。IP フィルターの設定を行わない場合は、すべてのホストからのアクセスを許可します。

- 1.** ナビゲーションメニューの [ネットワーク設定] をクリックし、下に表示される [TCP/IP] をクリックします。[TCP/IP 設定] ページが開きます。
- 2.** [設定 / 登録] ボタンをクリックします。[IP フィルター(IPv4)] ページが開きます。必要に応じて、フィルター 1 (~10) について次の設定をします。

[IP アドレス (IPv4)]

アクセスを許可する IP アドレス、またはワークアドレスを指定します。

[サブネットマスク]

許可するサブネットマスクを指定します。エントリーがない場合は、すべてのアクセスは許可されます。

ネットワークへのアクセスを許可するには、ネットワークの IPv4 アドレス、およびサブネットマスクを入力します。例：ネットワーク 192 上のすべてのホストにアクセスを許可するには、IP アドレスに 192.0.0.0、サブネットマスクに 255.0.0.0 と入力します。サブネットマスクは、空欄でもかまいません。

サブネットマスクが空欄の場合は、255.255.255.255 と入力した時と同様です。

[プロトコル]

許可するプロトコルを指定します。選択できるプロトコルは、次のとおりです。

- LPD
- FTP
- IPP
- ThinPrint
- HTTP
- Raw
- SNMP
- IPP over SSL
- HTTPS

参考：ThinPrint は、オプションの ThinPrint Option が起動している場合に表示されます。

3. [設定] ボタンをクリックします。

IP フィルター (IPv6)

IP フィルターの設定を行います。IP フィルターとは、本機へのアクセスを IP アドレスやプロトコルによって制限する機能です。

許可するホストの IP アドレス、またはネットワークアドレスを指定します。IP フィルターの設定を行わない場合は、すべてのホストからのアクセスを許可します。

1. ナビゲーションメニューの [ネットワーク設定] をクリックし、下に表示される [TCP/IP] をクリックします。[TCP/IP 設定] ページが開きます。
2. [設定 / 登録] ボタンをクリックします。[IP フィルター(IPv6)] ページが開きます。必要に応じて、フィルター 1 (~10) について次の設定をします。

[IP アドレス (IPv6)]

許可する IP アドレスを指定します。エントリーがない場合は、すべてのアクセスは許可されます。指定できるアドレスの数は、プレフィックス長の設定と IPv6 ネットワークアドレスに依存します。IPv6 アドレスのフィルタリング：プレフィックス長と希望する IPv6 アドレスを入力してください。

[プレフィックス長]

IPv6 のプレフィックス長を入力します。0 - 128 の 10 進数で入力します。

[プロトコル]

許可するプロトコルを指定します。選択できるプロトコルは、次のとおりです。

- LPD
- FTP
- IPP
- ThinPrint

- HTTP
- Raw
- SNMP
- IPP over SSL
- HTTPS

参考 : ThinPrint は、オプションの ThinPrint Option が起動している場合に表示されます。

3. [設定] ボタンをクリックします。

ロジカルプリンター

ロジカルプリンターの設定を行います。プリントデータを ASCII から PostScript へ変換したり、ジョブデータの先頭や終端に文字列（命令）を追加または置き換える仮想プリンターとして、本機を使用することができます。ロジカルプリンターは 4 台まで設定可能です。

ロジカルプリンターは、FTP、LPR、IPP、IPPS、SMB (NetBEUI)、Raw のいずれかのプロトコルで使用します。印刷時にポートが指定されていない場合、ロジカルプリンタ 1 (LP1) ポート 9100 が自動的に使用されます。

1. ナビゲーションメニューの [ネットワーク設定] をクリックし、下に表示される [TCP/IP] をクリックします。[TCP/IP 設定] ページが開きます。
2. [設定 / 登録] ボタンをクリックします。[ロジカルプリンター] ページが開きます。必要に応じて、次の設定をします。

[TCP/IP ポート番号]

TCP の RAW ポート番号 (9100 など) と同様に、ロジカルプリンターにポート番号を指定します。指定されたロジカルプリンターに応じて、指定の RAW ポートに入力されたデータが変換されます。指定済のポート（例えば FTP や LPD）と同じポート番号を指定した場合は、ポートの指定は無効です。

[双方向印刷]

TCP/IP ポートに印刷する際、双方向印刷を [オン] または [オフ] に設定できます。双方向印刷を [オフ] にすると、送信データは廃棄されます。

PostScript や PJL コマンドによる印刷の場合、プリンターから受信したデータをクライアントに返すためには、双方向印刷を [オン] にする必要があります。

[ジョブのはじめ]

出力ポート (lp ポート) に直接出力する前に、プリンターに送信する文字列を指定します。文字列指定は、印刷データを送出する前に制御コードを送信することが必要な場合に行います。

[ジョブの終わり]

出力ポート (lp ポート) に直接出力する前に、プリンターに送信する文字列を指定します。文字列指定は、印刷データが送出された後に制御コードを送信が必要な場合に行います。

3. [設定] ボタンをクリックします。

IPSec 設定

- ナビゲーションメニューの [ネットワーク設定] をクリックし、下に表示される [TCP/IP] をクリックします。[TCP/IP 設定] ページが開きます。

IPSec プロトコルで通信を行う場合に、アクセスの制限を設定できます。

IPSec プロトコルを有効にするかどうかを設定します。使用する場合は、[オン] にします。使用しない場合は、[オフ] を選択します。

- 必要に応じて、次の設定をします。

[有効期限チェック]

有効になると、通信時にサーバー証明書の有効期限を確認します。有効期限が切れている場合は、通信が失敗します。有効に設定されていない場合は、有効期限のチェックを行いません。

[制限]

IPSec プロトコル以外のパケットに対するデフォルトのポリシーを選択します。IPSec ルールで設定したホスト、もしくは、ネットワーク以外とも通信を行う場合は、[許可] を選択します。上記のルールに設定したホスト、もしくはネットワークのみと通信を行う場合は、[禁止] を選択します。[許可] 設定時、IPSec ルール設定で指定されたネットワーク以外からの通信も受け付けます。[禁止] 設定時、IPSec ルール設定で指定されたネットワーク以外からの通信を受け付けません。

[ルート証明]

証明書が有効かどうかを表示します。[ルート証明書 1 サブジェクト] ~ [ルート証明書 5 サブジェクト] まで 5 項目が表示されます。証明書の設定は [証明書] ページで行ってください。

[IPSec ルール]

IPSec プロトコルで通信を行う場合に、使用するルールが有効かどうかを表示します。[ルール 1] ~ [ルール 10] まで 10 項目が表示されます。設定する場合、[設定 / 登録] ボタンをクリックして [IPSec ルール 1 (~ 10) 設定] ページで、次の設定を行ってください。

1. [ポリシー]

[ルール] : IPSec 通信でのルールを使用するかどうか選択します。

[鍵管理方式] : ルールで使用する鍵の方式を [IKEv1]、[IKEv2] または [手動] を選択してください。

[カプセル化モード] : [トランスポート] は、あらかじめ暗号化したデータをカプセル化し、IP ヘッダをつけて送信します。送信ホスト、受信ホストが共に IPSec に対応している場合は最もシンプルな設定になります。[トンネル] は、途中に用意されたゲートウェイを利用します。送信ホストから発信された IP パケットをゲートウェイが受け取り、IP パケット全体を暗号化して IPSec でカプセル化して新たな IP ヘッダをつけて送信します。

IPSec プロトコル通信で、ルールを使用するかどうか選択します。

2. [IP アドレス]

[IP バージョン] : 接続先の IP バージョンを選択します。[IPv4] または [IPv6] を選択します。

[IP アドレス (IPv4)] : IPSec で接続するホスト、もしくはネットワークの IPv4 アドレスを入力してください。IPSec を適用する範囲を限定する場合は、確実に IP アドレスを指定してください。設定が空欄の場合は、すべての IPv4 アドレスを対象として扱います。

[サブネットマスク] : [IP バージョン] に [IPv4] を選択した場合、IPSec で接続するホスト、またはネットワークのサブネットマスクを入力してください。設定が空欄の場合は、ホストアドレスとして扱います。

[IP アドレス (IPv6)] : IPSec で接続するホスト、もしくはネットワークの IPv6 アドレスを入力してください。IPSec を適用する範囲を限定する場合は、確実に IP アドレスを指定してください。設定が空欄の場合は、すべての IPv6 アドレスを対象として扱います。

[プレフィックス長] : [IP バージョン] に [IPv6] を選択した場合は、IPSec で接続するホスト、またはネットワークのプレフィックス長を入力してください。設定が空欄の場合は、ホストアドレスとして扱います。

[リモートピアアドレス] : [カプセル化モード] で [トンネル] を選んだ場合、リモートコントロールする IP アドレスを指定します。

3. [認証] : [鍵管理方式] で [IKEv1] を選んだ場合、ローカル側の認証を設定します。共有キーとなる文字列を設定して通信を行う場合は、[認証方式] から [事前共有キー] を選択し、下のテキストボックスに事前共有キーとなる文字列を入力します。CA 発行のデバイス証明書や、ルート証明書を使用する場合は、[証明書] を選択してください。[証明書] を選択した場合、デバイス証明書の有無が表示されます。設定する場合は、[設定 / 登録] ボタンをクリックして証明書を選択してください。デバイス証明書の設定は、[セキュリティー設定] の [証明書] ページで行ってください。

[鍵管理方式] で [IKEv2] を選んだ場合、ローカル側とリモート側の認証を設定します。ローカル側では、[認証方式]、[ローカル ID タイプ]、[ローカル ID]、[デバイス証明書]、[事前共有キー] をそれぞれ設定してください。[リモート側] では、[認証方式]、[リモート ID タイプ]、[リモート ID]、[事前共有キー] をそれぞれ設定してください。

4. [鍵交換 (IKE phase1)] : IKE phase1 では、接続相手との間に ISAKMP SA を生成し、安全な通信を確立します。接続先に合わせて、次の項目を設定してください。

[モード] : [認証] の [鍵管理方式] で [IKEv1] を選んだ場合に設定できます。

[Main Mode] は、接続先と交換される情報量が多くなりますが、ID を保護できます。[Aggressive Mode] は、[Main Mode] より接続先と交換される情報量は少なくてすみますが、ID の保護や、パラメーターのネゴシエーションの範囲に制限があります。[Aggressive Mode] を選択し、さらに [認証方式] に [事前共有] キーを選択した場合は、ルール設定の IP アドレスの指定には、ホストアドレスのみ設定できます。

[Hash] : Hash アルゴリズムを選択します。

[暗号化] : 暗号化アルゴリズムを選択します。

[Diffie-Hellman グループ] : Diffie-Hellman 鍵共有アルゴリズムによって、保護されていないネットワークにある 2 つのホスト間において、安全に秘密鍵を共有することができます。使用する Diffie-Hellman グループを選択します。

[有効期間 (時間)] : ISAKMP SA の有効期間を、秒単位で設定します。

5. [データ保護 (IKE phase2)] : IKE phase2 では、IKE phase1 によって確立された SA を使用して、AH や ESP などの IPSec SA を確立します。接続先に合わせて、次の項目を設定してください。

[プロトコル] : プロトコルを、[ESP] または [AH] から選択します。[ESP] はパケット内容のプライバシーと完全性が守られます。次の項目で、Hash と暗号化アルゴリズムを選択します。[AH] は、暗号化チェックサムによってパケット内容の完全性が保護されます。[AH] を選択すると、AES-GCM-128/192/256 は使用できません。次項目で、Hash アルゴリズムを選択します。

[Hash] : Hash アルゴリズムを選択します。[暗号化] で AES-GCM-128/192/256 のいずれかを選択した場合、Hash にも同ビットの AES-GCM-128/192/256 または AES-GMAC-128/192/256 を選択する必要があります。

[暗号化] : 暗号化アルゴリズムを選択します。（[プロトコル] で [ESP] 選択のみ。）[Hash] で AES-GCM-128/192/256 を選択した場合、暗号化にも同ビットの AES-GCM を選択する必要があります。また、[Hash] で AES-GMAC-128/192/256 を選択した場合、暗号化は同ビットの aes-gcm を選択する必要があります。暗号化アルゴリズムを選択しない場合は、暗号化を行わずに認証を行います。

[PFS] : [PFS] を [オン] にすることにより、ある鍵が解読されてもその解読され

た鍵から後に生成された鍵を解読できないようにします。これにより安全性が高まりますが、鍵の生成プロセスが増えます。

[Diffie-Hellman グループ] : [PFS] を [オン] にした場合、使用する Diffie-Hellman グループを選択します。

[有効期間測定] : [時刻] または [時間 & データサイズ] を選択してください。

[有効期間 (時間)] : IPSec SA の有効期間を、秒単位で設定します。

[有効期間 (データサイズ)] : 有効期間測定で [時間およびデータサイズ] を選択した場合に設定できます。IPSec SA の有効期間中のデータサイズを、KB 単位で設定します。

[拡張シーケンス番号] : IPSec でシーケンス番号の拡張 (64 ビット化) をするかどうか設定します。設定する場合、[オン] を選択してください。

6. [手動鍵設定] : [鍵管理方式] で [手動] を選んだ場合、[プロトコル]、[Hash]、[暗号化]、[SPI フォーマット]、[インバウンド SPI]、[アウトバウンド SPI]、[鍵フォーマット]、[インバウンド認証鍵]、[アウトバウンド認証鍵]、[インバウンド暗号鍵]、[アウトバウンド暗号鍵]、をそれぞれ設定してください。

[設定] ボタンをクリックして確定してください。

3. [設定] ボタンをクリックします。

プロトコル

このセクションでは、通信手順または通信規約であるプロトコルの詳細設定を行います。

* : このマークが付いている設定を変更した場合、デバイスまたはネットワークの再起動が必要です。再起動は [リセット] のページで行ってください。

1. ナビゲーションメニューの [ネットワーク設定] をクリックし、下に表示される [プロトコル] をクリックします。[プロトコル設定] ページが開きます。
2. 必要に応じて、次の設定をします。

[印刷プロトコル]

印刷時のプロトコルを設定します。次の設定をしてください。

1. [NetBEUI] : NetBEUI プロトコルを使用して、ピアツーピア環境での印刷が可能です。この場合、本機は Windows のマイネットワークに登録されます。NetBEUI は SMB プロトコルの転送に使用される、NetBIOS プロトコルを拡張したものです。
NetBEUI プロトコルを有効または無効に設定します。NetBEUI が [オン] の場合は、NetBIOS (NMB) による名前解決が利用できます。
[利用可能ネットワーク] : NetBEUI プロトコルを利用できるネットワークとして、[有線]、[Wi-Fi]、[Wi-Fi Direct] を選択します。
[ワークグループ] : ワークグループは、"Windows Network Neighborhood" の [ネットワーク全体] に表示されるワークグループを表します。
[説明] : 本機の説明を入力します。(この欄は、空欄でもかまいません。)
2. [LPD] : LPD プロトコルを有効にするには [オン] に設定します。
[利用可能ネットワーク] : LPD プロトコルを利用できるネットワークとして、[有線]、[Wi-Fi]、[Wi-Fi Direct] を選択します。
3. [FTP (受信)] : FTP は、ネットワークでファイルの転送を行うための通信プロトコルです。FTP プロトコルで受信を有効にするには [オン] に設定します。
[利用可能ネットワーク] : FTP プロトコルを利用できるネットワークとして、[有線]、[Wi-Fi]、[Wi-Fi Direct] を選択します。
4. [IPP] : IPP は、インターネットなどの TCP/IP ネットワークを通じて印刷データの送受信や印刷機器の制御を行うプロトコルです。IPP プロトコルを有効にするには [オン] に設定します。
[利用可能ネットワーク] : IPP プロトコルを利用できるネットワークとして、[有

- 線]、[Wi-Fi]、[Wi-Fi Direct] を選択します。
- [ポート番号] : ポート番号を入力してください。通常は 631 です。(例 : http://(IP アドレス):631/printers/lp1)
5. [IPP over SSL] : IPP プロトコルでの通信で、証明書を付加することができます。IPP over SSL を有効にするには [オン] に設定します。この設定を使用する場合は、[ネットワークセキュリティ設定] ページで SSL の設定を [オン] にしてください。
- [利用可能ネットワーク] : IPP over SSL を利用できるネットワークとして、[有線]、[Wi-Fi]、[Wi-Fi Direct] を選択します。
- [ポート番号] : ポート番号を入力してください。通常は 443 です。
- [IPP over SSL 証明書] : IPP over SSL 証明書の状況が表示されます。設定する場合は、[設定 / 登録] ボタンをクリックし、デバイス証明書を選択してください。[設定] ボタンをクリックすると、設定が確定されます。
- デバイス証明書の設定は [セキュリティ設定] の [証明書] ページで行ってください。この証明書は IPP over SSL と HTTPS、共通で使用されます。
6. [IPP 認証] : IPP 認証を [オン] に設定すると、印刷時にユーザー認証を行い、第三者による不正使用を防止できます。この設定を使用する場合は、[管理設定] の [認証設定] ページで認証の設定を [ローカル認証] または [ネットワーク認証] にしてください。[IPP 認証] の [オン] を選択し、[デフォルトユーザー名] を入力してください。
7. [Raw] : Raw プロトコルは、LPR とは異なる手順で印刷する方法です。一般にポート番号として 9100 を使い、SNMP や MIB などを使ってプリンタを制御します。Raw プロトコルを有効にするには [オン] に設定します。
- [利用可能ネットワーク] : Raw プロトコルを利用できるネットワークとして、[有線]、[Wi-Fi]、[Wi-Fi Direct] を選択します。
8. [ThinPrint] : ThinPrint を使用する場合は、[オン] に設定します。
- [利用可能ネットワーク] : ThinPrint を利用できるネットワークとして、[有線]、[Wi-Fi]、[Wi-Fi Direct] を選択します。
- [ポート番号] : [ThinPrint] を [オン] に設定した場合、ポート番号を入力してください。通常は 4000 です。[ThinPrint over SSL] を使用する場合は、[ネットワークセキュリティ設定] ページで [SSL] を [オン] に設定してください。
- [ThinPrint クライアント証明書] の状況が表示されます。設定する場合は、[設定 / 登録] ボタンをクリックし、デバイス証明書を選択してください。[設定] ボタンをクリックすると、設定が確定されます。

参考 : ThinPrint は、オプションの ThinPrint Option が起動している場合に表示されます。

9. [WSD 印刷] : WSD は Windows Vista において新たなネットワーク接続を実現するプロトコルであり、複合機やプリンタデバイスの検知（インストール）やデータ送受信がより容易に使用できます。WSD プロトコルを有効にするには [オン] に設定します。
- [利用可能ネットワーク] : WSD プロトコルを利用できるネットワークとして、[有線]、[Wi-Fi]、[Wi-Fi Direct] を選択します。
10. [POP3 (メール受信)] : POP3 は、電子メールを取得するための標準プロトコルです。POP3 プロトコルは、POP3 電子メール クライアントと電子メールが保存されているサーバーの間の接続を制御します。POP3 プロトコルでメール受信を有効にするには [オン] に設定します。詳細設定は [機能設定] の [メール設定] ページで行ってください。リモート印刷が禁止の場合、メール印刷はできませんので [プリンター設定] ページで許可してください。
- [POP3 セキュリティ (ユーザー 1 (~3))] の方式をドロップダウンリストの [オフ]、[STARTTLS] または [SSL/TLS] より選択してください。この設定を使用する場合は、[ネットワークセキュリティ設定] ページで SSL の設定をオンにしてください。

[送信プロトコル]

送信時のプロトコルを設定します。次の設定をしてください。

1. [SMTP (メール送信)] : SMTP とは簡易メール転送プロトコルのことです、電子メールを転送するプロトコルです。SMTP プロトコルでメール送信を有効にするには [オン] に設定します。詳細設定は、[機能設定] の [メール設定] ページで行ってください。
[SMTP セキュリティ] の方式をドロップダウンリストの [STARTTLS]、[SSL/TLS] または [オフ] より選択してください。この設定を使用する場合は、[ネットワークセキュリティ] ページで SSL の設定を [オン] にしてください。
2. [FTP クライアント (送信)] : FTP は、ネットワークでファイルの転送を行うための通信プロトコルです。FTP プロトコルで送信を有効にするには [オン] に設定します。
[ポート番号] : ポート番号を入力してください。通常は 21 です。[FTP 暗号送信] をオンにすると、設定されたアルゴリズムで送信を行います。この設定を使用する場合は、[ネットワークセキュリティ設定] ページで SSL の設定をオンにしてください。
3. [SMB] : SMB プロトコルは、ネットワークを通じてファイル共有やプリンター共有を実現するプロトコルです。SMB プロトコルを有効にするには [オン] に設定します。
[ポート番号] : ポート番号を入力してください。通常は 445 です。
4. [i- ファクス (SMTP & POP3)] : i- ファクスで通信を行う場合は [オン] にしてください。詳細設定は、[機能設定] の [ファクス/i- ファクス設定] ページで行ってください。
5. [WSD スキャン] : WSD は Windows Vistaにおいて新たなネットワーク接続を実現するプロトコルであり、複合機やプリンタデバイスの検知（インストール）やデータ送受信がより容易に使用できます。WSD でのスキャンを有効にするには [オン] に設定します。
6. [DSM スキャン] : DSM は分散スキャン管理が可能です。IT 管理者は DSM を使用して、ユーザーの多い組織のスキャンサービスを管理できます。DSM でのスキャンを有効にするには [オン] に設定します。詳細設定は [DSM スキャン設定] ページで行ってください。この設定を使用する場合は、[管理設定] の [認証設定] ページで認証の設定を [ネットワーク認証] にしてください。
[LDAP セキュリティ (DSM スキャン)] の方式をドロップダウンリストの [STARTTLS]、[SSL/TLS] または [オフ] より選択してください。この設定を使用する場合は、[ネットワークセキュリティ設定] ページで SSL の設定を [オン] にしてください。
7. [eSCL] : eSCL は、Mac OS X からのリモートスキャンに使用するためのプロトコルです。eSCL でのスキャンを有効にするには [オン] に設定します。
[利用可能ネットワーク] : eSCL プロトコルを利用できるネットワークとして、[有線]、[Wi-Fi]、[Wi-Fi Direct] を選択します。
8. [eSCL over SSL] : eSCL プロトコルでの通信で、証明書を付加することができます。eSCL over SSL を有効にするには [オン] に設定します。この設定を使用する場合は、[ネットワークセキュリティ設定] ページで SSL の設定を [オン] にしてください。
[利用可能ネットワーク] : eSCL over SSL を利用できるネットワークとして、[有線]、[Wi-Fi]、[Wi-Fi Direct] を選択します。
[eSCL over SSL 証明書] : eSCL over SSL 証明書状況が表示されます。設定する場合は、[設定 / 登録] ボタンをクリックし、デバイス証明書を選択してください。
[設定] ボタンをクリックすると、設定が確定されます。
デバイス証明書の設定は [セキュリティ設定] の [証明書] ページで行ってください。
この証明書は、ThinPrint、HTTPS/IPP over SSL、Enhanced WSD (SSL)、その他プロトコルおよび eSCL over SSL と共に使用できます。

[その他プロトコル]

他のネットワークプロトコルを設定します。次の設定をしてください。

1. [SNMPv1/v2c] : SNMP プロトコルは、ネットワーク内の管理情報の通信に使用されます。用紙切れなどのエラーが発生した場合、本機は自動的にトラップの生成を行い、指定されたトラップ受信者にエラーメッセージを送信します。SNMPv1/v2c プロトコルを有効にするには [オン] に設定します。詳細設定は、[管理設定] の [SNMP 設定] ページで行ってください。
[利用可能ネットワーク] : SNMP プロトコルを利用できるネットワークとして、[有線], [Wi-Fi], [Wi-Fi Direct] を選択します。
2. [SNMPv3] : SNMP プロトコルは、ネットワーク内の管理情報の通信に使用されます。SNMPv3 プロトコルを有効にするには [オン] に設定します。詳細設定は、[管理設定] の [SNMP 設定] ページで行ってください。
3. [HTTP] : HTTP プロトコルは、WWW サーバーとブラウザの間で、ウェブページのデータを送受信する際のプロトコルです。HTTP プロトコルを有効にするには [オン] に設定します。
[利用可能ネットワーク] : HTTP プロトコルを利用できるネットワークとして、[有線], [Wi-Fi], [Wi-Fi Direct] を選択します。
4. [HTTPS] : HTTPS プロトコルは、SSL や TLS で暗号化するプロトコルです。Web サーバーと Web ブラウザの間の通信が暗号化されていることを意味します。HTTPS プロトコルを有効にするには [オン] に設定します。この設定を使用する場合は、[ネットワークセキュリティ設定] ページで SSL の設定を [オン] にしてください。[HTTPS 証明書] で証明書の状況が表示されます。設定する場合は、[設定 / 登録] ボタンをクリックし、デバイス証明書を選択してください。[設定] ボタンをクリックすると、設定が確定されます。
デバイス証明書の設定は、「セキュリティ設定」の「証明書」ページで行ってください。この証明書は IPP over SSL と HTTPS 共通で使用されます。
5. [Enhanced WSD] : Enhanced WSD は、ネットワークに接続したさまざまなデバイスを簡単に利用するための手続きを規定します。Enhanced WSD プロトコルを有効にするには [オン] に設定します。
[利用可能ネットワーク] : Enhanced WSD を利用できるネットワークとして、[有線], [Wi-Fi], [Wi-Fi Direct] を選択します。
6. [Enhanced WSD (SSL)] : Enhanced WSD (SSL) は、Enhanced WSD で SSL を使用したセキュリティープロトコルであり、暗号化、認証、完全性（改竄防止）を提供します。Enhanced WSD (SSL) プロトコルを有効にするには [オン] に設定します。この設定を使用する場合は、[ネットワークセキュリティ設定] ページで SSL の設定を [オン] にしてください。
[利用可能ネットワーク] : Enhanced WSD (SSL) を利用できるネットワークとして、[有線], [Wi-Fi], [Wi-Fi Direct] を選択します。
[Enhanced WSD over SSL 証明書] : Enhanced WSD over SSL 証明書の状況が表示されます。設定する場合は、[設定 / 登録] ボタンをクリックし、デバイス証明書を選択してください。[設定] ボタンをクリックすると、設定が確定されます。
デバイス証明書の設定は、「セキュリティ設定」の「証明書」ページで行ってください。
7. [LDAP] : LDAP サーバー上のアドレス帳を外部のアドレス帳として参照し、ファックス番号とメールアドレスを宛先に指定することができます。LDAP プロトコルを有効にするには [オン] に設定します。外部アドレス帳の詳細設定は、「アドレス帳管理」の「外部アドレス帳設定」ページで行ってください。また、認証の詳細設定は、「管理設定」の「認証設定」で行ってください。
[LDAP セキュリティ] の方式を、「外部アドレス帳 1 (~4) 」および「ネットワーク認証」の各ドロップダウンリストで [STARTTLS], [SSL/TLS] または [オフ], より選択してください。この設定を使用する場合は、「セキュリティ設定」の「ネットワークセキュリティ」ページで SSL の設定を [オン] にしてください。
8. [IEEE802.1X] : IEEE802.1X のセキュリティープロトコルにより、クライアント証明書に基づいて安全なネットワークへログインできます。IEEE802.1X プロトコルを有効にするには [オン] に設定します。
IEEE802.1X を設定する場合、[設定 / 登録] ボタンをクリックします。
[IEEE802.1X 設定] ページで状況が表示されます。次の設定をしてください。

IEEE802.1X

[有効な暗号方式] : 暗号方式をドロップダウンリストの [EAP-TLS], [EAP-

[TLS]、[EAP-FAST] または [PEAP(AP-MS-CHAPv2)] より選択してください。

[トンネル内認証プロトコル] : [有効な暗号方式] で、[EAP-TTLS] を指定した場合に設定します。認証方式をドロップダウンリストの [MSCHAPV2]、[MSCHAP]、[CHAP] または [PAP] より選択してください。

[ログインユーザー名] : アクセスするユーザー名を入力します。IEEE802.1X クライアント証明書が有効であることが必要です。

[パスワード] : [有効な暗号方式] で、[EAP-TTLS]、[EAP-FAST] または [PEAP(AP-MS-CHAPv2)] を指定した場合に設定します。パスワードを入力してください。

[一般名] : 暗号方式で、[EAP-TTLS]、[EAP-FAST] または [PEAP(AP-MS-CHAPv2)] を指定した場合に設定します。サーバーの確認が必要な場合、サーバーの証明書の一般名を指定します。

[一般名の一一致法則] : 暗号方式で、[EAP-TTLS]、[EAP-FAST] または [PEAP(AP-MS-CHAPv2)] を指定した場合に設定します。サーバー証明書の確認を行う際、[一般名] で指定した名称とサーバー証明書内の一般名を比較します。このときに、[完全一致] が必要か、または [部分一致] で良いかを選択します。

[有効期限チェック] : [オン] にすると、通信時にサーバー証明書の有効期限を確認します。有効期限が切れている場合は、通信が失敗します。有効に設定されていない場合は、有効期限のチェックを行いません。

[IEEE802.1X クライアント証明書] : [IEEE802.1X クライアント証明書] で証明書の状況が表示されます。設定する場合は、[設定 / 登録] ボタンをクリックし、デバイス証明書を選択してください。[設定] ボタンをクリックすると、設定が確定されます。デバイス証明書の設定は、[セキュリティ設定] の [証明書] ページで行ってください。

証明書の状態

- [ルート証明書1 (~5)]、[IEEE802.1X クライアント証明書] : 証明書の状況が一覧表示されます。ルート証明書の設定は、[セキュリティ設定] の [証明書] ページで行ってください。
9. [LLTD] : LLTD は、ネットワーク構成を検出し、サービス品質の診断を行うプロトコルです。LLTD プロトコルを有効にするには [オン] に設定します。
- [利用可能ネットワーク] : LLTD プロトコルを利用できるネットワークとして、[有線]、[Wi-Fi]、[Wi-Fi Direct] を選択します。
10. [REST] : REST は、分散システムにおいて複数のソフトウェアを連携させるのに適したウェブアプリケーションのアーキテクチャです。REST プロトコルを有効にするには [オン] に設定します。
- [利用可能ネットワーク] : REST プロトコルを利用できるネットワークとして、[有線]、[Wi-Fi]、[Wi-Fi Direct] を選択します。
- [ポート番号] : ポート番号を入力してください。通常は 9080 です。
11. [REST over SSL] : REST プロトコルでの通信で、証明書を付加することができます。REST over SSL を有効にするには [オン] に設定します。この設定を使用する場合は、[ネットワークセキュリティ設定] ページで SSL の設定を [オン] にしてください。
- [利用可能ネットワーク] : REST over SSL を利用できるネットワークとして、[有線]、[Wi-Fi]、[Wi-Fi Direct] を選択します。
- [ポート番号] : ポート番号を入力してください。通常は 9081 です。
- [REST over SSL 証明書] : REST over SSL 証明書状況が表示されます。設定する場合は、[設定 / 登録] ボタンをクリックし、デバイス証明書を選択してください。[設定] ボタンをクリックすると、設定が確定されます。

3. [設定] ボタンをクリックします。

無線 LAN

このセクションでは、Wi-Fi および Wi-Fi Direct の詳細設定を行います。

* : このマークが付いている設定を変更した場合、デバイスまたはネットワークの再起動が必要です。再起動は [リセット] のページで行ってください。

Wi-Fi 設定

1. ナビゲーションメニューの [ネットワーク設定] をクリックし、下に表示される [無線 LAN] をクリックします。[無線 LAN 設定] ページが開きます。
2. 必要に応じて、次の設定をします。

[Wi-Fi]

Wi-Fi を使用した無線 LAN 通信を行う場合は [オン] に設定します。

[ネットワーク名 (SSID)]

デバイスを接続する無線 LAN の SSID (Service Set Identifier) を入力します。

[ネットワーク認証]

ドロップダウンリストより、ネットワーク認証の方式を選択します。

[暗号化]

暗号化方式を設定します。[ネットワーク認証] で [Open] を選択した場合、[無効にする] または [WEP] を選択してください。

[ネットワーク認証] で [WPA2/WPA-PSK] または [WPA2/WPA-EAP] を選択した場合、[AES] または [自動] を選択してください。

[ネットワーク認証] で [WPA2-PSK] または [WPA2-EAP] を選択した場合、[暗号化] は [AES] に設定されます。

[WEP キーインデックス]

[ネットワーク認証] で [Open]、[暗号化] で [WEP] を選択した場合は、WEP キーインデックスを入力してください。

[WEP キー]

[ネットワーク認証] で [Open]、[暗号化] で [WEP] を選択した場合は、WEP キーを入力してください。

[事前共有キー]

[ネットワーク認証] で [WPA2/WPA-PSK] または [WPA2-PSK] を選択した場合は、事前共有キーを入力してください。

3. [設定] ボタンをクリックします。

IEEE802.1X

この設定は、[ネットワーク認証] で [WPA2/WPA-EAP] または [WPA2-EAP] を選択した場合に表示されます。

1. ナビゲーションメニューの [ネットワーク設定] をクリックし、下に表示される [無線 LAN] をクリックします。[無線 LAN 設定] ページが開きます。
2. 必要に応じて、次の設定をします。

[有効な暗号方式]

暗号方式をドロップダウンリストの [EAP-TLS]、[EAP-TTLS]、[EAP-FAST] または [PEAP(AP-MS-CHAPv2)] より選択してください。

[トンネル内認証プロトコル]

[有効な暗号方式]で、[EAP-TTLS]を指定した場合に設定します。認証方式をドロップダウンリストの[MSCHAPV2]、[MSCHAP]、[CHAP]または[PAP]より選択してください。

[ログインユーザー名]

アクセスするユーザー名を入力します。IEEE802.1X クライアント証明書が有効であることが必要です。

[パスワード]

[有効な暗号方式]で、[EAP-TTLS]、[EAP-FAST] または [PEAP(AP-MS-CHAPv2)] を指定した場合に設定します。パスワードを入力してください。

[一般名]

暗号方式で、[EAP-TTLS]、[EAP-FAST] または [PEAP(AP-MS-CHAPv2)] を指定した場合に設定します。サーバーの確認が必要な場合、サーバーの証明書の一般名を指定します。

[一般名の一致法則]

暗号方式で、[EAP-TTLS]、[EAP-FAST] または [PEAP(AP-MS-CHAPv2)] を指定した場合に設定します。サーバー証明書の確認を行う際、[一般名]で指定した名称とサーバー証明書内的一般名を比較します。このときに、[完全一致]が必要か、または[部分一致]で良いかを選択します。

[有効期限チェック]

[オン]にすると、通信時にサーバー証明書の有効期限を確認します。有効期限が切れている場合は、通信が失敗します。有効に設定されていない場合は、有効期限のチェックを行いません。

[IEEE802.1X クライアント証明書]

[IEEE802.1X クライアント証明書]で証明書の状況が表示されます。設定する場合は、[設定/登録]ボタンをクリックし、デバイス証明書を選択してください。[設定]ボタンをクリックすると、設定が確定されます。デバイス証明書の設定は、[セキュリティ設定]の[証明書]ページで行ってください。

3. [設定]ボタンをクリックします。

証明書の状態

1. ナビゲーションメニューの[ネットワーク設定]をクリックし、下に表示される[無線 LAN]をクリックします。[無線 LAN 設定]ページが開きます。
2. 必要に応じて、次の設定をします。

[ルート証明書 1 (~ 5)]

証明書の状況が一覧表示されます。ルート証明書の設定は、[セキュリティ設定]の[証明書]ページで行ってください。

Wi-Fi Direct 設定

1. ナビゲーションメニューの[ネットワーク設定]をクリックし、下に表示される[無線 LAN]をクリックします。[無線 LAN 設定]ページが開きます。

2. 必要に応じて、次の設定をします。

[Wi-Fi Direct]

Wi-Fi Direct を使用した無線 LAN 通信を行う場合は [オン] に設定します。

[デバイス名]

デバイス名を入力します。

[IP アドレス]

本機の IP アドレスが表示されます。

[Persistent グループ]

Persistent グループを使用する場合は [オン] に設定します。

[リセット] ボタンをクリックすると、Wi-Fi Direct 接続用のパスワードがリセットされます。

参考：パスワードは、ナビゲーションメニューの [デバイス情報] をクリックし、その下に表示される [構成] をクリックして表示される [構成] ページから確認できます。また、操作パネルおよびネットワークステータスページからも確認できます。

[自動切断]

Wi-Fi Direct で接続された機器を自動的に切断する場合は、[オン] に設定します。自動切断の日、時、分をドロップダウンリストから選択してください。

3. [設定] ボタンをクリックします。

9 セキュリティー設定

このページは、ネットワーク認証またはローカル認証がオンの場合には、管理者権限でログイン（アクセス）した際に表示されます。

必要に応じて次の設定をしてください。詳細は下記を参照してください。

- デバイスセキュリティ
- 送信セキュリティ
- ネットワークセキュリティ
- 証明書

デバイスセキュリティ

このセクションではデバイスのセキュリティ設定を行います。

インターフェイスロック

インターフェイスごとにアクセスをロック（制限）できます。

1. ナビゲーションメニューの[セキュリティー設定]をクリックし、下に表示される[デバイスセキュリティ]をクリックします。[デバイスセキュリティ設定]ページが開きます。
2. 必要に応じて、次の設定をします。

[ネットワーク]

ネットワークインターフェイスからのアクセスは、制限できません。プロトコルごとにアクセスを制限することが可能です。詳細は、[ネットワーク設定]の[プロトコル設定]ページを参照してください。

[USB デバイス]

USB ポートに接続するデバイス機器をロックする場合、[ロックする]を選択します。

[USB ホスト]

USB ホスト機器をロックする場合、[ロックする]を選択します。

[USB ストレージ]

USB ポートに接続する記憶装置をロックする場合、[ロックする]を選択します。

[パラレルインターフェイス]

パラレルインターフェイスをロックする場合、[ロックする]を選択します。

[オプションインターフェイス（スロット 1）]

オプションインターフェイス（スロット 1）をロックする場合、[ロックする]を選択します。

[オプションインターフェイス（スロット2）]

オプションインターフェイス（スロット2）をブロックする場合、[ブロックする]を選択します。

- 3.** [設定]ボタンをクリックします。

操作パネルロック

操作パネルからのアクセスを制限します。

- 1.** ナビゲーションメニューの[セキュリティ設定]をクリックし、下に表示される[デバイスセキュリティ]をクリックします。[デバイスセキュリティ設定]ページが開きます。
- 2.** [操作パネルロック]で、ドロップダウンリストの[オン]、[部分ロック1]、[部分ロック2]、[部分ロック3]または[オン（一部）]、[オフ]を選択します。

参考：機種によって表示が異なります。

必要に応じて、次の設定をします。

[オン]

入出力、ジョブの実行および用紙に関する設定が禁止されます。部分的に制限する場合、下記の[部分ロック1（～3）]を使用してください。

[部分ロック1]

ネットワーク設定、システム設定、文書ボックス設定などの入出力に関する設定が禁止されます。（例：アドレス帳およびボックスの登録／編集）

[部分ロック2]

[部分ロック1]の制限に加え、パネル設定、プリンター設定などのジョブの実行に関する設定が禁止されます。（例：ストップキーの使用、ジョブのキャンセル）

[部分ロック3]または[オン（一部）]

[部分ロック2]の制限に加え、用紙に関する設定が禁止されます。（例：カセット設定、手差しトレイ設定）

[オフ]

すべてのキーが使用できます。

- 3.** [設定]ボタンをクリックします。

状況／履歴の表示

ジョブ状況、ジョブ履歴およびFAX通信履歴が制限できます。

- 1.** ナビゲーションメニューの[セキュリティ設定]をクリックし、下に表示される[デバイスセキュリティ]をクリックします。[デバイスセキュリティ設定]ページが開きます。
- 2.** 必要に応じて、次の設定をします。

[ジョブ状況の詳細の表示]

ジョブの進行状況（詳細）の制限が可能です。[表示しない]を選択時には、管理者権限でログインしたユーザーのみジョブ状況を表示します。[すべて表示]を選択時には、ログインユーザーの権限に関わらずすべてのジョブ状況を表示します。[自分のジョブのみ]を選択時には、自身のジョブ状況のみを表示します。

[ジョブ履歴の表示]

ジョブの履歴の制限が可能です。[表示しない]を選択時には、管理者権限でログインしたユーザーのみジョブ履歴を表示します。[すべて表示]を選択時には、ログインユーザーの権限に関わらずすべてのジョブ履歴を表示します。[自分のジョブのみ]を選択時には、自身のジョブ履歴のみを表示します。

[ファクス通信履歴の表示]

FAXの通信履歴の制限が可能です。[表示しない]を選択時には、管理者権限でログインしたユーザーのみFAX通信履歴を表示します。[すべて表示]を選択時には、ログインユーザーの権限に関わらずすべてのファクス通信履歴を表示します。

3. [設定]ボタンをクリックします。

編集制限

アドレス帳およびワンタッチキーの編集権限を設定できます。

1. ナビゲーションメニューの[セキュリティー設定]をクリックし、下に表示される[デバイスセキュリティ]をクリックします。[デバイスセキュリティ設定]ページが開きます。
2. 必要に応じて、次の設定をします。

[アドレス帳]

アドレス帳の編集権限を設定します。[制限しない]を選択時には、ログインユーザーの権限に関わらずすべてのユーザーがアドレス帳を編集できます。[管理者のみ許可]を選択時には、管理者権限のあるユーザーだけがアドレス帳を編集できます。

[ワンタッチキー]

ワンタッチキーの編集権限を設定します。[制限しない]を選択時には、ログインユーザーの権限に関わらずすべてのユーザーがワンタッチキー帳を編集できます。[管理者のみ許可]を選択時には、管理者権限のあるユーザーだけがワンタッチキーを編集できます。

3. [設定]ボタンをクリックします。

認証セキュリティー設定

パスワード、ユーザーアカウントのセキュリティについて詳細設定をします。ローカル認証がオンの場合、設定できます。

1. ナビゲーションメニューの[セキュリティー設定]をクリックし、下に表示される[デバイスセキュリティ]をクリックします。[デバイスセキュリティ設定]ページが開きます。
2. 必要に応じて、次の設定をします。

[パスワードポリシー設定]

パスワードについてポリシー設定をします。

1. [パスワードポリシー] : 設定する場合、[オン] を選択し次の設定をしてください。
2. [パスワードの有効期間] : 設定する場合、[オン] を選択し、ドロップダウンリストより日数を選択します。(1 ~ 180 日)
3. [パスワードの長さ] : 設定する場合、[オン] を選択し、ドロップダウンリストより文字数を選択します。(1 ~ 64 文字)
4. [パスワードの複雑さ] : [3 文字以上の連続した文字を含まない]、[英大文字 (A ~ Z) を含む]、[英小文字 (a ~ z) を含む]、[数字 (0 ~ 9) を含む] または [記号を含む] から選択してください。
5. [パスワードポリシー違反ユーザーリスト] : [ユーザーリスト] ボタンをクリックすると、ポリシーに違反しているユーザーのリストが表示されます。

[ユーザーアカウントロックアウト設定]

特定のユーザーアカウントを除外する設定をします。

1. [ロックアウトポリシー] : 設定する場合、[オン] を選択し次の設定をしてください。
2. [ロックまでの回数] : ロックするまでの回数を、ドロップダウンリストより選択します。(1 ~ 10 回)
3. [ロックアウト期間] : 除外する期間を、ドロップダウンリストより選択します。(1 ~ 60 分)
4. [ロックアウト対象] : 除外の対象を、[すべて] または [リモートログインのみ] から選択します。
5. [ロックされているユーザーのリスト] : [ユーザーリスト] ボタンをクリックすると、除外されているユーザーのリストが表示されます。

3. [設定] ボタンをクリックします。

使用禁止時間設定

本機の使用を制限する時間帯を設定します。

1. ナビゲーションメニューの[セキュリティー設定]をクリックし、下に表示される[デバイスセキュリティー]をクリックします。[デバイスセキュリティー設定]ページが開きます。
2. 必要に応じて、次の設定をします。

[使用禁止時間]

使用禁止時間を設定する場合、[オン] にします。[オン] にすると、次の [開始時刻] と [終了時刻] の間は、本機の使用はできません。ただし、[解除コード] を設定すれば、禁止時間内でも使用できます。

[開始時刻]

使用禁止を開始する時間を、ドロップダウンリストより選択します。

[終了時刻]

使用禁止を終了する時間を、ドロップダウンリストより選択します。

[解除コード]

使用禁止時間内に、使用できる解除コードを指定します。0000 ~ 9999 の間で入力してください。

[データセキュリティー設定]

この設定は、オプションのセキュリティーキットをアクティベートしているときに表示されます。[設定/登録]ボタンをクリックします。パスワードページが表示されるので、パスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックします。データセキュリティー機能が使用できるようになります。

[機密文書ガード設定]

この設定は、オプションの機密文書ガードキット(B)を装着しているときに表示されます。[オン]にすると、機密文書ガードが使用できるようになります。

3. [設定]ボタンをクリックします。

送信セキュリティー

このセクションでは、送信時のセキュリティー設定を行います。

1. ナビゲーションメニューの[セキュリティー設定]をクリックし、下に表示される[送信セキュリティー]をクリックします。[送信セキュリティー設定]ページが開きます。
2. 必要に応じて、次の設定をします。

[送信前の宛先確認]

スキャン送信の際に、本体に宛先確認の画面を表示するかどうかを設定します。設定する場合、[オン]にしてください。スキャン開始前に本体のスタートボタンを押すと、メッセージが表示されます。

[新規宛先の入力確認]

新規で宛先を入力する際に、確認のために、宛先を再入力させるかどうかを設定します。設定する場合、[オン]にしてください。

[新規宛先の入力]

新規で宛先を入力すること許可するかどうかを設定します。[許可する]に設定すると、新規宛先の入力が可能になります。[禁止する]に設定すると、新規宛先の入力が制限されます。

[新規宛先の入力(ファックス)]

上記の[新規宛先の入力]の設定を[許可する]にした場合、設定が可能です。[許可する]に設定すると、ファックス使用時の新規宛先の入力が可能になります。[禁止する]に設定すると、ファックス使用時の新規宛先の入力が制限されます。

[再宛先]

再宛先の設定を許可するかどうかを設定します。[許可する]に設定すると、再宛先の入力が可能になります。[禁止する]に設定すると、再宛先の入力が制限されます。

[同報送信]

同報送信の使用を許可するかどうかを設定します。[許可する]に設定すると、同報送信が可能になります。[禁止する]に設定すると、同報送信が制限されます。

3. [設定]ボタンをクリックします。

ネットワークセキュリティー

このセクションでは、ネットワークのセキュリティー設定を行います。

* : このマークが付いている設定を変更した場合、デバイスまたはネットワークの再起動が必要です。再起動は [リセット] のページで行ってください。

ネットワークセキュリティー設定

1. ナビゲーションメニューの[セキュリティー設定]をクリックし、下に表示される[ネットワークセキュリティー]をクリックします。[ネットワークセキュリティー設定]ページが開きます。
2. 必要に応じて、次の設定をします。

[SSL]

SSL プロトコルは、暗号機能を使用して、PC と本体間の通信を暗号化することができます。設定する場合、[オン]にしてください。[オフ]にすると、SSL 通信が無効になります。

[サーバー機能時の設定]

サーバー側のセキュリティー設定をします。次の設定をしてください。

1. [TLS バージョン] : TLS プロトコルは、情報を暗号化して送受信するプロトコルの一つです。使用するバージョンを [SSL3.0/TLS1.0]、[TLS1.1] および [TLS1.2] から選択してください。(複数選択が可能です。)
2. [有効な暗号方式] : 使用する暗号アルゴリズムを、[ARCFOUR]、[DES]、[3DES]、[AES] および [AES-GCM] から選択してください。(複数選択が可能です。)
3. [Hash] : Hash アルゴリズムを、[SHA1] および [SHA2(256/384)] から選択してください。(複数選択が可能です。)
4. [HTTP セキュリティー] : HTTP 使用時のセキュリティーレベルを指定します。
[セキュア (HTTPS)] : HTTP プロトコルでのすべての通信を暗号化します。
https:// で始まる URL のみがアクセス可能です。http:// で始まる URL が指定された場合、自動的に https:// ヘリダイレクトされます。
[非セキュア (HTTPS と HTTP)] : HTTP プロトコルでの暗号通信と、非暗号通信の両方をアクセス可能にします。https:// と http:// いずれの URL でもアクセスできます。前者の場合は暗号通信、後者は通常通信となります。
5. [IPP セキュリティー] : IPP 使用時のセキュリティーレベルを指定します。
[セキュア(IPPS)] : IPP プロトコルでのすべての通信を暗号化します。
[非セキュア(IPPS と IPP)] : IPP プロトコルでの暗号通信と、非暗号通信の両方をアクセス可能にします。
6. [Enhanced WSD セキュリティー] : Enhanced WSD 使用時のセキュリティーレベルを指定します。
[セキュア(Enhanced WSD over SSL)] : Enhanced WSD over SSL プロトコルでのすべての通信を暗号化します。
[非セキュア(Enhanced WSD over SSL と Enhanced WSD)] : Enhanced WSD over SSL プロトコルでの通信と、Enhanced WSD プロトコルでの通信の両方をアクセス可能にします。
7. [eSCL セキュリティー] : eSCL 使用時のセキュリティーレベルを指定します。
[セキュア(eSCL over SSL)] : eSCL over SSL プロトコルでのすべての通信を暗号化します。
[非セキュア(eSCL over SSL と eSCL)] : eSCL over SSL プロトコルでの通信と、eSCL プロトコルでの通信の両方をアクセス可能にします。
8. [REST セキュリティー] : REST 使用時のセキュリティーレベルを指定します。
[セキュア(REST over SSL)] : REST over SSL プロトコルでのすべての通信を暗号化します。

[非セキュア(REST over SSLとREST)]：REST over SSLプロトコルでの通信と、RESTプロトコルでの通信の両方をアクセス可能にします。

[クライアント機能時の設定]

クライアント(PC)側のセキュリティ設定をします。次の設定をしてください。

1. [TLSバージョン]：TLSプロトコルは、情報を暗号化して送受信するプロトコルの一つです。使用するバージョンを[SSL3.0/TLS1.0]、[TLS1.1]および[TLS1.2]から選択してください。(複数選択が可能です。)
2. [有効な暗号方式]：使用する暗号アルゴリズムを、[ARCFOUR]、[DES]、[3DES]、[AES]および[AES-GCM]から選択してください。(複数選択が可能です。)
3. [Hash]：Hashアルゴリズムを、[SHA1]および[SHA2(256/384)]から選択してください。(複数選択が可能です。)
複数選択した場合、いずれかの暗号方式で自動で接続します。
4. [証明書チェック]：[オン]に設定すると、通信時にサーバー証明書に設定されている有効期限をチェックします。有効期限が切れている場合には、通信が失敗します。有効期限のチェックを行わない場合は、[オフ]を設定します。

参考：SSLを[オン]にし、[HTTPセキュリティ]を[セキュア(HTTPS)]に設定した場合、TWAINドライバーから文書ボックスへのアクセスができなくなります。

3. [設定]ボタンをクリックします。

ネットワークアクセス設定

1. ナビゲーションメニューの[セキュリティ設定]をクリックし、下に表示される[ネットワークセキュリティ]をクリックします。[ネットワークセキュリティ設定]ページが開きます。
2. 必要に応じて、次の設定をします。

[フィルタリング/ファイアウォール]

デバイスのネットワークアクセスを制御し、特定のネットワークアドレスのみ許可をすることができます。詳細設定は、[ネットワーク設定]の[TCP/IP設定]ページにある[IPフィルター(IPV4)]または[IPフィルター(IPV6)]を参照してください。

[SNMPv1/v2c]

SNMPのリードコミュニティ名とライトコミュニティ名は、SNMP経由でのデバイス情報取得と設定を制御するパスワードとして使用します。詳細は、[管理設定]の[SNMP設定]ページを参照してください。

[SNMPv3]

SNMPv3の通信設定は、SNMP経由での認証/暗号化通信を制御するために使用します。詳細は、[管理設定]の[SNMP設定]ページを参照してください。

[SSL]

SSL通信を使用するためにはセキュアプロトコルの設定を行う必要があります。詳細は、[ネットワークセキュリティ設定]ページの[SSL]を参照してください。

[IEEE802.1X]

IEEE802.1X を使用するためには、IEEE802.1X の設定を行う必要があります。詳細は、[ネットワーク設定] の [プロトコル設定] ページにある [IEEE802.1X 設定] を参照してください。

[IPSec]

IPSec 通信を使用するためには、IPSec の設定を行う必要があります。詳細は、[ネットワーク設定] の [TCP/IP 設定] ページを参照してください。

- 3.** [設定] ボタンをクリックします。

証明書

このセクションでは、証明書の詳細を確認、作成、更新することができます。これらの設定内容を変更した場合は、ネットワークまたは本体をリセット（再起動）する必要があります。

エンベデッドサーバーに https で接続したとき、Web サイトのセキュリティ証明書を認証するかどうかの画面が表示されることがあります。その場合、次のいずれかの方法で証明書を設定することで対処できます。

- 一時的な対策：エンベデッドサーバーのホームページに最初にアクセスするときに表示される警告メッセージを操作者がそのつど許可（認証）する。
- 恒久的な対策：エンベデッドサーバーでエクスポートしたデバイス証明書またはルート証明書を、信頼された証明書としてクライアント PC にインポートする。その後アクセス時にブラウザーが証明書を使って自動的に認証を行うことで、事前に警告メッセージを解除する。

* : このマークが付いている設定を変更した場合、デバイスまたはネットワークの再起動が必要です。再起動は [リセット] のページで行ってください。

デバイス証明書

- 1.** ナビゲーションメニューの [セキュリティ設定] をクリックし、下に表示される [証明書] をクリックします。[証明書] ページが開きます。
- 2.** デバイス証明書が一覧表示され、次の確認ができます。[デバイス証明書 1] は、初期設定で自動的に発行されています。自動発行された証明書には、国別コードと一般名、および 10 年の有効期限が設定されています。

[状態]

証明書が有効かどうか表示します。

[サブジェクト]

国別コードと一般名が表示されます。

[有効期限]

証明書の有効期限を表示します。

[プロトコル]

使用するプロトコルの種類が表示されます。（HTTPS、IPP over SSL、Enhanced WSD (SSL)、IEEE802.1X、ThinPrint、DSM Scan、IPsecRuleX、その他プロトコル）

- 3.** 必要に応じて、次の設定をします。

[デバイス証明書1(～5)]

初期設定の変更、新規作成の設定 / 登録、および削除ができます。

[デバイス証明書1(～5)] の [設定 / 登録] ボタンをクリックします。[デバイス証明書1(～5) 設定] ページが開き、現在の状況が表示されます。次の確認および設定ができます。

- ・ [状態] : 証明書が有効かどうか表示します。
- ・ [有効期限] : 証明書の有効期限を表示します。
- ・ [証明書の詳細] : [表示] ボタンをクリックすると、証明書の詳細内容を見ることができます。
- ・ [自己発行証明書を作成する] : [作成] ボタンをクリックすると、[証明書に必要なデータの編集] ページが開きます。設定する情報を入力または設定してください。[国コード]、[都道府県名]、[市町村名]、[組織名]、[部門名]、[一般名]、[メールアドレス]、[標準時 (UTC/GMT)]、[有効期限]、[鍵長] は自動的に表示されます。[鍵長] は暗号の計算に用いる暗号鍵のデータ量のこととで、[1024 bit] または [2048 bit] より選択してください。[設定] ボタンをクリックして、内容を確定してください。
- ・ [証明書を更新する] : [更新] ボタンをクリックすると、[有効期限設定] ページが開きます。有効期限を入力してください。[標準時 (UTC/GMT)] は自動的に表示されます。[設定] ボタンをクリックして、内容を確定してください。
- ・ [証明書の削除] : [削除] ボタンをクリックすると、証明書が表示されます。内容を削除してください。
- ・ [証明書をエクスポートする] : [エクスポート] ボタンをクリックすると、ファイルのダウンロード画面が表示されます。内容を保存してください。

[ルート証明書1(～5)]

新規で作成し、設定 / 登録、および削除ができます。

1. [ルート証明書1(～5)] の [設定 / 登録] ボタンをクリックします。[ルート証明書1(～5) 設定] ページが開き、現在の状況が表示されます。次の確認および設定ができます。
 - ・ [状態] : 証明書が有効かどうか表示します。
 - ・ [有効期限] : 証明書の有効期限を表示します。
 - ・ [証明書のインポート] : [インポート] ボタンをクリックすると、[ファイルのインポート] ページが開きます。[参照] ボタンをクリックしてインポートするファイルを選択してください。[設定] ボタンをクリックして、内容を確定してください。
2. [ルート証明書2(～5)] を削除するには、[ルート証明書2(～5)] の [削除] ボタンをクリックします。

参考：証明書は、個別に各プロトコルまたは各設定に割り当てることができます。

10 管理設定

このページは、ネットワーク認証またはローカル認証がオンの場合には、管理者権限でログイン（アクセス）した際に表示されます。

必要に応じて次の設定をしてください。詳細は下記を参照してください。

- 部門管理
- 認証
- IC カード
- 通知 / レポート
- 履歴設定
- SNMP
- システムスタンプ
- 揭示板
- リセット

部門管理

このセクションでは部門管理の詳細設定を行います。

設定 / 登録

部門管理を使用するためには、部門管理設定を設定する必要があります。

- 1.** ナビゲーションメニューの[管理設定]をクリックし、下に表示される[部門管理]をクリックします。[設定 / 登録] ページが開きます。
- 2.** [設定 / 登録] ボタンをクリックします。[部門管理設定] ページが開きます。必要に応じて、次の設定をします。

[部門管理]

部門管理機能を使用する場合する場合、[オン]を選択します。

[部門管理方式]

ネットワーク認証を介して部門管理をする場合、[ネットワーク]を選択します。

[動作設定]

次の設定をしてください。

1. 制限超過時設定：制限枚数に達したときの処理を、[即時禁止]、[次ジョブから禁止]、[警告のみ]から選択します。
2. コピー / プリンターカウント方法：コピーとプリンターの使用枚数を合計して管理するか（[合計]）、個別に管理するか（[個別]）を選択します。
3. ID 不明ジョブ処理：部門コードが不明な（部門コードが送られてこない）ジョブが届いた場合の処理方法を[許可する]、[拒否する]から選択します。
- 3.** 手順2の[部門管理]で[オン]を選択した場合、[カウンター制限初期値]および[用紙サイズ別集計]が表示されます。
- 4.** [カウンター制限初期値]の設定をします。各カウンターの制限初期値を1～9999999の範囲で入力してください。

5. [用紙サイズ別集計] の設定をします。必要に応じて用紙 1 ~ 5 の設定をしてください。
 1. 用紙 1 ~ 5 : 用紙サイズ別集計をする場合は、[オン] を選択します。
 2. 用紙サイズ : ドロップダウンリストより集計したい用紙サイズを選択します。
 3. 用紙種類 : ドロップダウンリストより集計したい用紙種類を選択します。

6. [設定] ボタンをクリックします。

ローカル部門管理リスト

このセクションでは、部門の追加、削除、および部門集計の設定を行います。

部門追加

部門ごとまたは全部門の集計をするためには、部門を追加する必要があります。

1. [部門追加] アイコンをクリックします。[新規部門 - 詳細情報] ページが開きます。
2. [部門詳細情報] の設定をします。次の設定をしてください。

[部門名]

部門名を入力します。

[部門名(フリガナ)]

部門名のふりがなを入力します。

[部門ID]

部門 ID を入力します。

3. [制限] の設定をします。

1. 各機能の使用方法の制限を、[制限しない]、[カウンター制限]、[使用禁止] から選択します。
2. 各機能の使用方法の制限値を 1 ~ 9999999 の範囲で入力します。

4. [設定] ボタンをクリックします。

削除

1. 部門 ID 左隣にあるチェックボックスをクリックします。複数選択する場合は、[すべてチェック] アイコンをクリックします。
2. [削除] アイコンをクリックします。

カウンター

1. 部門 ID 左隣にあるチェックボックスをクリックします。
2. [カウンター] ボタンをクリックします。選択した部門の集計結果が表示されます。
3. 集計結果を確認します。

[印刷ページ数]

ドロップダウンリストより、目的に応じて [機能別印刷ページ数]、[用紙サイズ別印刷ページ数]、[レイアウト別印刷ページ数] を選択します。

[読み込みページ数]

コピー、ファクス、その他スキャン、スキャン合計を表示します。

[ファクスカウンター]

ファクス送信ページおよびファクス送信時間を表示します。

[カウンターリセット]

[リセット]ボタンをクリックして、カウンターをリセットします。

- 4.** [その他部門]または[全部門集計]の[カウンター]ボタンをクリックして、上記手順と同様に集計結果を確認します。

[その他部門]

その他部門の集計結果を表示します。

[全部門集計]

全部門集計の集計結果を表示します。

認証

このセクションでは認証の詳細設定を行います。

設定 / 登録

認証を使用するためには、認証設定を設定する必要があります。

- 1.** ナビゲーションメニューの[管理設定]をクリックし、下に表示される[認証]をクリックします。[設定 / 登録]ページが開きます。
- 2.** [設定 / 登録]ボタンをクリックします。[認証設定]ページが開きます。必要に応じて、次の設定をします。

[基本]

[認証]：ドロップダウンリストより[オフ]、[ローカル認証]、または[ネットワーク認証]を選択します。

[動作設定]

ID不明ジョブ処理として、[許可する]、[拒否する]から選択します。設定自体は[部門管理設定]ページで行います。

- 3.** 手順2の[基本]で[ローカル認証]を選択した場合、[ローカル認可]の[オン]または[オフ]を選択してください。
手順2の[基本]で[ネットワーク認証]を選択した場合、次の設定をしてください。

1. ネットワーク認証サーバーを設定します。

ホスト名：ネットワーク認証サーバーのホスト名またはIPアドレスを入力してください。ホスト名を使用する場合は、あらかじめDNSサーバーを設定する必要があります。

ポート番号：ネットワーク認証サーバーのポート番号を入力してください。

サーバータイプ：ドロップダウンリストからサーバータイプを選択してください。ICカード認証を行う場合は、[Ext.]を選択してください。

初期ドメイン：[ドメインリスト]ボタンをクリックして表示されるリスト

- で、ドメイン名を入力し、[設定] ボタンをクリックください。複数入力した場合は、ドロップダウンリストから選択できるようになります。
2. PIN コードログインを設定します。サーバータイプに [Ext.] を選択している場合に設定できます。
PIN コード認証 : [オン] または [オフ] を選択してください。
 3. ネットワークユーザー設定をします。
ネットワークユーザー情報の取得 : [オン] または [オフ] を選択してください。
 4. [サーバー設定] ボタンをクリックして、サーバー設定をします。
LDAP : [オン] になっていることを確認してください。[オフ] の場合、[ネットワーク設定] の [プロトコル設定] ページで [オン] に設定してください。
LDAP サーバー名 : LDAP サーバー名または IP アドレスを入力してください。
LDAP ポート番号 : LDAP ポート番号を入力してください。
検索のタイムアウト : 秒単位で入力してください。
LDAP セキュリティ : [ネットワーク設定] の [プロトコル設定] ページで設定してください。
 5. [ユーザー情報取得タグ] を設定します。[名前 1]、[名前 2]、[メールアドレス] を入力してください。
 6. [設定] ボタンをクリックしてください。
 7. グループ認可を設定する場合、[オン] を選択し、[グループリスト] ボタンをクリックしてください。表示されるグループリストから認可対象のグループを選択し、[設定] ボタンをクリックしてください。

4. [グループ認可設定] の設定をします。

[グループ認可]

[オン] または [オフ] を選択してください。

[グループリスト]

クリックすると、[グループリスト] ページが開きます。表示されるグループリストから認可対象のグループ名をクリックします。グループの [詳細情報] ページが開きます。

5. [グループ詳細情報] の設定をします。

[グループ ID]

必要に応じてグループ ID を修正してください。

[グループ名]

必要に応じてグループ名を修正してください。

[アクセスレベル]

グループのアクセスレベルとして [管理者] または [ユーザー] を選択してください。

6. [認可情報] の設定をします。

[コピー印刷制限]

[制限しない] または [使用禁止] を選択してください。

[コピー印刷制限 (カラー)]

[制限しない] または [使用禁止] を選択してください。

[コピー印刷制限 (フルカラー)]

[制限しない] または [使用禁止] を選択してください。

[プリンター印刷制限]

[制限しない] または [使用禁止] を選択してください。

[プリンター印刷制限 (フルカラー)]

[制限しない] または [使用禁止] を選択してください。

[両面制限]

[制限しない] または [両面のみ許可] を選択してください。

[集約制限]

ドロップダウンリストより、[制限しない]、[2 in 1 と 4 in 1 のみ許可] または [4 in 1 のみ許可] を選択してください。

[エコプリント制限]

[制限しない] または [エコプリントのみ許可] を選択してください。

[送信制限]

[制限しない] または [使用禁止] を選択してください。

[ファクス制限]

[制限しない] または [使用禁止] を選択してください。

[ボックス保存制限]

[制限しない] または [使用禁止] を選択してください。

[外部メモリー保存制限]

[制限しない] または [使用禁止] を選択してください。

7. [設定] ボタン、[戻る] ボタンの順にクリックします。**8.** [ゲスト認可設定] の設定をします。

[ゲスト認可]

[オン] または [オフ] を選択してください。

[ゲスト設定]

クリックすると、[ゲスト - 詳細情報] ページが開きます。

9. [ゲスト詳細情報] の設定をします。

1. ユーザー名 : ユーザー名を入力します。
2. ユーザー名 (フリガナ) : ユーザー名のフリガナを入力します。
3. アクセスレベル : システム管理者でない場合は、[ユーザー] が選択されていることを確認してください。
4. 部門名 : [部門リスト] ボタンをクリックして表示されるリストから、部門名を選び、[設定] ボタンをクリックください。
5. [設定] ボタンをクリックしてください。

10. [認可情報] の設定をします。

[コピ一印刷制限]

[制限しない] または [使用禁止] を選択してください。

[コピ一印刷制限 (カラー)]

[制限しない] または [使用禁止] を選択してください。

[コピ一印刷制限 (フルカラー)]

[制限しない] または [使用禁止] を選択してください。

[プリンター印刷制限]

[制限しない] または [使用禁止] を選択してください。

[プリンター印刷制限 (フルカラー)]

[制限しない] または [使用禁止] を選択してください。

[両面制限]

[制限しない] または [両面のみ許可] を選択してください。

[集約制限]

ドロップダウンリストより、[制限しない]、[2 in 1 と 4 in 1 のみ許可] または [4 in 1 のみ許可] を選択してください。

[エコプリント制限]

[制限しない] または [エコプリントのみ許可] を選択してください。

[送信制限]

[制限しない] または [使用禁止] を選択してください。

[ファクス制限]

[制限しない] または [使用禁止] を選択してください。

[ボックス保存制限]

[制限しない] または [使用禁止] を選択してください。

[外部メモリー保存制限]

[制限しない] または [使用禁止] を選択してください。

11. [設定] ボタン、[戻る] ボタンの順にクリックします。

12. [不明ユーザー設定] の設定をします。

[ID 不明ジョブ処理]

[許可する] または [拒否する] を選択してください。

[不明ユーザー設定]

[不明ユーザー設定] をクリックします。[不明ユーザー - 詳細情報] ページが開きます。

13. [不明ユーザー詳細情報] の設定をします。

[ユーザー名]

必要に応じてユーザー名を変更してください。

[ユーザー名 (フリガナ)]

必要に応じてユーザー名のふりがなを変更してください。

[部門名]

[部門リスト] ボタンをクリックして表示されるリストから、部門名を選び、[設定] ボタンをクリックください。

参考 : [部門名] は、[部門管理] が [オン] の場合に表示されます。

14. [認可情報] の設定をします。

[プリンター印刷制限]

[制限しない] または [使用禁止] を選択してください。

[プリンター印刷制限 (フルカラー)]

[制限しない] または [使用禁止] を選択してください。

15. [設定] ボタン、[戻る] ボタンの順にクリックします。**16.** [簡単ログイン設定] の設定をします。

[簡単ログイン]

[オン] または [オフ] を選択してください。

[簡単ログインキーリスト]

クリックすると、[簡単ログインキーリスト] ページが開きます。

17. キー1 (~20) の [設定 / 登録] ボタンをクリックします。

必要に応じて、次の設定をします。

[表示名]

簡単ログインキーリストに表示されるユーザー名を入力してください。

[アイコン]

簡単ログインキーリストに表示されるユーザーのアイコンをリストから選択してください。

[パスワード]

[オン] または [オフ] を選択してください。

[認証]

[ローカル認証] または [ネットワーク認証] を選択してください。

[ユーザー]

[認証] で [ローカル認証] を選択した場合、[ユーザーリスト] ボタンをクリックします。[ローカルユーザーリスト] ページからユーザーを選択し、[設定] ボタンをクリックします。

[ログインユーザー名]

[認証] で [ネットワーク認証] を選択した場合に、認証サーバーにアクセスするためのログインユーザー名を入力します。

[ログインパスワード]

[認証] で [ネットワーク認証] を選択した場合に、認証サーバーにアクセスするためのログインパスワードを入力します。

[ドメイン]

[認証] で [ネットワーク認証] を選択した場合に、ドロップダウンリストからドメインを選択します。

- 18.** [設定] ボタンをクリックします。

ローカルユーザーリスト

ユーザー情報は、ローカルユーザーリストから登録したり変更したりできます。

ユーザー追加

新しいユーザーを登録します。ユーザーは 1,000 人まで登録できます（ログインユーザー名の初期値を含む）。

1. [ユーザー追加] アイコンをクリックします。[新規ユーザー - 詳細情報] ページが開きます。
2. [ユーザー詳細情報] の設定をします。次の設定をしてください。

[ユーザー名]

ローカルユーザーリストに表示される名前を、32 文字以内で入力してください。

[ユーザー名 (フリガナ)]

ユーザー名のフリガナを、32 文字以内で入力してください。

[ログインユーザー名]

ログインのときに入力するログインユーザー名を、64 文字以内で入力してください。ログインユーザー名は重複して登録することはできません。

[パスワード]

ログインのときに入力するパスワードを、64 文字以内で入力してください。

[パスワード (確認)]

確認用に、[パスワード] で入力したパスワードを入力してください。

[アクセスレベル]

ユーザーの権限を、[管理者] または [ユーザー] から選択してください。

[部門名]

[部門リスト] ボタンをクリックして表示されるリストから、部門名を選び、
 [設定] ボタンをクリックください。

[メールアドレス]

ユーザーのメールアドレスが登録できます。メール送信を使用する場合は登録してください。登録されたアドレスはメール機能が必要とされる動作のとき自動的に選択されます。

[言語選択]

ドロップダウンリストより、言語を選択してください。

[初期画面]

ドロップダウンリストより、初期画面を選択してください。

[初期画面（送信 / ファクス）]

[初期画面（送信 / ファクス）] で [送信] または [ファクス] を選択すると表示されます。ドロップダウンリストより、[宛先]、[本体アドレス帳] または [外部アドレス] から選択してください。

参考 : オプションのファクスキットが装着されていないときは、[初期画面（送信）] と表示されます。

[本体アドレス帳] が、[アドレス帳管理] と表示される機種もあります。

[アドレス帳の種類]

[初期画面（送信 / ファクス）] で [アドレス帳管理] を選択するとドロップダウンリストが表示されます。[本体アドレス帳] または [外部アドレス帳 1 (~4)] から選択してください。

参考 : [外部アドレス帳 1 (~4)] には、[外部アドレス帳 1 (~4) 設定] ページで設定した外部アドレス帳名が表示されます。

[認可情報]

89 ページの認証の設定登録にある手順 7 を参照して、認可情報を設定してください。

3. [設定] ボタンをクリックします。

削除

1. ユーザー名左隣にあるチェックボックスをクリックします。複数選択する場合は、[すべてチェック] アイコンをクリックします。
2. [削除] アイコンをクリックします。

IC カード

このセクションでは IC カード認証の詳細設定を行います。

IC カード設定

IC カード認証を使用するための設定手順は下記のとおりです。

1. ナビゲーションメニューの [管理設定] をクリックし、下に表示される [IC カード設定] をクリックします。[ID カード設定] ページが開きます。

2. 認証設定をします。

[キーボードログイン]

キーボードからのログインを、[禁止する]、[許可する] から選択します。

[追加認証]

[オフ]、[パスワードを使う] または [PIN コードを使う] から選択します。

参考：機種によっては、[追加認証] の代わりに [パスワード認証] が表示されます。パスワード認証を設定する場合は、[オン] を選択してください。

3. ID カード設定をします。[IC カード読み取りタイプ] として、[IDM]、[FeliCa] から選択します。

4. FeliCa 読み取り設定をします。

[システムコード 1]

システムコード 1 を 0000 ~ FFFF の範囲で入力します。

[サービスコード 1]

サービスコード 1 を 0000 ~ FFFF の範囲で入力します。

[使用するユーザブロック数]

使用するユーザブロック数を、1 ~ 255 の範囲で入力します。

[サービスコード 2]

サービスコード 1 を 0000 ~ FFFF の範囲で入力します。

[使用するユーザブロック数]

使用するユーザブロック数を、1 ~ 255 の範囲で入力します。

必要に応じて、システムコード 2 も設定してください。

5. [設定] ボタンをクリックします。

通知 / レポート

このセクションでは通知 / レポートの詳細設定を行います。

通知 / レポート設定

1. ナビゲーションメニューの [管理設定] をクリックし、下に表示される [通知 / レポート] をクリックします。[通知 / レポート設定] ページが開きます。

2. [管理レポート] の設定をします。この設定は、本体にファクスキットが装着されている場合のみ表示されます。

[ファクス発信レポート]

[オン] または [オフ] を選択してください。

[ファクス着信レポート]

[オン] または [オフ] を選択してください。

3. [送信結果レポート] の設定をします

[メール / フォルダー]

ドロップダウンリストより [オフ]、[オン] または [エラー時のみ] を選択してください。[エラー時のみ] を選択すると、送信結果がエラーになった場合に限り、送信結果レポートがメールで通知され、フォルダーに格納されます。

[ファクス /i- ファクス]

ドロップダウンリストより [オフ]、[オン]、[エラー時のみ] または [ジョブごとに指定] を選択してください。[エラー時のみ] を選択すると、送信結果がエラーになった場合に限り、送信結果レポートが印刷されます。

[画像の添付]

[オフ]、[一部を添付] または [全体を添付] から選択します。

[送信前の中止レポート]

[オン] または [オフ] を選択してください。

[宛先の表示形式]

[名前または宛先] または [名前と宛先] を選択してください。

4. [受信結果通知] の設定をします

[ファクス /i- ファクス受信]

ドロップダウンリストより [オフ]、[オン]、または [エラー / ボックス保存] を選択してください。[エラー / ボックス保存] を選択すると、エラーが起ったとき、または受信原稿がファクスボックスに転送されたときのみメールまたはレポートで通知されます。

[通知方法]

[レポート印刷] または [メール] を選択してください。

[メールアドレス]

メールアドレスを入力してください。

5. [ジョブ終了通知] の設定をします

[画像の添付]

[オン] または [オフ] を選択してください。

6. [メンテナンスレポート] の設定をします。

[製品 ID]

製品 ID を入力します。

[受取人アドレス]

メンテナンスレポートの受取人アドレスを入力します。アドレスとアドレスの間にはセミコロン ";" を使用してください。

[サブジェクト]

レポートの件名を入力します。

[メンテナンスレポート間隔]

ドロップダウンリストより [なし]、[月ごと]、[週ごと]、[日ごと]、[時間ごと] を選択します。

[月ごと] を選択した場合、送信する月をチェックし、[日] と [時刻] のドロップダウンリストから数値を選択します。

[週ごと] を選択した場合、[曜日] と [時刻] のドロップダウンリストから数値を選択します。

[日ごと] を選択した場合、[時刻] のドロップダウンリストから数値を選択します。

[時間ごと] を選択した場合、[時間ごと] のドロップダウンリストから数値を選択します。

[直ちに実行]

[送信] ボタンをクリックすると、メンテナンスレポートを受取人に送信します。

7. [イベントレポート / スケジュールレポート 1 (~3)] の設定をします。

[受取人 1 (~3) のメールアドレス]

受取人 1 (~3) のメールアドレスを入力します。

[サブジェクト]

変数を使用して、レポートの件名を入力します。

[イベントレポート]

[イベントレポート項目] で、イベントレポートで知らせる項目を選択し、[イベントレポート間隔] で送信するレポートの間隔を入力します。

[スケジュールレポート]

[カウンターステータス] をチェックすると、カウンターレポートを添付します。

[スケジュールレポート間隔]

ドロップダウンリストより [なし]、[月ごと]、[週ごと]、[日ごと]、[時間ごと] を選択します。

[月ごと] を選択した場合、送信する月をチェックし、[日] と [時刻] のドロップダウンリストから数値を選択します。

[週ごと] を選択した場合、[曜日] と [時刻] のドロップダウンリストから数値を選択します。

[日ごと] を選択した場合、[時刻] のドロップダウンリストから数値を選択します。

[時間ごと] を選択した場合、[時間ごと] のドロップダウンリストから数値を選択します。

[直ちに実行]

[送信] ボタンをクリックすると、スケジュールレポートを受取人1～3に送信します。

- 8.** [設定] ボタンをクリックします。

履歴設定

このセクションでは履歴設定の詳細設定を行います

履歴設定

- 1.** ナビゲーションメニューの[管理設定]をクリックし、下に表示される[履歴設定]をクリックします。[履歴設定]ページが開きます。
- 2.** [ジョブ履歴]の設定をします。

[受取人アドレス]

レポートを受け取るメールアドレスを入力します。メールアドレスを複数入力するには、メールアドレスをセミコロン(;)で区切って入力します。

[件名]

ジョブ履歴の件名を入力します。

[SSFC履歴件名]

ICカード認証で印刷したジョブの履歴の件名を入力します。

[自動送信]

ジョブ履歴の送信を設定します。[オン]または[オフ]を選択してください。

[履歴数]

送信時のジョブ履歴件数を入力します。

参考：設定できる履歴数は、機種によって異なります。

[個人情報]

ジョブ履歴に個人情報を含まるかどうかを設定します。[含める]または[含めない]を選択してください。

[直ちに実行]

[送信] ボタンをクリックすると、ジョブ履歴を受取人に送信します。

- 3.** [ログイン履歴設定]の設定をします。

[ログイン履歴]

[オン]または[オフ]を選択してください。

[受取人アドレス]

履歴を受け取るメールアドレスを入力します。メールアドレスを複数入力するには、メールアドレスをセミコロン(;)で区切って入力します。

[件名]

ログイン履歴の件名を入力します。

[自動送信]

ログイン履歴の送信を設定します。[オン]または[オフ]を選択してください。

[履歴数]

送信時のログイン履歴件数を、1から1000まで設定できます。

[履歴リスト]

[表示]ボタンをクリックすると、ログイン履歴リストを表示します。

[直ちに実行]

[送信]ボタンをクリックすると、ログイン履歴を受取人に送信します。

4. [デバイス履歴設定]の設定をします。

[デバイス履歴]

[オン]または[オフ]を選択してください。

[受取人アドレス]

履歴を受け取るメールアドレスを入力します。メールアドレスを複数入力するには、メールアドレスをセミコロン(;)で区切って入力します。

[件名]

デバイス履歴の件名を入力します。

[自動送信]

デバイス履歴の送信を設定します。[オン]または[オフ]を選択してください。

[履歴数]

送信時のデバイス履歴件数を、1から1000まで設定できます。

[履歴リスト]

[表示]ボタンをクリックすると、デバイス履歴リストを表示します。

[直ちに実行]

[送信]ボタンをクリックすると、デバイス履歴を受取人に送信します。

5. [セキュリティー通信エラー履歴設定]の設定をします。

[セキュリティー通信エラー履歴]

[オン]または[オフ]を選択してください。

[受取人アドレス]

履歴を受け取るメールアドレスを入力します。メールアドレスを複数入力するには、メールアドレスをセミコロン(;)で区切って入力します。

[件名]

セキュリティー通信エラー履歴の件名を入力します。

[自動送信]

セキュリティー通信エラー履歴の送信を設定します。[オン]または[オフ]を選択してください。

[履歴数]

送信時のセキュリティー通信エラー履歴件数を、1から1000まで設定できます。

[履歴リスト]

[表示]ボタンをクリックすると、セキュリティー通信エラー履歴リストを表示します。

[直ちに実行]

[送信]ボタンをクリックすると、セキュリティー通信エラー履歴を受取人に送信します。

6. [設定]ボタンをクリックします。

SNMP

このセクションでは SNMP の詳細設定を行います。

*: このマークが付いている設定を変更した場合、デバイスまたはネットワークの再起動が必要です。再起動は[リセット]のページで行ってください。

SNMP 設定

1. ナビゲーションメニューの[管理設定]をクリックし、下に表示される[SNMP]をクリックします。[SNMP 設定]ページが開きます。
2. [SNMPv1/v2c] の設定をします。

[SNMPv1/v2c]

SNMP v1/v2c プロトコルを有効にするかどうかを設定します。[ネットワーク設定]の[プロトコル設定]ページで[オン]、[オフ]から選択します。

[リードコミュニティ名]

読み取り要求用のコミュニティ名を入力します。初期設定のリードコミュニティ名は public です。設定変更後は、本体をリセットする必要があります。

[ライトコミュニティ名]

変更要求用のコミュニティ名を入力します。初期設定のリードコミュニティ名は public です。設定変更後は、本体をリセットする必要があります。

[sysContact]

MIB-II sysContact オブジェクトです。通常はネットワーク管理者のメールアドレスです。

[sysName]

MIB-II sysName オブジェクトです。通常は本機のホスト名またはドメイン名です。

[sysLocation]

MIB-II sysLocation オブジェクトです。[デバイス設定] の [システム設定] ページに設定されている情報が表示されます。表示を変更する場合は、[システム] をクリックします。

[HP Web Jetadmin 互換]

HP Web Jetadmin からのアクセスを可能にするかどうかを、[オン] または [オフ] で設定します。設定変更後は、本体をリセットする必要があります。

[認証トラップ]

認証トラップを使用するかどうかを設定します。[オン] にすると、不正なコミュニティ名を使用した読み取りや書き込みが試みられたときに、SNMP トラップが生成されます。トラップは次項目で指定するトラップアドレスに送信されます。設定変更後は、本体をリセットする必要があります。

[トラップ受信]

[設定 / 登録] ボタンをクリックすると、トラップ受信が設定されます。

3. [SNMPv3] の設定をします。設定変更後は、本体をリセットする必要があります。

[SNMPv3]

SNMPv3 プロトコルを使用するかどうかを設定します。[ネットワーク設定] の [プロトコル設定] ページにある [オン]、[オフ] から選択します。

[認証]

SNMP 通信を行なう際に、認証を行なうかどうかを設定します。

[Hash]

Hash アルゴリズムを [MD5] または [SHA1] から選択します。[認証] を [オン] にした場合に表示します。

[暗号通信]

SNMP 通信を行なう際に、通信の暗号化を行なうかどうかを設定します。[認証] を [オン] にした場合に表示します。

[暗号化]

暗号化アルゴリズムを [DES] または [AES] から選択します。[認証] を [オン] にした場合に表示します。

[読み取りユーザー]

読み取り専用ユーザーの [ユーザー名] および [パスワード] を入力します。

[読み書きユーザー]

読み書きユーザーの [ユーザー名] および [パスワード] を入力します。

4. [設定] ボタンをクリックします。

システムスタンプ

このセクションではシステムスタンプの詳細設定を行います。

システムスタンプ設定

システムスタンプには、文字スタンプと連番スタンプがあります。どちらも印刷ジョブや送信ジョブ、保存ジョブで設定できます。ここでは、印刷ジョブに文字スタンプおよび連番スタンプを設定する例を使って説明します。

文字スタンプ設定

- 1.** ナビゲーションメニューの[管理設定]をクリックし、下に表示される[システムスタンプ]をクリックします。[システムスタンプ設定]ページが開きます。
- 2.** 印刷ジョブに文字スタンプを設定します。[オン]または[オフ]を選択し、[設定/登録]ボタンをクリックしてください。
 - 1.** スタンプ設定：ドロップダウンリストより、スタンプ種類を選択します。[文字入力]を選択すると、スタンプに使用する文字を入力できます。
 - 2.** [スタンプ方式]：[印刷ページごと]または[原稿ページごと]を選択してください。
 - 3.** 位置設定：スタンプの位置や回転などを設定します。
 - [位置]：ドロップダウンリストより、文字スタンプの設定位置を選択してください。
 - [微調整]：文字スタンプの左右および上下設定位置を -10 ~ +10 の範囲で微調整します。
 - [うら面]：[おもて面と対称]または[おもて面と同じ]を選択してください。
 - [回転]：[右]または[左]を選択し、必要に応じて角度を入力してください。
 - 4.** フォント設定：文字スタンプのフォントの書式を設定します。
 - [フォント種類]：ドロップダウンリストより、[Courier]、[Letter Gothic]、[明朝]、または[ゴシック]を選択します。
 - [フォントサイズ]：ドロップダウンリストより、[64.0 ポイント]、[48.0 ポイント]または[24.0 ポイント]を選択してください。
 - [太字]：[オン]または[オフ]を選択してください。
 - [斜体]：[オン]または[オフ]を選択してください。
 - [色]：ドロップダウンリストより、フォントの色を選択してください。
 - [囲み線]：ドロップダウンリストより、フォントの囲み線の形状を選択してください。
 - [表示パターン]：ドロップダウンリストより、[透かし]、[切り抜き]または[上書き]を選択してください。
 - [濃度]：ドロップダウンリストより文字スタンプの透明度を選択してください。値が低くなるほど透明になります。
- 3.** [設定]ボタンをクリックします。設定しない場合は、[戻る]ボタンをクリックします。

連番スタンプ設定

- 1.** ナビゲーションメニューの[管理設定]をクリックし、下に表示される[システムスタンプ]をクリックします。[システムスタンプ設定]ページが開きます。
- 2.** 印刷ジョブに連番スタンプを設定します。[オン]または[オフ]を選択し、[設定/登録]ボタンをクリックしてください。
 - 1.** スタンプ設定：連番スタンプに使用するスタンプの属性を追加および削除できます。
 - [スタンプ追加]：[日時]、[ユーザーネーム]、[シリアル番号]、[連番]、[文

[文字列 1] または [文字列 2] を追加できます。

リストでスタンプを選択し、[削除] ボタンをクリックすると、リストからスタンプが削除されます。

[日時] : ドロップダウンリストより、日付形式を選択してください。

[文字列] : [文字列 1] または [文字列 2] に、連番スタンプに使用する文字列を入力してください。

2. 連番設定 : 連番スタンプに適用する連番の属性を設定します。

[桁の固定] : ドロップダウンリストより、固定する桁数を選択します。

[連番の初期値] : 連番を開始する初期値を入力します。

3. 位置設定 : スタンプの位置を設定します。

[位置] : ドロップダウンリストより、文字スタンプの設定位置を選択してください。

[微調整] : 文字スタンプの左右および上下設定位置を -10 ~ +10 の範囲で微調整します。

[うら面] : [おもて面と対称] または [おもて面と同じ] を選択してください。

4. フォント設定 : 文字スタンプのフォントの書式や表示パターンなどを設定します。

[フォント種類] : ドロップダウンリストより、[Courier]、[Letter Gothic]、[明朝]、または [ゴシック] を選択します。

[フォントサイズ] : ドロップダウンリストより、[14.0 ポイント]、[12.0 ポイント] または [10.5 ポイント] を選択してください。

[太字] : [オン] または [オフ] を選択してください。

[斜体] : [オン] または [オフ] を選択してください。

[色] : ドロップダウンリストより、フォントの色を選択してください。

[表示パターン] : ドロップダウンリストより、[透かし]、[切り抜き] または [上書き] を選択してください。

[濃度] : ドロップダウンリストより文字スタンプの透明度を選択してください。値が低くなるほど透明になります。

3. [設定] ボタンをクリックします。設定しない場合は、[戻る] ボタンをクリックします。

スタンプ初期設定

1. ナビゲーションメニューの [管理設定] をクリックし、下に表示される [システムスタンプ] をクリックします。[システムスタンプ設定] ページが開きます。

2. スタンプ初期設定を変更する場合、[初期値設定] の [設定/登録] ボタンをクリックしてください。[スタンプ初期値設定] ページが開きます。

1. 文字スタンプ : 文字スタンプの文字列を追加および削除できます。

[文字列 1 (~8)] : 必要に応じて、文字スタンプの文字列を入力または削除します。

2. フォントサイズ : 次のフォントサイズを入力します。

[ページ番号] : [フォントサイズ 1 (~3)] に、6.0 ~ 64.0 の範囲で入力してください。

[文字スタンプ] : [フォントサイズ 1 (~3)] に、6.0 ~ 64.0 の範囲で入力してください。

[連番スタンプ] : [フォントサイズ 1 (~3)] に、6.0 ~ 64.0 の範囲で入力してください。

3. [設定] ボタンをクリックします。設定しない場合は、[戻る] ボタンをクリックします。

掲示板

このセクションでは、本体の操作パネルまたはエンベデッドサーバーで表示する掲示板の詳細設定を行います。

設定 / 登録

掲示板を使用するためには、掲示板設定を設定する必要があります。

- 1.** ナビゲーションメニューの [管理設定] をクリックし、下に表示される [掲示板] をクリックします。[設定 / 登録] ページが開きます。
- 2.** [設定 / 登録] ボタンをクリックします。
- 3.** 掲示板機能を使用する場合する場合、[オン] を選択し、[設定] ボタンをクリックします。使用しない場合は、[戻る] ボタンをクリックします。

メッセージリスト追加

- 1.** [新規作成] アイコンをクリックします。[新規メッセージ - 詳細情報] ページが開きます。
- 2.** [詳細情報] の設定をします。次の設定をしてください。

[表示するデバイス]

[操作パネル] および [Command Center RX] を追加できます。

[表示する場所]

[ホーム] および [認証画面] を追加できます。

[メッセージの種類]

ドロップダウンリストより、[標準]、[警告] または [禁止] を選択します。

[優先表示]

掲示板を優先して表示するかどうかを設定します。[オン] を選択すると優先表示します。

[タイトル]

掲示板のタイトルを入力します。

[本文]

掲示板に記載する内容を入力します。

- 3.** [設定] ボタンをクリックします。

削除

- 1.** メッセージリスト左端にあるチェックボックスをクリックします。複数選択する場合は、[すべてチェック] アイコンをクリックします。
- 2.** [削除] アイコンをクリックします。

優先順位

メッセージが複数ある場合、優先順位を変更できます。

- 1.** メッセージリスト左端にあるチェックボックスをクリックします。

2. 選択したメッセージリストの優先順位を上げたい場合、[優先順位を上げる] アイコンをクリックします。一方、選択したメッセージリストの優先順位を下げたい場合、[優先順位を下げる] アイコンをクリックします。

リセット

このセクションではリセットの詳細設定を行います。

再起動

1. ナビゲーションメニューの[管理設定]をクリックし、下に表示される[リセット]をクリックします。[リセット]ページが開きます。
2. 必要に応じて、デバイスまたはネットワークを再起動します。

[デバイスの再起動]

[デバイスの再起動]ボタンをクリックすると、デバイスが再起動します。

[ネットワークの再起動]

[ネットワークの再起動]ボタンをクリックすると、ネットワークサービスのうち、関連するサービスだけが再起動します。

重要：機種によっては、本体内部のネットワークインターフェイス全体が再起動することがあります。

工場出荷時リセット

1. ナビゲーションメニューの[管理設定]をクリックし、下に表示される[リセット]をクリックします。[リセット]ページが開きます。
2. 必要に応じて、[初期化]ボタンをクリックします。デバイスが工場出荷時の設定に戻ります。

11 トラブルシューティング

エンベデッドサーバーでトラブルが発生した場合は、次の表を参照して確認や処理を行ってください。

トラブルシューティング

不具合内容	確認事項	対処方法	参照
エンベデッドサーバーにアクセスできません。	本機の電源は入っていますか？	電源を入れてから待機状態になるまで待ち、エンベデッドサーバーにアクセスしてください。	本体使用説明書
	ネットワークケーブルは適切に接続されていますか？	ネットワークケーブルを正しく接続してください。	本体使用説明書
	ネットワークの設定は正しいですか？	操作パネルからネットワーク設定を実行してください。正しい設定については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。	—
	本機の IP アドレスは正しく入力されていますか？	正しい IP アドレスを入力してください。ネットワーク管理者に本機の IP アドレスを問い合わせてください。	—
	Web ブラウザーは正しくネットワーク設定が行われていますか？	Web ブラウザーのネットワーク設定をチェックしてください。詳細は、Web ブラウザーのヘルプ機能を参照してください。	—
	管理者によって IP フィルター機能が設定されていますか？	IP フィルター設定に合ったアドレスから、エンベデッドサーバーにアクセスしてください。	65 ページの IP フィルター (IPv4) 66 ページの IP フィルター (IPv6)
	セキュリティ設定 > ネットワークセキュリティ > サーバー機能時の設定の [HTTP セキュリティ] が、[HTTP セキュア (HTTPS)] に設定されていますか？	HTTP セキュリティがセキュア (HTTPS) に設定されている場合は、https:// からはじまる URL を指定します。http:// ではエンベデッドサーバーにアクセスできません。	83 ページのネットワークセキュリティ

不具合内容	確認事項	対処方法	参照
エンベデッドサーバーにアクセスできません。	ブラウザーのバージョンは、エンベデッドサーバーで対応しているバージョンより新しいですか？	エンベデッドサーバーで対応されているバージョンのブラウザーを使用してください。	1 ページの動作環境
エンベデッドサーバーの表示が文字化けする。	ブラウザーのバージョンは、エンベデッドサーバーで対応しているバージョンより新しいですか？	エンベデッドサーバーで対応されているバージョンのブラウザーを使用してください。	1 ページの動作環境
	本体操作パネルの表示言語と同じ言語を、エンベデッドサーバーで選択していますか？	操作パネルの表示言語と同じ言語を選択してください。	4 ページのトップバー
特定のページにアクセスできません。	アクセスレベルが [ユーザー] に設定されていますか？	アクセスレベルを [管理者] に変更してください。	94 ページのローカルユーザーリスト
設定動作ができません。	印刷またはスキャン動作中ではありませんか？	動作が完了するまでお待ちください。	—
設定が確定されません。	設定を行った後、[設定] をクリックしましたか？	設定を行った後は、他のページに移動したりエンベデッドサーバーを閉じる前に、からず [設定] をクリックして、確定してください。	—
再起動が必要な設定の場合、[再起動] をクリックしましたか？	本体の再起動を行ってください。設定が保存されます。	106 ページのリセット	
エンベデッドサーバーと同時に、本体の操作パネル上でシステムメニューの操作を行っていませんか？	システムメニューの操作が完了してから、エンベデッドサーバーの操作を行ってください。	—	
管理者パスワードを忘れてしまった。	-	サービス担当者までご連絡ください。	—
エラーや警告が表示される。	本体操作パネル表示に、エラーや警告が表示されていますか？	プリントシステム付属の使用説明書を参照して、表示されたメッセージに対応する対応手順を実行してください。	本体使用説明書
設定した内容が有効にならない。	設定後、プリントシステムまたはネットワークの再起動を促すメッセージが表示されたとき、[ネットワークの再起動] ボタンをクリックしましたか？	設定後、[ネットワークの再起動] ボタンをクリックしてください。関連するネットワークサービスだけが再起動します。	—



お客様相談窓口のご案内

弊社製品についてのお問い合わせは、下記のナビダイヤルへご連絡ください。市内通話料金でご利用いただけます。

京セラドキュメントソリューションズ株式会社 京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社

〒158-8610 東京都世田谷区玉川台2丁目14番9号

<http://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp>

お客様
相談窓口



0570-046562

受付時間
● 9:00~17:00
(但し、土曜日、日曜日及び祝日は除く)

市内通話料金でご利用いただけます。