ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ТОПЛИВУ И ГАЗИФИКАЦИИ «БЕЛТОПГАЗ» ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВИТЕБСКОБЛГАЗ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ НАЛАДКА ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕМЕХАНИКИ ШРП

ТИ 98 - 2017

Витебск 2017

УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель генерального директораглавный инженер УП «Виребскоблгаз»

А.А. Озерец

« 31 » августа 2017 г.

Настоящая инструкция предназначена для использования филиалами, входящими в состав УП «Витебскоблгаз».

Настоящая инструкция устанавливает порядок выполнения работ по наладке оборудования системы сбора информации телеметрической.

Разработана взамен ТИ 98 - 2014.

1. Вводная часть

- 1.1 Наладка оборудования телемеханики ШРП должна осуществляться в соответствии с требованиями «Правил промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь», СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации», паспортов, технических описаний и руководств по эксплуатации организаций-изготовителей оборудования телемеханики и настоящей инструкции.
- 1.2 Наладка оборудования телемеханики ШРП относится к газоопасным работам, проводимым без оформления наряда-допуска на производство газоопасных работ бригадой в составе не менее двух рабочих под руководством специалиста.

Регистрация и учет работ производится в «Журнале учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска на производство газоопасных работ»(форма 26-ОФ) Альбома форм документов по технической эксплуатации объектов газораспределительной системы и газопотребления.

2. Содержание технологического процесса

- 2.1 До начала проведения работ по наладке оборудования телемеханики ШРП необходимо изучить техническую документацию по телемеханизации ШРП, подготовить рабочую программу пусконаладочных работ, подготовить необходимую измерительную аппаратуру и приспособления.
 - 2.2 При наладке оборудования телемеханики ШРП необходимо:
- провести регулировку и настройку отдельных узлов и блоков оборудования телемеханики;
- выполнить комплексное опробование узлов и блоков оборудования телемеханики во всех режимах и объеме, предусмотренном проектом и в соответствии с требованиями Правил промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь.
- 2.3 После монтажа оборудования телемеханики ШРП (в зависимости от комплектации) необходимо произвести наладку:

Примечание. Если ссылочные технические нормативные документы заменены (изменены), то при пользовании настоящей инструкцией, следует руководствоваться заменяющими документами. Если ссылочные документы отменены без замены, то инструкция, в которой дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- преобразователя избыточного давления PC-28 «APLISENS», Сенсор –М или их аналогов;
 - оборудования системы сбора информации телеметрической GSM;
 - электроконтактного манометра (далее ЭкМ);
 - датчика-реле давления (далее ДРД);
 - выключателя путевого контактного ВПК (СМК).
- 2.4 Наладка оборудования телемеханики ШРП осуществляется в следующей последовательности:
 - измерительным прибором убедиться в том, что контакты ДРД разомкнуты;
- установить пределы срабатывания ЭкМ, ДРД на повышение и понижение давления газа на входе и выходе ШРП;
 - проверить правильность подключения датчиков: реле давления (ДРД), ЭкМ; датчиков открывания двери ШРП, ящика телемеханики ШРП;
- проверить правильность подключения антенны к соответствующим разъемам контроллера ШРП согласно схеме соединений внешних проводок;
- подключить клеммы питания контроллера 1708.1/GSM к аккумуляторной батарее (АКБ), при этом должен загореться светодиод «Выкл. модема». Если светодиод не загорелся, необходимо нажать кнопку индикации и удерживать ее до загорания светодиода;
- проконтролировать мигание, а затем постоянное свечение светодиодов «Обмен по GSM» и «Сеть GSM» с последующим свечением светодиода «Ожидание вызова»;
- по свечению индикаторных светодиодов убедиться в том, что контроллер передает информацию о каждом изменении контролируемых параметров ШРП,
- проверить качество связи системы телемеханики ШРП с центральным диспетчерским пунктом;
- проверить соответствие полученных телеизмерений и состояний параметров функционирования ШРП (соответствие напряжения АКБ, закрытие-открытие двери с показаниями на мониторе компьютера центрального диспетчерского пункта.
- 2.5 Настройка преобразователя избыточного давления PC-28 «APLISENS», Сенсор –М или их аналогов.
- 2.5.1 Проверка исправности и правильности показаний контрольно-измерительных приборов производится путем кратковременного отключения и возвращения показаний прибора к контрольному значению.

В случае отсутствия «нуля» показаний необходимо произвести регулировку и настройку преобразователя.

- 2.5.2 Запрещается изменять показания преобразователя на объекте путем изменения положения корректора «диапазон».
- 2.6 Наладка оборудования системы сбора информации GSM производится в следующей последовательности:
- проверить правильность и надежность электрических соединений согласно схеме соединений внешних проводок:
 - аккумуляторной батареи к контроллеру GSM;
 - дискретных датчиков сигнализации системы телеметрии к контроллеру GSM;
 - датчиков преобразователя давления (PC-28, Ceнcop M) к контроллеру GSM;

- радиочастотного кабеля антенны к разъему GSM модема;
- убедиться в целостности провода заземления контроллера 1708.01/GSM) с корпусом электрошкафа и контуром заземления ШРП.
- 2.7 Наладка выключателей ВПК (СМК) производится в следующей последовательности:
- проверить работоспособность выключателя при открытии/закрытии дверей ШРП, шкафа телеметрии при помощи мультиметра;
- по свечению индикаторных светодиодов убедиться в том, что контроллер передает информацию об открытии/закрытии дверей ШРП, шкафа телеметрии;
- проверить соответствие полученных телеизмерений и состояний параметров функционирования ШРП (открытии/закрытии дверей ШРП, шкафа телеметрии) с показаниями на мониторе компьютера центрального диспетчерского пункта.
- 2.8 По окончании работ по наладке оборудования телемеханики ШРП необходимо оформить протоколы испытаний оборудования телемеханики и акт приемки смонтированной системы телемеханики (форма 49 «Сборника форм документации по строительству объектов газораспределительной системы и газопотребления»).

3. Методы контроля

- 3.1 При наладке необходимо провести регулировку и настройку отдельных узлов:
 - преобразоателей давления;
 - GSM-модема.
- 3.2 Наладка преобразоателей давления осуществляется с помощью калибратора давлений DPI 802
- 3.3 Настройка и программирование GSM-модема проводится с помощью специального программатора и ноутбука.

4. Требования по охране труда

4.1 К выполнению работ по наладке оборудования телемеханики ШРП допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр в установленном порядке и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ, обученные по соответствующей программе в ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» ГПО «Белтопгаз» или в других учреждениях образования, сдавшие экзамен, получившие Удостоверение на право работы в области газоснабжения Республики Беларусь, прошедшие стажировку и допущенные к выполнению газоопасных работ, умеющие пользоваться средствами индивидуальной защиты и знающие способы оказания первой помощи потерпевшим..

Лица, занятые наладкой оборудования телемеханики ШРП, должны пройти проверку знаний «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ТКП 181-2009), «Межотраслевых правил по охране труда при работе в электроустановках» и иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

4.2 Проверка у работающих знаний правил безопасности, безопасных методов и приемов работы, технологии проведения работ и обучение по вопросам охраны труда должны проводиться в порядке и в сроки, установленные «Правилами

по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь» и СТП 13.12-2016 «Система управления охраной труда. Порядок обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда».

- 4.3 Работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
- 4.4 Пребывание посторонних лиц, а также курение в местах проведения газоопасных работ и применение источников открытого огня запрещаются.

СОГЛАСОВАНА: Заместитель

главного инженера

УП «Витебскоблгаз»

« 30 » августа 2017 г. 🚣

С.В. Свириденко

Начальник производственно-

технического отдела УП «Витебскоблгаз»

« 30 » августа 2017 г.

С.И. Гвоздь

Начальник отдела автоматизированных систем управления УП «Витебскоблгаз»

« 30 » августа 2017 г.

Ю.И. Рудько

РАЗРАБОТАНА: Инженер

> производственнотехнического отдела УП «Витебскоблгаз»

> « 30 » августа 2017 г.

К.С. Выхристенко