

第三章作业思路提示







$$\delta(t) = \theta_e(t) + tan^{-1}\left(\frac{ke(t)}{v_f(t)}\right), \, \delta(t) \in [\delta_{min}, \delta_{max}]$$

- 1. 首先是ComputerControlCmd函数,这一部分比较简单,就是根据Stanley算法的公式进行代码编写,需要调用接下来的误差计算函数,然后整个前轮转角控制命令分为两部分,分别是由航向误差和由横向误差引起的转角。需要注意的是:
 - 1. 计算反正切函数值时,建议使用atan2函数,其返回值为点和原点连线与x轴正方向的夹角,值域对应为-pi到+pi;
 - 2. 实际的前轮转角有一个范围,即 δ (t) \in [δ min, δ max],所以需要对其进行限幅处理。


2. 为了提升横向控制器的性能,可以考虑以下改进措施:

- 1. 计算横向位置的时候,在分子上添加一个常数项,在低速条件下改善控制器性能;
- PID控制器中的微分环节相当于阻尼,加在航向误差引起的前轮转角上,抑制高速工况下的过大的前轮转角 变化率;
- 3. 在连续弯道中,引入一个前馈项来提高跟踪性能,前馈项和路径曲率相同就足够



```
to-do **/ 计算需要的控制命令,实现对应的stanley模型,并将获得的控制命令传送给汽车
  提示,在该函数中你需要调用计算误差
 / 统元,任政国政平均指英国历刊开放社
/ 控制器中,前轮转角的命令是弧度单位,发送给carla的横向控制指令,范围是 -1~1
7 izőjesrő, Börengőbernegűszéset ಪ್ರವರ್ಥದಿಕ್ಕಾರಿಸುವ ಪ್ರಕರ್ಣದ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾರ ಪ್ರಕರ್ಣದ ಪ್ರಕರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕರ್ಣದ ಪ್ರಕರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಪ್ರಕರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಪ್ರಕರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಕರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕ
    this->trajectory points = planning published trajectory trajectory points; // 参考路径点
    double current vehicle x = vehicle_state.x;
     double current vehicle heading = vehicle state.heading;
      double current vehicle velocity = vehicle state.velocity;
      double e theta = 0.0;
      this->ComputeLateralErrors(current_vehicle_x, current_vehicle_y, current_vehicle_heading, e_y, e_theta);
        / e y = std::atan2(this->k y * e y, current vehicle velocity); // atan2 返回的是弧度单位
/ TODO: atan2 返回的是弧度单位,在分子上添加一个常数项,在低速条件下改善控制器性能
    e y = std::atan2(this->k y * e y, current vehicle_velocity + 6.0);
// 限制Cross track error 引起的前轮转角的取值区间
           e_y = e_y - M_PI * 2;
           e y = e y + M PI * 2;
      // TODO PID控制器中的微分环节相当于阻尼,加在航向误差引起的前轮转角上,抑制高速工况下的过去的前轮转角变化率
double e_theta_pd = e_theta_pid_controller.Control(e_theta, 0.01); // 这个0.01和主程序的循环周期匹配上
       if (e theta pd > M PI) {
            e theta pd = e theta pd - M PI * 2;
         f (e_theta_pd < -M_PI) {
           e theta pd = e theta pd + M PI * 2;
    2//TODO2 在连续弯道中,引入一个前项现来提高跟踪性能,前槽领和路径曲率相同数足够
TrajectoryPoint current closest point = this->QueryNearestPointByPosition(current vehicle x, current vehicle y); // 得到距离最近的路径点的信息
      double kappa factor angle = 0;
      if (isnan(current_closest_point.kappa)) {
            kappa factor angle = 0;
            kappa factor angle = -current closest point.kappa:
      double raw steering control = e y + 0.5 * e theta pd + 2.6 * kappa factor angle;
      // 限制前轮转角的取值区间
        f (raw_steering_control > M PI) {
            raw steering control = raw steering control - M PI * 2;
           (raw steering control < -M PI) {
            raw steering control = raw steering control + M PI * 2;
        / 限制前轮最大转角,这里定义前轮最大转角位于 [-20度~20度]
        f (raw steering control >= atan2 to PI(20.0)) {
           raw_steering_control = atan2_to_PI(20.0);
         else if (raw steering control <= -atan2 to PI(20.0)) {
            raw steering control = -atan2 to PI(20.0);
     // Carla 里面的横向控制信号范围 -1-1 之间
      cmd.steer target = raw steering control; // 给出控制信号
```





- 误差计算: ComputeLateralErrors函数,也就是分别表示航向误差e_theta和横向误差e_y。通过QueryNearestPointByPosition可以得到距离当前自车位置最近的点。
 - 1. 对于航向误差,即车身方向与参考轨迹最近点的切线方向的夹角,使用自车航向角减去参考点航向(e_theta=θx-θr),并转换到-pi 到+pi之间即可。
 - 2. 对于横向误差,需要进行判断,笛卡尔坐标系下自车位置和参考点 之间的距离可以表示为e_y=±sqrt((xr-x)^2, (yr-y)^2,),其中,若 (yr-y)cosθr- (xr-x)sinθr>0, e y为负,否则e y为正。



在线问答







感谢各位聆听 Thanks for Listening

