

手機個人熱點設定與疑難排解指南

適用於 Samsung、Xiaomi (小米) 及 iPhone 裝置 (香港繁體中文版)

1. 啟用個人熱點 (選單路徑)

手機品牌	香港繁體中文介面名稱 (設定路徑)
三星 (Samsung)	設定 > 連接 > 流動熱點及網絡共享 > 開啟「 流動熱點 」
小米 (Xiaomi)	設定 > 個人熱點 (或 更多連接方式) > 開啟「 個人熱點 」
iPhone	設定 > 個人熱點 > 開啟「 允許其他人加入 」

2. 連接其他裝置

- 在**接收端**的手機、電腦或平板上，開啟「**設定**」>「**Wi-Fi**」。
- 在 Wi-Fi 搜尋列表中，選擇**發送端**手機顯示的「**網絡名稱 (SSID)**」。
- 輸入發送端畫面上顯示的「**密碼**」，然後點擊「**連線**」。

必要條件：發送端手機必須已開啟**流動數據 (Mobile Data)**。

3. 關鍵疑難排解檢查清單

- **熱點按鈕呈現灰色 / 無法開啟：**請先前往「設定」開啟「**流動數據**」。
- **Android 搜尋不到 iPhone 熱點：**請在 iPhone 的 設定 > 個人熱點 中，開啟「**最大化相容性**」。
- **修改密碼或名稱：**直接點擊「**流動熱點**」文字 (Samsung) 或「**設定個人熱點**」(Xiaomi) 即可更改連線名稱與密碼。