Confezionatrice FX200

Revisione 7

1. Avvertenze generali

Sicurezza: l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Sicurezza: la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Sicurezza: l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

Sicurezza: i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi.

Sicurezza: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Sicurezza: la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Sicurezza: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Sicurezza: i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi.

Sicurezza: i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Sicurezza: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

2. Descrizione della macchina

La FX200 confeziona fino a 76 pezzi al minuto con film termoretraibile. La potenza installata è indicata nella targa dati[1].

Funzionamento: i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

Funzionamento: la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Funzionamento: l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

Funzionamento: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Funzionamento: la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Funzionamento: i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Funzionamento: la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Funzionamento: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

[1] *Il valore di targa prevale su quello del catalogo.*

3. Codici di allarme

Codice	Descrizione	Causa probabile	Rimedio
A001	Arresto immediato	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A002	Arresto a fine ciclo	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A003	Arresto controllato	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A004	Arresto immediato	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A005	Arresto a fine ciclo	sovraccarico motore principale	controllare il termico del motore
A006	Arresto a fine ciclo	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A007	Arresto immediato	fotocellula di ingresso sporca	pulire con panno asciutto
A008	Arresto controllato	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A009	Arresto immediato	film esaurito	sostituire la bobina
A010	Arresto controllato	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto
A011	Arresto controllato	film esaurito	sostituire la bobina
A012	Arresto immediato	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A013	Arresto a fine ciclo	sovraccarico motore principale	controllare il termico del motore
A014	Arresto controllato	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A015	Arresto immediato	film esaurito	sostituire la bobina
A016	Arresto a fine ciclo	fotocellula di ingresso sporca	pulire con panno asciutto
A017	Arresto immediato	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A018	Arresto controllato	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto
A019	Arresto immediato	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A020	Arresto a fine ciclo	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A021	Arresto immediato	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto
A022	Arresto a fine ciclo	sovraccarico motore principale	controllare il termico del motore
A023	Arresto immediato	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A024	Arresto immediato	fotocellula di ingresso sporca	pulire con panno asciutto
A025	Arresto a fine ciclo	sovraccarico motore principale	controllare il termico del motore
A026	Arresto controllato	fotocellula di ingresso sporca	pulire con panno asciutto
A027	Arresto immediato	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A028	Arresto immediato	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto
A029	Arresto immediato	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto
A030	Arresto controllato	fotocellula di ingresso sporca	pulire con panno asciutto
A031	Arresto immediato	sovraccarico motore principale	controllare il termico del motore
A032	Arresto a fine ciclo	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto
A033	Arresto immediato	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A034	Arresto immediato	fotocellula di ingresso sporca	pulire con panno asciutto
A035	Arresto controllato	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto
A036	Arresto a fine ciclo	fotocellula di ingresso sporca	pulire con panno asciutto
A037	Arresto a fine ciclo	film esaurito	sostituire la bobina
A038	Arresto a fine ciclo	fotocellula di ingresso sporca	pulire con panno asciutto

Codice	Descrizione	Causa probabile	Rimedio
A039	Arresto immediato	film esaurito	sostituire la bobina
A040	Arresto controllato	film esaurito	sostituire la bobina
A041	Arresto immediato	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto
A042	Arresto a fine ciclo	film esaurito	sostituire la bobina
A043	Arresto a fine ciclo	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A044	Arresto a fine ciclo	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A045	Arresto controllato	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A046	Arresto controllato	film esaurito	sostituire la bobina
A047	Arresto a fine ciclo	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A048	Arresto controllato	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A049	Arresto controllato	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A050	Arresto immediato	fotocellula di ingresso sporca	pulire con panno asciutto
A051	Arresto a fine ciclo	fotocellula di ingresso sporca	pulire con panno asciutto
A052	Arresto a fine ciclo	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto
A053	Arresto immediato	fotocellula di ingresso sporca	pulire con panno asciutto
A054	Arresto controllato	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A055	Arresto controllato	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A056	Arresto immediato	fotocellula di ingresso sporca	pulire con panno asciutto
A057	Arresto controllato	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A058	Arresto a fine ciclo	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A059	Arresto immediato	fotocellula di ingresso sporca	pulire con panno asciutto
A060	Arresto controllato	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto
A061	Arresto immediato	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto
A062	Arresto controllato	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A063	Arresto controllato	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A064	Arresto immediato	film esaurito	sostituire la bobina
A065	Arresto immediato	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A066	Arresto a fine ciclo	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A067	Arresto immediato	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A068	Arresto a fine ciclo	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A069	Arresto immediato	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto
A070	Arresto controllato	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A071	Arresto a fine ciclo	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A072	Arresto immediato	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto
A073	Arresto controllato	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto
A074	Arresto a fine ciclo	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A075	Arresto immediato	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A076	Arresto controllato	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A077	Arresto immediato	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A078	Arresto controllato	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia

Codice	Descrizione	Causa probabile	Rimedio
A079	Arresto immediato	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A080	Arresto immediato	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A081	Arresto immediato	film esaurito	sostituire la bobina
A082	Arresto a fine ciclo	sovraccarico motore principale	controllare il termico del motore
A083	Arresto a fine ciclo	sovraccarico motore principale	controllare il termico del motore
A084	Arresto a fine ciclo	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A085	Arresto controllato	film esaurito	sostituire la bobina
A086	Arresto controllato	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A087	Arresto controllato	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto
A088	Arresto immediato	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A089	Arresto immediato	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A090	Arresto controllato	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A091	Arresto immediato	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A092	Arresto controllato	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A093	Arresto a fine ciclo	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A094	Arresto immediato	sovraccarico motore principale	controllare il termico del motore
A095	Arresto controllato	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A096	Arresto a fine ciclo	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto
A097	Arresto controllato	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A098	Arresto controllato	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A099	Arresto a fine ciclo	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A100	Arresto immediato	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A101	Arresto immediato	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A102	Arresto a fine ciclo	film esaurito	sostituire la bobina
A103	Arresto a fine ciclo	film esaurito	sostituire la bobina
A104	Arresto immediato	sovraccarico motore principale	controllare il termico del motore
A105	Arresto immediato	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A106	Arresto a fine ciclo	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A107	Arresto controllato	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A108	Arresto controllato	fotocellula di ingresso sporca	pulire con panno asciutto
A109	Arresto controllato	fotocellula di ingresso sporca	pulire con panno asciutto
A110	Arresto immediato	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A111	Arresto immediato	film esaurito	sostituire la bobina
A112	Arresto controllato	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A113	Arresto controllato	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A114	Arresto controllato	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A115	Arresto a fine ciclo	fotocellula di ingresso sporca	pulire con panno asciutto
A116	Arresto controllato	film esaurito	sostituire la bobina
A117	Arresto a fine ciclo	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A118	Arresto immediato	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare

Codice	Descrizione	Causa probabile	Rimedio
A119	Arresto a fine ciclo	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto
A120	Arresto immediato	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto

4. Intervalli di manutenzione

Attività	Ogni (ore)
Lubrificazione catene	40
Sostituzione lame	250
Controllo cinghie	160
Pulizia barre saldanti	8

5. Coppie di serraggio

Vite	Coppia (Nm)
M6	14.0
M8	20.4
M10	24.1
M12	29.1

Manutenzione: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Manutenzione: i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Manutenzione: la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Manutenzione: i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

Manutenzione: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Manutenzione: i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Manutenzione: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Manutenzione: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Manutenzione: la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi.

Manutenzione: la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Manutenzione: la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Manutenzione: i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

6. Ricambi consigliati

Pos.	Gruppo	Descrizione	Codice ricambio	Q.tà consigliata
1	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 1	RIC-20213	1
2	Alimentazione film	Componente alimentazione film 2	RIC-17623	4
3	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 3	RIC-12086	2
4	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 4	RIC-12884	2
5	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 5	RIC-12037	2
6	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 6	RIC-18617	4
7	Alimentazione film	Componente alimentazione film 7	RIC-11645	1
8	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 8	RIC-17007	4
9	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 9	RIC-13017	1
10	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 10	RIC-20423	3
11	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 11	RIC-19128	1
12	Alimentazione film	Componente alimentazione film 12	RIC-16314	1
13	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 13	RIC-18519	3
14	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 14	RIC-13234	4
15	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 15	RIC-14669	1
16	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 16	RIC-12639	2
17	Alimentazione film	Componente alimentazione film 17	RIC-10273	2
18	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 18	RIC-15467	2
19	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 19	RIC-11337	2
20	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 20	RIC-18484	1
21	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 21	RIC-18652	4
22	Alimentazione film	Componente alimentazione film 22	RIC-17203	1
23	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 23	RIC-20360	3
24	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 24	RIC-10420	2
25	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 25	RIC-12065	3
26	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 26	RIC-15880	4
27	Alimentazione film	Componente alimentazione film 27	RIC-15866	4
28	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 28	RIC-17609	4
29	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 29	RIC-15096	2
30	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 30	RIC-15152	3
31	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 31	RIC-14025	1
32	Alimentazione film	Componente alimentazione film 32	RIC-16608	4
33	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 33	RIC-15838	4
34	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 34	RIC-12744	2
35	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 35	RIC-16916	3
36	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 36	RIC-20045	3
37	Alimentazione film	Componente alimentazione film 37	RIC-14011	2
38	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 38	RIC-20087	4

Pos.	Gruppo	Descrizione	Codice ricambio	Q.tà consigliata
39	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 39	RIC-18841	2
40	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 40	RIC-14368	3
41	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 41	RIC-17301	1
42	Alimentazione film	Lama di taglio seghettata	RIC-12240	1
43	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 43	RIC-20024	4
44	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 44	RIC-20080	4
45	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 45	RIC-19737	1
46	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 46	RIC-18988	2
47	Alimentazione film	Componente alimentazione film 47	RIC-11400	4
48	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 48	RIC-12177	1
49	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 49	RIC-16398	4
50	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 50	RIC-11407	1
51	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 51	RIC-15824	2
52	Alimentazione film	Componente alimentazione film 52	RIC-19331	3
53	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 53	RIC-20031	3
54	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 54	RIC-10441	1
55	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 55	RIC-20206	1
56	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 56	RIC-17189	1
57	Alimentazione film	Componente alimentazione film 57	RIC-11694	1
58	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 58	RIC-14088	3
59	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 59	RIC-11932	3
60	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 60	RIC-11883	4
61	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 61	RIC-13017	4
62	Alimentazione film	Componente alimentazione film 62	RIC-16664	2
63	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 63	RIC-16720	1
64	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 64	RIC-14669	2
65	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 65	RIC-14018	4
66	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 66	RIC-20318	1
67	Alimentazione film	Componente alimentazione film 67	RIC-15705	2
68	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 68	RIC-19639	4
69	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 69	RIC-16286	3
70	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 70	RIC-18582	3
71	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 71	RIC-20101	3
72	Alimentazione film	Componente alimentazione film 72	RIC-19730	2
73	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 73	RIC-16853	2
74	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 74	RIC-10154	1
75	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 75	RIC-16475	2
76	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 76	RIC-19548	3
77	Alimentazione film	Componente alimentazione film 77	RIC-11246	3
78	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 78	RIC-15901	3

Pos.	Gruppo	Descrizione	Codice ricambio	Q.tà consigliata
79	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 79	RIC-10987	3
80	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 80	RIC-20479	4
81	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 81	RIC-13892	3
82	Alimentazione film	Componente alimentazione film 82	RIC-17112	2
83	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 83	RIC-14809	4
84	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 84	RIC-16664	4
85	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 85	RIC-19100	4
86	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 86	RIC-19212	4
87	Alimentazione film	Componente alimentazione film 87	RIC-10819	3
88	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 88	RIC-11687	4
89	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 89	RIC-10280	3
90	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 90	RIC-18722	3
91	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 91	RIC-16314	3
92	Alimentazione film	Componente alimentazione film 92	RIC-19233	1
93	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 93	RIC-19415	1
94	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 94	RIC-18183	3
95	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 95	RIC-20269	3
96	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 96	RIC-17686	1
97	Alimentazione film	Componente alimentazione film 97	RIC-15509	3
98	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 98	RIC-19422	1
99	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 99	RIC-14676	2
100	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 100	RIC-13682	3
101	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 101	RIC-19401	3
102	Alimentazione film	Componente alimentazione film 102	RIC-12681	3
103	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 103	RIC-11414	4
104	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 104	RIC-20150	4
105	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 105	RIC-14235	1
106	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 106	RIC-12135	4
107	Alimentazione film	Componente alimentazione film 107	RIC-17777	4
108	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 108	RIC-13073	3
109	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 109	RIC-17301	1
110	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 110	RIC-17392	2
111	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 111	RIC-15250	4
112	Alimentazione film	Componente alimentazione film 112	RIC-12478	2
113	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 113	RIC-13696	4
114	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 114	RIC-15775	2
115	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 115	RIC-15705	2
116	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 116	RIC-13458	4
117	Alimentazione film	Componente alimentazione film 117	RIC-15803	4
118	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 118	RIC-17658	1

Pos.	Gruppo	Descrizione	Codice ricambio	Q.tà consigliata
119	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 119	RIC-15054	3
120	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 120	RIC-11995	1
121	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 121	RIC-13514	3
122	Alimentazione film	Componente alimentazione film 122	RIC-11078	1
123	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 123	RIC-11449	4
124	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 124	RIC-17350	3
125	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 125	RIC-16475	4
126	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 126	RIC-11680	2
127	Alimentazione film	Componente alimentazione film 127	RIC-20108	2
128	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 128	RIC-16167	2
129	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 129	RIC-13493	4
130	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 130	RIC-12891	1
131	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 131	RIC-10875	3
132	Alimentazione film	Componente alimentazione film 132	RIC-15985	3
133	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 133	RIC-15075	4
134	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 134	RIC-18680	2
135	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 135	RIC-10350	2
136	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 136	RIC-20423	4
137	Alimentazione film	Componente alimentazione film 137	RIC-14865	4
138	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 138	RIC-10140	4
139	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 139	RIC-14291	3
140	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 140	RIC-18078	3
141	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 141	RIC-19639	2
142	Alimentazione film	Componente alimentazione film 142	RIC-20234	3
143	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 143	RIC-14683	4
144	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 144	RIC-16615	4
145	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 145	RIC-11974	3
146	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 146	RIC-10889	3
147	Alimentazione film	Componente alimentazione film 147	RIC-11337	3
148	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 148	RIC-12954	3
149	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 149	RIC-18673	2
150	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 150	RIC-12492	1

7. Parametri del pannello operatore

Parametro	Funzione	Valore di fabbrica
P001	Offset film	258
P002	Ritardo taglio	674
P003	Offset nastro	852
P004	Velocità nastro	292
P005	Ritardo nastro	578
P006	Soglia saldatura	866
P007	Ritardo taglio	387
P008	Velocità nastro	785
P009	Tempo taglio	55
P010	Soglia taglio	87
P011	Offset saldatura	616
P012	Soglia uscita	547
P013	Offset uscita	772
P014	Ritardo nastro	649
P015	Tempo uscita	683
P016	Offset saldatura	394
P017	Velocità taglio	800
P018	Velocità nastro	631
P019	Offset taglio	395
P020	Ritardo film	542
P021	Soglia saldatura	360
P022	Velocità film	445
P023	Soglia nastro	591
P024	Ritardo uscita	482
P025	Soglia saldatura	770
P026	Ritardo uscita	850
P027	Velocità uscita	283
P028	Ritardo taglio	593
P029	Tempo uscita	662
P030	Soglia nastro	863
P031	Velocità saldatura	540
P032	Ritardo saldatura	463
P033	Soglia taglio	753
P034	Velocità nastro	313
P035	Tempo film	396
P036	Soglia uscita	721
P037	Velocità taglio	759
P038	Soglia taglio	15

Parametro	Funzione	Valore di fabbrica
P039	Tempo film	529
P040	Ritardo uscita	288
P041	Offset uscita	571
P042	Ritardo film	784
P043	Ritardo nastro	758
P044	Soglia film	691
P045	Tempo saldatura	146
P046	Soglia nastro	573
P047	Tempo film	734
P048	Tempo film	727
P049	Tempo uscita	658
P050	Tempo nastro	326
P051	Soglia film	671
P052	Ritardo taglio	807
P053	Ritardo uscita	153
P054	Tempo taglio	691
P055	Soglia uscita	76
P056	Tempo taglio	773
P057	Soglia saldatura	509
P058	Velocità film	658
P059	Ritardo taglio	575
P060	Ritardo nastro	463
P061	Offset taglio	214
P062	Tempo film	322
P063	Offset nastro	386
P064	Velocità film	634
P065	Soglia nastro	508
P066	Soglia saldatura	47
P067	Offset nastro	427
P068	Tempo taglio	613
P069	Ritardo film	677
P070	Soglia saldatura	117
P071	Tempo saldatura	714
P072	Offset uscita	886
P073	Offset nastro	133
P074	Ritardo nastro	201
P075	Velocità taglio	426
P076	Velocità uscita	266
P077	Ritardo nastro	429
P078	Offset uscita	343

Parametro	Funzione	Valore di fabbrica
P079	Velocità saldatura	228
P080	Tempo nastro	607

8. Diagnostica avanzata

Diagnostica: la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Diagnostica: i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Diagnostica: i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Diagnostica: i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Diagnostica: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Diagnostica: la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Diagnostica: l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

Diagnostica: i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Diagnostica: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Diagnostica: i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

Diagnostica: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Diagnostica: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Diagnostica: l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Diagnostica: la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Diagnostica: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

Diagnostica: l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.