Confezionatrice FX300

Revisione 4

1. Avvertenze generali

Sicurezza: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Sicurezza: l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Sicurezza: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

Sicurezza: la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi.

Sicurezza: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

Sicurezza: i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Sicurezza: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Sicurezza: i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Sicurezza: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Sicurezza: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

2. Descrizione della macchina

La FX300 confeziona fino a 62 pezzi al minuto con film termoretraibile. La potenza installata è indicata nella targa dati[1].

Funzionamento: l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

Funzionamento: i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Funzionamento: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Funzionamento: i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Funzionamento: l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Funzionamento: i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi.

Funzionamento: la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Funzionamento: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

[1] Il valore di targa prevale su quello del catalogo.

3. Codici di allarme

Codice	Descrizione	Causa probabile	Rimedio
A001	Arresto controllato	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto
A002	Arresto controllato	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A003	Arresto immediato	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A004	Arresto immediato	film esaurito	sostituire la bobina
A005	Arresto a fine ciclo	sovraccarico motore principale	controllare il termico del motore
A006	Arresto a fine ciclo	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A007	Arresto a fine ciclo	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A008	Arresto controllato	fotocellula di ingresso sporca	pulire con panno asciutto
A009	Arresto immediato	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A010	Arresto controllato	film esaurito	sostituire la bobina
A011	Arresto immediato	fotocellula di ingresso sporca	pulire con panno asciutto
A012	Arresto controllato	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A013	Arresto a fine ciclo	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A014	Arresto a fine ciclo	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A015	Arresto a fine ciclo	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A016	Arresto controllato	film esaurito	sostituire la bobina
A017	Arresto a fine ciclo	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto
A018	Arresto immediato	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A019	Arresto a fine ciclo	sovraccarico motore principale	controllare il termico del motore
A020	Arresto immediato	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A021	Arresto immediato	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto
A022	Arresto immediato	film esaurito	sostituire la bobina
A023	Arresto immediato	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A024	Arresto immediato	film esaurito	sostituire la bobina
A025	Arresto controllato	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto
A026	Arresto controllato	sovraccarico motore principale	controllare il termico del motore
A027	Arresto controllato	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A028	Arresto controllato	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A029	Arresto controllato	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A030	Arresto immediato	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A031	Arresto controllato	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto
A032	Arresto controllato	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A033	Arresto a fine ciclo	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A034	Arresto a fine ciclo	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A035	Arresto a fine ciclo	sovraccarico motore principale	controllare il termico del motore
A036	Arresto a fine ciclo	film esaurito	sostituire la bobina
A037	Arresto immediato	fotocellula di ingresso sporca	pulire con panno asciutto
A038	Arresto controllato	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia

Codice	Descrizione	Causa probabile	Rimedio
A039	Arresto a fine ciclo	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A040	Arresto a fine ciclo	sovraccarico motore principale	controllare il termico del motore
A041	Arresto a fine ciclo	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A042	Arresto immediato	sovraccarico motore principale	controllare il termico del motore
A043	Arresto a fine ciclo	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A044	Arresto a fine ciclo	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A045	Arresto controllato	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A046	Arresto a fine ciclo	film esaurito	sostituire la bobina
A047	Arresto controllato	sovraccarico motore principale	controllare il termico del motore
A048	Arresto controllato	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A049	Arresto immediato	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A050	Arresto immediato	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A051	Arresto immediato	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A052	Arresto immediato	film esaurito	sostituire la bobina
A053	Arresto immediato	film esaurito	sostituire la bobina
A054	Arresto controllato	film esaurito	sostituire la bobina
A055	Arresto immediato	fotocellula di ingresso sporca	pulire con panno asciutto
A056	Arresto a fine ciclo	film esaurito	sostituire la bobina
A057	Arresto controllato	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A058	Arresto controllato	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A059	Arresto immediato	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A060	Arresto immediato	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A061	Arresto controllato	film esaurito	sostituire la bobina
A062	Arresto controllato	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A063	Arresto controllato	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto
A064	Arresto a fine ciclo	film esaurito	sostituire la bobina
A065	Arresto immediato	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A066	Arresto controllato	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A067	Arresto immediato	film esaurito	sostituire la bobina
A068	Arresto immediato	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A069	Arresto immediato	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A070	Arresto a fine ciclo	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A071	Arresto immediato	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A072	Arresto controllato	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A073	Arresto immediato	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A074	Arresto controllato	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A075	Arresto immediato	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A076	Arresto controllato	film esaurito	sostituire la bobina
A077	Arresto immediato	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A078	Arresto controllato	film esaurito	sostituire la bobina

Codice	Descrizione	Causa probabile	Rimedio
A079	Arresto a fine ciclo	film esaurito	sostituire la bobina
A080	Arresto controllato	sovraccarico motore principale	controllare il termico del motore
A081	Arresto controllato	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A082	Arresto controllato	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A083	Arresto immediato	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A084	Arresto immediato	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A085	Arresto controllato	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A086	Arresto immediato	fotocellula di ingresso sporca	pulire con panno asciutto
A087	Arresto a fine ciclo	fotocellula di ingresso sporca	pulire con panno asciutto
A088	Arresto a fine ciclo	fotocellula di ingresso sporca	pulire con panno asciutto
A089	Arresto immediato	film esaurito	sostituire la bobina
A090	Arresto controllato	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A091	Arresto immediato	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A092	Arresto immediato	fotocellula di ingresso sporca	pulire con panno asciutto
A093	Arresto controllato	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A094	Arresto immediato	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto
A095	Arresto a fine ciclo	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A096	Arresto controllato	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A097	Arresto a fine ciclo	film esaurito	sostituire la bobina
A098	Arresto a fine ciclo	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A099	Arresto controllato	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A100	Arresto controllato	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A101	Arresto immediato	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A102	Arresto controllato	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A103	Arresto controllato	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto
A104	Arresto a fine ciclo	temperatura saldatura fuori soglia	verificare la termocoppia
A105	Arresto controllato	sovraccarico motore principale	controllare il termico del motore
A106	Arresto immediato	film esaurito	sostituire la bobina
A107	Arresto a fine ciclo	fotocellula di ingresso sporca	pulire con panno asciutto
A108	Arresto a fine ciclo	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A109	Arresto immediato	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto
A110	Arresto immediato	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A111	Arresto immediato	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A112	Arresto controllato	encoder non allineato	rifare la fase di zero
A113	Arresto a fine ciclo	fotocellula di ingresso sporca	pulire con panno asciutto
A114	Arresto immediato	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione
A115	Arresto controllato	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto
A116	Arresto a fine ciclo	film esaurito	sostituire la bobina
A117	Arresto a fine ciclo	inceppamento sul nastro di uscita	rimuovere il prodotto
A118	Arresto immediato	encoder non allineato	rifare la fase di zero

Codice	Descrizione	Causa probabile	Rimedio
A119	Arresto controllato	riparo aperto	chiudere il riparo e riarmare
A120	Arresto immediato	pressione aria insufficiente	verificare il regolatore di pressione

4. Intervalli di manutenzione

Attività	Ogni (ore)
Lubrificazione catene	160
Sostituzione lame	250
Controllo cinghie	160
Pulizia barre saldanti	8

5. Coppie di serraggio

Vite	Coppia (Nm)
M6	15.3
M8	19.7
M10	22.5
M12	27.0

Manutenzione: i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

Manutenzione: i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Manutenzione: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi.

Manutenzione: la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi.

Manutenzione: la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Manutenzione: i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Manutenzione: i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Manutenzione: i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

Manutenzione: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi.

Manutenzione: l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Manutenzione: i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Manutenzione: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

6. Ricambi consigliati

Pos.	Gruppo	Descrizione	Codice ricambio	Q.tà consigliata
1	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 1	RIC-20115	1
2	Alimentazione film	Componente alimentazione film 2	RIC-11134	3
3	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 3	RIC-16468	4
4	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 4	RIC-14522	1
5	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 5	RIC-10287	2
6	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 6	RIC-11134	4
7	Alimentazione film	Componente alimentazione film 7	RIC-16881	1
8	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 8	RIC-18407	2
9	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 9	RIC-19240	1
10	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 10	RIC-11708	3
11	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 11	RIC-20150	4
12	Alimentazione film	Componente alimentazione film 12	RIC-11029	2
13	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 13	RIC-10959	4
14	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 14	RIC-15236	2
15	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 15	RIC-15404	4
16	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 16	RIC-14900	3
17	Alimentazione film	Componente alimentazione film 17	RIC-14109	1
18	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 18	RIC-13304	1
19	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 19	RIC-17609	1
20	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 20	RIC-20325	2
21	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 21	RIC-18239	2
22	Alimentazione film	Componente alimentazione film 22	RIC-16293	3
23	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 23	RIC-13969	4
24	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 24	RIC-19471	2
25	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 25	RIC-13801	4
26	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 26	RIC-14312	1
27	Alimentazione film	Componente alimentazione film 27	RIC-15817	2
28	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 28	RIC-20416	3
29	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 29	RIC-10161	3
30	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 30	RIC-13871	4
31	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 31	RIC-12723	2
32	Alimentazione film	Componente alimentazione film 32	RIC-17896	2
33	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 33	RIC-10504	1
34	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 34	RIC-11946	1
35	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 35	RIC-18036	3
36	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 36	RIC-18197	2
37	Alimentazione film	Componente alimentazione film 37	RIC-13409	1
38	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 38	RIC-10175	3

Pos.	Gruppo	Descrizione	Codice ricambio	Q.tà consigliata
39	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 39	RIC-20003	2
40	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 40	RIC-14095	4
41	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 41	RIC-10784	4
42	Alimentazione film	Lama di taglio seghettata	RIC-14956	3
43	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 43	RIC-15390	3
44	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 44	RIC-16391	1
45	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 45	RIC-15096	4
46	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 46	RIC-16461	2
47	Alimentazione film	Componente alimentazione film 47	RIC-17707	3
48	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 48	RIC-13507	4
49	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 49	RIC-19632	4
50	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 50	RIC-13871	4
51	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 51	RIC-11589	1
52	Alimentazione film	Componente alimentazione film 52	RIC-17644	4
53	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 53	RIC-16972	1
54	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 54	RIC-15614	3
55	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 55	RIC-19541	1
56	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 56	RIC-13066	4
57	Alimentazione film	Componente alimentazione film 57	RIC-17077	2
58	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 58	RIC-13199	3
59	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 59	RIC-17875	2
60	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 60	RIC-13213	1
61	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 61	RIC-11939	4
62	Alimentazione film	Componente alimentazione film 62	RIC-10315	2
63	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 63	RIC-10833	2
64	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 64	RIC-20143	4
65	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 65	RIC-17784	1
66	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 66	RIC-20283	3
67	Alimentazione film	Componente alimentazione film 67	RIC-17854	1
68	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 68	RIC-14508	3
69	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 69	RIC-16104	2
70	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 70	RIC-14032	3
71	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 71	RIC-15705	4
72	Alimentazione film	Componente alimentazione film 72	RIC-12408	2
73	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 73	RIC-10532	1
74	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 74	RIC-15698	3
75	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 75	RIC-11589	3
76	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 76	RIC-20416	4
77	Alimentazione film	Componente alimentazione film 77	RIC-12898	4
78	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 78	RIC-15110	1

Pos.	Gruppo	Descrizione	Codice ricambio	Q.tà consigliata
79	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 79	RIC-10861	4
80	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 80	RIC-14235	3
81	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 81	RIC-15698	4
82	Alimentazione film	Componente alimentazione film 82	RIC-14144	3
83	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 83	RIC-15397	1
84	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 84	RIC-11925	2
85	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 85	RIC-19765	3
86	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 86	RIC-13626	4
87	Alimentazione film	Componente alimentazione film 87	RIC-12667	2
88	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 88	RIC-19163	4
89	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 89	RIC-11078	3
90	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 90	RIC-15565	1
91	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 91	RIC-15803	2
92	Alimentazione film	Componente alimentazione film 92	RIC-13549	2
93	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 93	RIC-10413	1
94	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 94	RIC-13115	1
95	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 95	RIC-18022	3
96	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 96	RIC-19765	3
97	Alimentazione film	Componente alimentazione film 97	RIC-16678	3
98	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 98	RIC-15495	4
99	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 99	RIC-14438	4
100	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 100	RIC-18022	2
101	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 101	RIC-18918	2
102	Alimentazione film	Componente alimentazione film 102	RIC-12233	2
103	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 103	RIC-12534	4
104	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 104	RIC-15131	3
105	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 105	RIC-13101	4
106	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 106	RIC-15117	1
107	Alimentazione film	Componente alimentazione film 107	RIC-18120	2
108	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 108	RIC-13045	3
109	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 109	RIC-14704	4
110	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 110	RIC-13297	3
111	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 111	RIC-12366	3
112	Alimentazione film	Componente alimentazione film 112	RIC-18631	1
113	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 113	RIC-10322	2
114	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 114	RIC-10567	1
115	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 115	RIC-17763	2
116	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 116	RIC-18694	1
117	Alimentazione film	Componente alimentazione film 117	RIC-11050	1
118	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 118	RIC-11071	2

Pos.	Gruppo	Descrizione	Codice ricambio	Q.tà consigliata
119	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 119	RIC-11463	2
120	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 120	RIC-13150	4
121	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 121	RIC-17791	1
122	Alimentazione film	Componente alimentazione film 122	RIC-13703	3
123	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 123	RIC-16181	1
124	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 124	RIC-17091	2
125	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 125	RIC-17441	2
126	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 126	RIC-17168	4
127	Alimentazione film	Componente alimentazione film 127	RIC-17441	2
128	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 128	RIC-18337	4
129	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 129	RIC-17434	1
130	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 130	RIC-16503	1
131	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 131	RIC-19128	4
132	Alimentazione film	Componente alimentazione film 132	RIC-11043	2
133	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 133	RIC-14907	3
134	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 134	RIC-16685	4
135	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 135	RIC-13759	1
136	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 136	RIC-20311	4
137	Alimentazione film	Componente alimentazione film 137	RIC-17749	4
138	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 138	RIC-13451	1
139	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 139	RIC-12443	4
140	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 140	RIC-10700	2
141	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 141	RIC-11981	2
142	Alimentazione film	Componente alimentazione film 142	RIC-12352	1
143	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 143	RIC-16342	1
144	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 144	RIC-18064	4
145	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 145	RIC-15628	1
146	Gruppo taglio	Componente gruppo taglio 146	RIC-19527	3
147	Alimentazione film	Componente alimentazione film 147	RIC-15117	4
148	Nastro di uscita	Componente nastro di uscita 148	RIC-17994	2
149	Quadro elettrico	Componente quadro elettrico 149	RIC-15964	3
150	Gruppo saldatura	Componente gruppo saldatura 150	RIC-18694	4

7. Parametri del pannello operatore

Parametro	Funzione	Valore di fabbrica
P001	Soglia saldatura	234
P002	Offset uscita	794
P003	Tempo taglio	523
P004	Soglia film	718
P005	Velocità film	712
P006	Offset taglio	493
P007	Offset taglio	530
P008	Offset saldatura	762
P009	Offset nastro	840
P010	Velocità nastro	655
P011	Tempo uscita	300
P012	Ritardo film	257
P013	Tempo taglio	777
P014	Tempo taglio	52
P015	Ritardo taglio	142
P016	Offset film	757
P017	Velocità uscita	362
P018	Velocità film	583
P019	Offset nastro	162
P020	Velocità film	634
P021	Tempo nastro	190
P022	Tempo film	836
P023	Offset saldatura	576
P024	Offset taglio	15
P025	Velocità taglio	756
P026	Soglia saldatura	7
P027	Soglia nastro	185
P028	Ritardo saldatura	875
P029	Ritardo saldatura	592
P030	Offset taglio	713
P031	Offset taglio	653
P032	Ritardo uscita	312
P033	Tempo nastro	182
P034	Soglia saldatura	184
P035	Soglia taglio	300
P036	Ritardo film	248
P037	Velocità nastro	733
P038	Ritardo uscita	69

Parametro	Funzione	Valore di fabbrica
P039	Soglia film	415
P040	Velocità taglio	583
P041	Tempo film	531
P042	Soglia film	81
P043	Tempo taglio	541
P044	Offset saldatura	471
P045	Ritardo nastro	473
P046	Ritardo nastro	557
P047	Velocità film	122
P048	Ritardo nastro	498
P049	Velocità film	197
P050	Offset uscita	688
P051	Soglia saldatura	391
P052	Offset uscita	328
P053	Offset taglio	688
P054	Soglia taglio	61
P055	Ritardo saldatura	632
P056	Soglia uscita	42
P057	Tempo taglio	868
P058	Soglia saldatura	575
P059	Soglia uscita	611
P060	Soglia uscita	696
P061	Offset saldatura	290
P062	Tempo film	340
P063	Soglia film	206
P064	Velocità nastro	255
P065	Tempo taglio	286
P066	Velocità saldatura	260
P067	Offset uscita	683
P068	Velocità uscita	595
P069	Offset uscita	512
P070	Ritardo nastro	337
P071	Offset uscita	672
P072	Tempo saldatura	808
P073	Offset saldatura	108
P074	Ritardo uscita	716
P075	Tempo saldatura	411
P076	Velocità uscita	695
P077	Ritardo taglio	611
P078	Ritardo saldatura	478

Parametro	Funzione	Valore di fabbrica
P079	Offset uscita	415
P080	Offset nastro	536

8. Diagnostica avanzata

Diagnostica: i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

Diagnostica: la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Diagnostica: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Diagnostica: la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Diagnostica: l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Diagnostica: i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Diagnostica: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

Diagnostica: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

Diagnostica: l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Diagnostica: i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Diagnostica: l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; i dispositivi di sicurezza non devono essere esclusi; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore.

Diagnostica: i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio.

Diagnostica: l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar; la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata.

Diagnostica: l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.

Diagnostica: ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione; l'operatore verifica lo stato dei ripari prima dell'avvio; la pressione dell'aria compressa deve restare tra 6 e 7 bar.

Diagnostica: la pulizia si esegue a macchina ferma e sezionata; i ricambi devono essere originali o approvati dal costruttore; ogni intervento è registrato nel registro di manutenzione.