DetechHardwareLib 版本更新

DetechHardwareLib Android V1.0.1(2017-12-9)

• 第一次发布

下载代码

一 下载 Demo

目前在码云上提供了示例:

- DETECH TEST DEMO 演示了控制硬件的方法
 - 二 集成到开发者自己的代码工程里
 - 1 引入 SDK
- aar 方式集成

2 HardwareManager 基础使用

2.1 通讯类配置

接口名	接口描述
initConfig	串口通讯类初始化,根据机器信息配置参数和回调
参数	说明
hardwareOption	硬件设置配置类

• 示例

/*配置硬件信息, 打开串口**/
MyDollMachineCallba

MyDollMachineCallback myDollMachineCallback = new
MyDollMachineCallback();

IHardwareOption option = new IHardwareOption()

- .portName(HardwareDefine.PORT_TTY_S0)
- .baudrate(HardwareDefine.BAU_115200)
- .dollMachineCallback(myDollMachineCallback)
- .portStateListener(myDollMachineCallback)
- .exceptionListener(myDollMachineCallback);

HardwareManager.getInst().initConfig(option);

//示例类

class MyDollMachineCallback extends DollMachineBaseCallback implements
IHardwareOption.onExceptionListener, IHardwareOption.onPortStateListener{}

2.2 打开串口和销毁

E1E 1171 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
接口名	接口描述
open	打开串口
onDispose	销毁
参数	说明
无	

示例

•

```
//打开串口
//结果在 portStateListener 和 exceptionListener 返回,需配置
HardwareManager.getInst().open();
```

//銷毀

HardwareManager.getInst().onDispose()

3 HardwareSender 基础使用

3.1 查询参数

接口名	接口描述
SendQuery	查询硬件参数 查询结果需配置 dollMachineCallback
参数	说明
code	HardwareDefine.QUERY_AWARD_QUEUE HardwareDefine.QUERY_AWARD_RATE HardwareDefine.QUERY_CHECK_ACCOUNTS HardwareDefine.QUERY_COST_COIN_NUM HardwareDefine.QUERY_GAME_AWARD_MODE HardwareDefine.QUERY_GAME_PLAY_MODE HardwareDefine.QUERY_GAME_PLAY_TIME HardwareDefine.QUERY_HARDWARE_VERSION HardwareDefine.QUERY_LEFT_COIN_NUM HardwareDefine.QUERY_MACHINE_STATE HardwareDefine.QUERY_PLAY_DECAY_TIME HardwareDefine.QUERY_STRONG_INTENSITY HardwareDefine.QUERY_WEAK_INTENSITY

• 示例

•

//查询弱抓力
HardwareSender.SendQueryAction(HardwareDefine.QUERY_STRONG_INTENSITY);
//查询机台状态
HardwareSender.SendQueryAction(HardwareDefine.QUERY_MACHINE_STATE);

3.2 设置参数

接口名		接口描述
SendSetGamePlayModeAction		设置游戏模式
参数	说明	
mode	HardwareDefine. GAME_PLAY_MODE_NORMAL //远程娃娃机需配置本模式 HardwareDefine. GAME_PLAY_MODE_PC_CONTROL	
接口名		接口描述

参数	说明	
SendSetGameAwardModeAction		设置出奖模式
参数	说明	
mode	HardwareDefine.GAME_AWARD_MODE_MAKEUP_RANDOM//默认 HardwareDefine.GAME_AWARD_MODE_MAKEUP_REGULAR HardwareDefine.GAME_AWARD_MODE_UN_MAKEUP_RANDOM HardwareDefine.GAME_AWARD_MODE_UN_MAKEUP_REGULAR HardwareDefine.GAME_AWARD_MODE_WEAK_AWAYS	

接口名		接口描述
SendDirectionControllerAction		发送控制方向
参数	说明	
direction	HardwareDefine.DIRECTION_CONTROL_LEFT HardwareDefine.DIRECTION_CONTROL_RIGHT HardwareDefine.DIRECTION_CONTROL_FRONT HardwareDefine.DIRECTION_CONTROL_BACK	

接口名	接口描述
SendSetCostCoinNumAction	设置每局币数
参数	说明
num	每局币数(1-10)

接口名	接口描述
SendSetGamePlayTimeAction	设置每局游戏时间
参数	说明
time	每局游戏时间(5-60)

接口名	接口描述
SendSetStrongIntensityAction	设置强抓力

参数	说明
strength	强抓力大小(1-99)

接口名	接口描述
SendSetWeakIntensityAction	设置弱抓力
参数	说明
strength	弱抓力大小(1-99)

接口名	接口描述
SendSetDecayTimeAction	设置强转弱时间
参数	说明
time (float)	强转弱时间(1.01-1.99)

接口名	接口描述
SendSetAwardRateAction	设置出奖率
参数	说明
awardRate	出奖率(1-99)

接口名	接口描述
SendAddCoinAction	通过指令投币(结果在以下接口返回) IHardwareCommandCallback.onReceiveAddCoinConfirm
参数	说明
coin	入币数(1-99)

接口名	接口描述
SendClearAwardQueueAction	清除概率队列 (概率队列不正常可执行清除操作)
参数	说明

参数	说明
无	无

接口名	接口描述
SendClawCatchAction	爪子下爪
参数	说明
无	无

接口名	接口描述
SendStopAllAction	爪子停止动作(方向键松开后,需要停止动作,防止天车一 直往某个方向一直行驶)
参数	说明
无	无