

GPS模块经纬度换算说明

一. GPS模块在定位后会输出含有各项定位信息的 NMEA语句,其中包括经纬度信息,例如串口输出内容:

\$GPGGA,054514.000,<u>2238.5260,N,11401.9686,E</u>,1,7,1.27,89.2,M,-2.3,M,,*7F \$GPGSA,A,3,08,23,10,28,09,04,02,,,,,1.52,1.27,0.84*01 \$GPGSV,3,1,10,28,73,159,42,42,50,128,36,04,49,276,44,10,31,191,43*75 \$GPGSV,3,2,10,02,17,252,38,08,14,192,41,09,12,195,38,23,07,108,35*74 \$GPRMC,054514.000,A,2238.5260,N,11401.9686,E,0.14,183.83,270913,,,A*6B

- 二.因NMEA语句中的经纬度信息为NMEA0183经纬度格式输出,而部分后台地 图通常使用以"度""分"的经纬度坐标来实现定位标注。所以 NMEA语句中的经 纬度信息需要经过换算才能得到地图中的经纬度坐标,如果把经纬度信息
- (<u>2238.5260,N, 11401.9686,E</u>)转换格式统一单位为度的形式(保留 6位小数),步骤如下:
- 1. N(北纬) 2238.5260
 - (1) 2238.5260÷100=22.385260 (取整) =22
 - (2) 385260÷60=6421

得到以度形式的纬度坐标为 N 22.642100°

- 2. E(东经)11401.9686
 - (1) 11401.9686÷100=114.019686(取整)=114
 - (2) 019686÷60=0328.1

得到以度形式的经度坐标为 E114.032810°

注:以上转换的经纬度信息如需在 google 地图和百度地图上查询,需再次经过换算才能实现,换算方法可参考网站: http://map.yanue.net/gps.html