

Eunos Roadster点検データ

NA6CE、NA8CE端子電圧

NA6CE、NA8Csr1、ECU端子電圧

2Y	2W	2U	2S	2Q	2O	2M	2K	2I	2G	2E	2C	2A		1U	1S	1Q	1O	1M	1K	1I	1G	1E	1C	1A
2Z	2X	2V	2T	2R	2P	2N	2L	2J	2H	2F	2D	2B		1V	1T	1R	1P	1N	1L	1J	1H	1F	1D	1B

■ ECUコネクタ（1A～1H）						
端子	信号名	接続先	測定条件	ユーノスロードスター		
				E-NA6CE	B6-ZE[RS]	
				E-NA8C	BP-ZE[RS]	
1A	バック・アップ電源	バッテリー	常時	V B		
1B	電源	メイン・リレー	イグニッションSW OFF時	1.0以下		
			イグニッションSW ON時	V B		
1C	スタート信号	イグニッションSW	イグニッションSW ON時	1.0以下		
		(START)	クランキング時	約10		
1D	モニタ出力信号	ダイアグノシス・コネクタ	イグニッションSWをOFFからONにして3秒間	約5		
		(MEN端子)	(テスト端子短絡時)	(ランプ点灯)		
		※専用工具接続のこと	イグニッションSWをOFFからONにして3秒後	V B		
			(テスト端子短絡時)	(ランプ消灯)		
1E	サービス・コード出力信号 (BP-ZE[RS])	ダイアグノシス・コネクタ (FEN端子)	コード出力がない時	2.5以下		
			コード出力がある時	2.5以下⇔V B		
1F	サービス・コード出力信号 (BP-ZE[RS],を除く)	ダイアグノシス・コネクタ (FEN端子)	コード出力がない時	2.5以下		
			コード出力がある時	2.5以下⇔V B		
1G	IGT制御信号	イグナイタ (IGT信号)	イグニッションSW ON時	約0		
			アイドル時	約0.2		
1H	IGT制御信号	イグナイタ (IGT信号)	イグニッションSW ON時	約0		
			アイドル時	約0.2		
■ ECUコネクタ（1I～1O）						
端子	信号名	接続先	測定条件	ユーノスロードスター		
				E-NA6CE	B6-ZE[RS]	
				E-NA8C	BP-ZE[RS]	
1I	水温信号(BP-ZE[RS])	EC-AT	アイドル時	エンジン冷間時	1.0以下	
		CU		エンジン暖機後	V B	

1J	A/C制御信号	A/Cリレー	イグニッションSW ON時		V B
			アイドル時	A/C SW OFF時	V B
				A/C作動時	2.5以下
1K	テスト信号(BP-ZE[RS],を除く)	ダイアグノシス・コネクタ	通常時		V B
		(TEN端子)	短絡時		1.0以下
	ミッション判別信号(BP-ZE[RS])	ミッション判別端子(アース)	MT		1.0以下
			AT(空端子)		—
1L	クーリング・ファン制御信号(BP-ZE[RS])	クーリング・ファン・リレー	イグニッションSW ON時		V B
			アイドル時	クーリング・ファン停止時	V B
				クーリング・ファン作動時	1.0以下
1M	180km/h信号(B6-ZE[RS])	180km/hSW	180km/h未満		V B
			180km/h以上		1.0以下
	車速信号(B6-ZE[RS]を除く)	スピード・センサ	イグニッションSW ON時		1.0以下または約4
			走行時		約2.5
1N	アイドル信号	スロットル・センサ(IDL端子)(B6-ZE[RS],BP-ZE[RS])・アイドルSW(B5-ME MTX)	イグニッションSW ON時	アクセル・ペダルを踏み込まない時	1.0以下
				アクセル・ペダルを踏み込み時	V B
1O	ストップ・ライト信号(B6-ZE[RS]AT,BP-ZE[RS]AT,を除く)	ストップ・ライトSW	ブレーキ・ペダルを踏み込まない時		1.0以下
			ブレーキ・ペダルを踏み込み時		V B

■ ECUコネクタ（1P～1V）

端子	信号名	接続先	測定条件	ユーノスロードスター	
				E-NA6CE	B6-ZE[RS]
				E-NA8C	BP-ZE[RS]
1P	P/Sプレッシャ信号	P/SプレッシャSW	イグニッションSW ON時		V B
			アイドル時	P/S非作動時	
				P/S作動時	1.0以下
1Q	A/C信号	A/C SW	アイドル時	A/C SW OFF時	V B
				A/C SW ON時かつファンSW ON時	1.0以下
1R	クーリング・ファン制御信号(BP-ZE[RS],を除く)	クーリング・ファンおよびダイアグノシス・コネクタ(TFA端子)	クーリング・ファン非作動時		V B
			クーリング・ファン作動時		1.0以下

端子	信号名	接続先	測定条件	ユーノスロードスター	
				E-NA6CE	B6-ZE[RS]
				E-NA8C	BP-ZE[RS]
2A	フューエル・インジェクタ アース	アース	常時	1.0以下	
2B	出力部品アース	アース	常時	1.0以下	
2C	ECUアース	アース	常時	1.0以下	
2D	入力部品アース	アース	常時	1.0以下	
2E	SGT信号	クランク・アン グル・センサ (B3-MI,B5-MI, B5-MEはディ ストリビュー タ内)	イグニッションSW ON時	0または約5.0	
			アイドル時	約2.0	
2F	エアフロ・センサ・アース (BP-ZE[RS])	エアフロ・セン サ	常時	1.0以下	
2G	SGC信号	クランク・アン グル・センサ (B5-MEはディ ストリビュー タ内)	イグニッションSW ON時	0または約5.0	
			アイドル時	約1.5	
2H	テスト信号(BP-ZE[RS])	ダイアグノシ ス・コネクタ (TEN端子)	通常時	V B	
			短絡時	1.0以下	
2I	IGT制御信号	イグナイタ (B6-ZE[RS])	イグニッションSW ON時	0.5以下	
			アイドル時	約1.0	
		イグニッショ ン・コイル(BP- ZE[RS])	イグニッションSW ON時	約10(10.55)	
			アイドル時	約11(11.58)	

端子	信号名	接続先	測定条件		ユーノスロードスター	
					E-NA6CE	B6-ZE[RS]
					E-NA8C	BP-ZE[RS]
2J	ミッション判別信号	アース	MTX車		1.0以下	
2K	定電圧電源	スロットル・センサ	イグニッションSW ON時		約5.0	
2L	スロットル・センサPOW信号(B6-ZE[RS] MTX車)	スロットル・センサ	イグニッションSW ON時	スロットル全閉時	約5.0	
				スロットル全開時	1.0以下	
	リヤ・デフロスタ信号(BP-ZE[RS])	リヤ・デフロスタSW	イグニッションSW ON時	リヤ・デフロスタSW OFF時	V B	
				リヤ・デフロスタSW ON時	1.0以下	
2M	スロットル・センサTVO信号(B6-ZE[RS]MTを除く)	スロットル・センサ	イグニッションSW ON時	スロットル全閉	約0.5	
				スロットル全開	約4.0	
2N	O 2 センサ信号	O 2 センサ	イグニッションSW ON時		0	
			アイドル時	冷間時	0	
				暖機後	0～1.0	
			加速時		0.5～1.0	
			減速時		0～0.4	
2O	エアフロ・メータ信号エアフロ・センサ信号	・エアフロ・メータ(B6-ZE[RS])・エアフロ・センサH/W(+)(B3-MI,B5-MI)・エアフロ・センサ(BP-ZE[RS],B5-ME MTX)	イグニッションSW ON時		約3.8(B6-ZE[RS])	
					1.0以下(BP-ZE[RS])	
			アイドル時		約3.3(B6-ZE[RS])	
					1.0～2.0(BP-ZE[RS])	
2P	吸気温信号	・エアフロ・メータ(吸気温センサ)(B6-ZE[RS])・エアフロ・センサ(吸気温センサ)(BP-ZE[RS])	イグニッションSW ONかつエアフロ・メータ内の吸気温が20℃の時		約2.5	
2Q	水温信号	水温センサ	イグニッションSW ON時	冷却水温20℃時	約2.5	
				暖機後	約0.4	
■ ECUコネクタ (2S～2Z)						
端子	信号名	接続先	測定条件		ユーノスロードスター	
					E-NA6CE	B6-ZE[RS]
					E-NA8C	BP-ZE[RS]
2S	コンデンサ・ファン制御信号(BP-ZE[RS])	コンデンサ・ファン・リレー	アイドル時	A/C ON	1.0以下	
				A/C OFF	V B	

2T	フューエル・ポンプ制御信号(BP-ZE[RS])	サーキット・オープニング・リレー	イグニッションSW ON時		V B
			クランキング時		1.0以下
			アイドル時		
2U	フューエル・インジェクタ制御信号	フューエル・インジェクタ (No.1,3)	イグニッションSW ON時		V B
		(B6-ZE[RS])			
		フューエル・インジェクタ (No.1)	イグニッションSW ON時		V B
		(BP-ZE[RS],B5-ME MTX)			
2V	フューエル・インジェクタ制御信号	フューエル・インジェクタ (No.2,4)(B6-ZE[RS])	イグニッションSW ON時		V B
		フューエル・インジェクタ (No.2)(BP-ZE[RS],)	イグニッションSW ON時		V B
2W	ISC制御信号	ISCソレノイド・バルブ	イグニッションSW ON時		約7(B6-ZE[RS])
					2.7→1.6(BP-ZE[RS])
			アイドル時		約9(B6-ZE[RS])
					約10(BP-ZE[RS])
2X	パージ制御信号	パージ・ソレノイド・バルブ	イグニッションSW ON時		V B
			アイドル時		
2Y	フューエル・インジェクタ制御信号(BP-ZE[RS],)	フューエル・インジェクタ (No.3)	イグニッションSW ON時		V B
2Z	フューエル・インジェクタ制御信号(BP-ZE[RS],)	フューエル・インジェクタ (No.4)	イグニッションSW ON時		V B
	水温信号(B6-ZE[RS],)	EC-AT・CU (ATX)	アイドル時	エンジン冷間時	1.0以下
				エンジン暖機後	V B