

Volkswagen Jetta Sedán 2015 (163) L4-2.0L DSL Turbo (CVCA)


Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema de frenos de disco > Rotor/disco de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos delanteros

DESCRIPCIÓN GENERAL - FRENOS DELANTEROS

Descripción general - Frenos delanteros, FS III con indicador de desgaste de pastillas de freno



- ◆ *Después de reemplazar las pastillas de freno, presione el pedal del freno firmemente varias veces para asentar correctamente las pastillas de freno en su posición de funcionamiento normal.*
- ◆ *Utilice la unidad de purga/cargador de frenos -VAS5234- para extraer el líquido de frenos del depósito de líquido de frenos.*
- ◆ *Instale el actuador del pedal de freno -VAG1869/2- antes de quitar una pinza de freno o desconectar una manguera de freno (al hacerlo se reduce la presión).*



1 - Tornillo

- 12 Nm
- Cantidad: 3

2 - Rotor de freno

- Reemplazar en ambos lados del eje.
- Ventilación interna, 280 mm de diámetro
- Espesor 22 mm
- Límite de desgaste: 19 mm
- Retire la pinza de freno antes de desmontarla.

3 - Tornillo

- 8 Nm

4 - Pastillas de freno

- Reemplazar las pastillas de freno por eje
- 14 mm de espesor sin placa de soporte
- Con sensor de desgaste de pastillas de freno delanteras izquierdas -G34-
- Cuando se alcanza el límite de desgaste (límite: aproximadamente 4 mm), se enciende la lámpara indicadora del sistema de frenos -K118- en el grupo de instrumentos.
- Límite de desgaste: 2 mm sin placa de soporte
- Comprobación y mantenimiento de las pastillas de freno. Consulte → Mantenimiento; Folleto; Grosor de las pastillas de freno y estado de los discos de freno delantero y trasero.
- Desmontaje e instalación. Consulte → Pastillas de freno, Desmontaje e instalación, Pinza de freno FS III .

5 - Conector

- Para el sensor de desgaste de las pastillas de freno delanteras izquierdas -G34-

6 - Pinza de freno

- No retire la manguera del freno al cambiar las pastillas de freno.
- Desmontaje e instalación. Consulte → Pinza de freno, Desmontaje e instalación, Pinza de freno FS III .
- Mantenimiento. Consulte → Pinza de freno delantera .

7 - Pasador guía

- 30 Nm

8 - Tapa

- Eliminar

9 - Manguera de freno con conexión de anillo y perno banjo

- 35 Nm

10 - Pasador guía

- 30 Nm

11 - Tapa

- Eliminar

12 - Tornillo

13 - Soporte**14 - Carcasa del cojinete de la rueda**

- Con portafrenos integrado

15 - Sensor de velocidad delantero

- Antes de insertar el sensor, límpie la superficie interior del orificio y cúbrala con pasta para pernos calientes -G 052 112 A3-.

16 - Tornillo

- 8 Nm

17 - Cojinete de rueda/Unidad de cojinete de rueda

- El anillo del sensor ABS está instalado en el cojinete de la rueda.

18 - Placa de cubierta

- Desmontaje e instalación. Consulte → Placa de cubierta, Desmontaje e instalación, Pinza de freno FS III .