

2012 Audi A6 Sedan (4G2) L4-2.0L Turbo (CAEB)

Vehículo > Sensores e interruptores > Sensores e interruptores - Panel de instrumentos > Sensor de desgaste de pastillas de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos traseros, RS-6/RS-7, frenos de acero, PR-1KJ + 1KQ

SENSOR DE DESGASTE DE PASTILLAS DE FRENO, RS 6/RS 7, FRENOS DE ACERO, PR-1KJ+1KQ

Sensor de desgaste de pastillas de freno , RS 6/RS 7, frenos de acero, PR-1KJ+1KQ

- ♦ Los contactos del sensor de desgaste de las pastillas de freno no se pueden quitar sin dañarlos.

Extracción

- Retire la rueda trasera afectada.
- Desconecte el conector del sensor de desgaste de las pastillas de freno - 1 -. - Suelte el conector - 2 - del sensor de desgaste de las pastillas de freno de su soporte - **flecha B** - mientras lo gira 90° al mismo tiempo - **flecha A** -. - Retire la tapa antipolvo - 3 - del tornillo de purga y libere el cable eléctrico. - Retire el contacto del sensor de desgaste de las pastillas de freno - 4 - con unos alicates. Instalación - Inserte el nuevo contacto - 1 - para el sensor de desgaste de las pastillas de freno en la pastilla de freno interior hasta que enganche. ♦ Asegúrese de que el contacto del sensor de desgaste de las pastillas de freno encaja correctamente en la pastilla de freno. - Fije el cable eléctrico para el sensor de desgaste de las pastillas de freno con la tapa antipolvo - 2 - como se ilustra. - Coloque el conector - 3 - en su posición de montaje y gire en el sentido de la - **flecha** - hasta que la pestaña - 4 - enganche en el orificio - 5 - del soporte. - Ensamble el conector - 6 -. - Instale la rueda trasera.



