

2018 Volkswagen Tiguan Limited (5N2) L4-2.0L Turbo (CCTA)  
Vehicle > Transmission and Drivetrain > Automatic Transmission/Transaxle

PIEZAS Y MANO DE OBRA

Partes	PIEZA OEM #	PRECIO	CANTIDAD	
Transeje automático				
Filtro	Modelo 09M325429	136.00	<input type="button" value="1"/>	Agregar
Montar	3C0199555AE	215.02	<input type="button" value="1"/>	Agregar
Junta de la bandeja	Modelo 09M321370A	94.55	<input type="button" value="1"/>	Agregar
Transeje	09M300036S	9291.21	<input type="button" value="1"/>	Agregar
Caja y piezas relacionadas				
Placa de accionamiento	Modelo 06J105327	167.89	<input type="button" value="1"/>	Agregar
Cárter de aceite	Modelo 09M321361A	343.51	<input type="button" value="1"/>	Agregar
Junta del cárter de aceite	Modelo 09M321370A	94.55	<input type="button" value="1"/>	Agregar
Convertidor de par	09M323571F	1442.58	<input type="button" value="1"/>	Agregar
Control de cambio de marchas				
Conjunto de cambio de marchas	5N1713025L	828.97	<input type="button" value="1"/>	Agregar
<i>Incluye: Cable de cambio de marchas.</i>				
Cable de control de cambios				
Parte del conjunto de cambio de marchas		0.00	<input type="button" value="1"/>	Agregar
Control del tren motriz				
Sensor de velocidad del vehículo				
Izquierda	WHT003857D	169.28	<input type="button" value="1"/>	Agregar
Derecha	WHT003856D	169.28	<input type="button" value="1"/>	Agregar

## Interruptores

## Cuerpo de la válvula

Cuerpo de la válvula 09M325039A 2132.32 1 Agregar

## Enfriador de aceite

**Enfriador de aceite** 5N0317019C 671.55 1 Agregar

## Línea

**Alimentar** 5N0317820B 187.20 1 Agregar

**Devolución** 5N0317825C 187.20 1 Agregar

## Trabajo

## HABILIDAD BÁNTÍA ESTÁNDAR HORAS

4

## Quitar y reemplazar

Filtro, R&R B 0.0 1.6  1.6 Agregar

Incluye: Transmisión de drenaje y recarga y bandeja de aceite R&I Trans.

Montura. R&R B 0.0 1.5  1.5 Agregar

**Transaxle B&B** B 0.0 6.5 **6.5** Agregar

Transaxle, R&R

**NOTA** (*mano de obra opcional*)

Para enjuagar las líneas del enfriador, agreque

A la placa de transmisión R&R,  
aqreque

Al convertidor de par R&R.

Agregar 0.2  0.2 Agregar

## Caja y piezas relacionadas

Placa de accionamiento, R&R	B	0.0	6.1		6.1	Agregar
-----------------------------	---	-----	-----	--	-----	---------

<b>Junta de cárter de aceite, R&amp;R</b>	B	0.0	1.6	<b>1.6</b>	Agregar
<b>Cárter de aceite, R&amp;R</b>	B	0.0	1.6	<b>1.6</b>	Agregar
<b>Convertidor de par, R&amp;R</b>	B	0.0	6.1	<b>6.1</b>	Agregar
<b>Control de cambio de marchas</b>					
<b>Conjunto de cambio de marchas, R&amp;R</b>	B	0.0	2.6	<b>2.6</b>	Agregar
<i>Incluye: Cable de control de cambio, R&amp;R.</i>					
Cable de control de cambio, R&R					
<b>Parte del conjunto de cambio de marchas</b>		0.0		<b>0</b>	Agregar
<b>Enfriador de aceite</b>					
Línea, R&R					
<b>Cada</b>	B	0.0	0.9	<b>0.9</b>	Agregar
<b>Enfriador de aceite, R&amp;R</b>	B	0.0	1.4	<b>1.4</b>	Agregar
<b>Termostato, R&amp;R</b>	B	0.0	0.9	<b>0.9</b>	Agregar
<b>Control del tren motriz</b>					
<b>Sensor de velocidad del vehículo, R&amp;R</b>	B	0.0	1.8	<b>1.8</b>	Agregar
<b>Interruptores</b>					
<b>Sensor de alcance, R&amp;R</b>	B	0.0	1.4	<b>1.4</b>	Agregar
<b>Cuerpo de la válvula</b>					
<b>Cuerpo de válvula, R&amp;R</b>	Un	0.0	2.1	<b>2.1</b>	Agregar

## Cambio

### Transeje automático

<b>Trans Fluid, Cambio</b>	B	0.0	0.7	<b>0.7</b>	Agregar
----------------------------	---	-----	-----	------------	---------

*Incluye: Transmisión de drenaje y recarga.*

## Diagnóstico

### Transeje automático

**Fuga de aceite, diagnóstico** B 0.0 0.5 **0.5** Agregar

*Incluye: Limpiar y secar fuera de la caja y la unidad de operación para determinar el punto de fuga.*

**Transaxle, Diagnóstico** Un 0.0 1.8 **1.8** Agregar

*Incluye: Tiempo para conectar y desconectar el equipo de prueba. Sistema de verificación de códigos de falla, prueba de carretera y prueba de presión hidráulica según sea necesario.*

Quitar e instalar

### Transeje automático

**Transaxle, R&I** B 0.0 5.9 **5.9** Agregar

Transaxle, R&I

NOTE *(Optional Labor)*

To R&R Driveplate, Add 0.2 **0.2** Add

To R&R Torque Converter,

Add 0.2 **0.2** Add

Overhaul

### Automatic Transaxle

**Transaxle, Overhaul** A 0.0 13.9 **13.9** Add

*Includes: R&I Transaxle.*