

2015 Audi A4 Sedan (8K2) L4-2.0L Turbo (CAED)

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema hidráulico > Pinza de freno > Servicio y reparación > Extracción y sustitución > Frenos delanteros

Pinza de freno, Sustitución, 1LT y 1LY

- ◆ Llave dinamométrica 1332 40-200 Nm -VAG1332-
- ◆ Llave dinamométrica 1332 con inserto - Carraca reversible - VAG1332/1-
- ◆ Llave dinamométrica 1331 5-50 Nm -VAG1331-
- ◆ Inserto para llave dinamométrica 1331 - Carraca reversible - VAG1331/1-
- ◆ Actuador del pedal de freno -VAG1869/2- .
- ◆ Herramienta de reinicio de pistones -T10145-




- ◆ *Limpie los tornillos antes de volver a usarlos.*
- ◆ *Reemplace los pernos dañados*

◆ *Sustituya siempre los pernos autoblocantes.*

Eliminando

- Inserte el adaptador -VAG1869/2- entre el pedal del freno y el asiento del conductor y presione el pedal del freno al menos 60 mm. De esta forma, se cierran las válvulas del cilindro maestro de frenos y se evita que el depósito del líquido de frenos se vacíe.




- Eleva el vehículo.

- Retire las ruedas.
- Conecta la manguera de una botella de purga a uno de los tornillos de purga de la pinza de freno delantera.
- Abra un tornillo de purga en la pinza de freno delantera para reducir la presión del sistema de frenado.
- Cierre el tornillo de purga y apriételo a 13 Nm.



- ◆ *No retire el -VAG1869/2-.*
 - Retire las pastillas de freno . Consulte → Pastillas de freno, extracción e instalación, 1LT y 1LY .
- ◆ *Etiquete las pastillas de freno al retirarlas si va a reutilizarlas. Instálelas en la misma posición; de lo contrario, la frenada será irregular.*
- ◆ *El disco de freno está sujeto con un perno.*
 - Retire el latiguillo de freno de la pinza de freno.

- Retire la pinza de freno del vehículo.
- Retire los pernos -5- del soporte del freno mientras sujetá el soporte del freno.




- Retire el soporte del freno.

Instalación



- ◆ *Limpie los tornillos antes de volver a usarlos.*
- ◆ *Reemplace los pernos dañados*
- ◆ *Sustituya siempre los pernos autoblocantes.*
- Coloque el soporte del freno.
- Apriete el soporte del freno con pernos -5- .



- Instale el latiguillo de freno en la pinza de freno y apriételo.

- Instale las pastillas de freno. Consulte → Pastillas de freno, Extracción e instalación, 1LT y 1LY .
- Elimine el -VAG1869/2- .



- ◆ *Purge únicamente los frenos de la rueda a la que se le cambió la pinza de freno.*
- Si la presión de frenado es insuficiente, purge el sistema de frenos. Consulte → Sistema hidráulico .
- Instala las ruedas.

Especificaciones de apriete de los pernos de rueda. Consulte → 44 - Suspensión, ruedas, dirección - Ruedas y neumáticos; Especificaciones de apriete de los pernos de rueda.



Después de insertar las pastillas de freno y antes de conducir por primera vez, presione el pedal de freno firmemente varias veces mientras el vehículo está estacionado para que las pastillas de freno queden correctamente asentadas en su posición de funcionamiento correspondiente.

- Compruebe el nivel del líquido de frenos y rellénelo si es necesario.



Asegúrese de que los frenos funcionan correctamente antes de conducir el vehículo por primera vez.