

Audi A6 Quattro Sedán 2012 (4G2) V6-3.0L SC (CGXB)

Vehículo > Mantenimiento > Filtros > Filtro de fluido - ASMT > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Transmisión 0B5A > Filtro ATF, extracción e instalación > Años modelo 2008-2012

Filtro ATF , extracción e instalación

Herramientas especiales, comprobadores y elementos auxiliares necesarios

- ◆ Unidad de extracción y recolección de aceite usado (SMN372500)

Extracción ◆ Instrucciones generales de reparación. Consulte => [Información de reparación]. ◆ Reglas de limpieza al trabajar en la transmisión DSG. Consulte => [Pautas para condiciones de trabajo limpias] Consulte: Transmisión/transeje manual con cambios automáticos > Componentes > Pautas para condiciones de trabajo limpias . - Coloque la unidad de extracción y recolección de aceite usado (SMN372500) debajo de la transmisión. - Retire el cárter de aceite ATF . Consulte => [Cárter de aceite, extracción e instalación] Consulte: Cárter de fluidos, ASMT > Extracción y reemplazo > Cárter de aceite, extracción e instalación . - Tire con cuidado del filtro de succión ATF hacia atrás y hacia afuera del Mechatronic en la dirección de la - **flecha**

- Instalación Instale en el orden inverso al de extracción. Tenga en cuenta lo siguiente: - Instale la junta tórica - 2 - en el soporte trasero del filtro de succión de ATF - 1 -. - Instale el collar de succión del filtro de succión de ATF completamente en la abertura de labomba de fluido de transmisión . ♦ El soporte con la junta tórica debe encajar en el orificio dentro de la carcasa de la transmisión. - Instale el cárter de ATF . Consulte => [Cárter de aceite, Extracción e instalación] Ver: Cárter de fluido, ASMT > Extracción y reemplazo > Cárter de aceite, Extracción e instalación . - Después de instalar la transmisión, llene con ATF.





