

## 2019 Audi A4 Sedan (8W2) L4-2.0L Turbo (DBPA)

Vehículo > Transmisión y tren motriz > Embrague > Servicio y reparación > Procedimientos > 0CS, 0DJ, 0CX - Transmisión manual

## SECUENCIA DE APRIETE: MÓDULO DE EMBRAGUE A PLACA DE TRANSMISIÓN

## Mecatrónica, Desmontaje e Instalación

- ◆ Comprobador de diagnóstico de vehículos

## Eliminando



*El sistema está bajo presión.*

*La "Transmisión de doble embrague de 7 velocidades" está equipada con una bomba ATF electrónica y un depósito de presión hidráulica.*

*La bomba electrónica ATF puede ponerse en marcha en cualquier momento.*

*El sistema ATF también permanece bajo presión con el encendido apagado debido al depósito de presión hidráulica.*

- ◆ *La bomba electrónica de ATF debe desactivarse cada vez que se abre la transmisión y debe vaciarse el depósito de presión hidráulica. Consulte → Bomba de ATF, Desactivación y vaciado del depósito de la bomba hidráulica .*
- ◆ *Cuando el estado del sistema no está claro, por ejemplo se desconoce la causa de un módulo de control de transmisión defectuoso o de una transmisión, afloje los pernos mecatrónicos solo al mínimo, de modo que la presión de aceite en el depósito de presión pueda disminuir lentamente.*
- ◆ *Desconecte el conector del módulo de control de transmisión -J217- antes de retirar el cárter de aceite.*
- ◆ *Use gafas protectoras.*

- Vaciado del ATF. Consulte → ATF, Vaciado y llenado .
- Retire el travesaño del subchasis. Consulte → 40 - Suspensión, Ruedas, Dirección - Subchasis; Travesaño del subchasis, Extracción e Instalación .
- Retire el cárter de líquido de transmisión . Consulte → Cárter de líquido de transmisión, Extracción e instalación .

Consulte → 34 - Servicio - Transmisión de doble embrague de 7 velocidades 0CJ, 0CK, 0CL, 0DN, 0DP - Mecatrónica; Mecatrónica, extracción e instalación para obtener más información sobre el trabajo en la Mecatrónica.

## Instalación

Instale en el orden inverso al de extracción teniendo en cuenta lo siguiente:

- Instale el travesaño del subchasis. Consulte → 40 - Suspensión, Ruedas, Dirección - Subchasis; Travesaño del subchasis, Desmontaje e Instalación.

### Especificaciones de apriete

- ◆ Consulte → 34 - Servicio - Transmisión de doble embrague de 7 velocidades 0CJ, 0CK, 0CL, 0DN, 0DP - Mecatrónica; Descripción general - Mecatrónica.