


Audi Q5 Quattro (8RB) L4-2.0L Turbo (CPMB) 2014,  
combustible flexible

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema hidráulico > Pinza de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos traseros

## Descripción general - Frenos traseros

→ **Freno de estacionamiento, aflojamiento manual**

**Se aplica a todos los modelos y códigos PR para frenos traseros.**



# 1 - Tornillo

 12 Nm

- autoblocante

## Nota

*Reemplace siempre los pernos autoblocantes.*

*Limpie los pernos antes de volver a utilizarlos.*

*Reemplace los pernos dañados.*

## 2 - Motor del freno de estacionamiento

- Motor del freno de estacionamiento izquierdo -V282-,  
Motor del freno de estacionamiento derecho -V283-
- Consulte → Motor del freno de estacionamiento  
izquierdo/derecho V282 / V283, Extracción e  
instalación
- Consulte → Módulo de control del freno de  
estacionamiento electromecánico J540, Extracción e  
instalación

## Nota

*Consulte → Freno de estacionamiento, aflojamiento  
manual*

## 3 - Sello

- Reemplazar después de quitar

#### 4 - Tornillo

- 35 Nm
- Al aflojar y apretar, sujeté con fuerza el pasador guía.
- autoblocante

#### Nota

*Reemplace siempre los pernos autoblocantes.*

*Limpie los pernos antes de volver a utilizarlos.*

*Reemplace los pernos dañados.*

#### Nota

*Los pernos superior e inferior son diferentes. Para su asignación, consulte el catálogo de piezas.*

#### 5 - Espaciador

#### 6 - Manguera de freno

- A la pinza de freno: 20 Nm

- No desconecte la línea de freno al cambiar las pastillas de freno
- Asegúrese de que las pestañas de retención estén colocadas correctamente en el soporte.

## Nota

*No lo tuerza durante la instalación*

### 7 - Pinza de freno

- Tornillo de purga 11 Nm
- No retire la manguera del freno al cambiar las pastillas de freno.
- Pinza de freno, mantenimiento
- Es posible instalar portafrenos con pinza de freno
- Consulte → Pinza de freno, extracción e instalación
- Consulte → Pinza de freno, Reemplazo

### 8 - Portafrenos con pasadores guía y tapa

- Se suministra como pieza de repuesto ensamblada con suficiente grasa en los pasadores guía.

- Instale el kit de reparación si las tapas o los pasadores guía están dañados. Utilice el paquete de grasa incluido para lubricar los pasadores guía.
- Es posible instalar portafrenos con pinza de freno
- Consulte → Pinza de freno, extracción e instalación

## 9 - Pastillas de freno

- Reemplace siempre en ambos ejes.
- Compruebe el grosor de las pastillas de freno. Consulte → Mantenimiento; Folleto 817; ; .
- Límite de desgaste. Consulte → Mantenimiento; Folleto 817; ; .
- Consulte → Pastillas de freno, extracción e instalación
- Es posible instalar portafrenos con pinza de freno

### Nota

*Las pastillas de freno deben colocarse entre ambas pestañas de fijación en la placa de retención de las pastillas de freno para proporcionar el espacio de aire entre el rotor del freno y la pastilla de freno.*

## 10 - Placa de retención de pastillas de freno

- Reemplace siempre cuando se reemplacen las pastillas

### Nota

*Las pastillas de freno deben colocarse entre ambas pestañas de fijación en la placa de retención de las pastillas de freno para proporcionar el espacio de aire entre el rotor del freno y la pastilla de freno.*

## 11 - Pernos de rueda

- Especificación de apriete: Consulte → 44 - Guía de ruedas y neumáticos -

## 12 - Tornillo

- 5 Nm

### Nota

*Reemplace siempre los pernos autoblocantes.*

*Limpie los pernos antes de volver a utilizarlos.*

*Reemplace los pernos dañados.*

## 13 - Rotor de freno

- Asignación. Consulte el catálogo de piezas.
- Límite de desgaste. Consulte → Frenos traseros .
- Consulte → Rotor de freno, extracción e instalación
- Reemplace siempre en ambos ejes.

## 14 - Pernos

- 10 Nm

### Nota

*Reemplace siempre los pernos autoblocantes.*

*Limpie los pernos antes de volver a utilizarlos.*

*Reemplace los pernos dañados.*

## 15 - Escudo de freno

- Consulte → Protector de freno, extracción e instalación

## 16 - Tornillo

- 100 Nm + 90°

### Nota

*Reemplace siempre los pernos autoblocantes.*

*Limpie los pernos antes de volver a utilizarlos.*

*Reemplace los pernos dañados.*

## 17 - Pernos

- 100 Nm + 90°

### Nota

*Reemplace siempre los pernos autoblocantes.*

*Limpie los pernos antes de volver a utilizarlos.*

*Reemplace los pernos dañados.*