

Audi A6 Quattro Sedán 2012 (4G2) V6-3.0L SC (CGXB)

Vehículo > Transmisión y tren motriz > Conjunto de embrague de doble entrada > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Transmisión 0B5A

Cárter de aceite , extracción e instalación

Extracción ♦ Instrucciones generales de reparación. Consulte => [Información de reparación]. ♦ Reglas de limpieza al trabajar en la transmisión DSG. Consulte => [Pautas para condiciones de trabajo limpias] Consulte: Transmisión/transeje manual con cambios automáticos > Componentes > Pautas para condiciones de trabajo limpias . La transmisión está instalada. También es posible extraer e instalar el cárter de ATF cuando la transmisión está instalada. Según el modelo del vehículo y la versión del motor, puede que se requiera trabajo adicional para poder alcanzar el cárter de ATF . Transmisión extraída. - La transmisión está asegurada al soporte del motor/transmisión. Consulte => [Fijación en el soporte del motor y la transmisión] Consulte: Transmisión/transeje manual con cambios automáticos > Procedimientos > Fijación en el soporte del motor y la transmisión . - Coloque la unidad de recolección y extracción de aceite usado (SMN372500) debajo de la transmisión. - Drene el ATF. Consulte => [ATF, vaciado y llenado] Consulte: Fluido - ASMT > Procedimientos > ATF, vaciado y llenado . - Afloje diagonalmente los tornillos - 1 a 15 -. - Retire los pernos y el

cárter del ATF. ♦ Ignore las - **flechas** -. Instalación Instale en orden inverso al desmontaje. Tenga en cuenta lo siguiente: - Limpie las superficies de sellado. - Vuelva a colocar los pernos y la junta del cárter de aceite del ATF. - Inserte las guías - **flecha** - en la nueva junta - **2** - en el cárter de fluido del ATF - **1** -. - Coloque la junta (si está equipado) y los remaches expansibles - **3** - en el cárter del ATF. ♦ Los clips elemento - **3** - solo se utilizan como ayuda de montaje durante la producción. - Limpie los imanes - **flechas** - en el cárter del ATF. - Asegúrese de que los imanes hagan contacto completamente con las depresiones del cárter de aceite del ATF. - Apriete los tornillos del cárter de aceite del ATF. Consulte => [Cárter de aceite ATF, especificación y secuencia de apriete] Consulte: Cuerpo de válvulas, ASMT > Extracción y reemplazo > Descripción general - Mecatrónica . - Después de instalar el cárter de ATF, llénelo con ATF.









