


2009 Volkswagen Touareg 2 (7L6) V8-4.2L (BAR)

Vehicle > Brakes and Traction Control > Disc Brake System > Description and Operation > Components > Front Brake Assembly Overviews

♦ Después de reemplazar las pastillas de freno , presione firmemente el pedal del freno varias veces con el vehículo parado para que las pastillas de freno queden correctamente asentadas en su posición normal de funcionamiento. ♦ Use la unidad de

purga/cargador de freno (VAS 5234) o el dispositivo de extracción (VAG 1869/4) para extraer el líquido de frenos del depósito de líquido de frenos.

♦ Antes de quitar la pinza de freno o desconectar la manguera de freno , se debe instalar el actuador del pedal de freno (VAG 1869/2) (esto disipa la presión).



1 Disco de freno

- ◆ Disco de freno ventilado internamente: diámetro de 350 mm.
- ◆ Grosor del disco de freno: 34 mm.
- ◆ Límite de desgaste: 32 mm.
- ◆ Siempre deben reemplazarse juntos en ambos lados del vehículo.

- ◆ El izquierdo es diferente al derecho.
- ◆ Retire la pinza de freno antes de la extracción, no retire la línea de freno sino el soporte - elemento 7 -.

2 Perno

- ◆ 15 Nm

- ◆ Disco de freno al cubo de la rueda.

3 Pinza de freno

- ◆ No retire la línea de freno cuando reemplace el disco de freno.
- ◆ Extracción e instalación, consulte => [Pinza de freno] Consulte: Pinza de freno > Extracción y reemplazo > Pinza de freno .
- ◆ Descripción general del ensamblaje, consulte => [Pinzas de 17 pulgadas (1LC) y 18 pulgadas] Consulte: Pinza de freno > Componentes > Pinzas de 17 pulgadas (1LC) y 18 pulgadas .

4 Perno

- ◆ Siempre reemplace después del retiro.

- ◆ 270 Nm

5 Línea de freno, 14 Nm

- ◆ No retire la línea de freno cuando reemplace el disco de freno.

6 Abrazadera de resorte

7 Soporte

- ◆ Pernos a la carcasa del cojinete de la rueda.

8 Perno

- ◆ 9 Nm

9 Manguera de freno

- ◆ Asegúrese de que las orejetas estén asentadas correctamente en las ranuras del soporte.

10 Perno

- ◆ 30 Nm

11 Puntal de tensión

12 Resorte de retención

13 Pastillas de freno

- ◆ Grosor: 10 mm, sin placa de respaldo.
- ◆ Límite de desgaste: 2 mm, sin placa de respaldo.
- ◆ Con un indicador de desgaste.
- ◆ Cuando se alcanza el límite de desgaste (límite: aproximadamente 4 mm), la luz de advertencia se enciende en el panel de instrumentos.
- ◆ Comprobación del grosor, consulte => 17.1.
- ◆ Siempre se deben reemplazar juntos en ambos lados del vehículo.
- ◆ Para desmontar e instalar, consulte => [Pastillas de freno] Consulte: Pinza de freno > Desmontaje y reemplazo > Pastillas de freno .

14 Cable para indicador de desgaste de pastillas de freno