

## 2012 Audi A6 Sedan (4G2) L4-2.0L Turbo (CAEB)

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema de frenos de disco > Rotor/disco de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos delanteros, frenos de acero, PR-1LM+1LX

## ROTOR DE FRENO

### Rotor de freno

#### Herramientas especiales, comprobadores y elementos auxiliares necesarios

- ♦ Llave dinamométrica 1331 5-50 Nm (VAG1331)

### Desmontaje

- Retire la pinza de freno afectada , consulte => [ Pinza de freno ] Consulte: Sistema de freno de disco > Desmontaje y reemplazo > Pinza de freno .

- Retire el perno - 1 - y retire el rotor de freno. Instalación Instale en orden inverso al desmontaje. Tenga en cuenta lo siguiente: ♦ Especificaciones de apriete, consulte => [ Frenos delanteros RS-6/RS-7, frenos de acero, PR-1LM+1LX ] Consulte: Sistema de freno de disco > Componentes > Frenos delanteros RS-6/RS-7, frenos de acero, PR-1LM+1LX . ♦ Reemplace siempre los rotores de freno en ambos lados del eje. - Limpie completamente las superficies de contacto del rotor de freno y del cubo. - Coloque el rotor de freno en el cubo. ♦ No incline el rotor de freno al montarlo en el cubo de la rueda. - Apriete el perno - 1 -. - Instale la pinza de freno; consulte => [Pinza de freno]. Consulte: Sistema de frenos de disco > Desmontaje y reemplazo > Pinza de freno . **¡ATENCIÓN! Riesgo de accidente.** ♦ **Antes de mover el vehículo, pise el pedal del freno firmemente varias veces para que las pastillas de freno queden correctamente colocadas en su posición normal de funcionamiento.** ♦ **Asegúrese de que los frenos funcionen correctamente antes de conducir el vehículo.**



