

2009 Volkswagen Touareg 2 (7L6) V8-4.2L (BAR)

Vehículo > Dirección y suspensión > Dirección >

Descripción y funcionamiento > Componentes

Descripción general del conjunto de dirección asistida 1 Perno

◆ M6 x 16 ◆ 10 Nm 2 Protector 3 Protector 4 Junta universal
5 Perno ◆ M10 x 35 ◆ 40 Nm + 90° de giro ◆ Reemplace siempre después del desmontaje. 6 Engranaje de dirección asistida ◆ Desmontaje e instalación, consulte => [Engranaje de dirección asistida]. Para vehículos con Servotronic : ◆ Válvula solenoide Servotronic (N119). 7 Bastidor auxiliar 8 Perno ◆ M12 x 1,5 x 80 ◆ 90 Nm + 90° de giro ◆ Reemplace siempre después del desmontaje. 9 Tuerca ◆ Autoblocante ◆ M12 x 1,5 ◆ Reemplace siempre después del desmontaje. 10 Tuerca ◆ Autoblocante ◆ M14 x 1,5 ◆ 90 Nm ◆ Reemplazar siempre después de la extracción. 11 Alojamiento del cojinete de la rueda ◆ Los orificios cónicos deben estar libres de grasa y aceite. ◆ Si es necesario, limpiar con un paño seco, no utilizar productos de limpieza. ◆ Diferentes versiones para ruedas de 16" y 17"/18"/18" Plus. ◆ Asignación, consultar el Catálogo electrónico de piezas (ETKA). 12 Línea presurizada 13 Perno ◆ M6 x 12 ◆ 9 Nm 14 Línea de retorno 15 Accesorio de unión ◆ 30 Nm 16 Anillo de sellado ◆ Reemplazar



