

Audi A6 Quattro Sedán 2012 (4G2) V6-3.0L SC (CGXB)

Vehículo > Transmisión y tren motriz > Conjunto de embrague de doble entrada > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Transmisión 0B5A

Embrague doble , instalación

Instale en orden inverso al desmontaje. Tenga en cuenta lo siguiente:

- ◆ Vuelva a colocar la junta tórica y el circlip.
- Limpie la superficie de sellado de la tapa del embrague.
- Gire los anillos rectangulares - B - en el cubo y compruebe la facilidad de movimiento y el juego axial.
- ◆ Si los anillos rectangulares no se mueven fácilmente, no debe instalarse el embrague doble.
- Limpie la carcasa de la transmisión alrededor del embrague doble y la superficie de sellado. ◆ Asegúrese de que no caiga suciedad en la transmisión mientras limpia. - Instale el pasador de montaje del cárter de aceite (T40199) en el orificio roscado de la carcasa de la transmisión como se ilustra. - Compruebe el orificio - **flecha** - en la transmisión para ver si hay ranuras de

desgaste. - Cubra la junta tórica - C - y el cubo - B - del embrague doble con ATF . - Instale el embrague doble en la carcasa de la transmisión. Con movimientos cortos de elevación/giro, permita que el eje de entrada se acople a las estrías de la bomba de ATF y los ejes de transmisión como se ilustra. ♦ El embrague doble está instalado correctamente cuando la junta tórica de la cubierta del embrague hace contacto notablemente con el borde de la carcasa de la transmisión. ♦ **No deje que la junta tórica quede atrapada durante la instalación.** ♦ **Siga siempre la secuencia de apriete al apretar los pernos de la cubierta del embrague, del 1 al 5. Consulte (=> [Especificación y secuencia de apriete de la cubierta del embrague] Ver: Conjunto de embrague de entrada doble > Extracción y reemplazo > Descripción general: volante y embrague doble).** - Apriete los pernos de la cubierta del embrague, **del 1 al 5** , según la especificación y secuencia de apriete. Consulte => [Especificación y secuencia de apriete de la cubierta del embrague] Ver: Conjunto de embrague de entrada doble > Extracción y reemplazo > Descripción general: volante y embrague doble . - Reemplace el sello del eje de entrada. Consulte => [Sello del eje de entrada, reemplazo] Ver: Eje de entrada, ASMT > Extracción y reemplazo > Sello del eje de entrada, reemplazo . - Instale el volante . Consulte => [Volante, extracción e instalación] Consulte: Volante > Extracción y reemplazo > Volante, extracción e instalación . - Llene con ATF después de instalar la transmisión: - Después de instalar la

transmisión, llene el ATF ♦ Realice la "Función guiada" correspondiente utilizando el comprobador de diagnóstico del vehículo después de reemplazar el embrague doble.











